


ДАТЧИКИ УРОВНЯ ТОПЛИВА



SK DUT-E

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

(включает руководство пользователя ПО Service DUT-E)

Версия 8.0















Содержание

История изменений5
Термины и определения6
Введение
1 Основные сведения и технические характеристики DUT-E 11
1.1 Назначение и область применения 11
1.2 Внешний вид и комплектность
1.3 Устройство и принцип работы
1.4 Технические характеристики
1.4.1 Основные характеристики
1.4.2 Характеристики выходного сигнала DUT-E AF
1.4.3 Характеристики выходных сигналов DUT-E A5/A10/F/I
1.4.4 Характеристики выходного сигнала DUT-E 232/485 20
1.4.5 Характеристики выходного сигнала DUT-E CAN
1.4.6 Совместимость DUT-E с терминалами22
1.4.7 Взрывозащищенное исполнение DUT-E24
1.4.8 Габаритные размеры DUT-E25
2 Установка DUT-E
2.1 Внешний осмотр перед началом работ
2.2 Установка на место штатного топливного датчика27
2.3 Установка в специальное отверстие
2.4 Обрезка измерительной части по глубине бака
2.5 Наращивание длины
2.6 Крепление
2.7 Электрическое подключение
2.7.1 Электрическое подключение DUT-E AF
2.7.2 Электрическое подключение DUT-E A5/A10/F/I
2.7.3 Электрическое подключение DUT-E 232/485
2.7.4 Электрическое подключение DUT-E CAN
2.8 Контроль двух и более баков
2.8.1 Суммирование показаний DUT-E 232 40
2.8.2 Суммирование показаний DUT-E AF
2.8.3 Суммирование показаний DUT-E CAN
2.9 Пломбирование
З Настройка датчиков с помощью сервисного комплекта48
3.1 Назначение SK DUT-E
3.2 Требования к ПК

	3.3 Состав SK DUT-E	. 50
	3.3.1 Внешний вид и комплектность	. 50
	3.3.2 Универсальный сервисный адаптер	. 51
	3.3.3 Кабель USB A-B	. 52
	3.3.4 Сервисный кабель RS-485	. 53
	3.3.5 Сервисный кабель RS-232	. 54
	3.3.6 Сервисный кабель АҒ	. 55
	3.3.7 Сервисный кабель CAN	. 56
	3.4 Установка ПО	. 57
	3.4.1 Установка драйвера USB	. 57
	3.4.2 Установка ПО Service DUT-E	. 58
	3.5 Подключение сервисного комплекта	. 60
	3.5.1 Внешний осмотр перед подключением	. 60
	3.5.2 Эксплуатационные ограничения	. 61
	3.5.3 Подключение DUT-E к ПК	. 62
	3.6 Проверка функционирования	. 65
	3.7 Запуск ПО Service DUT-E	. 66
	3.8 Интерфейс ПО Service DUT-E и предварительная настройка	. 67
	3.9 Профиль DUT-E	. 68
	3.9.1 Команда Загрузить профиль	. 68
	3.9.2 Команда Сохранить профиль	. 69
	3.9.3 Команда Печать профиля	. 70
	3.10 Описание вертикального меню ПО Service DUT-E	. 71
	3.10.1 Паспорт	. 71
	3.10.2 Авторизация	. 72
	3.10.3 Настройки - Калибровка	. 74
	3.10.4 Настройки - Режим работы	. 75
	3.10.5 Настройки - Термокоррекция	. 77
	3.10.6 Настройки - Выходное сообщение	. 78
	3.10.7 Настройки - Таблица тарировки	. 79
	3.10.8 Настройки - Интерфейс	. 80
	3.10.9 Настройки – Аналоговый выход	. 81
	3.10.10 Диагностика	. 83
	3.11 Перепрошивка	. 85
	3.12 Завершение работы с ПО и отключение DUT-E	. 87
4	Проверка точности измерений	. 88
	4.1 Основные положения	. 88
	4.2 Порядок проведения контрольных испытаний	. 89

5 Аксессуары	90
5.1 Монтажный комплект МК DUT-E	90
5.2 Устройство сопряжения УС-1	91
5.3 Фильтр-сетка	92
5.4 Соединительные кабели	93
5.5 Дополнительные аксессуары	94
6 Диагностирование и устранение неисправностей	95
6.1 Диагностирование и устранение неисправностей DUT-E с аналоговым	
выходным сигналом	95
6.2 Диагностирование и устранение неисправностей DUT-E с частотным	
выходным сигналом	96
6.3 Диагностирование и устранение неисправностей DUT-E с цифровым	
выходным сигналом	97
7 Техническое обслуживание	98
7.1 Общие указания	98
7.2 Демонтаж	99
7.3 Осмотр	100
7.4 Очистка	101
8 Упаковка	102
9 Хранение	
10 Транспортирование	104
11 Утилизация	105
Контактная информация	106
Приложение А Образец протокола контрольных испытаний	107
Приложение Б Варианты подключения DUT-E CAN	108
Приложение В Сообщения Протокола передачи данных DUT-E CAN	112
Приложение Г Схема подключения нескольких DUT-E CAN для получения данных о суммарном объеме по интерфейсу RS-232	116
Приложение Д Пример распечатки профиля DUT-E	117
Приложение E Пример файла регистрации текущих параметров DUT-E	118
Приложение Ж Предметный указатель	119
Приложение И Видеография	121

История изменений

Версия	Дата	Редактор	Описание изменений
1.0	01.2007		Базовая версия
7.0	04.2016	ОД	 Новая конструкция измерительной «головы» DUT-E. Включение заново в модельный ряд модели DUT-E F. Изменения комплектов поставки DUT-E, SK DUT-E, MK DUT-E. Дополнения и уточнения к описанию установки DUT-E. Изменения в описании сервисного ПО. Новая транспортная тара DUT-E. Добавлена методика определения коэффициента термокоррекции. Добавлены сертификаты международного стандарта ISO 9001:2008 (DaKKs) и Таможенного союза.
8.0	01.2017	ОД	 Добавлен порядок использования сервисного комплекта S6 SK для настройки DUT-E CAN. Приведены схемы подключения DUT-E CAN к ПК с помощью S6 SK (в том числе и для настройки датчиков в составе Телематического Интерфейса S6). Обновлена терминология документа. Обновлено описание работы с сервисным ПО Service DUT-E (до версии 3.26). Добавлены новые аксессуары DUT-E.

Термины и определения

ORF 4 — Телематический Сервис <u>Технотон</u>, предназначенный для приема по каналам сети Интернет Бортовых Отчетов, их обработки и отображения Оперативных Данных в на фоне карты местности, накопления информации в базе данных и подготовки Аналитических Отчетов по запросу пользователя.



<u>S6</u> — Телематический Интерфейс транспортных средств (TC), разработанный <u>Технотон</u> для обеспечения интеграции систем GPS/ГЛОНАСС мониторинга транспорта с элементами электрооборудования автомобиля. Представляет собой систему кабелей и протоколов. Физически реализован на основе интерфейсов CAN 2.0B (ISO 11898-1:2003) и K-Line (ISO 14230).



Протокол обмена информацией Телематического Интерфейса S6 построен на основе стандарта SAE J1939 и удовлетворяет его требованиям. Подробное описание базы данных S6 представлено на сайте http://s6.jv-technoton.com.

Сведения о кабельной системе, сервисном комплекте и программном обеспечении S6 приведены в <u>Руководстве по эксплуатации S6</u>.

<u>PGN</u> (Parameter Group Number) — объединенная группа параметров S6, имеющая общее наименование и номер. В Функциональных Модулях (ФМ) Юнита, могут быть входные/выходные PGN и PGN настроек.

<u>SPN</u> (Suspect Parameter Number) — единица информации S6. Каждый SPN имеет наименование, номер, длину данных, тип данных и численное значение. Могут быть следующие типы SPN: Параметры, Счетчики, События. SPN может содержать спецификатор, т.е. дополнительное поле, которое позволяет конкретизировать значение параметра (например — Граница напряжения бортсети/Минимум).

Аналитический отчет — Отчет ORF 4 о работе TC, группы TC, за выбранный период времени (обычно сутки, неделю, месяц). Может содержать цифры, таблицы, графики, карту с нанесенным маршрутом TC, диаграммы.

<u>Бортовое оборудование</u> (БО) — Элементы Телематической Системы, устанавливаемые непосредственно на борту ТС.

<u>Бортовые отчеты</u> (Отчеты) — Информация о ТС, которую пользователь Телематической Системы получает в соответствии со своими заданными требованиями. Отчеты формируются терминалом как с определенной периодичностью (Периодические Отчеты), так и при наступлении События (Отчеты о Событии)

<u>Сервер</u> — Аппаратно-программный комплекс Телематического Сервиса ORF 4, предназначенный для обработки и хранения Оперативных Данных, для формирования и передачи через сеть Интернет Аналитических Отчетов по запросу пользователей ORF 4.

<u>Телематический терминал</u> — Элемент системы мониторинга, выполняющий функции: считывания сигналов штатных и дополнительных датчиков, установленных на TC, определения местоположения и передачи данных на сервер Системы мониторинга транспорта.

<u>Телематическая Система</u> — Комплексное решение для контроля ТС в реальном времени и Послерейсового Анализа их работы. Основные контролируемые характеристики работы ТС (Маршрут, Расход топлива, Время работы, Техническая исправность, Безопасность). Включает в себя БО, Каналы связи, Телематический Сервис ORF 4.

<u>Транспортное средство</u> (ТС) — Контролируемый объект Телематической Системы. Обычно это автомобиль, автобус или трактор, иногда тепловоз, судно, технологический транспорт. С точки зрения Телематической Системы к ТС относятся также стационарные установки: дизельные генераторы, отопительные котлы, горелки и т.п.

<u>Юнит</u> — Элемент Бортового Оборудования ТС, подключаемый к Телематическому Интерфейсу S6. В применении к настоящему документу этим термином обозначаются расходомеры топлива DFM.

Введение

Рекомендации и правила, изложенные в Руководстве по эксплуатации относятся к датчикам уровня топлива DUT-E (далее — $\underline{\text{DUT-E}}$) и сервисному комплекту SK DUT-E (далее — $\underline{\text{SK DUT-E}}$), разработанным СП $\underline{\text{Технотон}}$, город Минск, Республика Беларусь. Настоящий документ содержит сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках, а также рекомендации по эксплуатации и установке DUT-E. Кроме того, настоящий документ определяет порядок подключения и использования сервисного комплекта, а также описание установки и использования сервисного ПО Service DUT-E версии от 3.26 и выше.

— интеллектуальные датчики в составе <u>Телематических систем</u>, применяемые для точного измерения уровня топлива в баках любых транспортных средств и стационарных емкостях.

SK DUT-E обеспечивает обмен данными между датчиком при его настройке и персональным компьютером (далее — ПК).

<u>Отличительные особенности DUT-E:</u>

- соответствие отечественным и европейским автомобильным стандартам;
- возможность уменьшения длины без необходимости калибровки*;
- наращивание длины до 6 м с помощью дополнительных секций;
- эргономичное байонетное крепление позволяет экономить время на монтаже;
- уникальный донный пружинный упор усиливает жесткость крепления;
- фильтр-сетка надежно защищает от воды и грязи;
- полный набор монтажных элементов и кабель в комплекте;
- термокоррекция с настраиваемым коэффициентом позволяет проводить автоматическую коррекцию измерений, исходя из температуры окружающей среды **;
- самодиагностика датчика позволяет контролировать достоверность данных**;
- возможность интеграции в <u>Телематический интерфейс</u> по протоколу SAE J1939 ***;
- встроенный стабилизатор питания выходной сигнал не зависит от напряжения бортовой сети;
- защита от переполюсовки и короткого замыкания по любому из выводов на бортовую сеть и на корпус;
- пломбировочные отверстия для пресечения несанкционированного вмешательства в работу датчика.

^{*} DUT-E A5/A10/F/I.

^{**} DUT-E AF/232/485/CAN.

^{***} DUT-E CAN.

Условное обозначение <u>DUT-Е</u> для заказа формируется в соответствии с рисунком 1.

Номинальная длина измерительной части *:

A5, A10, F, I: **350**; **500**; **700** MM

AF, 232, 485, CAN: 350; 700; 1000 MM









Вид выходного сигнала:

АF – аналоговый, напряжение от 1,0 до 9,0 В; частотный, частота от 500 до 1500 Гц

А5 – аналоговый, напряжение от 1,5 до 4,5 В

A10 – аналоговый, напряжение от 2,5 до 9,0 В

F – частотный, частота от 500 до 1500 Гц

I – аналоговый, ток от 6,7 до 20,0 мА

232 – цифровой, интерфейс RS-232

485 – цифровой, интерфейс RS-485

CAN – цифровой, интерфейс CAN 2.0B

Условное обозначение для специального исполнения датчика:

Ех – взрывозащищенный

Рисунок 1 — Условное обозначение DUT-E для заказа

Примеры записи DUT-E при заказе:

«Датчик уровня топлива DUT-E A10 L=700 мм», (выходное напряжение от 2,5 до 9,0 В, длина измерительной части 700 мм).

«Датчик уровня топлива DUT-E CAN L=1000 мм», (интерфейс CAN 2.0B, длина измерительной части 1000 мм).

^{*} Соответствует наружной высоте наиболее распространенных баков. По требованию Заказчика возможно изготовление DUT-E с измерительной частью любой длины до 1400 мм при квартальной потребности в датчиках от 500 шт. При заказе менее 200 штук в квартал цена увеличивается на 10 %.

Для настройки $\underline{\text{DUT-E}}$ моделей AF/232/485/CAN используется приобретаемый отдельно сервисный комплект (SK DUT-E либо S6 SK) и ПО $\underline{\text{Service DUT-E}}$ (актуальную версию ПО можно скачать на сайте $\underline{\text{http://www.jv-technoton.com}}$, раздел $\underline{\text{Software/Firmware}}$).



ВНИМАНИЕ: При эксплуатации DUT-E необходимо строго придерживаться рекомендаций производителя, указанных в настоящем Руководстве по эксплуатации.

Производитель гарантирует соответствие датчиков DUT-E требованиям технических нормативных правовых актов при соблюдении условий хранения, транспортирования и эксплуатации, а также указаний по применению, установленных в настоящем Руководстве по эксплуатации.



ВНИМАНИЕ: Производитель оставляет за собой право изменять без согласования с потребителем технические характеристики DUT-E, не ведущие к ухудшению его потребительских качеств.

1 Основные сведения и технические характеристики DUT-E

1.1 Назначение и область применения

предназначен для измерения уровня жидкого топлива и других неэлектропроводных жидкостей в баках автотракторной техники и стационарных емкостях (см. рисунок 2).



Рисунок 2 — Назначение DUT-E

Область применения — используются как дополнительные датчики в составе $\frac{\mathsf{Телематических}\ \mathsf{систем}}{\mathsf{см.}}$ (см. рисунок 3), либо для замены штатных датчиков указателя уровня топлива $\frac{\mathsf{TC}}{\mathsf{см.}}$.




Рисунок 3 — Применение DUT-E в Телематической системе

<u>DUT-E</u> устанавливают в бак транспортного средства. Датчик измеряет уровень топлива в баке и формирует выходной сигнал для передачи на <u>Телематический терминал</u>.

Терминал осуществляет сбор, регистрацию, хранение полученных сигналов и их передачу на <u>Сервер</u> телематических услуг. Установленное на Сервере программное обеспечение производит обработку и анализ полученных данных и формирует <u>Аналитические отчеты</u> за выбранный период времени.




Рисунок 4 — Применение DUT-E в составе Телематического интерфейса S6 *

Использование выходного протокола J1939 позволяет датчикам уровня топлива DUT-E CAN работать в составе Телематического интерфейса совместно с расходомерами топлива DFM CAN, другим штатным и дополнительным оборудованием (см. рисунок 4). С помощью DUT-E CAN в составе S6 можно в реальном времени контролировать:

- уровень и объем топлива в баке;
- суммарный объем топлива от 1 до 8 баков и отдельно в каждом баке;
- температуру топлива;
- паспортные данные датчика;
- наличие воды в топливе;
- неисправности датчика.

Терминал по одному интерфейсному входу CAN сможет получать информацию от 1 до 8 датчиков DUT-E CAN и от 1 до 8 расходомеров DFM CAN. Данная техническая возможность особенно актуальна для технологического транспорта, т.к. позволяет одновременно контролировать как сам автомобиль, так и его дополнительное оборудование.

^{*} Только DUT-E CAN.

<u>Телематический сервис ORF-4</u> позволяет удобно анализировать объем топлива в баке $\underline{\mathsf{TC}}$ (см. рисунок 5).





Рисунок 5 — Пример анализа графика объема топлива в баке, на основании данных DUT-E

Применение DUT-E в составе <u>Телематических систем</u> позволяет владельцу транспорта:

- получать достоверную информацию о текущем объеме топлива в баке машины;
- определять точный объем заправок автомобиля;
- выявлять факты воровства топлива из бака;
- контролировать расход топлива.

1.2 Внешний вид и комплектность



1 2	- датчик DUT-E в сборе - паспорт	– 1 шт.; – 1 шт.;
3	- сигнальный кабель * (7,5 м)	– 1 шт.;
4	- донный упор	– 1 шт.;
5	- фильтр-сетка	– 1 шт.;
6	- крепежная пластиковая пластина	– 1 шт.;
7	- шаблон размещения отверстий	– 1 шт.;
8	- резиновая прокладка под крепежную пластину	– 2 шт. ** ;
9	- уплотнительное резиновое кольцо крепежной	
	пластиковой пластины	– 2 шт. ** ;
10	- винт	– 5 шт.;
11	- резьбовая заклепка	– 5 шт.;
12	- винт-саморез	– 5 шт.;
13	- пластмассовая пломба	– 2 шт. ***;
	- пломбировочный канат	– 2 шт.;
15	- предохранитель (2 А) с держателем	– 2 шт.

Рисунок 6 — Комплект поставки DUT-E

^{*} Для DUT-E CAN сигнальный кабель (7 м) приобретается отдельно.

^{** 1} шт. – используется при установке DUT-E и 1 шт. – запасной элемент. Возможно комплектование одной прокладкой толщиной 4 мм.

^{***} Внешний вид пломбы может отличаться.

Полную версию Руи	OROJCIRA DO SVO	плуатании мочч	10 CKSHSTP B			
Полную версию Руководства по эксплуатации можно скачать в Документ-центре Технотон по ссылке http://docs.jv-technoton.com/						