











สามารถเช็คปริมาณน้ำมันไฮดรอลิกในถังเมื่อเก็บบูมกระเช้าลงสุดแล้วเท่านั้น