

การแก้ไขปัญหารถกระเช้า Skymaster Aichi

1. แนวตั้ง-แนวนอน

อาการ: บังคับจอยสติกผิดทิศทาง

MICH

2. สวิทช์ฉุกเฉิน

อาการ:ตัดระบบเซฟตี้ ไม่สามารถบังคับบูมและกระเช้าได้

3. ลิมิตสวิทช์ของบูม

อาการ:ถ้าเก็บบูมไมเรียบร้อยจะเก็บขาช้างไม่ได้

D=200

4. สวิทช์ฉุกเฉิน

อาการ:ตัดระบบเซฟตี้ ไม่สามารถบังคับบูมและกระเช้าได้

5. ชั่งน้ำหนัก

อาการ: เวลาไม่มีคนบนตัว กระเช้าจะบังคับไม่ได้

จะบังคับบูมและกระเช้าไม่ได้

6. แนวตั้ง-แนวนอน

อาการ: บังคับจอยสติกผิดทิศทาง

7. ฟุตสวิทซ์

อาการ: ถ้าไม่เหยียบฟุตสวิทช์

8. ไฟขาช้าง

อาการ: ถ้ากางขาช้างไม่เรียบร้อย จะมีไฟกระพริบ ทำให้บังคับบูมและกระเช้าไม่ได้