วิธีการตั้งขาช้าง Skymaster











Skymaster

เวลาทำงานหากตั้งขาช้างให้ยางสัมผัสกับพื้น เมื่อขยับรถ<mark>อาจเกิดอุบัติเหตุ</mark> **เพรา**ะน้ำหนักจะอยู่ที่ด้านหน้าของตัวรถ



มีขาช้าง 2 ขา <mark>4 ล้อสัมผัสพื้น</mark>



มีขาช้าง 4 ขา <mark>4 ล้อยกขึ้นสูงไม่สัมผัสพื้น</mark>



ถ้าถ้อสัมผัสพื้น

- รถอาจจะขยับเวลาทำงาน
- เมื่อรถอยู่พื้นที่ลาดเอียงไฟขาช้างจะแสดง

