

Фасовочная станция для картофеля Simeco
Фасовочная станция для хранения жареного во фритюре картофеля



Введение

Описание

Стол тепловой для картофеля-фри (далее стол) предназначена для кратковременного сохранения в горячем состоянии картофеля фри и раздачи его потребителю на предприятиях общественного питания и торговли, самостоятельно или в составе технологических линий.

Стол фасовочный с распашными дверьми со стеклом сквозной



Стол фасовочный с распашной дверью с оргстеклом



Стол фасовочный	Стол фасовочный
с распашными дверьми со стеклом сквозной	с распашной дверью с оргстеклом
Напряжение 220 В	Напряжение 220 В
Температура до +75 С	Температура до +65 С
Габариты, мм 920x850x1500	Габариты, мм 1010x720x1500



Безопасность

Установка станции для фасовки картофеля должна осуществляться только квалифицированным специалистом по обслуживанию.

Станция должна быть надежно заземлена, в соответствии с местными электрическими стандартами, для предотвращения возможности поражения электрическим током.

Нельзя использовать абразивные материалы для очищения поверхностей. Не поливайте станцию водой, это может привести к короткому замыканию.

ВСЕ поверхности могут быть ГОРЯЧИМИ! Снимать принадлежности следует только после полного остывания станции.

Во избежание ожогов не прикасайтесь руками к нагревательным элементам, не производите замену ламп, не трогайте ванну.

Программирование

Регулировка температуры

На нагревательном блоке надстройки установлены два выключателя.

Один для инфракрасных нагревательных элементов и для ТЭНа под ванной, а другой для подсветки.

Регулировка ТЭНа осуществляется терморегулятором, расположенным под ванной. Регулировка инфракрасных нагревательных элементов осуществляется контроллером, расположенном на надстройке.

Контроллер «ELIWELL». Кнопки управления и светодиоды:

«UP» - увеличение значений;

«DOWN» - уменьшение значений;

«fnc» - Esc (выход); включение функции задаваемой параметром;

«set» - доступ к Рабочей Точке; подтверждение команды.

Для индикации значения температуры рабочей точки нажмите на 1 секунду и отпустите кнопку «set», появится метка set, еще раз нажмите кнопку «set» - появится значение температуры Рабочей Точки, которое можно изменять нажатием «UP» или «DOWN». Для подтверждения выбранного значения рабочей точки нажмите кнопку «set».

При установке оборудования по умолчанию установлена температура фасовочного стола +65 С.

В начале дня

1. Подключите к сети.
2. Кнопкой включения включите станцию. Включить подогрев и освещение витрины можно выключателем/выключателями (в зависимости от модели стола), расположенным на нагревательном блоке. При этом должна загореться лампа освещения, а от нагревательного элемента начинает поступать тепло.

3. Дайте нагреться фасовочному столу не менее 30 минут перед тем как поместить картофель в ванну для хранения. Не смешивайте в одной ванне картофель разного времени приготовления.

В течении дня

Страна	Температура готового картофеля
Россия	не менее 60°C
Беларусь	не менее 60°C
Грузия	не менее 60°C
Армения	не менее 60°C
Узбекистан	не менее 60°C
Украина	не менее 65°C
Азербайджан	не менее 65°C
Казахстан	не менее 65°C
Кыргызстан	не менее 65°C

В конце дня

- Выключите главный выключатель.
- Подождите, пока станция остынет.
- Снимите все незакрепленные принадлежности, такие как откидная ванна, подставка, емкости и т.д.
- Уберите остатки картофеля.
- Отнесите инвентарь на мойку

Процедура мытья оборудования

Фасовочная станция "SIMECO" требует выполнение процедур ежедневной мойки, это позволит поддерживать в чистоте панели, боковые поверхности. Для мойки оборудования используйте программу "**Cleaning Captain**"

Всегда до начала очистки отсоедините аппарат от электросети.

Тайгета

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	№43 Фасовка для картошки

Эколаб

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	НАССР №43 Фасовка для картошки



Решение проблем

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Индикатор питания не загорается при включении питания станции	Выключатель внутри корпуса не включен.	Включите выключатель и
	Неполадки с системой питания.	проверьте электропроводку.
		Проверьте все проводные соединения.
Нагрев не происходит	Выключатель питания неисправен.	Отремонтируйте или замените
	Контактор неисправен	Замените контактор
	Нагреватель неисправен	Проверьте или замените
	Термостат установлен неправильно (это касается только нижнего нагревателя)	Проверьте настройки, при необходимости измените их
	Выключатель подсветки неисправен	Проверьте выключатель подсветки
Нет подсветки	Перегорели лампы	Замените лампы на подобные



Инструкция производителя

 **Фасовочная станция на колесах Simesco.pdf** – 153.95
КВ

 **Фасовочная станция сквозная Simesco.pdf** – 154.94
КВ

 **Фасовочная станция Simesco.pdf** – 154.28
КВ

QR код на фасовочную станцию SIMESCO



Фасовочная станция для картофеля Simesco.png – 304,46

KB