

## Сэндвичная станция Stoddart

Холодильный стол для хранения ингредиентов для приготовления сэндвичей

**KFC**

## Введение

### Описание

Сэндвичная станция используется для приготовления различных типов сэндвичей и твистеров. Она содержит оборудование и отделения для хранения всех ингредиентов для сборки сэндвичей и твистеров. Эта станция содержит подогреваемые выдвижные ящики для хранения булочек и тортилий, а также охлаждаемый мармит для хранения холодных ингредиентов и соусов, готовых для использования.



## Безопасность

1. Запрещается ставить горячие предметы на столешницу стола.

Наличие источников, излучающих тепло в непосредственной близости от места установки (солнечные лучи, решетки притока теплого воздуха, трубопроводы горячего воздуха, стены и полы с подогревом) отрицательно сказывается на работе стола.

2. Не включать стол без заземления.

3. Санитарную обработку проводить только на обесточенном столе.

4. Периодически проверять исправность электропроводки и заземления;

5. При обнаружении неисправностей вызвать электрика, не работать до устранения неисправностей.

6. При обнаружении значительной утечки фреона, немедленно отключить стол, включить вентиляцию или открыть окна и двери для проветривания помещения.



### Внимание!

Во избежание неоправданного расхода электроэнергии и с целью поддержания более стабильной температуры в камере необходимо соблюдать следующие правила:

- Не рекомендуется помещать в стол холодильный горячие продукты. Их следует сначала охладить до комнатной температуры.
- Двери стола холодильного должны быть всегда плотно закрыты, открывать их следует как можно реже и на короткое время.
- Не следует чем-либо заставлять полки.

## Программирование

□



1. Индикатор лампочки
2. Дисплей температуры
3. Клавишная панель

| Компонент             | Функции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Индикаторные лампочки | <p>Comp. On (горит = компрессор работает)</p> <p>Off (не горит) = компрессор остановлен</p> <p>Мигает = режим отложенного запуска компрессора</p> <p>Defr. Мигает = режим размораживания</p> <p>Alarm Мигает = режим тревоги / неисправности</p> <p>Set Мигает = режим настройки</p>                                    |
| Дисплей температуры   | <p>Нормальный режим = показ текущей температуры охлаждающего шкафа в °C</p> <p>Режим настройки (Set Up Mode) = показ операционных параметров</p> <p>Режим ошибки (Error Mode) = показ кода ошибки</p>                                                                                                                   |
| Клавишная панель      | <p>Log Сохранение значений высокой и низкой температуры охлаждающего шкафа</p> <p>Set Мгновенный параметр = показ точек настройки температуры</p> <p>Нажатие клавиши в течение 3-х секунд = ввод режима настройки Клавиши ▼ и ▲ предназначены для перемещения из одного меню в другое и выбора специальных функций.</p> |

1. Нажать и удерживать на 3 секунды клавишу 'Set' и ввести режим настройки (Set Up mode). На дисплее покажется величина 'tS'.
2. Пользуясь клавишами ▲ и ▼, перемещайтесь по меню параметров.
3. Чтобы обозначить выбранную величину параметра, нажмите клавишу 'Set'.
4. Пользуясь клавишами ▲ и ▼, отрегулируйте величину параметра. 5. Для возврата в меню параметров нажмите клавишу 'Set', перейдите на 'OU', после чего снова нажмите 'Set' и выйдите из режима настройки.

## В начале дня

1. Включить главный выключатель на панели управления (на контроллере «CAREL», дополнительно, нажать кнопку (ON – включить контроллер)) после некоторой паузы, обусловленной самодиагностикой контроллера, холодильная установка включится.
2. По достижению установленной температуры внутри стола – заложить предварительно охлажденные (замороженные) продукты в стол.

## В течении дня

При загрузке стола необходимо соблюдать следующие правила:

- разложить продукты в отведенное для них место, не превышая при этом линии максимальной загрузки.
- при загрузке продуктов следить за тем, чтобы отверстия вентиляционных каналов испарителя были всегда открыты.
- продукты должны быть разложены равномерно.



#### Внимание!

В случае превышения загрузки, циркуляция воздуха будет недостаточной, и температура продуктов будет более высокой, кроме того, испаритель может быстрее, чем обычно, покрываться слоем инея.

## В конце дня

1. Убрать все продукты
2. Выключить оборудование
3. Подождать, пока температура внутри стола поднимется до комнатной температуры (при открытых дверцах)

## Процедура мытья оборудования

Сендвичный стол "STODDART" требует выполнение процедур ежедневной мойки, это позволит поддерживать в чистоте панели, боковые поверхности. Для мойки оборудования используйте программу "**Cleaning Captain**"

Всегда до начала очистки отсоедините аппарат от электросети.

### Тайгета

| Когда?    | № Памятки                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| Ежедневно | №9 Морозильная камера. Полы, стеллажи, стены, морозильный ларь |
| Ежедневно | №19 Рабочие поверхности                                        |

### Эколаб

| Когда?    | № Памятки                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| Ежедневно | НАССР №9 Морозильная камера. Полы, стеллажи, стены, морозильный ларь |
| Ежедневно | НАССР №19 Рабочие поверхности                                        |



## Решение проблем

Прежде чем вызывать мастера сервисной службы, необходимо ответить на следующие вопросы:

- правильно ли подключен стол к линии подачи электроэнергии?
- установлены ли на линии подачи электроэнергии соответствующие предохранители и защитные устройства и правильно ли они подсоединены?
- не превышает ли загрузка максимально допустимого уровня загрузки?
- имеют ли место рядом с холодильником источники тепла?
- не слишком ли высокие температура и относительная влажность воздуха в помещении? Очистить конденсатор холодильного агрегата от мусора и пыли

## Инструкция производителя

 **Сэндвичная станция Stoddart.pdf** – 872.79  
КВ

## QR код на STODDART



 **Сэндвичная станция Stoddart.png** – 337.88  
КВ