

Тепловой шкаф для пирожков

Тепловой шкаф для пирожков Prince Castle 524-MCDC

KFC

Введение

Описание

Тепловой шкаф для пирожков предназначен для хранения пирожков. Шкаф снабжен программируемым терморегулятором с сигнализатором низкой температуры. Терморегулятор настроен на заводе на поддержание температуры 69 °C для пирожков.

Шкаф предназначен для хранения 36 жареных пирожков. Каждый шкаф снабжен съемным контейнером для пирогов.



Безопасность

- Включайте или выключайте выключатель питания только сухими руками.
- Всегда отключайте питание, когда шкаф не используется.
- Если при прикосновении к шкафу чувствуете электрический разряд, немедленно отключите питание и свяжитесь с отделом технического обслуживания.
- Если шнур питания изношен или повреждена вилка, НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ЕЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ РОЗЕТКУ. ЕСЛИ

ВИЛКА УЖЕ ВКЛЮЧЕНА В РОЗЕТКУ, ВЫКЛЮЧИТЕ ГЛАВНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ ЦЕПИ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ ЩИТЕ РЕСТОРАНА. ЗАТЕМ ИЗВЛЕКИТЕ ВИЛКУ ИЗ РОЗЕТКИ.

- ОТСОЕДИНИТЕ ШНУР ПИТАНИЯ ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ КАКИХ-ЛИБО РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА ШКАФЕ И/ИЛИ ЧИСТКОЙ ИЗДЕЛИЯ.
- НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ШКАФ В ВОДУ. ВЛАЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЧАСТИ И ПРОВОДКА ПРЕДСТАВЛЯЮТ ВЫСОКУЮ СТЕПЕНЬ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.
- Поверхности оборудования могут быть горячие. Рекомендуем выключить оборудование за 10 минут перед проведением на нем каких-либо работ по очистке или техническому обслуживанию.

Программирование

Терморегулятор настроен на поддержание температуры 69 °C для жареных пирожков. С целью обеспечения безопасности пищевых продуктов при падении температуры ниже 60 °C подается сигнал предупреждения о низкой температуре.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для сброса СИГНАЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ нажмите кнопку, на которой изображен термометр.

Для просмотра или изменения заданного значения температуры:

Включите выключатель питания. Чтобы просмотреть заданное значение температуры, нажмите и держите нажатой кнопку настройки температуры. Чтобы изменить заданное значение температуры, нажмите и держите нажатой кнопку настройки температуры, нажимая кнопку со стрелкой вверх или вниз до тех пор, пока на дисплее не отобразится необходимая температура воздуха. Показания на дисплее отображаются с шагом 1°.

Для просмотра или изменения заданного значения сигнала предупреждения:

Включите выключатель питания. Чтобы просмотреть заданное значение сигнала предупреждения, нажмите и держите нажатой кнопку сброса аварийной сигнализации. Чтобы изменить заданное значение сигнала предупреждения, нажмите и держите нажатой кнопку сброса аварийной сигнализации, нажимая кнопку со стрелкой вверх или вниз до тех пор, пока на дисплее не отобразится необходимая температура сигнала предупреждения. Показания на дисплее отображаются с шагом 1°.

Для просмотра или изменения шкалы температур:

Шкалу температур шкафа можно запрограммировать в градусах по Фаренгейту или по Цельсию. Выключите питание. Нажмите обе кнопки со стрелками вверх и вниз. Включите питание, удерживая кнопки со стрелками нажатыми. На дисплее отобразится текущая шкала (C или F). При необходимости нажмите кнопку со стрелкой вверх или вниз, чтобы изменить шкалу. Выключите питание, чтобы сохранить изменения.

В начале дня

1. Включите выключатель питания. Выключатель питания расположен в основании шкафа ниже дверцы.
2. Дайте шкафу нагреться в течение 30 минут. При включении шкафа воздухонагреватель будет работать до тех пор, пока шкаф не прогреется до заданного значения температуры воздуха. На дисплее будет отображаться фактическая

температура в шкафу.

При температуре воздуха в шкафу на 0,6 °C или более градусов ниже заданной температуры загорается индикатор нагревания «ON» (Включено). Индикатор гаснет, когда температура в шкафу достигает заданного значения температуры воздуха. На дисплее терморегулятора попеременно отображается LO (Низкая) и фактическая температура воздуха до тех пор, пока температура воздуха в шкафу не достигнет заданного значения сигнализации низкой температуры.

В течении дня

- 1. После предварительного нагревания загрузите упакованные пироги в шкаф.
- 2. Пироги подаются из нижней части шкафа под дверцей.
- 3. Если шкаф не используется, выключите его.

ПРИМЕЧАНИЕ: Запас пирогов в контейнере составляет 12 штук и предназначен для подачи дополнительного количества пирогов во время выпечки новой партии. Отверстия, расположенные под дверцей, обеспечивают визуальную индикацию недостаточного количества пирогов в шкафу

Страна	Температура готового пирожка
Россия	не менее 60°C
Беларусь	не менее 60°C
Грузия	не менее 60°C
Армения	не менее 60°C
Узбекистан	не менее 60°C
Украина	не менее 65°C
Азербайджан	не менее 65°C
Казахстан	не менее 65°C
Кыргызстан	не менее 65°C

В конце дня

- 1. Выключите оборудование

Процедура мытья оборудования

Тепловой шкаф требует выполнение процедур ежедневной мойки, это позволит поддерживать в чистоте панели, боковые поверхности. Для мойки оборудования используйте программу **"Cleaning Captain"**

Всегда до начала очистки отсоедините аппарат от электросети.

Тайгета

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	№23 Тепловой шкаф тепловая витрина

Эколаб

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	НАССР №23 Тепловой шкаф тепловая витрина



Решение проблем

ПРИЗНАК	ПОКАЗАНИЕ НА ДИСПЛЕЕ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Нет питания	Пустой	Сработал прерыватель цепи помещения	Включите прерыватель цепи
		Не включен шнур питания оборудования	Включите шнур питания
		Неисправен трансформатор	Замените
		Неисправен терморегулятор	Замените
		Неисправен выключатель питания	Замените
		Неисправна проводка	Проверьте проводку по схеме
Отсутствуют показания высокой/ низкой температуры	Температура окружающего воздуха	Неисправен или сработал ограничитель по высокой температуре	Сбросьте/замените
		Неисправен нагревательный элемент	Замените
		Неисправно реле	Замените
		Неисправен датчик температуры воздуха	Замените
		Неисправен терморегулятор	Замените
СИДы терморегулятора	Не горят/тусклые сегменты СИДа	Неисправна проводка	Проверьте проводку по схеме
		Неисправен терморегулятор	Замените
Продукты нагреваются недостаточно	Нормальные	Неправильная настройка или используется меню	Исправьте настройку температуры
			Проверьте калибровку по карте MRC
Не работает функциональная клавиша	Нормальные	Неисправен терморегулятор	Замените

QR код на тепловой шкаф для пирожков



 **Тепловой шкаф для пирожков.png** – 338.16
KB