

Миксер Hamilton Beach

Миксер для приготовления молочных коктейлей, десертов

KFC

Введение

Описание



1. Верхняя крышка
2. Импульсный выключатель
3. Направляющая контейнера
4. Перемешивающий шпиндель
5. Мешалка
6. Опоры контейнера



1. Переключатель на три скорости
2. Импульсный выключатель

Характеристики

Высота: 52 см

Ширина: 23 см

Длина: 32 см

Мощность: 0,9 кВт

Вес: 16,8 кг

Количество скоростей: 3

Количество стаканов: 3

Напряжение: 220-240 В

Безопасность

- Перед использованием аппарата убедитесь, что он надежно установлен на прочной поверхности или закреплен на стене.
- Не пользуйтесь устройствами с поврежденным силовым кабелем или штепселем, если аппарат работает неправильно, если его уронили или если он имеет любые другие повреждения.
- Во избежание поражения электрическим током, не помещайте блок двигателя в воду или другую жидкость.
- Перед тем, как подключать устройство в сети, убедитесь, что устройство и моторное отделение полностью высохли.
- Отключайте силовой кабель от сети перед разборкой, установкой или снятием деталей, а также перед чисткой, за исключением мойки мешалки.
- Не касайтесь движущихся частей.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Не допускайте, чтобы силовой кабель свисал с края стола или прилавка.
- Не допускайте соприкосновения аппарата с горячими поверхностями.
- При смешивании всегда использовать металлический контейнер.
- При смешивании не оставлять ложки и т.п. предметы в металлическом контейнере.
- При смешивании не допускать ударов мешалки по боковым сторонам контейнера.
- Не притрагивайтесь руками, кухонными приборами и другими предметами к мешалке во время работы двигателя.

Уход

- Во время мойки поверхностей миксера не используйте абразивные средства или бумажные салфетки. Не используйте чистящие средства, содержащие аммиак (большинство средств для чистки окон содержат аммиак).
- Все поверхности из нержавеющей стали необходимо мыть и дезинфицировать. При этом, не допускайте попадания воды или других жидкостей на моторное отделение. Не используйте слишком много жидкости вблизи переключателей, защитного блока двигателя или отверстия для сетевого шнура. Не используйте абразивные чистящие средства, они могут оставить заметные следы на отделке поверхностей.
- Мешалку необходимо мыть после каждого использования
- Направляющую контейнера, контейнер и мешалку при желании можно мыть в посудомоечной машине.

В течение дня

Предварительные действия

При смешивании использовать только металлический контейнер

Необходимо ежедневно осматривать мешалку. Замена мешалок каждые 90 дней.

Процесс работы



1. Установить переключатель скоростей в позицию "1"
2. Стакан для миксера с ингредиентами поместить в направляющую и сдвинуть вверх, мотор **автоматически** включается. Далее, сдвинуть стакан вниз на предназначенную для него опору
3. Нажать кнопку на таймере START/STOP для отсчета времени взбивания 30 секунд
4. Взбивать молочный коктейль
5. После звукового сигнала таймера необходимо повторно нажать на кнопку START/ STOP и снять стакан с опоры движением вверх и движением вниз убрать с направляющей. После этого мотор отключится.

Процедура мытья оборудования

Аппарат "**Hamilton Beach**" требует выполнение процедур ежедневной мойки, это позволит поддерживать в чистоте панели, клапаны, внешнюю поверхность, а также боковые поверхности. Для мойки оборудования используйте программу "**Cleaning Captain**"

Тайгета

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	Памятки для ресторанов формата SMARTBOX

Решение проблем

Проблема	Решение
Ингредиенты не перемешиваются качественно	• Попробуйте другую скорость • Мешалка изношена или погнута (этого можно избежать, если не держать контейнер в руке и не допускать ударения мешалки о боковые стенки контейнера). Заменять мешалки каждые 90 дней. Для заказа мешалок на замену обратитесь к поставщику.
Мотор не включается, хотя контейнер установлен на опору контейнера	• Недостаточная высота контейнера для того, чтобы активировать включение мотора. Рекомендуем использовать контейнер Hamilton Beach Universal Container (#110E). • В устройстве имеется контур защиты от тепловых перегрузок. Отключить устройство. Выждать 30 минут. Выполнить инструкции из раздела «Процесс работы». Если устройство не включается, обратиться в службу техподдержки.
Выплескивается слишком много продукта (небольшой объем выплескивания является нормой)	• Контейнер переполнен? • Слишком высокая скорость перемешивания для ингредиентов? • Мешалка слишком жестко установлена на шпинделе? • Мешалка погнута или изношена? Мешалку нужно заменять каждые 90 дней.



Инструкция производителя

QR код на Hamilton Beach

