



Pro-Max[®]
**SPLIT-LID TABLE TOP
TWO SIDED
TOASTER**

MODEL
GR14SPTK-UK, GR14SPTK-CE
GR14SPTKG-CE, GR14SPTKG240
GR14SPTK-TAI

УПРАВЛЕНИЕ

1. Включите устройство, поставив переключатель в положение ON. Индикатор HEAT ON, номер программы и дисплей будут мигать, указывая на процесс нагрева. Как только устройство достигнет необходимой температуры, индикатор нагрева, дисплей и индикатор программы перестанет мигать и раздастся 3 звуковых сигнала. (Время при запуске примерно 30 минут).
2. Положите продукт на нижнюю полку и закройте крышку.
3. Нажмите PROGRAM, на дисплее начнется обратный отсчет времени. Как только достигнет "0" прозвучит звуковой сигнал, нажмите снова PROGRAM.
4. Поднимите крышку до первой фиксации и удалите остатки продукта с помощью скребка.
ВАЖНО: Использование металлической посуды возможно, однако это уменьшит срок службы варочной поверхности.
5. Выключайте устройство, если не используете его.

РЕЖИМ РАБОТЫ КОНТРОЛЛЕРА ТЕМПЕРАТУРЫ/ТАЙМЕРА

Запуск:

1. Установленное время будет мигать до тех пор, пока не наберется установленная температура.
2. Когда устройство достигнет установленной температуры, загорится индикатор HEAT ON и индикатор программы перестанет мигать и прозвучит звуковой сигнал три раза.

Температура:

1. Для просмотра текущей температуры, нажмите и удерживайте кнопку TEMP. Дисплей покажет "Lo", если температура ниже 135°C (273°F) и "Hi", если температура выше 300°C (573°F).

Программирование времени и температуры:

1. Нажмите и удерживайте кнопку TEMP (текущая температура).
2. Во время нажатия кнопки TEMP, нажмите и удерживайте кнопку программы в течение 1 секунды. Загорится индикатор программы и на дисплее появится " _ _ _ ". Введите четырехзначный код: 4, 3, 2, 1. Если код введен правильно, отобразится установленное время и световой индикатор программы начнет мигать.
3. Установите время с помощью клавиш "+" или "-".
4. Нажмите кнопку TEMP для сохранения времени.
5. На дисплее отобразится установленная температура
6. Установите температуру с помощью клавиш "+" или "-".
7. Нажмите кнопку TEMP для сохранения температуры и выхода из режима программирования. Индикатор перестанет мигать, но будет продолжать гореть.
8. Нажмите следующую кнопку программы в течение 15 секунд для продолжения программирования без ввода защитного кода.
9. Устройство выйдет в обычный режим через 15 секунд бездействия.

ВАЖНО: Настройка температуры выполняется только кнопками левой стороны. Настройка времени выполненная для левой стороны, так же будет установлена на правую сторону. В следующем разделе показано, как выполнить настройку времени только для правой стороны. Каждое изменение должно быть сохранено нажатием клавиши TEMP!

Программирование правой стороны (только таймер):

1. Нажмите и удерживайте кнопку TEMP, затем нажмите и удерживайте правую кнопку программы в течение 1 секунды. Загорится индикатор программы и на дисплее появится " _ _ _ ". Введите четырехзначный код: 4, 3, 2, 1. Если код введен правильно, отобразится установленное время и световой индикатор программы начнет мигать.
2. Установите время с помощью клавиш "+" или "-".
3. Нажмите кнопку TEMP для сохранения времени.
4. Индикатор перестанет мигать, но будет продолжать гореть.
5. Нажмите любую другую кнопку программы в течение 15 секунд, чтобы продолжить программирование без повторного ввода кода безопасности.
6. Устройство выйдет в обычный режим через 15 секунд бездействия

Управление:

1. Нажатие на любую кнопку программы (1-4), запускает таймер обратного отсчета и отображается оставшееся заданное время. Светодиод для соответствующей программы будет гореть во время обратного отсчета и останется гореть, пока другая программа не будет выбрана.
2. Когда таймер достигнет "00:00", раздастся звуковой сигнал, и цифры будут мигать.
3. Нажмите кнопку программы для отключения звукового сигнала и вернуть таймер считывания до запрограммированного времени.
4. Правая и левая стороны будут действовать независимо друг от друга. Оба таймера могут быть в эксплуатации в одно время. "00:00" дисплей покажет, на какой стороне истекло время.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПРОВЕРКА

Проверьте все болты и гайки и затяните при необходимости.

Очистка

Выполните следующие действия:

1. Если частицы прилипают к варочной поверхности в течение дня, очистите их с помощью шпателя.

ВАЖНО: лучше не допускать попадание продукта на поверхность.

2. В конце дня протрите всю поверхность влажной мягкой тканью, а затем сухой. Снимите лоток и очистите с помощью моющих средств и воды.

ОЧИСТКА НАГАРА

Когда образуется нагар, используйте чистящие средства для алюминия.

Не погружайте и не оставляйте устройство в воде.

Перед чисткой убедитесь, что питание выключено и устройство отключено от сети.