

Гриль STAR

Прижимной программируемый гриль для поджаривания булочек и других продуктов



Введение

Описание



Рабочая поверхность	Алюминий
Тип поверхности	Гладкая
Ширина	406 мм
Глубина	587 мм
Высота	363 мм
Мощность	2,3 кВт
Температурный режим	+263°C
Напряжение	220 В
Вес	31 кг



Безопасность

1. При работе гриля его наружные поверхности могут сильно нагреваться.
2. Электропроводка гриля должна быть в исправном состоянии. Без заземления не включать. Присоединение гриля к сети должно осуществляться с учетом допускаемой нагрузки на электросеть.

3. Запрещается прикасаться к подверженным нагреву металлическим частям гриля голыми руками во время её работы, во избежание случайного ожога.
4. Перед переустановкой или перемещением гриль необходимо отключить от электрической сети и охладить.
5. Запрещается использовать гриль после отказов в работе или повреждений.
6. Запрещается разбирать гриль и ремонтировать внутренние детали, не предназначенные для обслуживания пользователем. Замена поврежденного шнура питания производится только квалифицированным специалистом.
7. Не допускается использование гриля лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями.
8. Запрещается погружать корпус гриля, шнур питания или вилку в воду или другую жидкость.
9. К эксплуатации гриля допускаются только лица, прошедшие инструктаж.
10. Не разрешается доставать продукт из гриля при помощи подручных инструментов, например, ножей и т. д.
11. Во время работы гриля категорически запрещается устранять обнаруженные неисправности при его работе.
12. Запрещается использовать аппарат не по назначению.
13. Для очистки наружной части гриля не допускается применять водяную струю.

Программирование

1. Нажмите и удерживайте кнопку TEMP (текущая температура).
2. Во время нажатия кнопки TEMP, нажмите и удерживайте кнопку программы в течение 1 секунды. Загорится индикатор программы и на дисплее появится "____". Введите четырехзначный код: 4, 3, 2, 1. Если код введен правильно, отобразится установленное время и световой индикатор программы начнет мигать.
3. Установите время с помощью клавиш "+" или "-".
4. Нажмите кнопку TEMP для сохранения времени.
5. На дисплее отобразится установленная температура
6. Установите температуру с помощью клавиш "+" или "-".
7. Нажмите кнопку TEMP для сохранения температуры и выхода из режима программирования. Индикатор перестанет мигать, но будет продолжать гореть.
8. Нажмите следующую кнопку программы в течение 15 секунд для продолжения программирования без ввода защитного кода.
9. Устройство выйдет в обычный режим через 15 секунд бездействия.



Важно!

Настройка температуры выполняется только кнопками левой стороны. Настройка времени выполненная для левой стороны, так же будет установлена на правую сторону. В следующем разделе показано, как выполнить настройку времени только для правой стороны. Каждое изменение должно быть сохранено нажатием клавиши TEMP!

Подготовка к работе

1. Включите устройство, поставив переключатель в положение ON.
2. Установленное время будет мигать до тех пор, пока не наберется установленная температура.
3. Когда устройство достигнет установленной температуры, загорится индикатор HEAT ON и индикатор программы перестанет мигать и прозвучит звуковой сигнал три раза.
4. Гриль готов к работе

В течение дня

1. Поднимите крышку максимально до момента фиксации.
2. Загрузите продукт, опустите крышку и нажмите нужную программу.
3. Когда на экране появится 0:00 прозвучит звуковой сигнал, нажмите мигающую кнопку программы для отключения.
4. Если на поверхности остались крошки, смахните их лопаткой в отверстие.

В конце дня

Выключите устройство

Процедура мытья оборудования

Гриль "STAR" требует выполнение процедур ежедневной мойки, это позволит поддерживать в чистоте панели, боковые поверхности. Для мойки оборудования используйте программу **"Cleaning Captain"**

Всегда до начала очистки и сервисных работ необходимо дождаться охлаждения гриля и отсоединить аппарат от электросети.

Тайгета

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	№ 11 - 1 Очистка гриля

Эколаб

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	НАССР № 11 - 1 Очистка гриля

Периодическое техническое обслуживание

Гриль, STAR требует ухода и своевременного технического обслуживания. Ниже в таблице изложен план технического обслуживания:

Действие	Периодичность	РМ Карта
ОСМОТР ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ	1 раз в месяц	7.1 ОС

7.1 ОС "Осмотр технического состояния"

Периодичность	1 раз в месяц
Время проведения	В нерабочее время
Продолжительность	15 минут
Уровень сложности	Техник

Вам потребуется:

1. Ключ для подтягивания болтов и шурупов



Внимание!

- Соблюдайте технику безопасности при работе с оборудованием
- Осторожно! Электричество!
- Убедитесь, что оборудование чистое

1. Выключите подачу электричества
2. Осмотрите все болты и шурупы гриля, убедитесь, что они надежно зафиксированы
3. По необходимости закрутите все болты и шурупы специальным ключом до упора

Инструкция производителя



Гриль STAR GR14SPTK.pdf – 449.35
КВ

QR код на гриль STAR



QR код на STAR.png – 292.04
КВ

