

Тепловая витрина HCW

Тепловая витрина для хранения предварительно упакованного продукта



Введение

Описание



Напряжение	220 В
Мощность	4.16 кВт
Ширина	1543 мм
Глубина	756 мм
Высота	832 мм
Вес (с упаковкой)	147 кг

Позиция	Пояснение
Индикатор недостатка воды	Сообщает о недостатке воды независимо от того, в каком положении находится выключатель подачи воды. При нехватке воды индикатор горит.
Термометр	Показывает температуру воды
Водный термостат	Это электромеханический прибор, используемый для регулирования температуры воды.
Выключатель электропитания	Представляет собой двухпозиционный и трехконтактный выключатель. Он используется для: включения и выключения нагрева и управления водной системой.
Индикатор электропитания	Горящий индикатор показывает, что питание включено и система управления нагрева и водной системы включена. Если индикатор питания не горит во время обычной эксплуатации, это означает, что датчик предельного уровня воды показывает, что в поддоне нет воды.
Беспозиционный переключатель излучательного нагревателя	Управляет временем. При увеличении, излучательный нагреватель работает более продолжительное время.
Выключатель освещения	Представляет собой двухпозиционный, двухконтактный выключатель, включающий и отключающий освещение витрины.
Предохранитель освещения	Представляет собой защитное устройство для цепи освещения. Используется предохранитель с номинальным током 15 А; заменяется только на предохранители такого же размера и с таким же значением номинального тока.
Датчик уровня воды	Представляет собой электромеханический, чувствительный прибор, используемый для автоматического контроля за уровнем воды в поддоне. Датчик может быть заблокирован при помощи выключателя подачи воды. Когда датчик ощущает низкое количество воды, он приводит в действие индикатор, который показывает недостаточное количество воды.

Безопасность

Для безопасной эксплуатации витрины с подогревом пользователь должен внимательно и полностью ознакомиться с процедурами эксплуатации и обслуживания.

- Не прикасайтесь к горячим поверхностям.
- Во избежание поражения электрическим током, не погружайте электрический кабель, вилку кабеля или любые части изделия в воду или в какую-либо другую жидкость.
- Не оставляйте горячую витрину без присмотра.
- Не разрешается эксплуатация любого оборудования, у которого повреждены электрический кабель или вилка.
- Пользование приспособлениями, не рекомендованными заводом-изготовителем оборудования, может привести к травме.
- Не допускайте, чтобы электрический кабель свисал с кромки стола или касался горячих поверхностей.
- Будьте особенно внимательны при перемещении оборудования, в котором находится горячий жир или другая

горячая жидкость.

- Не разрешается применять оборудование для любых целей, кроме как по прямому назначению.
- Во избежание поражения электрическим током подключайте только к заземлённой розетке.

В начале дня

Заполните отделение для воды.

- Установите вертикальную трубку в дренажное отверстие.
- Установите выключатель управления водой в положение "автоматическое".
- Отделение для воды заполнится автоматически до уровня 0,5 см от дна лотков.

Включите нагрев.

- Включите верхние излучатели тепла.
- Установите термостат контроля температуры воды на "4" (увеличьте это значение, если это необходимо для поддержания правильной температуры.)
- Включите освещение.
- Переустановите регулятор нагрева на "6", чтобы выровнять температуру в витрине и предотвратить образование конденсата на дверях.

Убедитесь в исправности освещения. Замените перегоревшие лампы, пока витрина не нагрелась слишком сильно. Лампы помогают контролировать температуру в витрине.

Положите решетки на поддоны в витрине.

- Положите решетки для поддонов с водой на дно отделения для воды.
- Положите в витрину чистые решетки на поддоны.
- Используйте перфорированные поддоны для курицы OR.
- Используйте сплошные поддоны для курицы HS и всех других продуктов.
- Дайте тепловой витрине нагреться в течение 45 минут.
- Держите двери закрытыми.

Проверьте температуру:

- После завершения предварительного нагрева проверьте температуру воды.
- Держите термометр так, чтобы щуп входил под углом 45 градусов.
- Щуп должен быть погружен в воду примерно на 5 см.
- Щуп не должен касаться лотков или дна отделения.
- Указываемая температура воды должна быть равна $66^{\circ}\text{C} \pm 4^{\circ}$.
- При необходимости отрегулируйте термостат для температуры воды.

Температура внутри тепловой витрины должны быть в течение дня не менее 60 C.



Внимание!

Заданное значение температуры должно быть не менее 65С.

Страна	Температура готового продукта
Россия	не менее 60°C
Беларусь	не менее 60°C
Грузия	не менее 60°C
Армения	не менее 60°C
Узбекистан	не менее 60°C
Украина	не менее 65°C
Азербайджан	не менее 65°C
Казахстан	не менее 65°C
Кыргызстан	не менее 65°C

В течении дня

Для отслеживания сроков хранения готовых сэндвичей на витрине или на бургершуте используются угловые таймера и специальные настенные часы.

Угловой таймер, представляет собой металлический уголок с цифрами от 1 до 12 двух цветов – красного и черного. Используется в ресторанах KFC для отслеживания сроков хранения готовых сэндвичей.

Часы для углового таймера – используются для отслеживания сроков хранения с помощью угловых таймеров. Часы имеют два круга цифр – внешний и внутренний.

Ставим таймеры по внешнему кругу цифр на часах, списываем сэндвичи по внутреннему кругу цифр на часах:

после приготовления сэндвича, поставьте тот уголок, который соответствует в этот момент цифре внешнего круга, когда стрелка часов по внутреннему кругу дойдет до этой цифры, спишите сэндвич.



В конце дня

1. Переключите выключатели в положение ВЫКЛ.
2. Отключите провод питания от розетки.
3. Извлеките полки и поддоны.
4. Отнесите инвентарь на 3-х секционную мойку.

Процедура мытья оборудования

Тепловая витрина "HCW" требует выполнение процедур ежедневной мойки, это позволит поддерживать в чистоте панели, боковые поверхности. Для мойки оборудования используйте программу **"Cleaning Captain"**

Всегда до начала очистки отсоедините аппарат от электросети.

Тайгета

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	№№19 Рабочие поверхности (поверхн., контакт. с пищей (зона кухни))

Эколаб

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	НАССР №19 Рабочие поверхности (поверхн., контакт. с пищей (зона кухни))

Неисправности и способы их устранения

Возможная причина	Рекомендация
Остатки жира на поплавковом выключателе Неисправен поплавковый выключатель	Промойте горячей водой поплавковый выключатель, чтобы удалить остатки жира, или обратитесь к специалисту по обслуживанию
Автоматический защитный выключатель ВЫКЛЮЧЕН	Включите автоматический защитный выключатель или обратитесь к специалисту по обслуживанию
Неисправность источника питания или выключателя ВКЛ/ВЫКЛ	
Тепло не излучается	Убедитесь в том, что излучение тепла ВКЛЮЧЕНО
Неисправен выключатель управления водой	Обратитесь к специалисту по обслуживанию
Неисправен водяной термостат. Неисправен нагревательный элемент	
Слишком высокая температура воды	Отрегулируйте регулятор нагрева, чтобы обеспечить правильную температуру
Слив засорен	Проверьте отсутствие засорения слива или обратитесь к специалисту по обслуживанию

Инструкция производителя



Тепловая витрина HCW-5.pdf – 522.23

KB

QR код на тепловую витрину HCW



Тепловая витрина НСВ.png – 337.29

KB