

Льдогенератор ICEMATIC
Аппарат для приготовления льда



Введение

Описание

Льдогенератор - это оборудование для приготовления льда, который используется в напитках.



Технические характеристики

Тип льда	пальчиковый лед
Производительность	92 кг/сутки
Тип водоснабжения	требуется подвод и отвод воды
Накопитель льда	с бункером
Вместимость бункера	40 кг
Охлаждение	водяное
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	0.61 кВт
Ширина	800 мм
Глубина	585 мм
Высота	от 876 до 956 мм
Вес (без упаковки)	68 кг



Безопасность

- Убедитесь, что рабочее напряжение оборудования соответствует напряжению в сети (380В или 220В), проверьте установку устройства защитного отключения УЗО.
- Не трогайте силовую кабель мокрыми руками, в ином случае возможно поражение электрическим током.
- Не допускайте нахождение кабеля между стульями, креслами или иными предметами, которые могут оказать давление и повредить кабель.
- Если вы заметили повреждение силового кабеля, немедленно проведите его замену. В ином случае это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Установите соответствующую защиту питания или предохранитель в непосредственной близости от оборудования. Розетка должна соответствовать требованиям безопасности и иметь надежное заземление.
- Электропроводка должна соответствовать локальным характеристикам, чтобы быть уверенным, что оборудование выдержит максимальный ток. Несоответствие показателей может привести к возгоранию.
- Строго запрещено мыть оборудование открытым источником воды. Несоблюдение данного правила может привести к повреждению оборудования и человеческим травмам, возможно с летальным исходом.
- Неправильное подключение или неисправность вилки может привести к возгоранию.
- Если оборудование не используется или используется при неблагоприятных погодных условиях, отключайте оборудование от источника питания, чтобы предотвратить аварийные ситуации.
- Не допускайте неавторизованный персонал к работающему оборудованию, чтобы избежать их контакта, что может привести к травмам и возможно к летальному исходу.
- Если оборудование не используется, выньте вилку из розетки, или отключите подачу электроэнергии во избежание аварийных ситуаций. Все работы по техническому обслуживанию должны быть проведены квалифицированным персоналом и только после отключения оборудования от источника питания. В случае неисправности оборудования не разбирайте его самостоятельно. Ремонт должен проводиться профессиональным работником.
- Не допускайте тряски оборудования.
- Не храните оборудование в перевернутом виде.
- Предупреждение! Для вашей безопасности корпус изделия должен быть заземлен.
- Устанавливается на устойчивом горизонтальном основании, на расстоянии не менее 100 мм от стен, пандусов, ступеней, прочего оборудования.
- Внимание! Допуск к работе на данном оборудовании возможен только после ознакомления с настоящим руководством по эксплуатации и прохождения инструктажа по технике безопасности.

Панель управления



Индикаторы и переключатели

LL = мигает медленно

LV = мигает быстро

LA = периодически мигает

ON = горит постоянно

OFF = не горит

Действующее состояние	Светодиод 1 Зеленый	Светодиод 2 Красный	Примечание
Оборудование включено	ON	OFF	Применимо ко всем случаям, кроме аварии/ошибки.
Ошибки температурного датчика бункера	OFF	LL	Вне досягаемости температурный датчик. Оборудование выключено.
Ошибка датчика конденсатор.	OFF	LL	Вне досягаемости температурный датчик. Оборудование непрерывно работает.
Ошибка перегрева конденсатора.	OFF	ON	Оборудование выключено
Ошибка слишком длинного цикла заморозки и слишком длинная разморозка.	ON	ON	Оборудование выключено
Ошибка нет воды	LL	ON	Срабатывает сигнал, после попытки перезагрузки.
Предупреждения технического обслуживания	LA	LA	Достигнуто заданное число часов для работы. Оборудование непрерывно работает.
Мойка/чистка	LV	LV	Сигнал во время выполнения мойки. Состояние готовности.
Состояние готовности.	LV	OFF	Ожидание запуска после выключения.

В начале дня



Внимание!

ВКЛЮЧАТЬ ЛЬДОГЕНЕРАТОР НЕОБХОДИМО С УЧЕТОМ ВРЕМЕНИ ЗАПОЛНЕНИЯ ЕГО ТРЕБУЕМЫМ ЗАПАСОМ ЛЬДА

1. Для запуска оборудования нажмите кнопку **"ON"**.
2. Начинается цикл производства льда.

В течение дня

Для использования льда необходимо:

1. Открыть крышку льдогенератора.
2. Взять совок для льда из держателя.
3. Набрать необходимое количество льда в совок.

4. Закрыць крышку льдогенератора.

В конце дня

1. Выключите льдогенератор.
2. Отнесите совок для льда и держатель совка на 3х секционную мойку.
3. Очистите бункер для льда.
4. Утилизируйте лед.

Процедура мытья оборудования

Льдогенератор "ICEMATIC" требует выполнение процедур ежедневной мойки, это позволит поддерживать в чистоте панели, боковые поверхности. Для мойки оборудования используйте программу "**Cleaning Captain**"

Всегда до начала очистки отсоедините аппарат от электросети.

Тайгета

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	№7 Льдогенератор

Эколаб

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	НАССР №7 Льдогенератор



Инструкция производителя



Icematic.pdf – 974.36

KB

QR код на льдогенератор ICEMATIC



Льдогенератор ICEMATIC.png – 336.91

KB