

Шкаф холодильный Polair CM-107G

Холодильный шкаф для хранения охлажденных продуктов

KFC

Введение

Описание

Холодильный шкаф **POLAIR** предназначен для хранения продуктов на предприятиях общественного питания.

Корпус изготовлен из нержавеющей стали снаружи и изнутри (кроме задней стенки) и обеспечивает механическую прочность и долговечность шкафа. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80%.

- Автоматическая оттайка испарителя с системой испарения конденсата
- Терморегулятор: электронный блок
- Верхнее расположение агрегата
- Хладагент: R134a
- Жидкокристаллический дисплей
- Клапан Шредера
- Распашной тип двери
- Возможность изменения стороны открывания дверей
- Эластичные уплотнители с магнитными вставками, обеспечивающие максимальную герметизацию
- Внутренняя подсветка
- Регулировка ножек по высоте
- Замок

Дополнительные характеристики:

- Расход электроэнергии: 3,5 кВт/ч x сутки
- Количество полок: 4
- Допустимая нагрузка на полку: 40 кг
- Размер полки: GN 2/1 (530x650 мм)
- Толщина стенки корпуса: 43 мм
- Габариты в упаковке: 790x988x2125 мм
- Объем упаковки: 1,7 м³



Температурный режим	от 0 до 6 °C
Объем	700 л
Охлаждение	динамическое
Исполнение двери	глухая
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	0.35 кВт/ч
Ширина	697 мм
Глубина	925 мм
Высота	2028 мм
Вес (без упаковки)	114 кг
Вес (с упаковкой)	139 кг
Цвет	нерж. сталь



Безопасность

Шкаф должен быть подключен к питающей сети через автоматический выключатель комбинированной защиты с током расцепления – 4 А;

Сетевая вилка шкафа должна быть подключена к розетке, имеющей контакт заземления.

Если появятся какие-либо признаки ненормальной работы холодильного шкафа или обнаружатся неисправности в электрической части (нарушение изоляции проводов, обрыв заземляющего провода и др.), эксплуатирующему персоналу следует немедленно отключить шкаф от сети и вызвать механика.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРСОНАЛУ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕМУ ШКАФ, ПРОИЗВОДИТЬ РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКУ ХОЛОДИЛЬНОГО ШКАФА.

Панель управления

Над дверью шкафа расположена фронтальная панель. На фронтальной панели расположен щиток управления, на котором установлены клавишный выключатель со световым индикатором для отключения шкафа от источника электропитания и контроллер, который управляет работой холодильной машины.



В начале дня

1. Вставить вилку сетевого кабеля в розетку

2. Включить клавишный выключатель на щитке управления шкафа. При этом должна высветиться индикаторная лампа выключателя и мигать светящиеся знаки на дисплее контроллера. Через 5 сек на дисплее должно высветиться цифровое значение текущей температуры во внутреннем объеме шкафа. Температуру во внутреннем объеме устанавливают путем задания ее на дисплее контроллера

3. Время выхода в рабочий режим не менее 30 мин

Для нормальной работы шкафа и поддержания во внутреннем объеме заданной температуры необходимо:

- - использовать в шкафе только полки-решетки, входящие в комплект поставки;
 - шкаф загружать продуктами, охлажденными до этой температуры;
 - при загрузке и выгрузке продуктов двери шкафа открывать на минимально короткое время;
- - линию загрузки полок шкафа продуктами ограничивать площадью полок, расстояние между продуктами и вышестоящей полкой должно быть не менее 50 мм, а расстояние между продуктами на верхней полке и вентилятором испарителя не менее 100 мм;
- - укладывать продукты с зазором во избежание нарушения циркуляции воздуха во внутреннем объеме.

При работе холодильного шкафа на испарителе может образовываться слой инея.

Оттаивание инея с испарителя производится автоматически.

Основными признаками нормальной работы холодильного шкафа являются:

- - температура во внутреннем объеме соответствует заданной;
 - холодильная машина работает циклично.

В течение дня

Для нормальной работы шкафа и поддержания во внутреннем объеме заданной температуры необходимо:

- Использовать в шкафе только полки-решетки, входящие в комплект поставки;
- Шкаф загружать продуктами, охлажденными до этой температуры;
- При загрузке и выгрузке продуктов двери шкафа открывать на минимально короткое время;
- Линию загрузки полок шкафа продуктами ограничивать площадью полок, расстояние между продуктами и вышестоящей полкой должно быть не менее 50 мм, а расстояние между продуктами на верхней полке и вентилятором испарителя не менее 100 мм;
- Укладывать продукты с зазором во избежание нарушения циркуляции воздуха во внутреннем объеме.

При работе холодильного шкафа на испарителе может образовываться слой инея.

Оттаивание инея с испарителя производится автоматически.

Основными признаками нормальной работы холодильного шкафа являются:

- температура во внутреннем объеме соответствует заданной;
- холодильная машина работает циклично.

Процедура мытья оборудования

Холодильник "POLAIR" требует выполнение процедур ежедневной мойки, это позволит поддерживать в чистоте панели, боковые поверхности. Для мойки оборудования используйте программу "**Cleaning Captain**"

Всегда до начала очистки и сервисных работ необходимо дождаться охлаждения тостера и отсоединить аппарат от электросети.

Тайгета

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	№ 28 Холодильные камеры и холодильники

Эколаб

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	НАССР № 28 Холодильные камеры и холодильники



Решение проблем

При возникновении неисправностей необходимо вызвать техника из специализированной сервисной организации.

Вид неисправности, Внешнее проявление и Дополнительные признаки	Вероятная причина	Способы устранения
1. Холодильный шкаф не работает, не горит лампочка "сеть"	Нет электропитания на клеммах клавишного выключателя	Проверить состояние сетевого кабеля и при необходимости отремонтировать. Проверить состояние клеммных соединений выключателя и при необходимости затянуть винты на клеммах
2. Холодильный шкаф работает долго или непрерывно. Во внутреннем объеме не поддерживается устойчиво заданная температура	Частая загрузка шкафа теплыми продуктами	Избегать загрузки шкафа горячими и теплыми продуктами. Уменьшить грузооборот продуктов
	Слишком частое открывание дверей	Уменьшить частоту открывания дверей
	Испаритель покрыт толстым слоем льда	Оттаять испаритель, уменьшив время между оттайками
	Нарушена герметичность шкафа	Проверить уплотнение дверей, в случае необходимости исправить
3. Холодильный шкаф работает короткими циклами. В шкафу не поддерживается устойчиво заданная температура	Шкаф слишком плотно загружен продуктами	При загрузке обеспечивать свободный поток воздуха между полками с продуктами
	Слишком высокая температура окружающей среды	Шкаф эксплуатировать при температуре окружающей среды не выше +40 (+32)°C
	Нарушена циркуляция воздуха в вентиляторе конденсатора из-за малого расстояния между верхней частью шкафа и потолком помещения	Проверить уплотнение. Проверить доступ воздуха в вентилятор. Обеспечивать зазор между верхней частью шкафа и потолком помещения не менее 50 см

Инструкция производителя

 **Холодильный шкаф Polair CM-107G.pdf** – 672.6
KB

QR код на POLAIR



 **QR на POLAIR.png** – 336.41
KB