

Ларь морозильный ROBOLABS

Ларь морозильный для хранения продуктов, прошедших глубокую заморозку в морозильной камере



Введение

Описание

Ларь морозильный предназначен для кратковременного хранения замороженных продуктов.



Технические характеристики

Номинальное напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Максимальная мощность, Вт	410
Максимальный ток, А	1,8
Объём морозильной ванны, л	115
Диапазон регулировки температуры, 0С	-18...-24
Предустановленная температура в морозильной ванне, 0С	-21
Габариты, мм	700x880x1350
Вес, кг	120



Безопасность

При эксплуатации оборудования необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности:

- при подключении оборудования проверьте соответствие характеристик сети и электроприборов оборудования, а также исправность розетки, вилки и провода электропроводки на отсутствие нарушений изоляции;
- каждая единица оборудования должна питаться от отдельной сетевой розетки;
- не пользуйтесь удлинителями и переходниками. Необходимо помнить, что включение прибора с использованием переходников и удлинителей создает потенциальную опасность возгорания. Производитель не несет ответственности за возгорания, произошедшие из-за использования переходников и удлинителей;
- при наличии признаков замыкания токоведущих частей на корпус оборудования (пощипывание при касании металлических частей) отключите оборудование от сети и вызовите специалиста для устранения неисправностей;
- не прикасайтесь одновременно к оборудованию и устройствам, имеющим естественное заземление (газовая плита, радиаторы отопления, водопроводные краны и др.), особенно, если ваши руки мокрые;
- отключайте оборудование от сети на время: мойки и чистки его внутри и снаружи, мытья полов под оборудованием, устранения неисправностей.



Запрещено!

- Использовать электронагревательные приборы для ускорения процесса оттаивания
- Использовать острые предметы для удаления инея и льда
- Применять хлорсодержащие средства и кислоты в процессе очистки

Программирование

Регулировка температуры

1. Нажмите на кнопку "SET / ON / MODE"
2. Установите требуемое значение кнопками "Вверх" и "Вниз"
3. Нажмите на кнопку ""SET / ON / MODE"" для сохранения и выхода из меню программирования.



В начале дня

1. Вставьте вилку сетевого кабеля в розетку

2. Переключите тумблер в положение "ВКЛ"
3. Проверьте установочную температуру
4. В течении 30 минут морозильный ларь выйдет в рабочий режим
5. Пополните запас продуктов после достижения внутри объема температуры хранения -18 С°

В течении дня

1. Открывайте крышку морозильного ларя только для того чтобы достать продукт для жарки
2. При пополнении запасов укладывайте продукты с зазором во избежание нарушения циркуляции воздуха во внутреннем объеме
3. Храните пищевые продукты в упаковке



В конце дня

1. Переложите продукты в другой морозильный ларь (морозильную камеру)
2. Переведите тумблер в положение "ВЫКЛ"
3. Отключите электропитание, вынув вилку из розетки
4. Снимите крышку морозильного ларя и отнесите на 3-х секционную мойку

Процедура мытья оборудования

Морозильный ларь "ROBOLABS" требует выполнение процедур ежедневной мойки, это позволит поддерживать в чистоте панели, боковые поверхности. Для мойки оборудования используйте программу "**Cleaning Captain**"

Всегда до начала очистки отсоедините аппарат от электросети.

Тайгета

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	№9 Морозильная камера. Полы, стеллажи, стены, морозильный ларь

Эколаб

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	НАССР №9 Морозильная камера. Полы, стеллажи, стены, морозильный ларь

Периодическое техническое обслуживание

Морозильный ларь ROBOLABS требует ухода и своевременного технического обслуживания. Ниже в таблице изложен план технического обслуживания:

Действие	Периодичность	РМ Карта
Чистка фильтра конденсатора	1 раз в месяц	4.9 ЧФ

РМ Карта 4.9 "ЧФ" Чистка фильтра

Периодичность	1 раз в месяц
Время проведения	В нерабочее время
Продолжительность	15минут

Вам потребуется:

- 1. Резиновые перчатки
- 2. Моющее и дезинфицирующее средство К-204, К-214 Тайгета



- Не мыть оборудование без отключения от сети
- Не выполнять очистку оборудования прямой струей воды или струей воды от очистителя высокого давления
- Не использовать для очистки абразивные чистящие средства, щетки или скребки, а также иные острые предметы

1. Выключите оборудование
2. Снимите крышку воздушного фильтра
3. Вытащите планку с сеточкой фильтра
4. Вымойте фильтр методом 3-х ванн согласно памятке Cleaning Captain №10. Высушите на перфорированном стеллаже
5. Верните на место планку с сеточкой и установите крышку фильтра
6. Подготовьте изделие к использованию, установив на место верхнюю панель, держатель и лоток, а также закрыв отверстие слива в морозильной ванне.
7. Включите оборудование



Решение проблем

Прежде чем позвонить за сервисом:

1. Проверить подключено ли устройство к напряжению питания
2. Проверить имеется ли напряжение питания в электросети
3. Проверить не покрыт ли испаритель инеем или льдом
4. Проверить состояние на конденсаторе, а в случае необходимости тщательно очистить

Симптомы	Возможные причины	Решение
Морозилка не работает - не слышна работа агрегата, панель управления не показывает значения температуры	• Неисправная кнопка on/off. • Устройство не подключено. • Неисправный кабель питания. • Отсутствие напряжения питания в сети.	• Переключить выключатель в положение ON и проверить загорит ли красная лампочка выключателя. Проверить соединения выключателя. • Подключить штепсельную вилку. • Отключить питание и связаться с сервисом, заказать новый кабель питания. • Проверить выключатели или выключатели в распределительном щите.
Морозилка не достигает заданную температуру - слышна работа компонентов, дисплей показывает температуру	• Испаритель покрытый инеем или льдом. Испаритель находится внутри рефрижератора между камерами. • Грязный конденсатор агрегата. • Неисправный вентилятор конденсатора. • Неисправный датчик или неправильно расположен датчик.	• Разморозить устройство. Произвести операции ручного размораживания. В случае необходимости отключить и оставить открытую дверцу рефрижератора с целью полного размораживания. • Очистить конденсатор с помощью кисти или сжатого воздуха. • Проверить работает ли вентилятор правильно, подается ли напряжение питания. В случае необходимости заказать новый вентилятор. • Проверить положение датчика.

Инструкция производителя



Морозильный ларь ROBOLABS.PDF – 313.67

КВ

QR код на морозильный ларь ROBOLABS



Ларь морозильный ROBOLABS.png – 336.44

KB