

Миксер Vita Mix

Миксер для приготовления десертов, напитков, смесей из различного мороженого с любыми твёрдыми и мягкими наполнителями

KFC

Введение



1. Переключатель "On/Off" запускает и останавливает процесс перемешивания.
2. Щиток. Защищает от возможных брызг в процессе смешивания.
3. Вал.
4. Сменная мешалка. Надевается на вал

Характеристики

Высота: 64 см

Ширины: 25 см

Глубина: 21 см

Мощность: 325 Вт

Напряжение: 220-240 В

Безопасность

- Перед использованием аппарата убедитесь, что он надежно установлен на прочной поверхности или закреплен на стене.
- Не пользуйтесь устройствами с поврежденным силовым кабелем или штепселем, если аппарат работает неправильно, если его уронили или если он имеет любые другие повреждения.
- Во избежание поражения электрическим током, не помещайте блок двигателя в воду или другую жидкость.
- Перед тем, как подключать устройство в сети, убедитесь, что устройство и моторное отделение полностью высохли.
- Отключайте силовой кабель от сети перед разборкой, установкой или снятием деталей, а также перед чисткой, за исключением мойки мешалки.
- Не касайтесь движущихся частей.
- Не используйте устройство вне помещений.

- Не допускайте, чтобы силовой кабель свисал с края стола или прилавка.
- Не допускайте соприкосновения аппарата с горячими поверхностями.
- Не притрагивайтесь руками, кухонными приборами и другими предметами к мешалке во время работы двигателя.
- Используйте устройство только с установленным щитком от разбрызгивания.

В начале дня

1. Включите оборудование
2. Установите щиток
3. Установите мешалку

В течение дня



1. Поместите стакан за щиток прочно удерживая его в руке (с боков, а не снизу)
2. Подведите стакан под мешалку и поднимите его так, чтобы мешалка коснулась дна стакана
3. Установите переключатель в положение ON (ВКЛ), чтобы включить устройство
4. Через необходимое время установите переключатель в положение OFF (ВЫКЛ), чтобы выключить устройство

В конце дня

1. Отключите оборудование от сети
2. Снимите щиток и мешалку
3. Отнесите на 3-х секционную мойку

Процедура мытья оборудования

Аппарат "Vitamix" требует выполнение процедур ежедневной мойки, это позволит поддерживать в чистоте панели, клапаны, внешнюю поверхность, а также боковые поверхности. Для мойки оборудования используйте программу "Cleaning Captain"

Тайгета

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	Памятки для ресторанов формата SMARTBOX

Решение проблем

Проблема	Устранение
Миксер не запускается	Убедитесь, что вилка силового кабеля должным образом вставлена в розетку. Убедитесь в том, что переключатель On/Off (Вкл./Выкл.) находится в положении On (Вкл.). Убедитесь, что переключатели не загрязнены и переключаются с легкостью. Устройство тепловой защиты отключило блендер. Отключите питание блендера на 45 мин., затем включите его снова

Инструкция производителя

 **Миксер Vitamix.pdf** – 975.56
КВ

QR код на миксер VITAMIX



 **QR код VITAMIX.png** – 307.86
KB