



CM Easy

Manuale d'Uso

Guida completa alle funzionalità e alla configurazione

Emulazione Glory · Emulazione CashMatic

Sistema di gestione cassette automatici

© NemesiX — cashmarket@nemesix.it

Maggio 2026

Indice

1. Introduzione a CM Easy

2. Download e struttura della directory

3. File di configurazione (easy_cfg.yaml)

- 3.1. Connessione e rete
- 3.2. Dati di accesso
- 3.3. Dati di handshake
- 3.4. Directory di monitoraggio
- 3.5. File generici (Emulazione Glory e Emulazione CashMatic)
- 3.6. File specifici Emulazione Glory
- 3.7. File specifici Emulazione CashMatic
- 3.8. Gestione file
- 3.9. Tipo cassetto e lingua
- 3.10. Gestione grafica

4. Funzionalità — Emulazione Glory

- 4.1. Flusso di una transazione
- 4.2. File di input (avvio transazione)
- 4.3. File di annullamento
- 4.4. File di output (esito transazione)
- 4.5. Codici di stato per Emulazione Glory

5. Funzionalità — Emulazione CashMatic

- 5.1. Flusso di una transazione
- 5.2. File di input
- 5.3. File di annullamento
- 5.4. File di stato in tempo reale
- 5.5. File di esito finale
- 5.6. Codici di errore Emulazione CashMatic
- 5.7. Comandi speciali (svuotamento)
- 5.8. Inventario denominazioni

6. Interfaccia grafica

7. File di log

8. Apertura di CM Admin

9. Suggerimenti operativi

1. Introduzione a CM Easy

CM Easy è un'applicazione Windows che consente a qualsiasi software di cassa di comunicare con un cassetto automatico per contanti senza la necessità di implementare protocolli API o WebSocket diretti. La comunicazione avviene tramite semplici file di testo scambiati in una directory condivisa: il software di cassa scrive un file, CM Easy lo intercetta, invia il comando al cassetto e scrive il file di risposta.

CM Easy supporta due tipologie di cassette automatiche:

Cassetto	Descrizione	Protocollo
Emulazione Glory	Protocollo per cassette automatiche della linea Glory	File: input.txt → output.txt
Emulazione CashMatic	Protocollo per cassette automatiche CashMatic	File multipli con aggiornamenti in tempo reale

CM Easy interagisce con il server di gestione del cassetto (cm_driver) tramite WebSocket e REST API. Il modulo cm_driver è l'unico componente che comunica direttamente con l'hardware; CM Easy funge da ponte tra il software gestionale e cm_driver.

Schema architetturale:

Software di Cassa → CM Easy → cm_driver → Cassetto Hardware

2. Download e struttura della directory

CM Easy è disponibile come cartella compressa scaricabile dal sito ufficiale. L'applicazione è compatibile esclusivamente con **Windows 10 e Windows 11 a 64 bit**. Non richiede installazione: è sufficiente estrarre la cartella e avviare l'eseguibile.

Struttura della directory:

```
cfg/
  easy_cfg.yaml      <- file di configurazione attivo
  easy_cfg.yaml.example <- template di esempio

data/
  (file interni dell'applicativo)

log/
  YYYY/MM/DD/easy.log <- log operativo (ultimi 30 giorni)

log_console/
  (log completo, solo via cm_easy.cmd, ultimi 7 avvii)

cm_easy.exe          <- eseguibile principale
cm_easy.cmd          <- script per avvio con log console
```

Modalità di avvio:

Eseguibile	Descrizione
cm_easy.exe	Avvio diretto. L'applicazione si posiziona ad icona nella system tray e gestisce le operazioni silenziosamente. Consigliato per la produzione.
cm_easy.cmd	Avvio tramite script. Gestisce l'eseguibile e registra il log completo della console nella cartella log_console. Utile per diagnostica e debug.

AVVIO

Al primo avvio, CM Easy crea automaticamente la directory di scambio file se non esiste. L'applicazione parte sempre minimizzata come icona nella system tray. Se **manage_graphics: true**, la finestra viene portata in primo piano automaticamente alla ricezione del primo file di input; se **manage_graphics: false**, CM Easy rimane sempre in background indipendentemente dalle operazioni in corso.

3. File di configurazione (easy_cfg.yaml)

Il file di configurazione si trova nella directory **cfg/easy_cfg.yaml**. È un file in formato YAML: ogni parametro è espresso nella forma chiave: valore. Un template d'esempio è disponibile in **cfg/easy_cfg.yaml.example**.

3.1 — Connessione e rete

Chiave	Descrizione	Esempio
address	Indirizzo IP statico del server cm_driver (cassetto automatico).	192.168.1.100
port	Porta TCP di comunicazione del server cm_driver. Valore di default: 8080.	8080

3.2 — Dati di accesso

Chiave	Descrizione	Esempio
user_name	Nome utente per l'autenticazione. Deve corrispondere a un utente creato in CM Admin.	cassa
password	Password dell'utente. Configurabile tramite CM Admin.	cassa

3.3 — Dati di handshake

Questi parametri identificano la postazione presso il cassetto automatico. Al collegamento, CM Easy invia questi valori al server cm_driver tramite handshake. Il server crea automaticamente i record mancanti nel proprio database (casce e utenti) se non esistono già.

Chiave	Obblig.	Descrizione	Esempio
client_code	Si	Codice univoco della cassa/postazione. Se non presente nel database del cassetto, viene registrato automaticamente dal server. Deve essere valorizzato nel file di configurazione: se assente o vuoto, il server rifiuta la connessione con errore -5001.	001
client_name	No	Nome descrittivo della postazione. Viene salvato dal server insieme al client_code nella tabella delle casce.	Cassa 1
client_user_code	No	Codice dell'operatore. Se non presente nel database del cassetto, viene registrato automaticamente dal server. Il server inietta questo valore in ogni comando ricevuto durante la sessione, associandolo a tutte le transazioni.	USR001
client_user_name	No	Nome dell'operatore. Viene salvato dal server insieme al client_user_code nella tabella degli utenti. Il server inietta questo valore in ogni comando ricevuto durante la sessione.	Mario Rossi

NOTA TECNICA

La creazione automatica dei record (casce e utenti) avviene lato server (cm_driver), non da parte di CM Easy. CM Easy si limita a inviare i valori durante l'handshake. L'errore **-5001** viene restituito esclusivamente se la chiave client_code è assente o vuota nel file easy_cfg.yaml — non se il codice è sconosciuto al server.

3.4 — Directory di monitoraggio

CM Easy monitora una cartella del filesystem locale (o di rete) per rilevare i file di comando scritti dal software di cassa.

Chiave	Descrizione	Esempio
directory	Percorso assoluto della cartella monitorata. L'utente che esegue CM Easy deve avere permessi di lettura, scrittura e cancellazione. Può essere locale o su rete condivisa.	C:\POS\easy_cmd

3.5 — File generici (Glory e CashMatic)

Questi file sono utilizzati da entrambe le emulazioni.

Chiave	Nome file default	Creato da	Descrizione
input_file	input.txt	Software di cassa	Contiene l'importo della transazione da avviare (in centesimi, senza separatori). CM Easy lo legge e lo elimina.
cancel_file	cancel.txt	Software di cassa	File vuoto che interrompe la transazione in corso. CM Easy lo legge e lo elimina.

3.6 — File specifici per Emulazione Glory

Chiave	Nome file default	Creato da	Descrizione
output_file	output.txt	CM Easy	Contiene l'esito della transazione. Il software di cassa lo legge e lo elimina.

Formato del file output.txt:

importo_richiesto		importo_inserito		importo_erogato		codice_stato
1250		2000		750		0
Importo richiesto (centesimi)		Importo inserito dal cliente (cent.)		Importo erogato come resto (cent.)		Codice di stato

Esempio: transazione da 12,50 € — cliente paga 20,00 € — resto erogato 7,50 € — successo.

3.7 — File specifici per Emulazione CashMatic

CashMatic utilizza più file per comunicare lo stato della transazione. Tutti i file sono scritti in modo atomico: CM Easy crea prima un file temporaneo con estensione `.tmp`, completa la scrittura, poi lo rinomina al nome definitivo — garantendo che il software di cassa non legga mai un file incompleto.

File di transazione

Chiave	Nome file default	Creato da	Descrizione
actual_paid	saldatao.txt	CM Easy	Importo versato dall'utente finora. Aggiornato ad ogni moneta/banconota accettata. Formato: 9 cifre intere con zero-padding (es. 000001000 = 10,00 €). Rimane nella directory fino a quando il software di cassa non lo elimina.
end_paid	pagato.txt	CM Easy	Importo totale versato dal cliente a fine transazione. Stesso formato a 9 cifre. Scritto una sola volta al termine.
actual_paid_out	erogazione.txt	CM Easy	Importo del resto già erogato finora. Aggiornato in tempo reale. Formato: 9 cifre con zero-padding.
end_paid_out	erogato.txt	CM Easy	Importo totale del resto erogato a fine transazione. Formato: 9 cifre. Scritto una sola volta al termine.
not_paid_out	nonerogato.txt	CM Easy	Importo che non è stato possibile erogare come resto (tagli insufficienti). Scritto solo se l'importo è maggiore di zero.

File di comunicazione speciale

Chiave	Nome file default	Creato da	Eliminato da	Contenuto e comportamento
cmd	cmd	Software di cassa	CM Easy	Comando speciale da eseguire sul cassetto. Contenuto: stringa di testo (senza estensione). Valori supportati: • COINS_TOTAL_WITHDRAWAL — svuotamento monete • NOTE_TOTAL_TRANSFER — svuotamento banconote CM Easy legge il file, lo elimina immediatamente e invia il comando al cassetto via WebSocket.

Chiave	Nome file default	Creato da	Eliminato da	Contenuto e comportamento
cmd_response	cmd_response	CM Easy	Software di cassa	Risposta al comando ricevuto nel file cmd. Scritto da CM Easy al termine dell'elaborazione. Valori possibili: • ok — comando eseguito con successo • 000000500 — importo risultante (9 cifre con zero-padding) • cannot_process_command — comando non eseguibile • unknown_command — comando non riconosciuto Non viene eliminato da CM Easy: deve farlo il software di cassa.
check_levels	checklevels.txt	Software di cassa	CM Easy	File trigger per richiedere l'inventario aggiornato del cassetto. Il contenuto è irrilevante: basta la presenza del file. CM Easy lo rileva, lo elimina immediatamente e invia un comando status al cassetto. Il cassetto risponde con l'inventario, che CM Easy scrive nel file levels.
levels	levels.xml	CM Easy	Software di cassa	Inventario XML delle denominazioni presenti nel cassetto, scritto in risposta al file check_levels. Sezioni: (monete riciclabili), (banconote riciclabili), (banconote in cashbox). Ogni elemento riporta il taglio (value) e la quantità. Non viene eliminato da CM Easy: deve farlo il software di cassa.
connected_file	connected	CM Easy	CM Easy	File vuoto creato da CM Easy subito dopo aver stabilito la connessione WebSocket con il server cm_driver. La presenza del file segnala al software di cassa che CM Easy è online e operativo. CM Easy elimina il file all'inizio di ogni tentativo di (ri)connessione: il file è assente durante i tentativi e riappare solo a connessione riuscita.

CICLO DI VITA DEI FILE

I file **cmd** e **check_levels** vengono eliminati da CM Easy subito dopo la lettura. I file **cmd_response** e **levels** rimangono nella directory fino a quando il software di cassa non li elimina. Il file **connected** è gestito interamente da CM Easy: viene eliminato e ricreato automaticamente ad ogni ciclo di connessione.

3.8 — Gestione file (solo Emulazione CashMatic)

Chiave	Default	Descrizione
delete_input_file	true	Se true, il file input.txt viene eliminato dopo la lettura. Se false, rimane nella directory.
delete_cancel_file	true	Se true, il file cancel.txt viene eliminato dopo l'esecuzione. Se false, rimane nella directory.

3.9 — Tipo cassetto e lingua

Chiave	Valori	Descrizione
drawer	glory / cashmatic	Seleziona il tipo di cassetto collegato. Determina il protocollo di comunicazione file e la logica di gestione degli eventi.
language	it / en / ...	Lingua dell'interfaccia utente di CM Easy. Se omissa, viene utilizzata la lingua del sistema operativo.

3.10 — Gestione grafica

Chiave	Default	Descrizione
manage_graphics	true	Se true, CM Easy gestisce lo schermo intero durante le operazioni (inserimento denaro, erogazione resto, errori). Se false, opera completamente in background senza interfaccia visiva.

4. Funzionalità — Emulazione Glory

4.1 — Flusso di una transazione

#	Attore	Azione
1	Software di cassa	Crea il file input.txt con l'importo della transazione.
2	CM Easy	Rileva il file, lo legge, invia il comando al cassetto via WebSocket.
3	Cassetto	Inizia ad accettare monete e banconote.
4	CM Easy	Mostra a schermo la schermata di inserimento denaro.
5	Cliente	Inserisce il denaro nel cassetto.
6	Cassetto	Emette il resto, se necessario.
7	CM Easy	Scrive il file output.txt con l'esito della transazione.
8	Software di cassa	Legge output.txt, elabora il risultato, elimina il file.

4.2 — File di input (avvio transazione)

Il software di cassa crea nella directory monitorata un file con il nome configurato in **input_file** (default: input.txt). Il file deve contenere **solo l'importo in centesimi di euro** (numero intero, senza separatori o simboli).

Importo da riscuotere	Contenuto del file
10,00 €	1000
0,95 €	95
125,50 €	12550

BEST PRACTICE

Si consiglia di creare il file con estensione .tmp (es. input.txt.tmp), completare la scrittura, e poi rinominarlo in input.txt. In questo modo CM Easy non leggerà mai un file incompleto.

4.3 — File di annullamento

Per interrompere una transazione in corso, il software di cassa crea nella directory monitorata un file vuoto chiamato **cancel.txt** (nome configurabile con la chiave **cancel_file**). Il file non deve contenere nulla: conta solo la sua presenza.

CM Easy rileva il file, blocca l'accettazione del denaro e invia il comando di annullamento al cassetto. Se il cliente aveva già inserito del denaro, **CM Easy provvede automaticamente a restituirlo** senza che il software di cassa debba inviare alcun comando aggiuntivo. Al termine, scrive il file **output.txt** con codice **1** (annullamento riuscito) oppure **9** se il denaro non può essere restituito.

4.4 — File di output (esito transazione)

Al termine della transazione CM Easy scrive il file configurato in **output_file** (default: output.txt) nella directory monitorata.

Formato del contenuto — quattro valori separati dal carattere pipe |:

Campo	Descrizione
xx (1° valore)	Importo richiesto (in centesimi)
yy (2° valore)	Importo inserito dal cliente (in centesimi)
zz (3° valore)	Importo erogato come resto (in centesimi)
ee (4° valore)	Codice di stato / errore

Esempio:

1250 | 2000 | 750 | 0

Transazione da 12,50 € pagata con 20,00 € → resto erogato 7,50 € → successo (codice 0).

4.5 — Codici di stato per Emulazione Glory

Codice	Nome	Descrizione
0	Success	Transazione conclusa correttamente.
1	Cancel	Transazione annullata con successo. Il denaro inserito è stato restituito.
2	Reset	Transazione completata a seguito di un reset macchina.
9	Cancel Change Sortage	Impossibile restituire tutto il contante versato durante l'annullamento (tagli insufficienti nel cassetto).
10	Change Sortage	Impossibile erogare il resto: mancanza di tagli adeguati nel cassetto.
11	Exclusive Error	Impossibile avviare la transazione: cassetto occupato (BUSY) o in uso da altro processo.
12	Dispensed Change Inconsistency	Si è verificato un problema durante l'erogazione del resto.
100	Device Error	Errore hardware (es. inceppamento banconota o moneta).
Altri	Generic Error	Errore generico non classificato.

5. Funzionalità — Emulazione CashMatic

5.1 — Flusso di una transazione

L'emulazione CashMatic utilizza un protocollo più articolato rispetto all'emulazione Glory: aggiorna i file di stato in tempo reale durante l'intera transazione, consentendo al software di cassa di monitorare l'avanzamento istante per istante.

#	Attore	Azione
1	Software di cassa	Crea input.txt con l'importo della transazione.
2	CM Easy	Rileva il file, lo legge (e lo elimina se delete_input_file=true), invia il comando al cassetto.
3	Cassetto	Inizia ad accettare monete e banconote.
4	CM Easy	Mostra la schermata di inserimento denaro.
5	Cliente	Inserisce ogni moneta o banconota.
6	CM Easy	Aggiorna in tempo reale saldato.txt (importo inserito) ed erogazione.txt (resto parziale già erogato).
7	Cassetto	Eroga il resto quando l'importo viene raggiunto.
8	CM Easy	Scrive i file pagato.txt, erogato.txt (e nonerogato.txt se necessario).
9	Software di cassa	Legge i file di esito finale e processa il risultato.

5.2 — File di input

Identico all'emulazione Glory: il software di cassa crea il file **input.txt** contenente l'importo in centesimi. CM Easy lo rileva, lo elabora e (se configurato) lo elimina dopo la lettura.

5.3 — File di annullamento

Il software di cassa crea un file vuoto **cancel.txt** (nome configurabile con la chiave **cancel_file**). CM Easy blocca l'accettazione del denaro e invia il comando di annullamento al cassetto. Se il cliente aveva già inserito del denaro, **CM Easy provvede automaticamente a restituirlo** senza che il software di cassa debba inviare alcun comando aggiuntivo. Il file cancel.txt viene eliminato dopo la lettura solo se la chiave **delete_cancel_file** è impostata a **true**.

5.4 — File di stato in tempo reale

Durante la transazione CM Easy aggiorna continuamente questi file, consentendo al software di cassa di mostrare l'avanzamento in real-time.

Chiave (yaml)	Nome file default	Descrizione
actual_paid	saldato.txt	Importo inserito dal cliente finora. Formato: 9 cifre con zero-padding. Aggiornato ad ogni moneta o banconota accettata.
actual_paid_out	erogazione.txt	Importo del resto già erogato finora. Formato: 9 cifre con zero-padding. Aggiornato ad ogni erogazione parziale.

Esempio: contenuto di saldato.txt dopo che il cliente ha inserito 5,00 €: 000000500

5.5 — File di esito finale

Chiave (yaml)	Nome file default	Descrizione
end_paid	pagato.txt	Importo totale versato dal cliente. Scritto a fine transazione.
end_paid_out	erogato.txt	Importo totale erogato come resto. Scritto a fine transazione.
not_paid_out	nonerogato.txt	Importo non erogato (se il cassetto non dispone dei tagli necessari). Scritto solo se l'importo è maggiore di zero.

5.6 — Codici di errore CashMatic

Gli errori vengono comunicati tramite il file di errore nel formato: richiesto|inserito|erogato|codice.

Codice	Descrizione
9	Il cassetto non riesce a restituire il denaro inserito a seguito di un annullamento (tagli esauriti).
10	Impossibile erogare il resto: tagli insufficienti nel cassetto.
11	Cassetto impegnato (BUSY): impossibile avviare la transazione.
12	Si è verificato un problema durante il payout o l'erogazione.
100	Errore generico del cassetto.

5.7 — Comandi speciali (svuotamento)

Il software di cassa può inviare comandi di svuotamento al cassetto scrivendo il file **cmd** (configurato tramite la chiave **cmd**) con uno dei seguenti valori:

Contenuto del file cmd	Azione
coins_total_withdrawal	Svuotamento completo delle monete presenti nel cassetto.
notes_total_transfer	Svuotamento completo delle banconote presenti nel cassetto.

*CM Easy esegue il comando e scrive la risposta nel file configurato in **cmd_response**.*

5.8 — Inventario denominazioni

Il software di cassa può richiedere l'inventario aggiornato delle denominazioni presenti nel cassetto creando il file **checklevels.txt** (configurato in **check_levels**). CM Easy risponde scrivendo il file XML configurato in **levels** (default: levels.xml).

Esempio reale del file levels.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<levels>
  <coins>
    <channel1 value="10">45</channel1>
    <channel2 value="20">32</channel2>
    <channel3 value="50">28</channel3>
    <channel4 value="100">50</channel4>
    <channel5 value="200">30</channel5>
  </coins>
  <notes>
    <channel1 value="500">10</channel1>
    <channel2 value="1000">5</channel2>
    <channel3 value="2000">3</channel3>
    <channel4 value="5000">2</channel4>
  </notes>
  <stacker>
    <channel1 value="500">7</channel1>
    <channel2 value="1000">3</channel2>
    <channel3 value="2000">1</channel3>
    <channel4 value="5000">0</channel4>
  </stacker>
</levels>
```

*I valori (**value**) sono in centesimi di euro. Ogni elemento **channelN** corrisponde alla N-esima denominazione configurata nel cassetto (numerazione a partire da 1). <coins> riporta le monete presenti nei riciclatori; <notes> le banconote nei riciclatori; <stacker> le banconote accumulate nello stacker (cassetto di raccolta non riciclabile).*

6. Interfaccia grafica

Quando **manage_graphics: true** è impostato nel file di configurazione, CM Easy acquisisce automaticamente lo schermo intero durante le operazioni con il cassetto. Al termine, l'applicazione torna ad icona nella system tray lasciando spazio al software gestionale.

Schermata	Quando appare	Descrizione
Idle / Attesa	Nessuna operazione in corso	Schermata di attesa. Mostra il logo e un messaggio di standby.
Inserimento denaro	Transazione attiva, in attesa di pagamento	Mostra l'importo richiesto e quello inserito finora in tempo reale.
Erogazione resto	Il cassetto sta erogando il resto	Mostra l'importo del resto da erogare e quello già erogato.
Operazione completata	Fine transazione con successo	Conferma visiva del completamento dell'operazione.
Errore	Errore hardware o software	Messaggio di errore con codice. Richiede intervento dell'operatore.
Avviso	Condizione anomala non bloccante	Avviso (es. livello banconote basso). L'operazione può continuare.
Manutenzione richiesta	Il cassetto richiede intervento	Il cassetto necessita di manutenzione prima di poter operare.
Cashbox rimossa	La cassetta banconote è stata aperta	Schermata di blocco fino al ripristino della cassetta.

MODALITÀ BACKGROUND

Se **manage_graphics** è impostato a **false**, CM Easy opera completamente in background senza mostrare alcuna schermata durante le operazioni. Questa modalità è utile quando il software di cassa gestisce autonomamente la propria interfaccia utente.

7. File di log

CM Easy mantiene due tipologie di log per facilitare la diagnostica e il monitoraggio.

Cartella	Percorso file	Contenuto	Pulizia auto
log/	YYYY\MM\DD\easy.log	Informazioni operative (INFO) ed errori (ERROR). In caso di errore, il livello di dettaglio aumenta automaticamente per 2 ore.	Ultimi 30 giorni
log_console/	log_console\	Log completo di ogni singola operazione, inclusi i comandi scambiati con il cassetto. Disponibile solo avviando cm_easy.cmd.	Ultime 7 esecuzioni

ATTENZIONE

La cartella log_console viene gestita **solo** se CM Easy viene avviato tramite cm_easy.cmd. Avviando cm_easy.exe direttamente, la cartella log_console non viene aggiornata.

8. Apertura di CM Admin

CM Easy integra l'accesso a **CM Admin**, il pannello di amministrazione completo del cassetto automatico. CM Admin consente di:

- Configurare i parametri del cassetto (denominazioni, limiti, porte seriali).
- Consultare lo stato in tempo reale del dispositivo.
- Visualizzare lo storico delle transazioni e degli inventari.
- Gestire utenti, casse e token di accesso.
- Eseguire operazioni avanzate: float, skim, svuotamento, ricarica.
- Consultare dashboard e report grafici.
- Effettuare la chiusura di fine giornata.

Come aprire CM Admin:

Fare clic con il **tasto destro del mouse** sull'icona di CM Easy nella system tray di Windows. Apparirà un menu contestuale con l'opzione per aprire CM Admin. CM Easy mostrerà la schermata di login di CM Admin.

Passo	Azione
1	Clic destro sull'icona CM Easy nella system tray di Windows.
2	Selezionare "Apri CM Admin" dal menu contestuale.
3	Inserire le credenziali di accesso (utente con ruolo Admin).
4	Utilizzare le funzionalità di amministrazione.
5	Effettuare il logout per tornare alla gestione file di CM Easy.

NOTA

Dopo il logout da CM Admin, CM Easy ritorna automaticamente alla modalità di gestione file, pronto per ricevere nuove transazioni.

9. Suggerimenti operativi

Avvio automatico con Windows	Per avviare CM Easy automaticamente all'accensione del PC, aggiungere un collegamento a <code>cm_easy.exe</code> (o <code>cm_easy.cmd</code>) nella cartella di avvio automatico di Windows: <code>C:\Users\<Utente>\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\</code>
Cartella di rete	È possibile configurare come directory di monitoraggio una cartella condivisa in rete. Assicurarsi che l'utente Windows che esegue CM Easy abbia i permessi di lettura, scrittura e cancellazione sulla condivisione di rete.
Diagnostica con log_console	In caso di problemi, avviare CM Easy tramite <code>cm_easy.cmd</code> e consultare i file nella cartella <code>log_console</code> per il dettaglio completo dei comandi scambiati con il cassetto.
Scrittura file con estensione .tmp	Creare sempre i file di comando (<code>input.txt</code> , <code>cancel.txt</code> , <code>cmd</code>) prima con estensione <code>.tmp</code> , completare la scrittura, e poi rinominare al nome definitivo. Questo previene letture parziali da parte di CM Easy.
Indirizzo IP statico	Configurare un indirizzo IP statico per il cassetto (o una prenotazione DHCP) per evitare che l'indirizzo cambi e CM Easy non riesca più a connettersi.
Monitoraggio connessione (CashMatic)	Con CashMatic, verificare la presenza del file <code>connected</code> nella directory di monitoraggio per confermare che CM Easy sia correttamente collegato al cassetto.