# ダッシュボードからクラスタを監視および管理する

## Active IQ Unified Manager 9.7

NetApp
January 13, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/active-iq-unified-manager-97/online-help/concept-what-options-do-i-have-when-i-see-the-fix-it-button.html on January 13, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ダッシュボードからクラスタを監視および管理する . . . . . 1
ONTAP の問題を Unified Manager から直接修正 . . . . . 1
ダッシュボードページ . . . . . 3

# ダッシュボードからクラスタを監視および管理する

ダッシュボードには、監視対象の ONTAP システムの現在までの健全性に関する履歴情報がわかりやすく表示されます。ダッシュボードには「パネル」が表示され、監視しているクラスタの全体的な容量、パフォーマンス、およびセキュリティの健全性を評価できます。

また、 ONTAP の一部の問題については、 ONTAP System Manager や ONTAP CLI を使用しなくても、Unified Manager ユーザインターフェイスから直接修正することができます。

ダッシュボードの上部で、すべての監視対象クラスタの情報を表示するか、特定のクラスタの情報を表示するかを選択できます。最初にすべてのクラスタのステータスを表示してから、詳細情報を確認する場合は個々のクラスタにドリルダウンできます。

以下のパネルの一部は、構成に応じてページに表示されない場合があります。

| パネル | 説明 |
|---|---|
| 管理操作 | Unified Manager で問題の解決策を診断して特定できる場合、その解決策は「 * Fix it * 」ボタンでこのパネルに表示されます。 |
| 容量 | ローカル階層とクラウド階層の合計容量と使用済み容量、およびローカル容量が上限に達するまでの日数が表示されます。 |
| パフォーマンス容量 | 各クラスタのパフォーマンス容量とパフォーマンス容量が上限に達するまでの日数が表示されます。 |
| ワークロード IOPS | 特定の IOPS 範囲で現在実行されているワークロードの総数が表示されます。 |
| ワークロードのパフォーマンス | 定義された各パフォーマンスサービスレベルに割り当てられている準拠ワークロードと非準拠ワークロードの総数が表示されます。 |
| セキュリティ | 準拠または非準拠のクラスタ数、準拠または非準拠の SVM 数、暗号化されたボリュームまたはされていないボリュームの数が表示されます。 |
| 使用状況の概要 | IOPS 、スループット（ MBps ）、または使用済み物理容量が大きい順にクラスタが表示されます。 |

## ONTAP の問題を Unified Manager から直接修正

Unified Manager 9.7以降では、ONTAP の一部の問題について、ONTAP System

## ManagerやONTAP CLIを使用せずにUnified Managerユーザインターフェイスから直接修正することができます。

「管理操作」という新しい機能により、Unified Managerのイベントをトリガーしたの ONTAP のさまざまな問題が修正されています。管理操作は、ダッシュボード、イベントの詳細ページ、および左側のナビゲーションメニューのワークロード分析で実行できます。

問題によっては、 Unified Manager の詳細な診断によって 1 つの解決策が提供されることがあります。解決策がある場合は、 [ 管理アクション ] の [ * 修正 ] ボタンで表示されます。[* Fix it* （修正） ] ボタンをクリックして、問題を修正します。

Unified Manager からクラスタに ONTAP コマンドが送信され、要求された修正が実行されます。修正が完了すると、イベントは廃止状態になります。

## [修正]ボタンが表示されたら、どのようなオプションがありますか

## Fix it *ボタンを使用すると、Unified Managerにイベントを通じて通知された問題 を修正できます。

問題 が使用可能になったら、[* Fix it*（修正）]ボタンをクリックして修正することをお勧めします。ただし、Unified Manager の推奨事項に従って問題を解決するかどうかが不明な場合は、次の操作を実行できます。

| 何をしますか？ | アクション |
|---|---|
| Unified Manager で問題を修正する。 | [* Fix it* （修正） ] ボタンをクリックします。 |
| この時点では問題 を修正せず、この管理操作を非表示にします。 | 下矢印をクリックし、 * Dismiss * （キャンセル）をクリックします。 |
| 問題について理解しやすくするために、このイベントの詳細を表示する | 下矢印をクリックし、*View Event Details*をクリックしてEvent Detailsページを表示します。 |
| 問題について理解しやすくするために、このストレージオブジェクトの詳細を表示する | ストレージオブジェクトの名前をクリックすると、パフォーマンスエクスプローラまたは健全性の詳細ページに詳細が表示されます。 |

[修正]ボタンをクリックする前に’オブジェクト名をメモしてください(たとえば’cluster fas8040-206`または"volume phil_DB`")そのため、あとでイベントのリストを確認して、対応するイベントが「廃止」状態になっていること、つまり修正が成功したことを確認できます。

修正は、次の 15 分間に実施される構成ポーリングで反映される場合もあります。構成の変更が検証されてイベントが廃止状態になるまでに最大24時間かかることもあります。

## Unified Managerで解決可能なONTAP の問題

## 次の表に、Unified Managerユーザインターフェイスの* Fix it *ボタンをクリックしてUnified Managerから直接解決できるONTAP の問題を示します。

| イベント名と概要 | 管理操作 | 「**Fix it**」操作 |
|---|---|---|
| ボリュームスペースがフルです<br><br>ボリュームにスペースがほとんど残っておらず、容量の「フル」しきい値を超えています。このしきい値は、デフォルトではボリュームサイズの 90% に設定されています。 | ボリュームの自動拡張を有効にする | Unified Managerはこのボリュームにボリュームの自動拡張が設定されていないことを特定し、スペースの使用状況に応じてサイズが拡張または縮小されるようにこの機能を有効にします。 |
| オプション cf.takeover.on_panic の設定が OFF になっています<br><br>ノードシェル・オプション「cf.takeover.on_panic」は、HA構成のシステムで問題 を原因 できる* off *に設定されています。 | パニック時のテイクオーバーを有効にする | Unified Manager が該当するコマンドを送信し、この設定を * on * に変更します。 |
| ノードシェルオプション snapmirror.enable を無効化<br><br>古いノードシェル・オプション「snapmirror.enable」は* on *に設定されており、ONTAP 9.3以降へのアップグレード後、ブート時に問題 を原因 することができます。 | snapmirror.enable オプションを off に設定します | Unified Manager が該当するコマンドを送信し、この設定を * off * に変更します。 |
| Telnet が有効です<br><br>Telnet は安全性が高くなく、暗号化されていない方法でデータが渡されるため、潜在的なセキュリティ問題を示します。 | Telnet を無効にします | Unified Managerがクラスタに次のコマンドを送信し、Telnetを無効にします。 `security protocol modify -application telnet -enabled false` |

# ダッシュボードページ

## ダッシュボード・ページには’パネルがあり’監視対象クラスタの容量’パフォーマンス’セキュリティの健全性の概要が表示されますこのページの管理操作パネルには、 Unified Manager が特定のイベントを解決するために実行できる修正が表示されます。

ほとんどのパネルには、そのカテゴリのアクティブイベントの数および過去 24 時間に追加された新しいイベントの数も表示されます。この情報から、イベントを解決するために詳細な分析が必要なクラスタを決定できます。イベントをクリックすると、上位のイベントが表示され、そのカテゴリのアクティブなイベントをフィルタリングして表示する Event Management インベントリページへのリンクが表示されます。

ダッシュボードの上部で、すべての監視対象クラスタの情報を表示するか、特定のクラスタの情報を表示するかを選択できます。最初にすべてのクラスタのステータスを表示してから、詳細情報を確認する場合は個々のクラスタにドリルダウンできます。

以下のパネルの一部は、構成に応じてページに表示されない場合があります。

- * 管理操作パネル *

  問題によっては、 Unified Manager の詳細な診断によって 1 つの解決策が提供されることがあります。解決策がある場合は、このパネルに*固定*ボタンで表示されます。このような問題は Unified Manager から直接解決できます。 ONTAP System Manager や ONTAP CLI を使用する必要はありません。

  を参照してください "ONTAP の問題を Unified Manager から直接修正" を参照してください。

- * 容量パネル *

  すべてのクラスタを表示している場合、このパネルには、各クラスタの合計物理容量と使用済み論理容量、ディスクがフルになるまでの予測日数、およびONTAP のStorage Efficiency設定に基づくデータ削減率が表示されます。また、設定されているクラウド階層の使用済み容量も表示されます。棒グラフをクリックすると、そのクラスタのアグリゲートのインベントリページが表示されます。「フルまでの日数」というテキストをクリックすると容量の残り日数が最も少ないアグリゲートを示すメッセージが表示され、そのアグリゲート名をクリックすると詳細が表示されます。

  単一のクラスタを表示している場合、このパネルには、データアグリゲートの合計物理容量と使用済み論理容量がローカル階層とクラウド階層のそれぞれのディスクタイプでソートされて表示されます。ディスクタイプの棒グラフをクリックすると、そのディスクタイプを使用しているボリュームのボリュームインベントリページが表示されます。

- * パフォーマンス容量パネル *

  すべてのクラスタを表示している場合、このパネルには、各クラスタのパフォーマンス容量（過去 1 時間の平均）とパフォーマンス容量が上限に達するまでの日数（日次増加率に基づく）が表示されます。棒グラフをクリックすると、そのクラスタのノードインベントリページが表示されます。ノードのインベントリページには過去 72 時間のパフォーマンス容量の平均が表示されるため、この値がダッシュボードの値と一致しないことがあります。「Days to Full」テキストをクリックすると、パフォーマンス容量の残り日数が最も少ないノードを示すメッセージが表示されます。ノード名をクリックすると詳細が表示されます。

  単一のクラスタを表示している場合、このパネルには、そのクラスタのパフォーマンス容量、合計IOPS、合計スループット（MBps）、およびこれらの3つの指標が上限に達するまでの想定日数が表示されます。

- * ワークロード IOPS パネル *

  このパネルには、特定の範囲のIOPSで現在実行されているワークロードの総数とディスクタイプ別の内訳が表示されます。

- * ワークロードパフォーマンスパネル *

  このパネルには、定義された各パフォーマンスサービスレベルに割り当てられている準拠ワークロードと非準拠ワークロードの総数が表示されます。また、 PSL が割り当てられていないアグリゲートの数も表示されます。棒グラフをクリックすると、そのポリシーに割り当てられているワークロードがワークロードページに表示されます。

- * セキュリティパネル *

  すべてのクラスタを表示している場合、このパネルには、準拠または非準拠のクラスタ数、準拠または非

準拠のSVM数、暗号化されたボリュームまたはされていないボリュームの数が表示されます。コンプライアンスは、に基づいています "ONTAP 9 セキュリティ設定ガイド"。パネル上部の右矢印をクリックして、 Security ページですべてのクラスタのセキュリティの詳細を表示します。

単一のクラスタを表示している場合は、このパネルには、クラスタが準拠しているかどうか、準拠または非準拠のSVM数、暗号化されているボリュームまたはされていないボリュームの数が表示されます。パネル上部の右矢印をクリックして、 Security ページでクラスタのセキュリティの詳細を表示します。

- * 使用状況の概要パネル *

  すべてのクラスタを表示している場合、 IOPS 、スループット（ MBps ）、または使用済み物理容量が大きい順にクラスタを表示できます。

  単一のクラスタを表示している場合は、IOPS、スループット（MBps）、または使用済み物理容量が大きい順にワークロードを表示できます。

著作権に関する情報

Copyright © 2023 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。