# IBM 社

## Cloud Insights

NetApp
April 09, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/cloudinsights/task_dc_ibm_cleversafe.html on April 09, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

IBM 社 . . . . . 1
IBM Cleversafe データコレクタ . . . . . 1
IBM CS データコレクタ . . . . . 2
IBM System Storage DS8000 シリーズデータコレクタ . . . . . 3
IBM PowerVM データコレクタの設定 . . . . . 5
IBM SAN Volume Controller データコレクタの設定 . . . . . 6
IBM XIV / A9000 データコレクタの設定 . . . . . 8

# IBM 社

## IBM Cleversafe データコレクタ

Cloud Insights では、このデータコレクタを使用して IBM Cleversafe ストレージシステムのインベントリデータとパフォーマンスデータを検出します。

### 用語集

Cloud Insights では、 IBM Cleversafe データコレクタから次のインベントリ情報を取得します。Cloud Insights では、取得したアセットのタイプごとに、そのアセットに使用される最も一般的な用語が表示されます。このデータコレクタを表示またはトラブルシューティングするときは、次の用語に注意してください。

| ベンダー / モデルの用語 | **Cloud Insights** の用語 |
|---|---|
| ストレージプール | ストレージプール |
| コンテナ | 内部ボリューム |
| コンテナ | ファイル共有 |
| NFS 共有 | 共有 |

注：これらは一般的な用語の対応のみを示したものであり、このデータコレクタのすべてのケースを表しているわけではありません。

### 要件

- クラスタの外部データサービスの IP アドレス
- 管理者のユーザ名とパスワード
- ポート 9440

### 設定

| フィールド | 説明 |
|---|---|
| Manager の IP 名またはホスト名 | 管理ノードの IP アドレスまたはホスト名 |
| ユーザ名 | スーパーユーザまたはシステム管理者のロールを持つユーザアカウントのユーザ名 |
| パスワード | スーパーユーザまたはシステム管理者のロールを持つユーザアカウントのパスワード |

### 高度な設定

| フィールド | 説明 |
|---|---|
| インベントリのポーリング間隔（分） | インベントリのポーリング間隔。 |
| HTTP 接続タイムアウト（秒） | HTTP タイムアウト（秒）。 |

## トラブルシューティング

この Data Collector の追加情報は、から入手できます "サポート" ページまたはを参照してください "Data Collector サポートマトリックス"。

# IBM CS データコレクタ

Cloud Insights では、このデータコレクタを使用して IBM CS ストレージシステムのインベントリデータとパフォーマンスデータを検出します。

## 用語集

Cloud Insights では、 IBM CS データコレクタから次のインベントリ情報を取得します。Cloud Insights では、取得したアセットのタイプごとに、そのアセットに使用される最も一般的な用語が表示されます。このデータコレクタを表示またはトラブルシューティングするときは、次の用語に注意してください。

| ベンダー / モデルの用語 | **Cloud Insights** の用語 |
|---|---|
| ストレージプール | ストレージプール |
| コンテナ | 内部ボリューム |
| コンテナ | ファイル共有 |
| NFS 共有 | 共有 |

注：これらは一般的な用語の対応のみを示したものであり、このデータコレクタのすべてのケースを表しているわけではありません。

## 要件

- クラスタの外部データサービスの IP アドレス
- 管理者のユーザ名とパスワード
- ポート 9440

## 設定

| フィールド | 説明 |
|---|---|
| プリズム外部 IP アドレス | クラスタの外部データサービスの IP アドレス |
| ユーザ名 | 管理者アカウントのユーザ名 |
| パスワード | 管理者アカウントのパスワード |

## 高度な設定

| フィールド | 説明 |
|---|---|
| TCP ポート | IBM CS アレイへの接続に使用する TCP ポート。デフォルトは 9440. です。 |

| フィールド | 説明 |
| --- | --- |
| インベントリのポーリング間隔（分） | インベントリのポーリング間隔。デフォルトは 60 分です。 |
| パフォーマンスのポーリング間隔（秒） | パフォーマンスのポーリング間隔デフォルトは 300 秒です。 |

### トラブルシューティング

この Data Collector の追加情報は、から入手できます "サポート" ページまたはを参照してください "Data Collector サポートマトリックス"。

# IBM System Storage DS8000 シリーズデータコレクタ

## IBM DS （ CLI ）データコレクタは、 DS6xxx および DS8xxx のデバイスのインベントリデータとパフォーマンスデータの収集をサポートします。

DS3xxx 、 DS4xxx 、および DS5xxx デバイスは、でサポートされています "NetApp E シリーズのデータコレクタ"。サポートされるモデルとファームウェアバージョンについては、 Cloud Insights のサポートマトリックスを参照してください。

### 用語集

Cloud Insights では、 IBM DS データコレクタから次のインベントリ情報を取得します。Cloud Insights では、取得したアセットのタイプごとに、そのアセットに使用される最も一般的な用語が表示されます。このデータコレクタを表示またはトラブルシューティングするときは、次の用語に注意してください。

| ベンダー / モデルの用語 | **Cloud Insights** の用語 |
| --- | --- |
| ディスクドライブモジュール | ディスク |
| ストレージイメージ | ストレージ |
| エクステントプール | ストレージノード |
| 固定ブロックボリューム | ボリューム |
| ホスト FC イニシエータ（マッピング済み） | ボリュームマスク |

注：これらは一般的な用語の対応のみを示したものであり、このデータ照合のすべてのケースを表しているわけではありません。

### 要件

このデータコレクタを設定するには、次の情報が必要です。

- 各 DS アレイの IP アドレス
- 各 DS アレイの読み取り専用のユーザ名とパスワード
- Cloud Insights AU にサードパーティ製ソフトウェア IBM_dscli_ がインストールされている
- アクセスの検証：ユーザ名とパスワードを使用して Run_dscli _ コマンドを実行します

- ポートの要件： 80 、 443 、および 1750

## 設定

| フィールド | 説明 |
|---|---|
| DS ストレージ | DS デバイスの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名 |
| ユーザ名 | DS CLI のユーザ名 |
| パスワード | DS CLI のパスワード |
| _dscli 実行可能ファイルのパス | dscli_executable のフルパス |

## 高度な設定

| フィールド | 説明 |
|---|---|
| インベントリポーリング間隔（分） | インベントリのポーリング間隔（分）。デフォルトは 40. です。 |
| ストレージ表示名 | IBM DS ストレージアレイの名前 |
| インベントリ除外デバイス | インベントリ収集の対象から除外するデバイスのシリアル番号をカンマで区切ったリスト |
| パフォーマンスポーリング間隔（秒） | デフォルトは 300. です。 |
| パフォーマンスフィルタタイプ | Include ：リストのデバイスからのみデータを収集します。Exclude ：リストのデバイスからデータを収集しません |
| パフォーマンスフィルタのデバイスリスト | パフォーマンス収集の対象に含めるか除外するデバイスの ID をカンマで区切ったリスト |

## トラブルシューティング

このデータコレクタで問題が発生した場合の対処方法を次に示します。

在庫

| 問題 | 次の操作を実行します |
|---|---|
| CMUC00192E 、 CMUC00191E 、または CMUC00190E を含むエラーです | * 入力された資格情報と IP アドレスを確認してください。* Web 管理コンソールを使用してアレイと通信してみてください https://${ip}:8452/DS8000/Console。$ ｛ IP ｝ をデータコレクタが設定した IP に置き換えてください。 |

| 問題 | 次の操作を実行します |
| --- | --- |
| エラー： * プログラムを実行できません * コマンド実行中にエラーが発生しました | * Cloud Insights Acquisition Unit から CMD * Open CLI.CFG ファイルを CLI のホームディレクトリ /lib で開き、プロパティ JAVA_INSTALL を確認して、使用している環境に合わせて値を編集します * このマシンにインストールされている Java バージョンを表示します。次のように入力します。 「 java -version 」 * CLI コマンドで指定した IBM ストレージデバイスの IP アドレスに ping を実行します。* 上記のすべてが正常に動作した場合は、 CLI コマンドを手動で実行します |

追加情報はから入手できます "サポート" ページまたはを参照してください "Data Collector サポートマトリックス"。

# IBM PowerVM データコレクタの設定

IBM PowerVM （ SSH ）データコレクタは、ハードウェア管理コンソール（ HMC ）で管理される IBM POWER ハードウェアインスタンスで実行されている仮想パーティションに関する情報を収集するために使用されます。

## 用語集

Cloud Insights は、 IBM POWER ハードウェアインスタンスで実行されている仮想パーティションからインベントリ情報を取得します。取得したアセットのタイプごとに、そのアセットに使用される最も一般的な用語が表示されます。このデータコレクタを表示またはトラブルシューティングするときは、次の用語に注意してください。

| ベンダー / モデルの用語 | **Cloud Insights** の用語 |
| --- | --- |
| hdisk | 仮想ディスク |
| Managed System の略 | ホスト |
| LPAR 、 VIO サーバ | 仮想マシン |
| ボリュームグループ | データストア |
| 物理ボリューム | LUN |

注：これらは一般的な用語の対応のみを示したものであり、このデータコレクタのすべてのケースを表しているわけではありません。

## 要件

このデータコレクタを設定して使用するには、次の要件を満たしている必要があります。

- ハードウェア管理コンソール（ HMC ）の IP アドレス
- SSH を使用してハードウェア管理コンソール（ HMC ）にアクセスするためのユーザ名とパスワード
- ポート要件は SSH-22 です

- すべての管理システムおよび論理パーティションセキュリティドメインに対する表示権限

  ユーザには、 HMC の設定に対する表示権限も必要であり、 HMC コンソールセキュリティグループの VPD 情報を収集できる必要があります。ユーザーは、論理パーティションセキュリティグループの Virtual IO Server コマンドへのアクセスも許可されている必要があります。オペレータのロールから開始し、すべてのロールを削除することを推奨します。HMC の読み取り専用ユーザには、 AIX ホストでプロキシされたコマンドを実行する権限はありません。

- IBM のベストプラクティスは、 2 台以上の HMI でデバイスを監視することです。これにより、原因 OnCommand Insight で重複したデバイスが報告される場合があるため、このデータコレクタの詳細設定の [ デバイスを除外する ] リストに冗長デバイスを追加することを強くお勧めします。

## 設定

| フィールド | 説明 |
|---|---|
| ハードウェア管理コンソール（ HMC ）の IP アドレス | PowerVM ハードウェア管理コンソールの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名 |
| HMC ユーザ | ハードウェア管理コンソールのユーザ名 |
| パスワード | ハードウェア管理コンソールのパスワード |

## 高度な設定

| フィールド | 説明 |
|---|---|
| インベントリポーリング間隔（分） | インベントリのポーリング間隔。デフォルトは 20 分です。 |
| SSH ポート | PowerVM への SSH に使用するポート |
| パスワード | ハードウェア管理コンソールのパスワード |
| 再試行回数 | インベントリの再試行回数 |
| デバイスを除外します | 対象から除外するデバイスの ID または表示名をカンマで区切ったリスト |

## トラブルシューティング

この Data Collector の追加情報は、から入手できます "サポート" ページまたはを参照してください "Data Collector サポートマトリックス"。

# IBM SAN Volume Controller データコレクタの設定

IBM SVC データコレクタは、 SSH を使用してインベントリとパフォーマンスのデータを収集し、 SVC オペレーティングシステムを実行するさまざまなデバイスをサポートします。

サポートされるデバイスには、 SVC 、 v7000 、 v5000 、 v3700 などのモデルが含まれます。サポートされるモデルとファームウェアバージョンについては、 Cloud Insights サポートマトリックスを参照してください。

## 用語集

Cloud Insights では、 IBM SVC データコレクタから次のインベントリ情報を取得します。Cloud Insights では、取得したアセットのタイプごとに、そのアセットに使用される最も一般的な用語が表示されます。このデータコレクタを表示またはトラブルシューティングするときは、次の用語に注意してください。

| ベンダー / モデルの用語 | **Cloud Insights** の用語 |
|---|---|
| ドライブ | ディスク |
| クラスタ | ストレージ |
| ノード | ストレージノード |
| mdisk グループ | ストレージプール |
| 仮想ディスク | ボリューム |
| mdisk | バックエンド LUN とパス |

注：これらは一般的な用語の対応のみを示したものであり、このデータコレクタのすべてのケースを表しているわけではありません。

インベントリの要件

- 各 SVC クラスタの IP アドレス
- ポート 22 を使用できます
- 読み取り専用のユーザ名とパスワード

パフォーマンス要件

- SVC コンソールはすべての SVC クラスタに必須であり、 SVC 検出基本パッケージに必要です。
- クレデンシャルには、クラスタノードから構成ノードにパフォーマンスファイルをコピーするためだけに管理アクセスレベルが必要になります。
- データ収集を有効にするには、 SSH を使用して SVC クラスタに接続し、次のコマンドを実行します。 svctask startstats -interval 1_

  注：データ収集は SVC 管理ユーザインターフェイスを使用して有効にすることもできます。

## 設定

| フィールド | 説明 |
|---|---|
| クラスタ IP アドレス | SVC ストレージの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名 |
| Inventory User Name の略 | SVC CLI のユーザ名 |
| Inventory Password （インベントリパスワード） | SVC CLI のパスワード |

### 高度な設定

| フィールド | 説明 |
|---|---|
| インベントリポーリング間隔（分） | インベントリのポーリング間隔。デフォルトは 40 分です。 |
| パフォーマンスポーリング間隔（秒） | パフォーマンスのポーリング間隔デフォルトは 300 秒です。 |
| ダンプされた統計情報ファイルをクリーンアップする場合 | ダンプされた統計情報ファイルをクリーンアップするには ' このチェックボックスをオンにします |

### トラブルシューティング

このデータコレクタで問題が発生した場合の対処方法を次に示します。

| 問題 | 次の操作を実行します |
|---|---|
| エラー： " 構成ノードで実行されていないため、コマンドを開始できません。 " | このコマンドは構成ノードで実行する必要があります。 |

このデータコレクタで問題が発生した場合の対処方法を次に示します。

| 問題 | 次の操作を実行します |
|---|---|
| エラー： " 構成ノードで実行されていないため、コマンドを開始できません。 " | このコマンドは構成ノードで実行する必要があります。 |

この Data Collector の追加情報は、から入手できます "サポート" ページまたはを参照してください "Data Collector サポートマトリックス"。

## IBM XIV / A9000 データコレクタの設定

IBM XIV および A9000 （ CLI ）データコレクタでは、 XIV コマンドラインインターフェイスを使用してインベントリデータを収集します。また、パフォーマンス収集は、ポート 7778 で SMI-S プロバイダを実行する XIV / A9000 アレイを SMI-S から呼び出して実行します。

### 用語集

| ベンダー / モデルの用語 | **Cloud Insights** の用語 |
|---|---|
| ディスク | ディスク |
| ストレージシステム | ストレージ |
| ストレージプール | ストレージプール |
| ボリューム | ボリューム |

## 要件

このデータコレクタを設定して使用するには、次の要件を満たしている必要があります。

- ポート要件： TCP ポート 7778
- 読み取り専用のユーザ名とパスワード
- XIV CLI が AU にインストールされている必要があります

## パフォーマンス要件

パフォーマンス収集の要件は次のとおりです。

- SMI-S Agent 1.4 以降
- SMI-S 互換の CIMService がアレイ上で実行されています。ほとんどの XIV アレイにはデフォルトで cimserver がインストールされています。
- cimserver にはユーザログインを指定する必要があります。ログインには、アレイの構成とプロパティに対する完全な読み取りアクセス権が必要です。
- SMI-S ネームスペース。デフォルトは root/IBM です。これは cimserver で設定できます。
- ポート要件： HTTP の場合は 5988 、 HTTPS の場合は 5989 。
- SMI-S パフォーマンス収集用のアカウントの作成方法については、次のリンクを参照してください。 http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/tivihelp/v4r1/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.tpc_V41.doc%2Ffqz0_t_adding_cim_agent.html

## 設定

| フィールド | 説明 |
| --- | --- |
| XIV IP アドレス | XIV ストレージの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名 |
| ユーザ名 | XIV ストレージのユーザ名 |
| パスワード | XIV ストレージのパスワード |
| XIV CLI ディレクトリの完全パス | XIV CLI を含むフォルダの完全パス |
| SMI-S ホストの IP アドレス | SMI-S ホストの IP アドレス |

## 高度な設定

| フィールド | 説明 |
| --- | --- |
| インベントリポーリング間隔（分） | インベントリのポーリング間隔。デフォルトは 40 分です。 |
| SMI-S プロトコル | SMI-S プロバイダへの接続に使用するプロトコル。デフォルトのポートも表示されます。 |
| SMI-S ポートを上書きします | 空白の場合は、 [Connection Type] フィールドでデフォルトのポートを使用します。それ以外の場合は、使用する接続ポートを入力します |

| フィールド | 説明 |
| --- | --- |
| ユーザ名 | SMI-S プロバイダホストのユーザ名 |
| パスワード | SMI-S プロバイダホストのパスワード |
| パフォーマンスポーリング間隔（秒） | パフォーマンスのポーリング間隔デフォルトは 300 秒です。 |

## トラブルシューティング

この Data Collector の追加情報は、から入手できます "サポート" ページまたはを参照してください "Data Collector サポートマトリックス"。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.