# IBM 社

## Cloud Insights

NetApp
June 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/cloudinsights/task_dc_ibm_cleversafe.html on June 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

IBM 社 . . . . . 1
IBM Cleversafe データコレクタ . . . . . 1
IBM CS データコレクタ . . . . . 2
IBM System Storage DS8000 シリーズデータコレクタ . . . . . 3
IBM PowerVM データコレクタの設定 . . . . . 5
IBM SAN Volume Controller データコレクタの設定 . . . . . 6
IBM XIV / A9000 データコレクタの設定 . . . . . 8

# IBM 社

## IBM Cleversafe データコレクタ

Cloud Insights では、このデータコレクタを使用して IBM Cleversafe ストレージシステムのインベントリデータとパフォーマンスデータを検出します。

### 用語集

Cloud Insights では、 IBM Cleversafe データコレクタから次のインベントリ情報を取得します。Cloud Insights では、取得したアセットのタイプごとに、そのアセットに使用される最も一般的な用語が表示されます。このデータコレクタを表示またはトラブルシューティングするときは、次の用語に注意してください。

| ベンダー / モデルの用語 | **Cloud Insights** の用語 |
|---|---|
| ストレージプール | ストレージプール |
| コンテナ | 内部ボリューム |
| コンテナ | ファイル共有 |
| NFS 共有 | 共有 |

注：これらは一般的な用語の対応のみを示したものであり、このデータコレクタのすべてのケースを表しているわけではありません。

### 要件

- クラスタの外部データサービスの IP アドレス
- 管理者のユーザ名とパスワード
- ポート 9440

### 設定

| フィールド | 説明 |
|---|---|
| Manager の IP 名またはホスト名 | 管理ノードの IP アドレスまたはホスト名 |
| ユーザ名 | スーパーユーザまたはシステム管理者のロールを持つユーザアカウントのユーザ名 |
| パスワード | スーパーユーザまたはシステム管理者のロールを持つユーザアカウントのパスワード |

### 高度な設定

| フィールド | 説明 |
|---|---|
| インベントリのポーリング間隔（分） | インベントリのポーリング間隔。 |
| HTTP 接続タイムアウト（秒） | HTTP タイムアウト（秒）。 |

## トラブルシューティング

この Data Collector の追加情報は、から入手できます "サポート" ページまたはを参照してください "Data Collector サポートマトリックス"。

# IBM CS データコレクタ

Cloud Insights では、このデータコレクタを使用して IBM CS ストレージシステムのインベントリデータとパフォーマンスデータを検出します。

## 用語集

Cloud Insights では、 IBM CS データコレクタから次のインベントリ情報を取得します。Cloud Insights では、取得したアセットのタイプごとに、そのアセットに使用される最も一般的な用語が表示されます。このデータコレクタを表示またはトラブルシューティングするときは、次の用語に注意してください。

| ベンダー / モデルの用語 | **Cloud Insights** の用語 |
|---|---|
| ストレージプール | ストレージプール |
| コンテナ | 内部ボリューム |
| コンテナ | ファイル共有 |
| NFS 共有 | 共有 |

注：これらは一般的な用語の対応のみを示したものであり、このデータコレクタのすべてのケースを表しているわけではありません。

## 要件

- クラスタの外部データサービスの IP アドレス
- 管理者のユーザ名とパスワード
- ポート 9440

## 設定

| フィールド | 説明 |
|---|---|
| プリズム外部 IP アドレス | クラスタの外部データサービスの IP アドレス |
| ユーザ名 | 管理者アカウントのユーザ名 |
| パスワード | 管理者アカウントのパスワード |

## 高度な設定

| フィールド | 説明 |
|---|---|
| TCP ポート | IBM CS アレイへの接続に使用する TCP ポート。デフォルトは 9440. です。 |

| フィールド | 説明 |
| --- | --- |
| インベントリのポーリング間隔（分） | インベントリのポーリング間隔。デフォルトは 60 分です。 |
| パフォーマンスのポーリング間隔（秒） | パフォーマンスのポーリング間隔デフォルトは 300 秒です。 |

### トラブルシューティング

この Data Collector の追加情報は、から入手できます "サポート" ページまたはを参照してください "Data Collector サポートマトリックス"。

# IBM System Storage DS8000 シリーズデータコレクタ

## IBM DS （ CLI ）データコレクタは、 DS6xxx および DS8xxx のデバイスのインベントリデータとパフォーマンスデータの収集をサポートします。

DS3xxx 、 DS4xxx 、および DS5xxx デバイスは、でサポートされています "NetApp E シリーズのデータコレクタ"。サポートされるモデルとファームウェアバージョンについては、 Cloud Insights のサポートマトリックスを参照してください。

### 用語集

Cloud Insights では、 IBM DS データコレクタから次のインベントリ情報を取得します。Cloud Insights では、取得したアセットのタイプごとに、そのアセットに使用される最も一般的な用語が表示されます。このデータコレクタを表示またはトラブルシューティングするときは、次の用語に注意してください。

| ベンダー / モデルの用語 | **Cloud Insights** の用語 |
| --- | --- |
| ディスクドライブモジュール | ディスク |
| ストレージイメージ | ストレージ |
| エクステントプール | ストレージノード |
| 固定ブロックボリューム | ボリューム |
| ホスト FC イニシエータ（マッピング済み） | ボリュームマスク |

注：これらは一般的な用語の対応のみを示したものであり、このデータ照合のすべてのケースを表しているわけではありません。

### 要件

このデータコレクタを設定するには、次の情報が必要です。

- 各 DS アレイの IP アドレス
- 各 DS アレイの読み取り専用のユーザ名とパスワード
- Cloud Insights AU にサードパーティ製ソフトウェア IBM_dscli_ がインストールされている
- アクセスの検証：ユーザ名とパスワードを使用して Run_dscli _ コマンドを実行します

- ポートの要件： 80 、 443 、および 1750

## 設定

| フィールド | 説明 |
|---|---|
| DS ストレージ | DS デバイスの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名 |
| ユーザ名 | DS CLI のユーザ名 |
| パスワード | DS CLI のパスワード |
| _dscli 実行可能ファイルのパス | dscli_executable のフルパス |

## 高度な設定

| フィールド | 説明 |
|---|---|
| インベントリポーリング間隔（分） | インベントリのポーリング間隔（分）。デフォルトは 40. です。 |
| ストレージ表示名 | IBM DS ストレージアレイの名前 |
| インベントリ除外デバイス | インベントリ収集の対象から除外するデバイスのシリアル番号をカンマで区切ったリスト |
| パフォーマンスポーリング間隔（秒） | デフォルトは 300. です。 |
| パフォーマンスフィルタタイプ | Include ：リストのデバイスからのみデータを収集します。Exclude ：リストのデバイスからデータを収集しません |
| パフォーマンスフィルタのデバイスリスト | パフォーマンス収集の対象に含めるか除外するデバイスの ID をカンマで区切ったリスト |

## トラブルシューティング

このデータコレクタで問題が発生した場合の対処方法を次に示します。

在庫

| 問題 | 次の操作を実行します |
|---|---|
| CMUC00192E 、 CMUC00191E 、または CMUC00190E を含むエラーです | * 入力された資格情報と IP アドレスを確認してください。* Web 管理コンソールを使用してアレイと通信してみてください https://${ip}:8452/DS8000/Console。$ ｛ IP ｝ をデータコレクタが設定した IP に置き換えてください。 |

| 問題 | 次の操作を実行します |
| --- | --- |
| エラー： * プログラムを実行できません * コマンド実行中にエラーが発生しました | * Cloud Insights Acquisition Unit から CMD * Open CLI.CFG ファイルを CLI のホームディレクトリ /lib で開き、プロパティ JAVA_INSTALL を確認して、使用している環境に合わせて値を編集します * このマシンにインストールされている Java バージョンを表示します。次のように入力します。 「 java -version 」 * CLI コマンドで指定した IBM ストレージデバイスの IP アドレスに ping を実行します。* 上記のすべてが正常に動作した場合は、 CLI コマンドを手動で実行します |

追加情報はから入手できます "サポート" ページまたはを参照してください "Data Collector サポートマトリックス"。

# IBM PowerVM データコレクタの設定

IBM PowerVM （ SSH ）データコレクタは、ハードウェア管理コンソール（ HMC ）で管理される IBM POWER ハードウェアインスタンスで実行されている仮想パーティションに関する情報を収集するために使用されます。

## 用語集

Cloud Insights は、 IBM POWER ハードウェアインスタンスで実行されている仮想パーティションからインベントリ情報を取得します。取得したアセットのタイプごとに、そのアセットに使用される最も一般的な用語が表示されます。このデータコレクタを表示またはトラブルシューティングするときは、次の用語に注意してください。

| ベンダー / モデルの用語 | **Cloud Insights** の用語 |
| --- | --- |
| hdisk | 仮想ディスク |
| Managed System の略 | ホスト |
| LPAR 、 VIO サーバ | 仮想マシン |
| ボリュームグループ | データストア |
| 物理ボリューム | LUN |

注：これらは一般的な用語の対応のみを示したものであり、このデータコレクタのすべてのケースを表しているわけではありません。

## 要件

このデータコレクタを設定して使用するには、次の要件を満たしている必要があります。

- ハードウェア管理コンソール（ HMC ）の IP アドレス
- SSH を使用してハードウェア管理コンソール（ HMC ）にアクセスするためのユーザ名とパスワード
- ポート要件は SSH-22 です

- すべての管理システムおよび論理パーティションセキュリティドメインに対する表示権限

  ユーザには、 HMC の設定に対する表示権限も必要であり、 HMC コンソールセキュリティグループの VPD 情報を収集できる必要があります。ユーザーは、論理パーティションセキュリティグループの Virtual IO Server コマンドへのアクセスも許可されている必要があります。オペレータのロールから開始し、すべてのロールを削除することを推奨します。HMC の読み取り専用ユーザには、 AIX ホストでプロキシされたコマンドを実行する権限はありません。

- IBM のベストプラクティスは、 2 台以上の HMI でデバイスを監視することです。これにより、原因 OnCommand Insight で重複したデバイスが報告される場合があるため、このデータコレクタの詳細設定の [ デバイスを除外する ] リストに冗長デバイスを追加することを強くお勧めします。

## 設定

| フィールド | 説明 |
|---|---|
| ハードウェア管理コンソール（ HMC ）の IP アドレス | PowerVM ハードウェア管理コンソールの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名 |
| HMC ユーザ | ハードウェア管理コンソールのユーザ名 |
| パスワード | ハードウェア管理コンソールのパスワード |

## 高度な設定

| フィールド | 説明 |
|---|---|
| インベントリポーリング間隔（分） | インベントリのポーリング間隔。デフォルトは 20 分です。 |
| SSH ポート | PowerVM への SSH に使用するポート |
| パスワード | ハードウェア管理コンソールのパスワード |
| 再試行回数 | インベントリの再試行回数 |
| デバイスを除外します | 対象から除外するデバイスの ID または表示名をカンマで区切ったリスト |

## トラブルシューティング

この Data Collector の追加情報は、から入手できます "サポート" ページまたはを参照してください "Data Collector サポートマトリックス"。

# IBM SAN Volume Controller データコレクタの設定

IBM SVC データコレクタは、 SSH を使用してインベントリとパフォーマンスのデータを収集し、 SVC オペレーティングシステムを実行するさまざまなデバイスをサポートします。

サポートされるデバイスには、 SVC 、 v7000 、 v5000 、 v3700 などのモデルが含まれます。サポートされるモデルとファームウェアバージョンについては、 Cloud Insights サポートマトリックスを参照してください。

## 用語集

Cloud Insights では、 IBM SVC データコレクタから次のインベントリ情報を取得します。Cloud Insights では、取得したアセットのタイプごとに、そのアセットに使用される最も一般的な用語が表示されます。このデータコレクタを表示またはトラブルシューティングするときは、次の用語に注意してください。

| ベンダー / モデルの用語 | **Cloud Insights** の用語 |
|---|---|
| ドライブ | ディスク |
| クラスタ | ストレージ |
| ノード | ストレージノード |
| mdisk グループ | ストレージプール |
| 仮想ディスク | ボリューム |
| mdisk | バックエンド LUN とパス |

注：これらは一般的な用語の対応のみを示したものであり、このデータコレクタのすべてのケースを表しているわけではありません。

インベントリの要件

- 各 SVC クラスタの IP アドレス
- ポート 22 を使用できます
- 読み取り専用のユーザ名とパスワード

パフォーマンス要件

- SVC コンソールはすべての SVC クラスタに必須であり、 SVC 検出基本パッケージに必要です。
- クレデンシャルには、クラスタノードから構成ノードにパフォーマンスファイルをコピーするためだけに管理アクセスレベルが必要になります。
- データ収集を有効にするには、 SSH を使用して SVC クラスタに接続し、次のコマンドを実行します。 svctask startstats -interval 1_

  注：データ収集は SVC 管理ユーザインターフェイスを使用して有効にすることもできます。

## 設定

| フィールド | 説明 |
|---|---|
| クラスタ IP アドレス | SVC ストレージの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名 |
| Inventory User Name の略 | SVC CLI のユーザ名 |
| Inventory Password （インベントリパスワード） | SVC CLI のパスワード |

### 高度な設定

| フィールド | 説明 |
|---|---|
| インベントリポーリング間隔（分） | インベントリのポーリング間隔。デフォルトは 40 分です。 |
| パフォーマンスポーリング間隔（秒） | パフォーマンスのポーリング間隔デフォルトは 300 秒です。 |
| ダンプされた統計情報ファイルをクリーンアップする場合 | ダンプされた統計情報ファイルをクリーンアップするには ' このチェックボックスをオンにします |

### トラブルシューティング

このデータコレクタで問題が発生した場合の対処方法を次に示します。

| 問題 | 次の操作を実行します |
|---|---|
| エラー： " 構成ノードで実行されていないため、コマンドを開始できません。 " | このコマンドは構成ノードで実行する必要があります。 |

このデータコレクタで問題が発生した場合の対処方法を次に示します。

| 問題 | 次の操作を実行します |
|---|---|
| エラー： " 構成ノードで実行されていないため、コマンドを開始できません。 " | このコマンドは構成ノードで実行する必要があります。 |

この Data Collector の追加情報は、から入手できます "サポート" ページまたはを参照してください "Data Collector サポートマトリックス"。

## IBM XIV / A9000 データコレクタの設定

IBM XIV および A9000 （ CLI ）データコレクタでは、 XIV コマンドラインインターフェイスを使用してインベントリデータを収集します。また、パフォーマンス収集は、ポート 7778 で SMI-S プロバイダを実行する XIV / A9000 アレイを SMI-S から呼び出して実行します。

### 用語集

| ベンダー / モデルの用語 | **Cloud Insights** の用語 |
|---|---|
| ディスク | ディスク |
| ストレージシステム | ストレージ |
| ストレージプール | ストレージプール |
| ボリューム | ボリューム |

## 要件

このデータコレクタを設定して使用するには、次の要件を満たしている必要があります。

- ポート要件： TCP ポート 7778
- 読み取り専用のユーザ名とパスワード
- XIV CLI が AU にインストールされている必要があります

## パフォーマンス要件

パフォーマンス収集の要件は次のとおりです。

- SMI-S Agent 1.4 以降
- SMI-S 互換の CIMService がアレイ上で実行されています。ほとんどの XIV アレイにはデフォルトで cimserver がインストールされています。
- cimserver にはユーザログインを指定する必要があります。ログインには、アレイの構成とプロパティに対する完全な読み取りアクセス権が必要です。
- SMI-S ネームスペース。デフォルトは root/IBM です。これは cimserver で設定できます。
- ポート要件： HTTP の場合は 5988 、 HTTPS の場合は 5989 。
- SMI-S パフォーマンス収集用のアカウントの作成方法については、次のリンクを参照してください。 http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/tivihelp/v4r1/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.tpc_V41.doc%2Ffqz0_t_adding_cim_agent.html

## 設定

| フィールド | 説明 |
| --- | --- |
| XIV IP アドレス | XIV ストレージの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名 |
| ユーザ名 | XIV ストレージのユーザ名 |
| パスワード | XIV ストレージのパスワード |
| XIV CLI ディレクトリの完全パス | XIV CLI を含むフォルダの完全パス |
| SMI-S ホストの IP アドレス | SMI-S ホストの IP アドレス |

## 高度な設定

| フィールド | 説明 |
| --- | --- |
| インベントリポーリング間隔（分） | インベントリのポーリング間隔。デフォルトは 40 分です。 |
| SMI-S プロトコル | SMI-S プロバイダへの接続に使用するプロトコル。デフォルトのポートも表示されます。 |
| SMI-S ポートを上書きします | 空白の場合は、 [Connection Type] フィールドでデフォルトのポートを使用します。それ以外の場合は、使用する接続ポートを入力します |

| フィールド | 説明 |
| --- | --- |
| ユーザ名 | SMI-S プロバイダホストのユーザ名 |
| パスワード | SMI-S プロバイダホストのパスワード |
| パフォーマンスポーリング間隔（秒） | パフォーマンスのポーリング間隔デフォルトは 300 秒です。 |

## トラブルシューティング

この Data Collector の追加情報は、から入手できます "サポート" ページまたはを参照してください "Data Collector サポートマトリックス"。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。