HP エンタープライズ

Cloud Insights

NetApp
March 22, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/cloudinsights/task_dc_hp_3par.html on March 22, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

HP エンタープライズ 1
HP Enterprise Alletra 9000/Primera Storage データコレクタ 1
HP Enterprise Command View データコレクタ 3
HPE Alletra 6000 データコレクタ 7

HP エンタープライズ

HP Enterprise Alletra 9000/Primera Storage データコレクタ

Cloud Insights では、 HP Enterprise Alletra 9000/HP Enterprise Primera （以前の 3PAR ）データコレクタを使用してインベントリとパフォーマンスを検出します。

用語集

Cloud Insights では、このデータコレクタから次のインベントリ情報を取得します。Cloud Insights では、取得したアセットのタイプごとに、そのアセットに使用される最も一般的な用語が表示されます。このデータコレクタを表示またはトラブルシューティングするときは、次の用語に注意してください。

フィールド	説明
物理ディスク	ディスク
ストレージシステム	ストレージ
コントローラノード	ストレージノード
Common Provisioning Group の 1 つ	ストレージプール
仮想ボリューム	ボリューム

注：これらは一般的な用語の対応のみを示したものであり、このデータコレクタのすべてのケースを表しているわけではありません。

要件

このデータ照合を設定するには、次のものが必要です。

- InServ クラスタの IP アドレスまたは FQDN
- インベントリの場合は、 StoreServ サーバへの読み取り専用のユーザ名とパスワード
- パフォーマンスを確保するために、 StoreServ サーバへの読み取り / 書き込みユーザ名とパスワード
- ポート要件： 22 （インベントリ収集）、 5988 、 5989 （パフォーマンス収集） [注： StoreServ OS 3.x + ではパフォーマンスがサポートされます]
- パフォーマンス収集を行うには、 SSH を使用してアレイにログインし、 SMI-S が有効になっていることを確認します。

設定

フィールド	説明
ストレージ IP アドレス	StoreServ クラスタのストレージ IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名
ユーザ名	StoreServ サーバのユーザ名
パスワード	StoreServ サーバのパスワード

フィールド	説明
SMI-S ユーザー名	SMI-S プロバイダホストのユーザ名
SMI-S のパスワード	SMI-S プロバイダホストのパスワード

高度な設定

フィールド	説明
インベントリポーリング間隔（分）	インベントリのポーリング間隔。デフォルトは 40 分です。
SMI-S 接続	SMI-S プロバイダへの接続に使用するプロトコル
SMI-S のデフォルトポートを上書きします	空白の場合は、 SMI-S Connectivity のデフォルトポートを使用します。それ以外の場合は、使用する接続ポートを入力します
パフォーマンスポーリング間隔（秒）	パフォーマンスのポーリング間隔デフォルトは 300 秒です。

トラブルシューティング

このデータコレクタで問題が発生した場合の対処方法を次に示します。

在庫

問題	次の操作を実行します
"showsys" コマンドを実行しても結果は返されません。	コマンドラインから「 showsys 」と「 showversion-a 」を実行し、バージョンがアレイでサポートされているかどうかを確認します。

パフォーマンス

問題	次の操作を実行します
接続またはログインに失敗しました。プロバイダの初期化に失敗しました	すべて数値のアレイ名は、 SMI-S サーバで原因の問題が発生する可能性があります。アレイ名を変更してください。
SMI-S ユーザが設定されていますが、ドメインがありません	構成した SMI-S ユーザに適切なドメイン権限を付与します
Cloud Insights は、 SMI-S サービスに接続 / ログインできないと表示しています。	CI AU とアレイの間に、 CI AU と TCP 接続をブロックするファイアウォールがないことを確認します。これが完了し、ファイアウォールがないことを確認したら、アレイに SSH 接続し、「 showcim 」コマンドを使用して確認する必要があります。サービスが有効になっていることを確認します。 * HTTPS が有効になっている * HTTPS ポートが 5989 である必要があります。すべてそうである場合は、「 stopcim 」を実行してから「 startcim 」を実行して CIM を再起動します（例：） SMI-S サービス）。

追加情報はから入手できます "サポート" ページまたはを参照してください "Data Collector サポートマトリックス"。

HP Enterprise Command View データコレクタ

HP Enterprise Command View Advanced Edition データコレクタは、 Command View Advanced Edition (CVAE) サーバーを使用した XP アレイと P9500 アレイの検出をサポートしています。Cloud Insights は、標準のコマンドビュー API を使用して CVAE と通信し、インベントリデータとパフォーマンスデータを収集します。

用語集

Cloud Insights は、 HP Enterprise Command View データコレクタから次のインベントリ情報を取得します。Cloud Insights では、取得したアセットのタイプごとに、そのアセットに使用される最も一般的な用語が表示されます。このデータコレクタを表示またはトラブルシューティングするときは、次の用語に注意してください。

ベンダー / モデルの用語	**Cloud Insights** の用語
PDEV	ディスク
ジャーナルプール	ディスクグループ
ストレージアレイ	ストレージ
Port Controller の略	ストレージノード
アレイグループ 'DP プール	ストレージプール
論理ユニット、 LDEV	ボリューム

注：これらは一般的な用語の対応のみを示したものであり、このデータコレクタのすべてのケースを表しているわけではありません。

インベントリの要件

インベントリデータを収集するには、次の情報が必要です。

- CVAE サーバの IP アドレス
- CVAE ソフトウェアおよびピア特権の読み取り専用ユーザ名とパスワード
- ポート要件： 2001

パフォーマンス要件

パフォーマンスデータを収集するには、次の要件を満たしている必要があります。

- HDS USP 、 USP V 、および VSP のパフォーマンス
  - Performance Monitor のライセンスが必要です。
  - 監視スイッチが有効になっている必要があります。
  - エクスポートツール（ Export.exe ）を Cloud Insights AU にコピーして、場所に抽出する必要があり

ます。CI Linux AUS で、「 ciscys 」に読み取りおよび実行権限があることを確認します。

  - エクスポートツールのバージョンとターゲットアレイのマイクロコードのバージョンが一致している必要があります。

- AMS のパフォーマンス：
  - Performance Monitor のライセンスが必要です。
  - Storage Navigator Modular 2 （ SNM2 ） CLI ユーティリティが Cloud Insights AU にインストールされている必要があります。

- ネットワーク要件
  - エクスポートツールは Java ベースであり、 RMI を使用してアレイと通信します。これらのツールは、呼び出しごとに送信元と宛先の TCP ポートを動的にネゴシエートするため、ファイアウォールとの親和性がない場合があります。また、異なるモデルアレイのエクスポートツールがネットワーク全体で異なる動作をする場合があります。ご使用のモデルの要件については、 HPE にお問い合わせください

設定

フィールド	説明
Command View Server の順にクリックします	Command View サーバの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名
ユーザ名	Command View サーバのユーザ名。
パスワード	Command View サーバのパスワード
デバイス - VSP G1000 （ R800 ）、 VSP （ R700 ）、 HUS VM （ HM700 ）、および USP ストレージ	VSP G1000 （ R800 ）、 VSP （ R700 ）、 HUS VM （ HM700 ）、および USP ストレージのデバイスリスト。各ストレージには ' ストレージの *Array’s IP: IP アドレスが必要ですユーザー名 : ストレージのユーザー名 *Password: エクスポートユーティリティ JAR ファイルを含むストレージ * フォルダのパスワード
SNM2Devices - WMS/SMS/AMS ストレージ	WMS / SMS / AMS ストレージのデバイスリスト。各ストレージには、ストレージの * アレイの IP ： IP アドレス * Storage Navigator CLI Path ： SNM2 CLI Path * Account Authentication Valid ：有効なアカウント認証を選択する場合に選択します。 * User Name ：ストレージのユーザー名 * Password ：パスワード
「 Tuning Manager 」を「 Performance 」に選択します	他のパフォーマンスオプションよりも優先されます
Tuning Manager Host （ホストのチューニング）	Tuning Manager の IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名
Tuning Manager ポート	Tuning Manager に使用するポート
Tuning Manager のユーザ名	Tuning Manager のユーザ名
Tuning Manager パスワード	Tuning Manager のパスワード

注： HDS USP 、 USP V 、および VSP では、どのディスクも複数のアレイグループに属することができます。

高度な設定

フィールド	説明
Command View Server のポート	Command View Server に使用するポート
HTTPs が有効です	HTTPS を有効にする場合に選択します
インベントリポーリング間隔（分）	インベントリのポーリング間隔。デフォルトは 40. です。
「除外」または「含める」を選択してリストを指定します	下のリストに表示されたアレイをデータの収集時に対象に含めるか除外するかを指定します。
デバイスを除外または含める	対象に含めるか除外するデバイスの ID またはアレイ名をカンマで区切ったリスト
ホストマネージャを照会します	ホストマネージャを照会する場合に選択します
パフォーマンスポーリング間隔（秒）	パフォーマンスのポーリング間隔デフォルトは 300. です。

トラブルシューティング

このデータコレクタで問題が発生した場合の対処方法を次に示します。

在庫

問題	次の操作を実行します
エラー：ユーザに十分な権限がありません	別のユーザアカウントを使用して、権限を追加するか、データコレクタで設定されているユーザアカウントの権限を増やします
エラー：ストレージリストが空です。デバイスが設定されていないか、ユーザに十分な権限がありません	* デバイスが設定されているかどうかを確認するには、 DeviceManager を使用します。* より多くの権限を持つ別のユーザーアカウントを使用するか、ユーザーアカウントの権限を高めます
エラー： HDS ストレージアレイが数日間更新されませんでした	HP CommandView AE でこのアレイが更新されない理由を確認してください。

パフォーマンス

問題	次の操作を実行します
エラー： * エクスポートユーティリティの実行エラー * 外部コマンドの実行中にエラーが発生しました	* エクスポートユーティリティが Cloud Insights Acquisition Unit にインストールされていることを確認します。 * データコレクタ設定でエクスポートユーティリティの場所が正しいことを確認します。 * データコレクタの設定で USP/R600 アレイの IP が正しいことを確認します。 * ユーザー名を確認します データコレクタの設定でパスワードが正しい * エクスポートユーティリティのバージョンが Cloud Insights Acquisition Unit からストレージアレイのマイクロコードバージョン * と互換性があることを確認してください。 CMD プロンプトを開き、次の手順を実行します。 - 設定済みのインストールディレクトリにディレクトリを変更します - バッチファイル runWin.bat を実行して、設定済みのストレージアレイとの接続を試みます
エラー：ターゲット IP のエクスポートツールのログインに失敗しました	* ユーザー名 / パスワードが正しいことを確認します * この HDS データコレクタ用に主にユーザー ID を作成します。 * このアレイを取得するように他のデータコレクタが設定されていないことを確認してください
エラー：「 Unable to get time range for monitoring 」というメッセージが表示されます。	* アレイでパフォーマンス監視が有効になっていることを確認します。* Cloud Insights の外部でエクスポートツールを起動して、問題が Cloud Insights の外部にあることを確認してください。
エラー： * 設定エラー：ストレージアレイがエクスポートユーティリティでサポートされていません * 設定エラー：ストレージアレイが Storage Navigator Modular CLI でサポートされていません	* サポートされているストレージアレイのみを構成します。* サポートされていないストレージ・アレイを除外するには ' フィルタ・デバイス・リストを使用します
エラー： * 外部コマンドの実行エラー * 設定エラー：ストレージアレイがインベントリによって報告されない * 設定エラー：エクスポートフォルダに jar ファイルが含まれていません	* エクスポートユーティリティの場所を確認します。* 対象のストレージアレイが Command View Server で設定されているかどうかを確認 * パフォーマンスのポーリング間隔を 60 秒の倍数に設定します。
エラー : * エラーストレージナビゲータ CLI* オーPerform コマンドの実行エラー * 外部コマンドの実行中にエラーが発生しました	* Cloud Insights Acquisition Unit に Storage Navigator Modular CLI がインストールされていることを確認します。 * データコレクタ設定で Storage Navigator Modular CLI の場所が正しいことを確認します。 * データコレクタ設定で WMS / SMS / SMS アレイの IP が正しいことを確認します。 * Confirm Storage Navigator Modular CLI のバージョンが、 Cloud Insights Acquisition Unit のデータコレクタ * に設定されているストレージアレイのマイクロコードバージョンと互換性があることを確認してから、 CMD プロンプトを開き、次の手順を実行します。 - 設定したインストールディレクトリにディレクトリを変更します。次のコマンド「 auunitref.exe 」を実行して、設定したストレージアレイと接続してみます。
エラー：設定エラー：ストレージアレイがインベントリから報告されません	Command View サーバで、該当するストレージアレイが設定されているかどうかを確認します

問題	次の操作を実行します
エラー： * ストレージナビゲーター Modular 2 CLI にアレイが登録されていません * アレイが Storage Navigator Modular 2 CLI に登録されていません * 設定エラー：ストレージアレイが StorageNavigator Modular CLI に登録されていません	* コマンドプロンプトを開き、ディレクトリを構成されたパスに変更します。 * コマンド「 set=STORAM_HOME= 」を実行します。 * コマンド「 auunitref 」を実行します。 * 出力にアレイの詳細が含まれていない場合は、コマンド出力にアレイの詳細が含まれていることを確認し、ストレージナビゲータの CLI にアレイを登録します。 - コマンドプロンプトを開き、ディレクトリを設定されたパスに変更します。コマンド「 set=STORAM_HOME= 」を実行します。 - コマンド「 auunitaddauto-IP$ ｛ ip ｝ 」を実行します。$ ｛ IP ｝ を実際の IP に置き換えてください

追加情報はから入手できます "サポート" ページまたはを参照してください "Data Collector サポートマトリックス"。

HPE Alletra 6000 データコレクタ

HP Enterprise Alletra 6000 （以前の Nimble ）データコレクタは、 Alletra 6000 ストレージアレイのインベントリデータとパフォーマンスデータをサポートしています。

用語集

Cloud Insights では、このコレクタから次のインベントリ情報を取得します。Cloud Insights では、取得したアセットのタイプごとに、そのアセットに使用される最も一般的な用語が表示されます。このデータコレクタを表示またはトラブルシューティングするときは、次の用語に注意してください。

ベンダー / モデルの用語	**Cloud Insights** の用語
配列	ストレージ
ディスク	ディスク
ボリューム	ボリューム
プール	ストレージプール
イニシエータ	ストレージホストのエイリアス
コントローラ	ストレージノード
Fibre Channel インターフェイス	コントローラ

注：これらは一般的な用語の対応のみを示したものであり、このデータコレクタのすべてのケースを表しているわけではありません。

要件

ストレージアレイからインベントリデータと構成データを収集するには、次の情報が必要です。

- アレイがインストールおよび設定されていて、クライアントから完全修飾ドメイン名（ FQDN ）またはアレイ管理 IP アドレスを使用して到達できる必要があります。

- アレイで NimbleOS 2.3.x 以降が実行されている必要があります。
- アレイに対する有効なユーザ名とパスワードが「 Operator 」レベル以上のロールで設定されている必要があります。「ゲスト」ロールには、イニシエータの設定を理解するための十分なアクセス権がありません。
- アレイのポート 5392 が開いている必要があります。

ストレージアレイからパフォーマンスデータを収集するには、次の情報が必要です。

- アレイが NimbleOS 4.0.0 以降を実行している必要があります
- アレイにはボリュームが設定されている必要があります。NimbleOS がボリュームに対して実行できるパフォーマンス API は 1 つだけであり、 Cloud Insights の統計レポートはボリュームの統計から導き出されます

設定

フィールド	説明
アレイ管理 IP アドレス	Fully Qualified Domain Name （ FQDN ；完全修飾ドメイン名）またはアレイ管理 IP アドレスです。
ユーザ名	アレイのユーザ名
パスワード	アレイのパスワード

高度な設定

フィールド	説明
ポート	Nimble REST API が使用するポート。デフォルトは 5392. です。
インベントリポーリング間隔（分）	インベントリのポーリング間隔。デフォルトは 60 分です。

注：デフォルトのパフォーマンスのポーリング間隔は 300 秒で、変更することはできません。HPE Alletra 6000 でサポートされている唯一の間隔です。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.