# Broadcom

## Cloud Insights

NetApp
March 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/cloudinsights/task_dc_brocade_bna.html on March 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

Broadcom . . . . . 1
Brocade Network Advisor 数据收集器 . . . . . 1
Brocade FC 交换机数据收集器 . . . . . 2

# Broadcom

## Brocade Network Advisor 数据收集器

Cloud Insights 使用 Brocade Network Advisor 数据收集器从 Brocade 交换机获取清单和性能数据。

### 术语

Cloud Insights 从 Brocade Network Advisor 数据收集器获取以下清单信息。对于 Cloud Insights 收购的每种资产类型，均显示了此资产最常用的术语。查看此数据收集器或对其进行故障排除时，请记住以下术语：

| 供应商 / 型号术语 | **Cloud Insights** 术语 |
|---|---|
| 交换机 | 交换机 |
| 端口 | 端口 |
| 虚拟网络结构，物理网络结构 | 网络结构 |
| 逻辑交换机 | 逻辑交换机 |

注意：这些只是常见的术语映射，可能并不代表此数据收集器的所有情形。

### 要求

要配置此数据收集器，需要满足以下条件：

- Cloud Insights 采集单元将模仿与 BNA 服务器上的 TCP 端口 443 的连接。BNA 服务器必须运行 14.2.1 或更高版本。
- Brocade Network Advisor 服务器 IP 地址
- 管理员帐户的用户名和密码
- 端口要求： HTTP/HTTPS 443

### 配置

| 字段 | 说明 |
|---|---|
| Brocade Network Advisor 服务器 IP | Network Advisor 服务器的 IP 地址 |
| 用户名 | 交换机的用户名 |
| 用户名 | 管理员用户名 |
| 密码 | 管理员密码 |

### 高级配置

| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 连接类型 | HTTPS （默认端口 443 ）或 HTTP （默认端口 80 ） |

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 覆盖连接端口 | 如果为空，请使用连接类型字段中的默认端口，否则输入要使用的连接端口 |
| 密码 | 交换机的密码 |
| 清单轮询间隔（分钟） | 默认值为 40 。 |
| 报告访问网关 | 选中以在访问网关模式下包含设备 |
| 性能轮询间隔（秒） | 默认值为 1800 。 |

### 故障排除

如果此数据收集器出现问题，请尝试执行以下操作：

清单

| 问题： | 请尝试以下操作： |
| --- | --- |
| 收到一条消息，指出已有多个节点登录到访问网关端口，或者数据收集器无法发现访问网关设备。 | 检查 NPV 设备是否正常运行，以及所有已连接的 WWN 是否均为预期值。请勿直接获取 NPV 设备。而是采集核心网络结构交换机将收集 NPV 设备数据。 |

可以从找到追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

## Brocade FC 交换机数据收集器

Cloud Insights 使用 Brocade FC 交换机（ SSH ）数据源发现运行 Factored Operating System （ FOS ）固件 4.2 及更高版本的 Brocade 或更名交换机设备的清单。支持 FC 交换机和访问网关模式下的设备。

### 术语

Cloud Insights 从 Brocade FC 交换机数据收集器采集以下清单信息。对于 Cloud Insights 收购的每种资产类型，均显示了此资产最常用的术语。查看此数据收集器或对其进行故障排除时，请记住以下术语：

| 供应商 / 型号术语 | **Cloud Insights** 术语 |
| --- | --- |
| 交换机 | 交换机 |
| 端口 | 端口 |
| 虚拟网络结构，物理网络结构 | 网络结构 |
| 分区 | 分区 |
| 逻辑交换机 | 逻辑交换机 |
| 虚拟卷 | 卷 |
| LSAN 区域 | IVR 区域 |

注意：这些只是常见的术语映射，可能并不代表此数据收集器的所有情形。

## 要求

- Cloud Insights 采集单元（ AU ）将启动与 Brocade 交换机上的 TCP 端口 22 的连接，以收集清单数据。AU 还将启动与 UDP 端口 161 的连接，以收集性能数据。
- 网络结构中的所有交换机都必须具有 IP 连接。如果选中发现网络结构中的所有交换机复选框，则 Cloud Insights 将标识网络结构中的所有交换机；但是，它需要通过 IP 连接到这些附加交换机才能发现它们。
- 网络结构中的所有交换机需要全局使用同一个帐户。您可以使用 PuTTY （开源终端模拟器）确认访问。
- 端口 161 和 162 必须对网络结构中的所有交换机开放，才能进行 SNMP 性能轮询。
- SNMP 只读社区字符串

## 配置

| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 交换机 IP | EFC 服务器的 IP 地址或完全限定域名 |
| 用户名 | 交换机的用户名 |
| 密码 | 交换机的密码 |
| SNMP | SNMP 版本 |
| SNMP 社区字符串 | 用于访问交换机的 SNMP 只读社区字符串 |
| SNMP 用户名 | SNMP 用户名 |
| SNMP 密码 | SNMP 密码 |

## 高级配置

| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 网络结构名称 | 数据收集器要报告的网络结构名称。留空以将网络结构名称报告为 WWN 。 |
| 清单轮询间隔（分钟） | 两次清单轮询的间隔。默认值为 15. 。 |
| 排除的设备 | 要从轮询中排除的设备 ID 的逗号分隔列表 |
| 管理域处于活动状态 | 选择是否使用管理域 |
| 检索 MPR 数据 | 选择可从多协议路由器获取路由数据。 |
| 启用陷阱 | 选择此选项可在从设备收到 SNMP 陷阱时启用采集。如果选择启用陷阱，则还必须激活 SNMP 。 |
| 陷阱之间的最短时间（秒） | 陷阱触发的两次采集尝试之间的最短时间。默认值为 10. 。 |
| 发现网络结构中的所有交换机 | 选择以发现网络结构中的所有交换机 |
| 选择偏向 HBA 而不是分区别名 | 选择是支持 HBA 别名还是分区别名 |
| 性能轮询间隔（秒） | 性能轮询之间的时间间隔。默认值为 300. 。 |
| SNMP 身份验证协议 | SNMP 身份验证协议（仅限 SNMP v3 ） |
| SNMP 隐私密码 | SNMP 隐私密码（仅限 SNMP v3 ） |

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| SNMP 重试 | SNMP 重试尝试次数 |

## 故障排除

如果此数据收集器出现问题，请尝试执行以下操作：

清单

| 问题： | 请尝试以下操作： |
| --- | --- |
| 错误： Cloud Insights 收到无效机箱角色 | 检查是否已为此数据源中配置的用户授予机箱角色权限。 |
| 错误： " 机箱 IP 地址不匹配 " | 更改数据源配置以使用机箱 IP 地址。 |
| 收到一条消息，指出有多个节点已登录到访问网关端口 | 检查 NPV 设备是否正常运行，以及所有已连接的 WWN 是否均为预期值。请勿直接获取 NPV 设备。而是采集核心网络结构交换机将收集 NPV 设备数据。 |

可以从找到追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.