G

SANtricity commands

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/e-series-cli/commands-a-z/getting-started-with-authentication.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

G 1
認証の開始 1
外部キー管理の開始 1
内部キー管理の開始 2

G

認証の開始

認証を行うには、割り当てられたログインクレデンシャルを使用してユーザがシステムにアクセスする必要各ユーザログインには、特定のロールとアクセス権限が設定されたユーザプロファイルが関連付けられます。

管理者は次の方法でシステム認証を実装できます。

- ストレージアレイに組み込みのロールベースアクセス制御（RBAC）機能を使用する方法。RBACにはユーザとロールが事前に定義されています。
- LDAP（Lightweight Directory Access Protocol）サーバとディレクトリサービス（MicrosoftのActive Directoryなど）に接続し、ストレージアレイの組み込みロールにLDAPユーザをマッピングする方法。
- Security Assertion Markup Language（SAML）2.0を使用してIdentity Provider（IdP；アイデンティティプロバイダ）に接続し、ストレージアレイに組み込まれたロールにユーザをマッピングする。

SAMLは、ストレージアレイに組み込まれた機能（ファームウェアレベル8.42以上）であり、SANtricity System Managerユーザインターフェイスからのみ設定できます。

外部キー管理の開始

セキュリティキーは、ストレージアレイのセキュリティ有効ドライブとコントローラで共有される文字列です。外部キー管理を使用する場合は、セキュリティキーを作成してキー管理サーバに保持します

外部キー管理サーバとセキュリティキーの使用の概念については、SANtricity System Managerのオンラインヘルプを参照してください。

外部セキュリティキーを実装するための基本的なワークフローを次に示します。

1. *証明書署名要求*を生成します
2. クライアント証明書とサーバ証明書を**KMIP**サーバから取得
3. クライアント証明書をインストールします。
4. * KMIPサーバのIPアドレスとポート番号を設定*
5. * KMIPサーバとの通信をテストします*
6. ストレージアレイのセキュリティキーを作成します
7. セキュリティキーを検証

ワークフローの手順

証明書管理と外部キー管理は、SANtricity11.40リリースに追加された新しいセキュリティ機能です。作業を開始するには、次の基本的な手順を実行します。

1. save storageArray keyManagementClientCSR'コマンドを使用して、証明書署名要求を生成します。を参照してください キー管理証明書署名要求を生成します。
2. KMIPサーバから、クライアント証明書とサーバ証明書を要求します。
3. クライアント証明書をインストールするには'download storageArray keyManagementCertificate'コマンドを使用して'certificateType'パラメータをclient'に設定しますを参照してください ストレージアレイの外部キー管理証明書をインストール。
4. download storageArray keyManagementCertificateコマンドで'certificateType'パラメータをserverに設定して'サーバ証明書をインストールしますを参照してください ストレージアレイの外部キー管理証明書をインストール。
5. set storageArray externalKeyManagement'コマンドを使用して、キー管理サーバのIPアドレスとポート番号を設定します。を参照してください 外部キー管理を設定。
6. start storageArray externalKeyManagement testコマンドを使用して、外部キー管理サーバとの通信をテストします。を参照してください 外部キー管理通信のテスト。
7. create storageArray securityKeyコマンドを使用して、セキュリティキーを作成します。を参照してください セキュリティキーを作成する。
8. 「validate storageArray securityKey」コマンドを使用して、セキュリティキーを検証します。を参照してください 内部または外部のセキュリティキーを検証します。

内部キー管理の開始

セキュリティキーは、ストレージアレイのセキュリティ有効ドライブとコントローラで共有される文字列です。内部キー管理を使用する場合は、セキュリティキーを作成してコントローラの永続的メモリに保持します。

内部セキュリティキーの使用の概念については、SANtricity System Managerのオンラインヘルプを参照してください。

内部セキュリティキーを使用するための基本的なワークフローを次に示します。

1. セキュリティキーを作成
2. セキュリティキーを設定
3. セキュリティキーの検証

ワークフローの手順

内部セキュリティキーの使用を開始するコマンドは次のとおりです。

1. create storageArray securityKeyコマンドを使用して、ストレージアレイのセキュリティキーを作成します。を参照してください ストレージアレイのセキュリティキーを作成しています。
2. set storageArray securityKeyコマンドを使用して、ストレージアレイのセキュリティキーを設定します。を参照してください ストレージアレイのセキュリティキーを設定する。
3. 「validate storageArray securityKey」コマンドを使用して、セキュリティキーを検証します。を参照してください ストレージアレイのセキュリティキーを検証しています。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。