g

SANtricity commands

NetApp
May 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/e-series-cli/commands-a-z/getting-started-with-authentication.html on May 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

g 1
身份验证入门 1
外部密钥管理入门 1
开始使用内部密钥管理 2

g

身份验证入门

身份验证要求用户使用分配的登录凭据访问系统。每个用户登录都与一个用户配置文件相关联、该配置文件包含特定角色和访问权限。

管理员可以按如下方式实施系统身份验证：

- 使用在存储阵列中强制实施的RBAC (基于角色的访问控制)功能、包括预定义的用户和角色。
- 连接到LDAP (轻型目录访问协议)服务器和目录服务(例如Microsoft的Active Directory)、然后将LDAP用户映射到存储阵列的嵌入式角色。
- 使用安全断言标记语言(Security Assertion Markup Language、SAML) 2.0与身份提供程序(Identity Provider、IdP)连接、然后将用户映射到存储阵列的嵌入式角色。

> SAML是存储阵列中的一项嵌入式功能(固件级别为8.42及更高)、只能从SANtricity System Manager用户界面进行配置。

外部密钥管理入门

安全密钥是一个字符串、在存储阵列中启用了安全保护的驱动器和控制器之间共享。使用外部密钥管理时、您可以在密钥管理服务器上创建和维护安全密钥

有关使用外部密钥管理服务器和安全密钥的概念信息、请参见SANtricity System Manager联机帮助。

下面是实施外部安全密钥的基本工作流：

1. 生成证书签名请求
2. 从**KMIP**服务器获取客户端和服务器证书
3. 安装客户端证书
4. 设置**KMIP**服务器的**IP**地址和端口号
5. 测试与**KMIP**服务器的通信
6. 创建存储阵列安全密钥
7. 验证安全密钥

工作流步骤

证书管理和外部密钥管理都是SANtricity11.40版本的新安全功能。要开始使用、请执行以下基本步骤：

1. 使用`save storageArray keyManagementClientCSR`命令生成证书签名请求。请参见 生成密钥管理证书签名请求。
2. 从KMIP服务器请求客户端和服务器证书。
3. 使用`download storageArray keyManagementCertificate`命令并将`certificateType`参数设置为`client`来安装

客户端证书。请参见 安装存储阵列外部密钥管理证书。

4. 使用`download storageArray keyManagementCertificate`命令并将`certificateType`参数设置为`server`来安装服务器证书。请参见 安装存储阵列外部密钥管理证书。
5. 使用`set storageArray externalKeyManagement`命令设置密钥管理服务器的IP地址和端口号。请参见 设置外部密钥管理设置。
6. 使用`sStart storageArray externalKeyManagement test`命令测试与外部密钥管理服务器的通信。请参见 测试外部密钥管理通信。
7. 使用`create storageArray securityKey`命令创建安全密钥。请参见 创建安全密钥。
8. 使用`validate storageArray securityKey`命令验证安全密钥。请参见 验证内部或外部安全密钥。

开始使用内部密钥管理

安全密钥是一个字符串、在存储阵列中启用了安全保护的驱动器和控制器之间共享。使用内部密钥管理时、您可以在控制器的永久性内存上创建和维护安全密钥。

有关使用内部安全密钥的概念信息、请参见SANtricity System Manager联机帮助。

以下是使用内部安全密钥的基本工作流：

1. 创建安全密钥
2. 设置安全密钥
3. 验证安全密钥

工作流步骤

以下命令可帮助您开始使用内部安全密钥：

1. 使用`create storageArray securityKey`命令创建存储阵列安全密钥。请参见 创建存储阵列安全密钥。
2. 使用`set storageArray securityKey`命令设置存储阵列安全密钥。请参见 设置存储阵列安全密钥。
3. 使用`validate storageArray securityKey`命令验证安全密钥。请参见 验证存储阵列安全密钥。

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。