e

SANtricity commands

NetApp
May 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/e-series-cli/commands-a-z/enable-controller-datatransfer.html on May 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

e 1
啟用控制器資料傳輸 1
啟用磁碟集區安全性 1
啟用或停用AutoSupport 功能不全（所有個別陣列） 2
啟用外部安全金鑰管理 3
啟用儲存陣列功能 5
啟用Volume群組安全性 6
建立非同步鏡射配對 7
匯出儲存陣列安全金鑰 8

e

啟用控制器資料傳輸

執行診斷時、「啟用控制器資料傳輸」命令會恢復已靜止的控制器。

支援的陣列

此命令適用於任何個別儲存陣列、包括E2700、E5600、E2800、E5700、 EF600和EF300陣列、只要安裝所有SMcli套件即可。

角色

若要在E2800、E5700、EF600或EF300儲存陣列上執行此命令、您必須具有儲存管理員角色。

語法

```
enable controller [(a|b)] dataTransfer
```

參數

參數	說明
"控制器"	您要恢復的控制器。有效的控制器識別碼為「a」或「b」、其中「a」是插槽A中的控制器、而「b」是插槽B中的控制器將控制器識別碼括在方括弧（[]）內。如果未指定控制器、儲存管理軟體會傳回語法錯誤。

最低韌體層級

6.10.

啟用磁碟集區安全性

「enable diskPool Security」命令可將非安全的磁碟集區轉換成安全的磁碟集區。

支援的陣列

此命令適用於任何個別儲存陣列、包括E2700、E5600、E2800、E5700、 EF600和EF300陣列、只要安裝所有SMcli套件即可。

角色

若要在E2800、E5700、EF600或EF300儲存陣列上執行此命令、您必須具有儲存管理員角色。

背景

組成磁碟集區的所有磁碟機都必須具備安全功能。

語法

```
enable diskPool [diskPoolName] security
```

參數

參數	說明
《DiskPool》	您要置於「啟用安全性」狀態的磁碟集區名稱。將磁碟集區識別碼括在方括弧（[]）內。

附註

每個磁碟集區名稱都必須是唯一的。您可以使用任何字母數字字元、底線（_）、連字號（-）和井號（#）的組合作為使用者標籤。使用者標籤最多可有30個字元。

最低韌體層級

7.83

啟用或停用**AutoSupport** 功能不全（所有個別陣列）

此命令可啟用或停用AutoSupport 儲存陣列的Sesf（ASUP）功能、並可將訊息傳輸至技術支援網站。啟用ASUP功能之後、具備ASUP功能的儲存陣列會自動準備好收集支援相關資料、並將其傳送給技術支援部門。然後、這些資料可用於遠端疑難排解和問題分析。

支援的陣列

此命令適用於任何個別儲存陣列、包括E2700、E5600、E2800、E5700、 EF600和EF300陣列、只要安裝所有SMcli套件即可。

角色

若要在E2800、E5700、EF600或EF300儲存陣列上執行此命令、您必須具有儲存管理員角色。

背景

啟用此功能之後、您可以接著啟用AutoSupport 「支援不支援即用功能」（如有需要）、然後啟用AutoSupport 「支援不支援功能」（如有需要）。

您必須依此順序啟用三項功能：

1. 啟用**AutoSupport** 此功能
2. 啟用**AutoSupport** 《支援此功能》
3. 啟用**AutoSupport** 「更新遠端診斷」

語法

```
set storageArray autoSupport (enable | disable)
```

參數

參數	說明
「啟用	停用」

範例

```
   SMcli -n Array1 -c "set storageArray autoSupport enable;"

   SMcli completed successfully.
```

驗證

使用「show storageArray AutoSupport sf2」命令查看您是否已啟用此功能。顯示輸出的初始行顯示啟用狀態：

```
The AutoSupport feature is enabled on this storage array.
```

最低韌體層級

7.86 -新增命令、適用於所有儲存陣列、直到型號E2700和E5600

8.40 -增加對E2800和E5700的支援

啟用外部安全金鑰管理

「enable storageArray externalKeyManagement file」命令可讓具有完整磁碟加密磁碟機的儲存陣列進行外部安全金鑰管理、並建立初始磁碟機安全金鑰。

支援的陣列

此命令適用於個別E2800、E5700、EF600或EF300儲存陣列。它無法在E2700或E5600儲存陣列上運作。

角色

若要在E2800、E5700、EF600或EF300儲存陣列上執行此命令、您必須具有「安全性管理」角色。

背景

此命令僅適用於外部金鑰管理。

語法

```
enable storageArray externalKeyManagement
file="fileName"
passPhrase="passPhraseString"
saveFile=(TRUE | FALSE)
```

參數

參數	說明
檔案	儲存新安全性金鑰的檔案路徑和檔案名稱。將檔案路徑和檔案名稱括在雙引號（""）內。例如： `file="C:\Program Files\CLI\sup\drivesecurity.slk"` 檔案名稱的副檔名必須為「.slk」。
《通關密碼》	加密安全金鑰的字元字串、以便將安全金鑰儲存在外部檔案中。將密碼字元字串括在雙引號（""）內。
「另存檔案」	驗證安全金鑰並將其儲存至檔案。設為「假」、以不儲存及驗證檔案的安全金鑰。預設值為「true」。

附註

您的通關密碼必須符合下列條件：

- 長度必須介於8到32個字元之間。
- 必須包含至少一個大寫字母。
- 必須包含至少一個英文字母。
- 必須包含至少一個數字。
- 必須包含至少一個非英數字元、例如<>@+。

如果您的密碼不符合這些條件、您將會收到錯誤訊息。

最低韌體層級

8.40

8.70新增了"*SaveFile*"參數。

啟用儲存陣列功能

「enable storageArray feature file」命令可讓您永久升級至儲存陣列或試用期間。

支援的陣列

此命令適用於任何個別儲存陣列、包括E2700、E5600、E2800、E5700、 EF600和EF300陣列、只要安裝所有SMcli套件即可。

角色

若要在E2800、E5700、EF600或EF300儲存陣列上執行此命令、您必須具有「儲存管理員」或「支援管理員」角色。

背景

此命令會執行下列其中一項動作：

- 啟用功能金鑰以永久升級功能
- 啟用功能金鑰、以永久升級功能套件
- 在試用期間啟用功能

功能套件是一組預先定義的功能、例如儲存分割區和同步鏡像。為了方便使用者使用、這些功能都是結合在一起的。使用者安裝功能套件時、會同時安裝功能套件中的所有功能。

每項功能均由針對特定功能或功能套件及特定儲存陣列所產生的授權金鑰來管理。授權金鑰會以您執行的檔案形式提供、以套用該功能的授權。

若要判斷儲存陣列上載入的功能、請執行「show storageArray features」命令。「show storageArray features」命令會列出儲存陣列上安裝的所有功能、這些功能可在試用期間進行評估、哪些功能已啟用、以及哪些功能已停用。

啟用功能金鑰的語法

```
enable storageArray feature file="filename"
```

「檔案」參數可識別有效功能金鑰檔案的檔案路徑和檔案名稱。將檔案路徑和檔案名稱括在雙引號（""）內。例如：

```
file="C:\Program Files\CLI\dnld\ftrkey.key"
```

功能金鑰檔的有效檔案名稱以「.key」副檔名結尾。

您需要針對每個要啟用的功能提供功能金鑰檔案。

啟用功能套件的語法

```
enable storageArray featurePack file="filename"
```

「檔案」參數可識別有效功能套件檔案的檔案路徑和檔案名稱。將檔案路徑和檔案名稱括在雙引號（""）內。例如：

```
file="C:\Program Files\CLI\dnld\ftrpk.key"
```

功能金鑰檔的有效檔案名稱以「.key」副檔名結尾。

用於在試用期間啟用功能的語法

```
enable storageArray feature=featureAttributeList
```

若要評估試用期間的功能、您可以為「featureAttributeList」輸入下列一或多個屬性值。如果輸入多個屬性值、請以空格分隔值。

- 「DiveSecurity」

最低韌體層級

8.25會移除所有不再有效的屬性。

啟用Volume群組安全性

「啟用volumeGroup安全性」命令會將非安全的Volume群組轉換成安全的Volume群組。

支援的陣列

此命令適用於任何個別儲存陣列、包括E2700、E5600、E2800、E5700、 EF600和EF300陣列、只要安裝所有SMcli套件即可。

角色

若要在E2800、E5700、EF600或EF300儲存陣列上執行此命令、您必須具有儲存管理員角色。

語法

```
enable volumeGroup [volumeGroupName] security
```

參數

參數	說明
「Volume Group」	要置於「啟用安全性」狀態的磁碟區群組名稱。將Volume群組名稱括在方括弧中（[]）。

附註

必須符合這些條件、才能成功執行此命令。

- Volume群組中的所有磁碟機都必須是完整磁碟加密磁碟機。
- 必須啟用磁碟機安全功能。
- 必須設定儲存陣列安全金鑰。
- Volume群組是最佳的、而且沒有儲存庫磁碟區。

控制器韌體會建立一個鎖定、限制FDE磁碟機的存取。FDE磁碟機的狀態稱為「安全功能」。當您建立安全金鑰時、狀態會設為「啟用安全性」、這會限制存取儲存陣列內所有FDE磁碟機。

最低韌體層級

7.40

建立非同步鏡射配對

「建立同步鏡射磁碟區」命令會將次要磁碟區新增至現有的非同步鏡射鏡射群組、以完成遠端儲存陣列上的非同步鏡射配對。

支援的陣列

此命令適用於任何個別儲存陣列、包括E2700、E5600、E2800及E5700陣列、 只要安裝所有SMcli套件、

角色

若要在E2800或E5700儲存陣列上執行此命令、您必須擁有儲存管理員角色。

背景

在執行此命令之前、非同步鏡射群組必須存在、而且主要磁碟區必須存在於非同步鏡射群組中。此命令成功完成之後、主要磁碟區與次要磁碟區之間就會啟動非同步鏡射。

組成非同步鏡射配對的兩個磁碟區、可作為單一實體運作。建立非同步鏡射配對可讓您在整個鏡射配對與兩個個別磁碟區之間執行動作。

語法

```
establish asyncMirror volume="secondaryVolumeName"
asyncMirrorGroup="asyncMirrorGroupName"
primaryVolume="primaryVolumeName"
```

參數

參數	說明
《Volume》（Volume）	您要用於次要Volume的遠端儲存陣列上現有磁碟區名稱。將磁碟區名稱括在雙引號（""）內。
《非yncdMirrorGroup》（英文）	您要用來包含非同步鏡射配對的現有非同步鏡射群組名稱。將非同步鏡射群組名稱括在雙引號（""）內。
「primaryVolume」	您要用於主要磁碟區之本機儲存陣列上現有磁碟區的名稱。將磁碟區名稱括在雙引號（""）內。

附註

非同步鏡射配對由兩個磁碟區組成、一個是主磁碟區、另一個是次要磁碟區、其中包含相同資料的相同複本。鏡射配對是非同步鏡射群組的一部分、可讓鏡射配對與非同步鏡射鏡射群組中的任何其他鏡射配對同時進行同步。

您可以使用字母數字字元、連字號和底線的任意組合來命名。名稱最多可包含30個字元。

當您選擇主要Volume和次要Volume時、次要Volume的大小必須等於或大於主要Volume。次要磁碟區的RAID層級不一定要與主要磁碟區相同。

最低韌體層級

7.84

匯出儲存陣列安全金鑰

「匯出storageArray SECURITY Key」命令會將磁碟機安全金鑰儲存至檔案。

支援的陣列

如果啟用外部金鑰管理、則此命令僅適用於E2800、E5700、EF600及EF300陣列。如果已啟用內部金鑰管理、則只要安裝所有SMcli套件、該命令就會套用至任何個別的儲存陣列。

角色

若要在E2800、E5700、EF600或EF300儲存陣列上執行此命令、您必須具有「安全性管理」角色。

背景

當金鑰檔從一個儲存陣列匯出時、該金鑰可匯入另一個儲存陣列。這可讓您在儲存陣列之間移動具有安全功能的磁碟機。

> 此命令同時適用於內部和外部金鑰管理。

語法

```
export storageArray securityKey
passPhrase="passPhraseString"
file="fileName"
```

參數

參數	說明
《通關密碼》	加密安全金鑰的字元字串、以便將安全金鑰儲存在外部檔案中。將密碼括在雙引號（""）內。
檔案	您要儲存安全性金鑰的檔案路徑和檔案名稱。例如： `file="C:\Program Files\CLI\sup\drivesecurity.slk"` 檔案名稱的副檔名必須為「.slk」。

附註

您要將磁碟機移至的儲存陣列必須具有容量等於或大於您要匯入磁碟機的磁碟機。

控制器韌體會建立一個鎖定、限制存取完整磁碟加密（FDE）磁碟機。FDE磁碟機的狀態稱為「安全功能」。當您建立安全金鑰時、狀態會設為「啟用安全性」、這會限制存取儲存陣列內所有FDE磁碟機。

您的通關密碼必須符合下列條件：

- 長度必須介於8到32個字元之間。
- 不得包含空白。
- 必須包含至少一個大寫字母。

- 必須包含至少一個英文字母。
- 必須包含至少一個數字。
- 必須包含至少一個非英數字元、例如<>@+。

如果您的密碼不符合這些條件、您將會收到錯誤訊息、並會要求您重試命令。

最低韌體層級

7.40

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。