G

SANtricity commands

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/e-series-cli/commands-a-z/getting-started-with-authentication.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

G 1
驗證入門 1
外部金鑰管理入門 1
內部金鑰管理入門 2

G

驗證入門

驗證需要使用者以指派的登入認證來存取系統。每個使用者登入都會與包含特定角色和存取權限的使用者設定檔建立關聯。

系統管理員可實作系統驗證、如下所示：

- 使用儲存陣列中強制執行的RBAC（角色型存取控制）功能、包括預先定義的使用者和角色。
- 連線至LDAP（輕量型目錄存取傳輸協定）伺服器和目錄服務（例如Microsoft的Active Directory）、然後將LDAP使用者對應至儲存陣列的內嵌角色。
- 使用安全聲明標記語言（SAML）2.0與身分識別供應商（IDP）連線、然後將使用者對應至儲存陣列的內嵌角色。

> SAML是儲存陣列的內嵌功能（韌體層級8.42及更新版本）、只能從SANtricity 「支援系統管理程式」使用者介面進行設定。

外部金鑰管理入門

安全金鑰是一串字元、可在已啟用安全功能的磁碟機和儲存陣列中的控制器之間共用。使用外部金鑰管理時、您可以在金鑰管理伺服器上建立及維護安全金鑰

如SANtricity 需使用外部金鑰管理伺服器和安全金鑰的概念資訊、請參閱《支援系統管理員》線上說明。

以下是實作外部安全金鑰的基本工作流程：

1. 產生憑證簽署要求
2. 從**KMIP**伺服器取得用戶端和伺服器憑證
3. 安裝用戶端憑證
4. 設定**KMIP**伺服器的**IP**位址和連接埠號碼
5. 測試與**KMIP**伺服器的通訊
6. 建立儲存陣列安全金鑰
7. 驗證安全金鑰

工作流程步驟

SANtricity11.40版本的新安全功能包括憑證管理和外部金鑰管理。若要開始使用、請使用下列基本步驟：

1. 使用「儲存陣列keyManagementClientCSR」命令產生憑證簽署要求。請參閱 產生金鑰管理憑證簽署要求。
2. 從KMIP伺服器要求用戶端和伺服器憑證。
3. 使用「download storageArray keyManagementCertificate」命令安裝用戶端憑證、並將「certicateType」參數設為「client」。請參閱 安裝儲存陣列外部金鑰管理憑證。

4. 使用「download storageArray keyManagementCertificate」命令安裝伺服器憑證、並將「certicateType」參數設為「伺服器」。請參閱 安裝儲存陣列外部金鑰管理憑證。
5. 使用「set storageArray externalKeyManagement」命令、設定金鑰管理伺服器的IP位址和連接埠號碼。請參閱 設定外部金鑰管理設定。
6. 使用「Start storageArray externalKeyManagement test」命令測試與外部金鑰管理伺服器的通訊。請參閱 測試外部金鑰管理通訊。
7. 使用「create storageArray SECURITY Key」命令建立安全金鑰。請參閱 建立安全金鑰。
8. 使用「validate storageArray securityKey」命令驗證安全金鑰。請參閱 驗證內部或外部安全金鑰。

內部金鑰管理入門

安全金鑰是一串字元、可在已啟用安全功能的磁碟機和儲存陣列中的控制器之間共用。使用內部金鑰管理時、您可以在控制器的持續記憶體上建立及維護安全金鑰。

如SANtricity 需使用內部安全金鑰的概念性資訊、請參閱《支援系統管理員》線上說明。

以下是使用內部安全金鑰的基本工作流程：

1. 建立安全金鑰
2. 設定安全金鑰
3. 驗證安全金鑰

工作流程步驟

下列命令可讓您開始使用內部安全金鑰：

1. 使用「create storageArray SECURITY Key」命令建立儲存陣列安全金鑰。請參閱 建立儲存陣列安全金鑰。
2. 使用「set storageArray SECURITY Key」命令設定儲存陣列安全金鑰。請參閱 設定儲存陣列安全金鑰。
3. 使用「validate storageArray securityKey」命令驗證安全金鑰。請參閱 驗證儲存陣列安全金鑰。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。