# ストレージアレイの管理

## SANtricity 11.5

NetApp
May 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/e-series-santricity-115/sm-interface/storage-array-overview.html on May 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ストレージアレイの管理 . . . . . 1
概念 . . . . . 1
方法 . . . . . 6

# ストレージアレイの管理

## 概念

### ストレージアレイの概要

ストレージアレイは、System Managerソフトウェアで管理されるストレージエンティティです。ストレージアレイは、物理コンポーネントと論理コンポーネントの両方の集合で構成されます。

#### 物理コンポーネント

次の表では、ストレージアレイの物理コンポーネントについて説明します。

| コンポーネント | 説明 |
| --- | --- |
| コントローラ | コントローラは、ボード、ファームウェア、ソフトウェアで構成されます。ドライブを制御し、 System Manager の機能を実装します。 |
| シェルフ | シェルフは、キャビネットまたはラックに設置されるエンクロージャです。ストレージアレイのハードウェアコンポーネントを収容します。シェルフには、コントローラシェルフとドライブシェルフの 2 種類があります。コントローラシェルフは、コントローラとドライブを収容します。ドライブシェルフは、入出力モジュール（ IOM ）とドライブを収容します。<br>ストレージアレイのメディアタイプやインターフェイスタイプが異なる場合は、ドライブタイプごとにドライブシェルフが表示されます。 |
| ドライブ | ドライブは、データの物理ストレージメディアとして使用される電磁的な機械デバイスです。 |
| ホスト | ホストは、ストレージアレイ上のボリュームにI/Oを送信するサーバです。 |
| ホストバスアダプタ（HBA） | ホストバスアダプタ（HBA）はホストに搭載されるボードで、1つ以上のホストポートが搭載されています。 |
| ホストポート | ホストポートは、コントローラに物理的に接続されるホストバスアダプタ（HBA）のポートで、I/O処理に使用されます。 |

| コンポーネント | 説明 |
| --- | --- |
| 管理クライアント | 管理クライアントは、System Managerにアクセスするためのブラウザがインストールされたコンピュータです。 |

論理構成要素

ストレージアレイ内のドライブは、データに対して物理ストレージ容量を提供します。System Managerを使用して、プール、ボリュームグループ、ボリュームなどの論理コンポーネントに物理容量を割り当てます。これらのコンポーネントは、ストレージアレイ上のデータの設定、格納、メンテナンス、および保持に使用するツールです。次の表では、ストレージアレイの論理コンポーネントについて説明します。

| コンポーネント | 説明 |
| --- | --- |
| プール | プールは、論理的にグループ化された一連のドライブです。プールを使用して、ホストにアクセス可能な 1 つ以上のボリュームを作成することができます。（ボリュームはプールまたはボリュームグループから作成します）。 |
| ボリュームグループ | ボリュームグループは、同じ特性を持つボリュームのコンテナです。ボリュームグループごとに容量とRAIDレベルが定義されています。ボリュームグループを使用して、ホストにアクセス可能な1つ以上のボリュームを作成することができます。（ボリュームはボリュームグループまたはプールから作成します）。 |
| ボリューム | ボリュームは、アプリケーション、データベース、およびファイルシステムがデータを格納するコンテナです。ホストがストレージアレイのストレージにアクセスするために作成される論理コンポーネントです。 |
| Logical Unit Number（LUN；論理ユニット番号） | Logical Unit Number（LUN；論理ユニット番号）は、ホストがボリュームへのアクセスに使用する番号で、アドレススペースに割り当てられます。ボリュームは、LUNの形式でホストに容量として提示されます。<br><br>各ホストには独自のLUNアドレススペースがあります。したがって、同じLUNを複数のホストで使用して、異なるボリュームにアクセスできます。 |

## 管理者パスワードによる保護

ストレージアレイには、不正なアクセスを防ぐために管理者パスワードを設定する必要があります。

### 管理者パスワードの設定

管理者パスワードを設定すると、偶然または悪意を持ってシステムの停止を招くコマンドを実行するユーザからストレージアレイを保護できます。管理者パスワードは、System Managerを初めて起動するときに設定する必要があります。

すべてのユーザで共有する管理者パスワードが1つあります。このパスワードを使用するユーザは、オブジェクトや設定の追加、変更、削除など、ストレージアレイの設定を変更できます。

### パスワードを入力します

1つの管理セッションでパスワードの入力を求められるのは1回のみです。操作を行わないまま20分が経過するとセッションはタイムアウトし、その時点でパスワードをもう一度入力する必要があります。

セッション中に別の管理クライアントから同じストレージアレイを管理している別のユーザがパスワードを変更した場合は、次回の設定処理や表示処理でパスワードの入力を求められます。

セキュリティ上の理由から、パスワードの入力を試行できるのは5回までとなっており、この回数を超えるとストレージアレイは「ロックアウト」状態になります。この状態のストレージアレイは以降のパスワード入力を拒否します。パスワードを再度入力するには、ストレージアレイが「通常」状態にリセットされるまで10分間待つ必要があります。

### パスワードで保護されたドライブを取り外しています

パスワードはストレージアレイ上の各ドライブの予約領域に保存されます。ストレージアレイからすべてのドライブを取り外すと、そのパスワードは使用できなくなります。この状況を修正するには、元のドライブの1つをストレージアレイに再度取り付けます。

### パスワード保護を解除しています

コマンドのパスワード保護が不要になった場合は、現在の管理者パスワードを入力し、新しいパスワードのテキストボックスを空白のままにします。

> ストレージアレイで設定コマンドを実行すると、原因 がデータ損失などの深刻な損害を受ける可能性があります。このため、ストレージアレイには常に管理者パスワードを設定する必要があります。セキュリティを強化するには、英数字15文字以上の管理者パスワードを使用してください。

## 問題の通知

System Managerは、アイコンおよびその他のいくつかの方法を使用して、ストレージアレイに問題が存在することを通知します。

### アイコン

System Managerでは、以下のアイコンを使用してストレージアレイおよびそのコンポーネントのステータスが表示されます。

| をクリックします。 | 説明 |
| --- | --- |
| | 最適 |
| | 最適でないか、障害が発生しています |
| | 対応または修正が必要です |
| | 注意 |

これらのアイコンはSystem Managerのさまざまな場所に表示されます。

- ホームページの通知領域には、失敗したアイコンとメッセージが表示されます。
- ナビゲーション領域のホームページアイコンに失敗したアイコンが表示されます。
- [コンポーネント]ページで、ドライブとコントローラのグラフィックスに障害アイコンが表示されます。

アラートと**LED**

System Managerでは、アイコン以外の方法でも問題が通知されます。

- System ManagerはSNMP通知またはEメールのエラーメッセージを送信します。
- ハードウェアの保守操作必要LEDが点灯します。

問題の通知を受け取ったら、Recovery Guruを使用して問題を修正します。必要に応じて、リカバリ手順について説明しているハードウェアのドキュメントを参照し、障害が発生したコンポーネントを交換します。

## 重大イベント

重大イベントは、ストレージアレイに問題があることを示します。重大イベントをすぐに解決すれば、データアクセスの中断を回避できる場合があります。

重大イベントが発生すると、イベントログに記録されます。すべての重大イベントは、SNMP管理コンソール、またはアラート通知を受信するように設定したEメール受信者に送信されます。イベントが発生した時点でシェルフIDが不明な場合、シェルフIDは「Shelf unknown」と記載されます。

重大イベントを受け取った場合は、Recovery Guru手順 で重大イベントの詳細な概要 を参照してください。Recovery Guru「手順 」に情報を入力して、重大イベントを修正します。一部の重大イベントについては、修正時にテクニカルサポートへの連絡が必要になることがあります。

## 処理を実行中です

Operations In Progressページでは、現在実行中の長時間処理、またはSuspended、Stopped、またはfailedのいずれかの状態の処理を表示できます。処理のタイプによっては対処が可能です。

長時間の処理はシステムパフォーマンスに影響する可能性があります。一部の処理では、処理を停止したり、より重要な処理を先に完了させるために優先度を変更したりすることができます。

[Operations in Progress]ページに表示される処理は、次のとおりです。

| 操作 | 処理のステータス | 対処方法 |
|---|---|---|
| ボリュームコピー | 完了しました | クリア |
| | 実行中です | • 優先度を変更します<br>• 停止します |
| | 保留中です | クリア |
| | 失敗しました | • クリア<br>• 再コピー |
| | 停止しました | • クリア<br>• 再コピー |
| ボリュームの作成（64TiBを超えるシックプールボリュームのみ） | 実行中です | _ なし _ |
| ボリュームの削除（64TiBを超えるシックプールボリュームのみ） | 実行中です | _ なし _ |
| 非同期ミラーグループの初期同期 | 実行中です | 一時停止 |
| | 中断しました | 再開 |
| 同期ミラーリング | 実行中です | 一時停止 |
| | 中断しました | 再開 |
| Snapshotイメージのロールバック | 実行中です | キャンセル |
| | 保留中です | キャンセル |
| | 一時停止中 | • キャンセル<br>• 再開 |
| ドライブの退避 | 実行中です | キャンセル（ドライブの退避タイプによる） |
| プールまたはボリュームグループに容量を追加してください | 実行中です | _ なし _ |

| 操作 | 処理のステータス | 対処方法 |
|---|---|---|
| ボリュームのRAIDレベルを変更します | 実行中です | _ なし _ |
| プールの容量を削減します | 実行中です | _ なし _ |
| シンボリュームの再生 | 実行中です | _ なし _ |
| プールボリュームのInstant Availability Format（IAF）処理の残り時間を確認します | 実行中です | _ なし _ |
| ボリュームグループのデータ冗長性をチェックします | 実行中です | _ なし _ |
| ボリュームグループのデフラグ | 実行中です | _ なし _ |
| ボリュームを初期化 | 実行中です | _ なし _ |
| ボリュームの容量を拡張します | 実行中です | _ なし _ |
| ボリュームのセグメントサイズを変更します | 実行中です | _ なし _ |
| ドライブコピー | 実行中です | _ なし _ |
| データ再構築 | 実行中です | _ なし _ |
| コピーバック | 実行中です | _ なし _ |

# 方法

## 容量値のデフォルトの単位を設定します

System Managerでは、容量値をギビバイト（GiB）またはテビバイト（TiB）で表示できます。

```
|===
| 略語 | 価値



 a|
GIB
```

```
 a|
1、024 ^3^バイト




 a|
TiB
 a|
1、024^4^バイト

|===
```
すべてのユーザが独自の設定を使用できるように、設定はブラウザのローカルストレージに保存されます。

.手順
. メニューを選択します。環境設定[環境設定]。
. 「*ギビバイト*」または「*テビバイト
*」のラジオボタンをクリックして、処理を実行することを確認します。

```
[[IDe1a624508fdeaaa8e47d06674c9bd3d1]]
= パフォーマンスグラフのデフォルト期間を設定します
:allow-uri-read:
:experimental:
:icons: font
:relative_path: ./sm-interface/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/


[role="lead"]
```
パフォーマンスグラフに表示されるデフォルト期間を変更できます。

ホームページおよびパフォーマンスページに表示されるパフォーマンスグラフの初回表示は、1時間です。すべてのユーザが独自の設定を使用できるように、設定はブラウザのローカルストレージに保存されます。

.手順
. メニューを選択します。環境設定[環境設定]。
. ドロップダウンリストから、* 5分*、* 1時間*、* 8時間*、* 1日*、または* 7日
*のいずれかを選択します。 処理を確定します。

```
[[IDab73794c9a71cf7c76aa3b62f0aa255b]]
```

```
= Recovery Guruを使用して問題からリカバリします
:allow-uri-read:
:icons: font
:relative_path: ./sm-interface/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/


[role="lead"]
Recovery GuruはSystem
Managerのコンポーネントです。ストレージアレイの問題を診断し、問題を修正するリカバリ手順
を推奨します。

.手順
. 「* Home *」を選択します。
. ウィンドウの中央上部にある[*Recover from `n`Problems *](問題からリカバリ
)というリンクをクリックします
+
Recovery Guru *ダイアログが表示されます。

. 概要リストに表示されている最初の問題を選択し、リカバリ手順
の手順に従って問題を修正します。必要に応じて、交換手順を使用して障害のあるコンポーネント
を交換します。表示された問題ごとに、この手順を繰り返します。
+
ストレージアレイ内の複数の問題が関連している場合があります。この場合、問題を修正する順序
が結果に影響する可能性があります。概要リストに表示されている順序で問題を選択して修正しま
す。

+
電源装置キャニスターに複数の障害がある場合、概要リストには1つの問題としてまとめて表示され
ます。ファンキャニスターの複数の障害も1つの問題として表示されます。

. リカバリ手順 が正常に完了したことを確認するには、*再チェック*をクリックします。
+
非同期ミラーグループまたは非同期ミラーグループのメンバーに問題を選択した場合は、最初にク
リアをクリックして障害をコントローラから解消し、再確認をクリックしてRecovery
Guruからイベントを削除します。

+
すべての問題が修正されると、ストレージアレイのアイコンは最終的に要注意から最適に変わりま
す。一部の問題では、再構築などの処理の実行中に修正中のアイコンが表示されます。

. *オプション：Recovery Guruの情報をファイルに保存するには、*保存
*アイコンをクリックします。
+
このファイルは'recovery-guru -yyyy-mm-dd-hh-mm-smm.html'
という名前でブラウザのDownloadsフォルダに保存されます
```

. *オプション：* Recovery Guru情報を印刷するには、*印刷*アイコンをクリックします。

[[IDef0a7d757a05638a5f0128aa4cabb7cb]]
= 実行中の処理を表示して対処します
:allow-uri-read:
:icons: font
:relative_path: ./sm-interface/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/

[role="lead"]
長時間実行されている処理を表示して実行するには、Operations in Progressページを使用します。

[Operations in Progress]ページにリストされている各オペレーションについて、完了した割合と処理が完了するまでの推定時間が表示されます。場合によっては、処理を停止したり、処理の優先度を変更したりできます。完了したボリュームコピー処理をリストから消去することもできます。

.手順
. [*ホーム（* Home）]ページで、[*進行中の操作を表示（* Show operations in progress）]を選択します
+
[Operations in Progress]ページが表示されます。

. 必要に応じて、[アクション*（* Actions *）]列のリンクを使用して、オペレーションの優先度を停止または変更します。
+
[CAUTION]
====
特に、処理を停止する場合は、ダイアログボックスに表示されているすべての警告テキストをお読みください。

====
+
ボリュームコピー処理を停止するか、優先度を変更できます。

. ボリュームコピー処理が完了したら、「*クリア*」を選択してリストから削除できます。
+
ホームページの上部には、処理が完了すると、情報メッセージと黄色のレンチアイコンが表示されます。このメッセージには、[Operations in Progress]ページから操作をクリアできるリンクが含まれています。

```
:leveloffset: -1


= よくある質問です

:leveloffset: +1


[[ID8d8ce894f1cfdcb5ac2cdaf316a089876]]
= 表示環境設定に関する詳しい情報は、どこで入手できますか。
:allow-uri-read:
:icons: font
:relative_path: ./sm-interface/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/


[role="lead"]
使用可能な表示オプションに関する情報は、次のヘルプトピックで参照できます。

* 容量値を表示する際のデフォルトの単位については、を参照してください
xref:{relative_path}set-default-units-for-capacity-
values.html["容量値のデフォルトの単位を設定します"]。
* パフォーマンスグラフを表示する際のデフォルト期間については、を参照してください
xref:{relative_path}set-default-time-frame-for-performance-
graphs.html["パフォーマンスグラフのデフォルト期間を設定します"]。




[[ID8d866733c1e2a1717fcf234d184dc870]]
= サポートされているブラウザ
:allow-uri-read:
:icons: font
:relative_path: ./sm-interface/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/


[role="lead"]
System Managerでサポートされるブラウザとバージョンは次のとおりです。

|===
| ブラウザ | 最小バージョン
```

```
 a|
Google Chrome
 a|
47




 a|
Microsoft Internet Explorer の略
 a|
11.




 a|
Microsoft Edge の場合
 a|
EdgeHTML 12




 a|
Mozilla Firefox
 a|
31.




 a|
Safari
 a|
9.

|===



[[ID14a7158640ef6808b3f62a9322734651]]
= どのようなキーボードショートカットを使用できますか？
:allow-uri-read:
:icons: font
:relative_path: ./sm-interface/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/


[role="lead"]
System Managerをキーボードだけで操作できます。
```

```
== 全体的なナビゲーション

|===
| アクション | キーボードショートカット



 a|
次の項目に移動する。
 a|
タブをクリックする




 a|
前の項目に移動する。
 a|
Shift + Tabキーを押します




 a|
アイテムを選択します。
 a|
入力するコマンド




 a|
ドロップダウンリスト--次のアイテムまたは前のアイテムに移動します
 a|
下矢印または上矢印



 a|
チェックボックス--アイテムを選択します
 a|
スペースキー



 a|
ラジオボタン--項目を切り替える
 a|
```

下矢印または上矢印 a|
拡張可能なテキスト--項目を展開または縮小します。 a|
入力するコマンド

|===

== テーブルナビゲーション

|===
| アクション | キーボードショートカット a|
行を選択します。 a|
Tabキーを押して行を選択し、Enterキーを押します a|
上または下にスクロールします。 a|
下矢印/上矢印またはPage Down / Page Up a|
列のソート順序を変更します。 a|
Tabキーを押して列見出しを選択し、Enterキーを押します

|===

== カレンダーのナビゲーション

|===
| アクション | キーボードショートカット a|

前の月に移動する。
a|
ページアップしてください

a|
次の月に移動する。
a|
ページダウン

a|
前の年に移動する。
a|
`Ctrl + Page Up`キーを押します

a|
次の年に移動する。
a|
`Ctrl + Page Down`キーを押します

a|
閉じている場合は日付ピッカーを開きます。
a|
`Ctrl + Home`キー

a|
現在の月に移動する。
a|
`Ctrl / Command + Home`

a|
前の日に移動する。
a|
`Ctrl / Command +`左矢印

```
 a|
次の日に移動する。
 a|
Ctrl / Command +右矢印をクリックします




 a|
前の週に移動する。
 a|
Ctrl / Command +上矢印




 a|
次の週に移動する。
 a|
Ctrl / Command +下矢印




 a|
フォーカスした日付を選択します。
 a|
入力するコマンド




 a|
日付ピッカーを閉じて日付を消去します。
 a|
Ctrl / Command + End




 a|
選択せずに日付ピッカーを閉じます。
 a|
エスケープ

|===



:leveloffset: -1
```

:leveloffset: -1

:leveloffset: -1

<<<
*著作権情報*

Copyrightウ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-
著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または
または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。）
ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1
つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

*商標情報*

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM[]
は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。