附加功能

SANtricity 11.5

NetApp
May 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/e-series-santricity-115/sm-settings/how-add-on-features-work.html on May 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

附加功能 1
概念 1
操作说明 1

附加功能

概念

附加功能的工作原理

附加项是System Manager标准配置中不包含的功能、需要使用密钥才能启用。附加功能可以是单个高级功能、也可以是捆绑的功能包。

以下步骤概述了如何启用高级功能或功能包：

1. 获取以下信息：
   - 机箱序列号和功能启用标识符、用于标识要安装的功能的存储阵列。这些项目可在System Manager中使用。
   - 功能激活代码、购买此功能时可从支持站点获取。
2. 请联系您的存储提供商或访问高级功能激活站点以获取功能密钥。提供机箱序列号、功能启用标识符和功能激活代码。
3. 使用System Manager、使用功能密钥文件启用高级功能或功能包。

附加功能术语

了解附加功能术语如何应用于存储阵列。

期限	**Description**
功能启用标识符	功能启用标识符是用于标识特定存储阵列的唯一字符串。此标识符可确保在您获得高级功能时、它仅与该特定存储阵列相关联。此字符串将显示在System页面的Add-Ons下。
功能密钥文件	功能密钥文件是指您收到的用于解锁和启用高级功能或功能包的文件。
功能包	功能包是更改存储阵列属性(例如、将协议从光纤通道更改为iSCSI)的捆绑包。要启用功能包、需要使用特殊密钥。
高级功能	高级功能是一个额外的选项、需要使用密钥才能启用它。System Manager的标准配置不包括此功能。

操作说明

获取功能密钥文件

要在存储阵列上启用高级功能或功能包、必须先获取功能密钥文件。一个密钥仅与一个存储阵列相关联。

此任务介绍如何收集功能所需的信息、然后发送功能密钥文件请求。所需信息包括：

- 机箱序列号
- 功能启用标识符
- 功能激活代码

步骤

1. 在System Manager中、找到并记录机箱序列号。您可以通过将鼠标悬停在支持中心磁贴上来查看此序列号。
2. 在 System Manager 中，找到功能启用标识符。转到菜单：设置[系统]、然后向下滚动到*加载项*。查找*功能启用标识符*。记录功能启用标识符的编号。
3. 找到并记录功能激活代码。对于功能包、在执行转换的相应说明中提供了此激活代码。

   NetApp说明可从获取 "NetApp E系列系统文档中心"。

   对于高级功能、您可以从支持站点访问激活代码、如下所示：

   a. 登录到 "NetApp 支持"。
   b. 转到菜单：产品[管理产品>软件许可证]。
   c. 输入存储阵列机箱的序列号、然后单击*执行*。
   d. 在*许可证密钥*列中查找功能激活代码。
   e. 记录所需功能的功能激活代码。
4. 通过向存储供应商发送包含以下信息的电子邮件或文本文档来请求功能密钥文件：机箱序列号、功能激活代码和功能启用标识符。

   您也可以转到 "NetApp 许可证激活：存储阵列高级功能激活" 并输入所需信息以获取功能或功能包。(此站点上的说明适用于高级功能、而不适用于功能包。)

如果您有功能密钥文件、则可以启用高级功能或功能包。

启用高级功能

高级功能是一个额外的选项、需要启用密钥。

开始之前

- 您已获取功能密钥。如有必要、请联系技术支持以获取密钥。
- 您已在管理客户端(具有用于访问System Manager的浏览器的系统)上加载密钥文件。

此任务介绍如何使用System Manager启用高级功能。

> 如果要禁用高级功能、必须使用命令行界面(CLI)中的禁用存储阵列功能命令`(禁用storageArray (featurePack | feature=featureAttributeList)`。

步骤

1. 选择菜单：设置[系统]。
2. 在*加载项*下、选择*启用高级功能*。

   此时将打开启用高级功能对话框。

3. 单击*浏览*、然后选择密钥文件。

   此时将在对话框中显示文件名。

4. 单击 * 启用 * 。

启用功能包

功能包是更改存储阵列属性(例如、将协议从光纤通道更改为iSCSI)的捆绑包。要启用功能包、需要使用特殊密钥。

开始之前

- 您已按照相应说明执行转换并为系统准备新的存储阵列属性。

  > 可从获取转换说明 "NetApp E系列系统文档中心"。

- 存储阵列处于脱机状态、因此没有主机或应用程序正在访问它。
- 备份所有数据。
- 您已获取功能包文件。

  功能包文件将加载到管理客户端(具有用于访问System Manager的浏览器的系统)上。

> 您必须计划停机维护时段、并停止主机和控制器之间的所有I/O操作。此外、请注意、在成功完成转换之前、您无法访问存储阵列上的数据。

此任务介绍如何使用System Manager启用功能包。完成后、必须重新启动存储阵列。

步骤

1. 选择菜单：设置[系统]。
2. 在 * 加载项 * 下，选择 * 更改功能包 * 。
3. 单击*浏览*、然后选择密钥文件。

   此时将在对话框中显示文件名。

4. 在字段中键入 * 更改 * 。
5. 单击 * 更改 * 。

功能包迁移将开始、控制器将重新启动。系统将删除未写入的缓存数据、从而确保不会发生I/O活动。两个控制器都会自动重新启动、以使新功能包生效。重新启动完成后，存储阵列将恢复为响应状态。

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。