SNMPアラートの管理

SANtricity 11.6

NetApp
May 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/e-series-santricity-116/sm-settings/configure-snmp-alerts.html on May 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SNMPアラートの管理 1
SNMPアラートのコミュニティとデスティネーションを設定する 1
SNMPトラップのコミュニティ名を編集します 2
SNMPトラップのコミュニティ名を追加します 3
SNMPトラップのコミュニティ名を削除します 3
SNMP MIB変数を設定します 3
SNMPアラートのトラップ送信先を追加します 4
トラップ送信先を削除します 6

SNMPアラートの管理

SNMPアラートのコミュニティとデスティネーションを設定する

簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）アラートを設定するには、ストレージアレイのイベントモニタからSNMPトラップを送信できるサーバを少なくとも1つ指定する必要があります。この設定には、サーバのコミュニティ名とIPアドレスが必要です。

作業を開始する前に

- ネットワークサーバにSNMPサービスアプリケーションが設定されている必要があります。イベントモニタからトラップメッセージを送信するためには、このサーバのネットワークアドレス（IPv4アドレスまたはIPv6アドレス）が必要です。複数のサーバを使用できます（最大10台のサーバを使用できます）。
- 印刷可能なASCII文字だけを使用したコミュニティ名が作成されている必要があります。コミュニティ名は、ネットワークサーバのパスワードのような役割を果たす文字列で、通常はネットワーク管理者が作成します。コミュニティを最大256個作成できます。
- SNMPサービスアプリケーションがインストールされたサーバに管理情報ベース（MIB）ファイルをコピーしてコンパイルしておきます。このMIBファイルは、監視および管理されるデータを定義します。

  MIBファイルがない場合は、ネットアップサポートサイトから入手できます。

  - に進みます "ネットアップサポート"。
  - 「*ダウンロード」をクリックします。
  - [*ソフトウェア]をクリックします。
  - 管理ソフトウェア（SANtricity System Managerなど）を探し、右側の「* Go！*」をクリックします。
  - 最新バージョンの[**View & Download**（表示とダウンロード）]をクリックします。
  - ページの下部にある[* Continue *（続行）]をクリックします。
  - EULA に同意します。
  - 下にスクロールしてSNMPトラップのMIBファイル*を探し、リンクをクリックしてファイルをダウンロードします。

このタスクでは、トラップの送信先となるSNMPサーバを指定し、設定をテストする方法について説明します。

手順

1. 「*」メニューを選択します。「Settings [Alerts]」を選択します。
2. [**SNMP**]タブを選択します。

   コミュニティがまだ設定されていない場合は、SNMPタブに「コミュニティの設定」と表示されます。

3. [コミュニティの設定]を選択します。

   コミュニティの設定*（Configure Communities *）ダイアログボックスが開きます。

4. [コミュニティ名]フィールドに、ネットワークサーバーのコミュニティストリングを1つ以上入力し、[保存*]をクリックします。

   アラートページに「トラップ送信先の追加」と表示されます。

5. 「トラップ送信先の追加」を選択します。

   [トラップ送信先の追加*]ダイアログボックスが開きます。

6. 1つ以上のトラップ送信先を入力し、関連するコミュニティ名を選択して、* Add *をクリックします。
   - **Trap Destination**-- SNMPサービスを実行しているサーバーのIPv4またはIPv6アドレスを入力します
   - コミュニティ名--ドロップダウンから、このトラップの送信先のコミュニティ名を選択します。（コミュニティ名を1つだけ定義した場合は、その名前がこのフィールドにすでに表示されます）。
   - 認証失敗トラップを送信--コミュニティ名が認識されないためにSNMP要求が拒否された場合にトラップの送信先にアラートを送信するには、このオプション（チェックボックス）を選択します。[追加]をクリックすると、トラップの送信先と関連するコミュニティ名が[*アラート]ページの[* SNMP]タブに表示されます。
7. トラップが有効であることを確認するには、テーブルからトラップの送信先を選択し、*トラップの送信先のテスト*をクリックして、設定したアドレスにテストトラップを送信します。

アラート対象のイベントが発生するたびに、イベントモニタからサーバにSNMPトラップが送信されます。

SNMPトラップのコミュニティ名を編集します

SNMPトラップのコミュニティ名を編集できます。また、SNMPトラップの送信先に別のコミュニティ名を関連付けることもできます。

印刷可能なASCII文字だけを使用したコミュニティ名が作成されている必要があります。コミュニティ名は、ネットワークサーバのパスワードのような役割を果たす文字列で、ネットワーク管理者が作成します。

手順

1. 「*」メニューを選択します。「Settings [Alerts]」を選択します。
2. [**SNMP**]タブを選択します。

   トラップの送信先とコミュニティ名が表に表示されます。

3. コミュニティ名を次のように編集します。
   - コミュニティ名を編集するには、コミュニティの設定*を選択します。新しいコミュニティ名を入力し、 Save *をクリックします。コミュニティ名には印刷可能なASCII文字のみを使用できます。
   - コミュニティ名を新しいトラップ送信先に関連付けるには、テーブルからコミュニティ名を選択し、右端の*編集*（鉛筆）アイコンをクリックします。[Community Name]ドロップダウンから、SNMPトラップの送信先の新しいコミュニティ名を選択し、[*Save]アイコン（チェックマーク）をクリックします。

     変更をキャンセルする場合は、* Cancel *（X）アイコンを選択します。

[**Alerts**]ページの[**SNMP**]タブには、更新されたコミュニティが表示されます。

SNMPトラップのコミュニティ名を追加します

SNMPトラップのコミュニティ名は最大で256個追加できます。

コミュニティ名を作成する必要があります。コミュニティ名は、ネットワークサーバのパスワードのような役割を果たす文字列で、通常はネットワーク管理者が作成します。印刷可能なASCII文字だけで構成されます。

手順

1. 「*」メニューを選択します。「Settings [Alerts]」を選択します。
2. [**SNMP**]タブを選択します。

   トラップの送信先とコミュニティ名が表に表示されます。

3. [コミュニティの設定]を選択します。

   コミュニティの設定ダイアログボックスが開きます。

4. [別のコミュニティを追加]を選択します。
5. 新しいコミュニティ名を入力し、* Save *をクリックします。

新しいコミュニティ名は、[* Alerts]ページの[* SNMP]タブに表示されます。

SNMPトラップのコミュニティ名を削除します

SNMPトラップのコミュニティ名を削除できます。

手順

1. 「*」メニューを選択します。「Settings [Alerts]」を選択します。
2. [**SNMP**]タブを選択します。

   トラップの送信先とコミュニティ名が[Alerts]ページに表示されます。

3. [コミュニティの設定]を選択します。

   コミュニティの設定*（Configure Communities *）ダイアログボックスが開きます。

4. 削除するコミュニティ名を選択し、右端の*削除*（X）アイコンをクリックします。

   このコミュニティ名にトラップ送信先が関連付けられている場合、*コミュニティの削除の確認*ダイアログボックスに、影響を受けるトラップ送信先アドレスが表示されます。

5. 操作を確定し、*削除*をクリックします。

コミュニティ名とそれに関連付けられているトラップ送信先は、* Alerts *ページから削除されます。

SNMP MIB変数を設定します

SNMPアラートの場合、必要に応じて、SNMPトラップに表示される管理情報ベース

（MIB）変数を設定できます。これらの変数で、ストレージアレイの名前、場所、および担当者を返すことができます。

SNMPサービスアプリケーションがインストールされたサーバにMIBファイルをコピーしてコンパイルしておく必要があります。

MIBファイルがない場合は、次の方法で入手できます。

- に進みます "ネットアップサポート"。
- 「*ダウンロード」をクリックします。
- [*ソフトウェア]をクリックします。
- 管理ソフトウェア（SANtricity System Managerなど）を探し、右側の「* Go！*」をクリックします。
- 最新バージョンで* View & Download *をクリックします。
- ページの下部にある[* Continue *（続行）]をクリックします。
- EULA に同意します。
- 下にスクロールしてSNMPトラップのMIBファイル*を探し、リンクをクリックしてファイルをダウンロードします。

このタスクでは、SNMPトラップのMIB変数を定義する方法について説明します。これらの変数は、SNMP GetRequestsに対する応答で次の値を返すことができます。

- `sysName`(ストレージアレイの名前)
- `sysLocation`(ストレージアレイの場所)
- `sysContact`(管理者の名前)

手順

1. 「*」メニューを選択します。「Settings [Alerts]」を選択します。
2. [**SNMP**]タブを選択します。
3. [Configure SNMP MIB Variables]を選択します。

   SNMP MIB変数の設定ダイアログボックスが開きます。

4. 次の値を1つ以上入力し、*保存*をクリックします。
   - **Name**-- MIB変数`*sysName*`の値。たとえば、ストレージアレイの名前を入力します。
   - 場所-- MIB変数`*sysLocation*`の値。たとえば、ストレージアレイの場所を入力します。
   - *Contact *-- MIB変数の値'*sysContact*'。たとえば、ストレージアレイを担当する管理者を入力します。

これらの値はストレージアレイのアラートのSNMPトラップメッセージに表示されます。

SNMPアラートのトラップ送信先を追加します

SNMPトラップの送信に使用するサーバは最大10台まで追加できます。

作業を開始する前に

- 追加するネットワークサーバにSNMPサービスアプリケーションが設定されている必要があります。イベントモニタからトラップメッセージを送信するためには、このサーバのネットワークアドレス（IPv4アドレスまたはIPv6アドレス）が必要です。複数のサーバを使用できます（最大10台のサーバを使用できます）。
- 印刷可能なASCII文字だけを使用したコミュニティ名が作成されている必要があります。コミュニティ名は、ネットワークサーバのパスワードのような役割を果たす文字列で、通常はネットワーク管理者が作成します。コミュニティを最大256個作成できます。
- SNMPサービスアプリケーションがインストールされたサーバに管理情報ベース（MIB）ファイルをコピーしてコンパイルしておきます。このMIBファイルは、監視および管理されるデータを定義します。

  MIBファイルがない場合は、ネットアップサポートサイトから入手できます。

  - に進みます "ネットアップサポート"。
  - 「*ダウンロード」をクリックします。
  - [*ソフトウェア]をクリックします。
  - 管理ソフトウェア（SANtricity System Managerなど）を探し、右側の「* Go！*」をクリックします。
  - 最新バージョンで* View & Download *をクリックします。
  - ページの下部にある[* Continue *（続行）]をクリックします。
  - EULA に同意します。
  - 下にスクロールしてSNMPトラップのMIBファイル*を探し、リンクをクリックしてファイルをダウンロードします。

手順

1. [設定>*警告*]を選択します。
2. [**SNMP**]タブを選択します。

   現在定義されているトラップ送信先が表に表示されます。

3. 「トラップのディスペションを追加」*を選択します。

   トラップ送信先の追加ダイアログボックスが開きます。

4. 1つ以上のトラップ送信先を入力し、関連するコミュニティ名を選択して、* Add *をクリックします。
   - **Trap Destination**-- SNMPサービスを実行しているサーバーのIPv4またはIPv6アドレスを入力します
   - コミュニティ名--ドロップダウンから、このトラップの送信先のコミュニティ名を選択します。（コミュニティ名を1つだけ定義した場合は、その名前がこのフィールドにすでに表示されます）。
   - 認証失敗トラップを送信--コミュニティ名が認識されないためにSNMP要求が拒否された場合にトラップの送信先にアラートを送信するには、このオプション（チェックボックス）を選択します。「*追加」をクリックすると、トラップの送信先と関連するコミュニティ名が表に表示されます。
5. トラップが有効であることを確認するには、テーブルからトラップの送信先を選択し、*トラップの送信先のテスト*をクリックして、設定したアドレスにテストトラップを送信します。

アラート対象のイベントが発生するたびに、イベントモニタからサーバにSNMPトラップが送信されます。

トラップ送信先を削除します

トラップ送信先のアドレスを削除して、ストレージアレイのイベントモニタからSNMPトラップが送信されないようにすることができます。

手順

1. 「*」メニューを選択します。「Settings [Alerts]」を選択します。
2. [**SNMP**]タブを選択します。

   トラップ送信先のアドレスが表に表示されます。

3. トラップの送信先を選択し、ページ右上の*削除*をクリックします。
4. 操作を確定し、*削除*をクリックします。

   宛先アドレスが[* Alerts*（警告）]ページに表示されなくなりました。

削除したトラップ送信先にストレージアレイのイベントモニタからSNMPトラップが届かなくなります。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。