アラート

SANtricity 11.6

NetApp
May 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/e-series-santricity-116/sm-settings/how-alerts-work.html on May 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

アラート 1
概念 1
方法 3
よくある質問です 13

アラート

概念

アラートの仕組み

アラートは、ストレージアレイで発生した重要なイベントについて管理者に通知します。アラートは E メール、 SNMP トラップ、 syslog を通じて送信できます。

アラートプロセスは次のように機能します。

1. 管理者がSystem Managerで、次のうち1つ以上のアラート方法を設定します。
   - 電子メール--電子メールアドレスにメッセージが送信されます。
   - *snmp *-- SNMPトラップがSNMPサーバに送信されます。
   - *syslog *--メッセージがsyslogサーバに送信される。
2. ストレージアレイのイベントモニタが問題 を検出すると、その問題 に関する情報をイベントログに書き込みます（「* menu：Support [Event Log]*）。これには、バッテリの障害、最適からオフラインへのコンポーネントの状態の変化、コントローラの冗長性の問題などが含まれます。
3. イベントが「アラート対象」であると判断した場合、イベントモニタは設定されているアラート方法（Eメール、SNMP、syslog）を使用して通知を送信します。重大イベントはすべて「アラート対象」とみなされるほか、一部の警告イベントと情報イベントも「アラート対象」とみなされます。

アラートの設定

アラートは、初期セットアップウィザード（Eメールアラートのみ）またはアラートページから設定できます。現在の設定を確認するには、*メニュー：設定[アラート]*に移動します。

アラートタイルには、アラートの設定が表示されます。次のいずれかになります。

- 未設定。
- 設定：少なくとも1つのアラート方法が設定されています。どのアラート方法が設定されているかを確認するには、カーソルでタイルをポイントします。

アラート情報

アラートには次の種類の情報を含めることができます。

- ストレージアレイの名前。
- イベントログエントリに関連するイベントエラータイプ。
- イベントが発生した日時。
- イベントの短い概要 。

> syslogアラートはRFC 3164のメッセージ標準に準拠します。

アラートの用語

ストレージアレイに関連するアラートの用語を次に示します。

コンポーネント	説明
イベントモニタ	イベントモニタはストレージアレイに常駐し、バックグラウンドタスクとして実行されます。ストレージアレイで異常を検出すると、その問題に関する情報をイベントログに書き込みます。これには、バッテリの障害、最適からオフラインへのコンポーネントの状態の変化、コントローラの冗長性の問題などが含まれます。イベントが「アラート対象」であると判断した場合、イベントモニタは設定されているアラート方法（Eメール、SNMP、syslog）を使用して通知を送信します。重大イベントはすべて「アラート対象」とみなされるほか、一部の警告イベントと情報イベントも「アラート対象」とみなされます。
メールサーバ	メールサーバはEメールアラートの送受信に使用されます。サーバはSMTP（簡易メール転送プロトコル）を使用します。
SNMP	簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）は、IPネットワーク上のデバイス間で情報を管理および共有するために使用されるインターネット標準プロトコルです。
SNMPトラップ	SNMPトラップは、SNMPサーバに送信される通知です。トラップには、ストレージアレイの重要な問題に関する情報が含まれています。
SNMP トラップの送信先	SNMPトラップの送信先は、SNMPサービスを実行しているサーバのIPv4またはIPv6アドレスです。
コミュニティ名	コミュニティ名は、SNMP環境内のネットワークサーバのパスワードのような役割を果たす文字列です。
MIBファイル	管理情報ベース（MIB）ファイルは、ストレージアレイ内で監視および管理されているデータを定義します。SNMPサービスアプリケーションがインストールされたサーバにコピーしてコンパイルする必要があります。このMIBファイルは、サポートサイトのSystem Managerソフトウェアで入手できます。
MIB変数	管理情報ベース（MIB）変数は、SNMP GetRequestsへの応答として、ストレージアレイ名、アレイの場所、担当者などの値を返すことができます。
syslog	syslogは、ネットワークデバイスがイベントメッセージをロギングサーバに送信するために使用するプロトコルです。
UDP	User Datagram Protocol（UDP）は、パケットヘッダーで送信元と送信先のポート番号を指定するトランスポートレイヤプロトコルです。

方法

Eメールアラートの管理

メールサーバとアラートの受信者を設定

Eメールアラートを設定するには、メールサーバのアドレスとアラート受信者のEメールアドレスを指定する必要があります。Eメールアドレスは20個まで指定できます。

作業を開始する前に

- メールサーバのアドレスを確認しておく必要があります。アドレスには、IPv4アドレス、IPv6アドレス、または完全修飾ドメイン名を使用できます。

> 完全修飾ドメイン名を使用するには、両方のコントローラにDNSサーバを設定する必要があります。DNSサーバはハードウェアページから設定できます。

- アラート送信者として使用するEメールアドレスを確認しておく必要があります。これは、アラートメッセージの「送信元」フィールドに表示されるアドレスです。SMTPプロトコルでは送信者アドレスが必要です。ない場合はエラーになります。
- アラート受信者のEメールアドレスを確認しておく必要があります。通常、受信者には、ネットワーク管理者またはストレージ管理者のアドレスを指定します。Eメールアドレスは20個まで入力できます。

このタスクでは、メールサーバの設定方法、送信者と受信者のEメールアドレスの入力方法、および[Alerts]ページから入力したすべてのEメールアドレスのテスト方法について説明します。

> Eメールアラートは初期セットアップウィザードから設定することもできます。

手順

1. 「*」メニューを選択します。「Settings [Alerts]」を選択します。
2. [**Email**]タブを選択します。

   Eメールサーバがまだ設定されていない場合は、［Eメール］タブに［メールサーバの設定］と表示されます。

3. ［メールサーバーの設定］を選択します。

   [メールサーバーの設定*]ダイアログボックスが開きます。

4. メールサーバの情報を入力し、[保存]をクリックします。
   - メールサーバーアドレス--メールサーバーの完全修飾ドメイン名、IPv4アドレス、またはIPv6アドレスを入力します。

     > 完全修飾ドメイン名を使用するには、両方のコントローラにDNSサーバを設定する必要があります。DNSサーバーは、*ハードウェア*ページから設定できます。

   - *Email sender address *--電子メールの送信者として使用する有効な電子メールアドレスを入力します このアドレスは、電子メールメッセージの「送信元」フィールドに表示されます。

- 電子メールに連絡先情報を含める--送信者の連絡先情報を警告メッセージに含めるには、このオプションを選択し、名前と電話番号を入力します。「保存」をクリックすると、電子メールアドレスが「*警告」ページの「電子メール」タブに表示されます。

5. [電子メールの追加]を選択します。

   [電子メールの追加]ダイアログボックスが開きます。

6. アラート受信者のEメールアドレスを1つ以上入力し、*追加*をクリックします。

   EメールアドレスがAlerts（アラート）ページに表示されます。

7. メールアドレスが有効であることを確認するには、「すべてのメールをテスト」をクリックして、テストメッセージを受信者に送信します。

Eメールアラートを設定すると、アラート対象のイベントが発生するたびにイベントモニタから指定した受信者にEメールメッセージが送信されます。

アラート用の**E**メールアドレスの編集

Eメールアラートを受け取る受信者のEメールアドレスを変更することができます。

編集する電子メールアドレスは、[Alerts]ページの[Email]タブで定義する必要があります。

手順

1. 「*」メニューを選択します。「Settings [Alerts]」を選択します。
2. [**Email**]タブを選択します。
3. [**Email Address**]テーブルで、変更するアドレスを選択し、右端にある*Edit*（鉛筆）アイコンをクリックします。

   行が編集可能なフィールドになります。

4. 新しいアドレスを入力し、保存（チェックマーク）アイコンをクリックします。

   変更をキャンセルする場合は、* Cancel *（X）アイコンを選択します。

[Alerts]ページの[Email]タブには、更新された電子メールアドレスが表示されます。

アラート用の**E**メールアドレスを追加する

Eメールアラートには受信者を20名まで追加できます。

手順

1. 「*」メニューを選択します。「Settings [Alerts]」を選択します。
2. [**Email**]タブを選択します。
3. [電子メールの追加]を選択します。

   [電子メールの追加*]ダイアログボックスが開きます。

4. 空のフィールドに新しいEメールアドレスを入力します。複数のアドレスを追加する場合は、[別の電子メールを追加]を選択して別のフィールドを開きます。
5. [追加（ Add ）] をクリックします。

[**Alerts**]ページの[**Email**]タブには、新しい電子メールアドレスが表示されます。

アラート用のメールサーバまたは**E**メールアドレスを削除します

以前に定義したメールサーバを削除して、アラートがEメールアドレスに送信されないようにすることができます。また、個々のEメールアドレスを削除することもできます。

手順

1. 「*」メニューを選択します。「Settings [Alerts]」を選択します。
2. [**Email**]タブを選択します。
3. 表から、次のいずれかを実行します。
   - メールサーバを削除してアラートがEメールアドレスに送信されないようにするには、メールサーバの行を選択します。
   - Eメールアドレスを削除してアラートがそのアドレスに送信されないようにするには、削除するEメールアドレスの行を選択します。表の右上にある* Delete *ボタンを選択できるようになります。
4. [削除（Delete）]をクリックし、操作を確定する。

アラート用のメールサーバを編集します

Eメールアラートに使用するメールサーバのアドレスやEメールの送信元のアドレスを変更することができます。

変更するメールサーバのアドレスを確認しておく必要があります。アドレスには、IPv4アドレス、IPv6アドレス、または完全修飾ドメイン名を使用できます。

> 完全修飾ドメイン名を使用するには、両方のコントローラにDNSサーバを設定する必要があります。DNSサーバはハードウェアページから設定できます。

手順

1. 「*」メニューを選択します。「Settings [Alerts]」を選択します。
2. [**Email**]タブを選択します。
3. ［メールサーバーの設定］を選択します。

   メールサーバーの設定ダイアログボックスが開きます。

4. メールサーバのアドレス、送信者情報、および連絡先情報を編集します。
   - メールサーバのアドレス--メールサーバの完全修飾ドメイン名、IPv4アドレス、またはIPv6アドレスを編集します。

> 完全修飾ドメイン名を使用するには、両方のコントローラにDNSサーバを設定する必要があります。DNSサーバはハードウェアページから設定できます。

- 電子メール送信者のアドレス--電子メールの送信者として使用される電子メールアドレスを編集します このアドレスは、電子メールメッセージの「送信元」フィールドに表示されます。
- 電子メールに連絡先情報を含める--送信者の連絡先情報を編集するには、このオプションを選択し、名前と電話番号を編集します。

5. [保存（ Save ）] をクリックします。

SNMPアラートの管理

SNMPアラートのコミュニティとデスティネーションを設定する

簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）アラートを設定するには、ストレージアレイのイベントモニタからSNMPトラップを送信できるサーバを少なくとも1つ指定する必要があります。この設定には、サーバのコミュニティ名とIPアドレスが必要です。

作業を開始する前に

- ネットワークサーバにSNMPサービスアプリケーションが設定されている必要があります。イベントモニタからトラップメッセージを送信するためには、このサーバのネットワークアドレス（IPv4アドレスまたはIPv6アドレス）が必要です。複数のサーバを使用できます（最大10台のサーバを使用できます）。
- 印刷可能なASCII文字だけを使用したコミュニティ名が作成されている必要があります。コミュニティ名は、ネットワークサーバのパスワードのような役割を果たす文字列で、通常はネットワーク管理者が作成します。コミュニティを最大256個作成できます。
- SNMPサービスアプリケーションがインストールされたサーバに管理情報ベース（MIB）ファイルをコピーしてコンパイルしておきます。このMIBファイルは、監視および管理されるデータを定義します。

  MIBファイルがない場合は、ネットアップサポートサイトから入手できます。

  - に進みます "ネットアップサポート"。
  - 「*ダウンロード」をクリックします。
  - [*ソフトウェア]をクリックします。
  - 管理ソフトウェア（SANtricity System Managerなど）を探し、右側の「* Go！*」をクリックします。
  - 最新バージョンの[**View & Download**（表示とダウンロード）]をクリックします。
  - ページの下部にある[* Continue *（続行）]をクリックします。
  - EULA に同意します。
  - 下にスクロールしてSNMPトラップのMIBファイル*を探し、リンクをクリックしてファイルをダウンロードします。

このタスクでは、トラップの送信先となるSNMPサーバを指定し、設定をテストする方法について説明します。

手順

1. 「*」メニューを選択します。「Settings [Alerts]」を選択します。

2. [**SNMP**]タブを選択します。

   コミュニティがまだ設定されていない場合は、SNMPタブに「コミュニティの設定」と表示されます。

3. [コミュニティの設定]を選択します。

   コミュニティの設定*（Configure Communities *）ダイアログボックスが開きます。

4. [コミュニティ名]フィールドに、ネットワークサーバーのコミュニティストリングを1つ以上入力し、[保存*]をクリックします。

   アラートページに「トラップ送信先の追加」と表示されます。

5. 「トラップ送信先の追加」を選択します。

   [トラップ送信先の追加*]ダイアログボックスが開きます。

6. 1つ以上のトラップ送信先を入力し、関連するコミュニティ名を選択して、* Add *をクリックします。
   - **Trap Destination**-- SNMPサービスを実行しているサーバーのIPv4またはIPv6アドレスを入力します
   - コミュニティ名--ドロップダウンから、このトラップの送信先のコミュニティ名を選択します。（コミュニティ名を1つだけ定義した場合は、その名前がこのフィールドにすでに表示されます）。
   - 認証失敗トラップを送信--コミュニティ名が認識されないためにSNMP要求が拒否された場合にトラップの送信先にアラートを送信するには、このオプション（チェックボックス）を選択します。[追加**]**をクリックすると、トラップの送信先と関連するコミュニティ名が**[***アラート]ページの[* SNMP]タブに表示されます。
7. トラップが有効であることを確認するには、テーブルからトラップの送信先を選択し、*トラップの送信先のテスト*をクリックして、設定したアドレスにテストトラップを送信します。

アラート対象のイベントが発生するたびに、イベントモニタからサーバにSNMPトラップが送信されます。

SNMPトラップのコミュニティ名を編集します

SNMPトラップのコミュニティ名を編集できます。また、SNMPトラップの送信先に別のコミュニティ名を関連付けることもできます。

印刷可能なASCII文字だけを使用したコミュニティ名が作成されている必要があります。コミュニティ名は、ネットワークサーバのパスワードのような役割を果たす文字列で、ネットワーク管理者が作成します。

手順

1. 「*」メニューを選択します。「Settings [Alerts]」を選択します。
2. [**SNMP**]タブを選択します。

   トラップの送信先とコミュニティ名が表に表示されます。

3. コミュニティ名を次のように編集します。
   - コミュニティ名を編集するには、コミュニティの設定*を選択します。新しいコミュニティ名を入力し、 Save *をクリックします。コミュニティ名には印刷可能なASCII文字のみを使用できます。
   - コミュニティ名を新しいトラップ送信先に関連付けるには、テーブルからコミュニティ名を選択し、

右端の*編集*（鉛筆）アイコンをクリックします。[Community Name]ドロップダウンから、SNMPトラップの送信先の新しいコミュニティ名を選択し、[*Save]アイコン（チェックマーク）をクリックします。

> 変更をキャンセルする場合は、* Cancel *（X）アイコンを選択します。

[**Alerts**]ページの[**SNMP**]タブには、更新されたコミュニティが表示されます。

SNMPトラップのコミュニティ名を追加します

SNMPトラップのコミュニティ名は最大で256個追加できます。

コミュニティ名を作成する必要があります。コミュニティ名は、ネットワークサーバのパスワードのような役割を果たす文字列で、通常はネットワーク管理者が作成します。印刷可能なASCII文字だけで構成されます。

手順

1. 「*」メニューを選択します。「Settings [Alerts]」を選択します。
2. [**SNMP**]タブを選択します。

   トラップの送信先とコミュニティ名が表に表示されます。

3. [コミュニティの設定]を選択します。

   コミュニティの設定ダイアログボックスが開きます。

4. [別のコミュニティを追加]を選択します。
5. 新しいコミュニティ名を入力し、* Save *をクリックします。

新しいコミュニティ名は、[* Alerts]ページの[* SNMP]タブに表示されます。

SNMPトラップのコミュニティ名を削除します

SNMPトラップのコミュニティ名を削除できます。

手順

1. 「*」メニューを選択します。「Settings [Alerts]」を選択します。
2. [**SNMP**]タブを選択します。

   トラップの送信先とコミュニティ名が[Alerts]ページに表示されます。

3. [コミュニティの設定]を選択します。

   コミュニティの設定*（Configure Communities *）ダイアログボックスが開きます。

4. 削除するコミュニティ名を選択し、右端の*削除*（X）アイコンをクリックします。

   このコミュニティ名にトラップ送信先が関連付けられている場合、*コミュニティの削除の確認*ダイアログボックスに、影響を受けるトラップ送信先アドレスが表示されます。

5. 操作を確定し、*削除*をクリックします。

コミュニティ名とそれに関連付けられているトラップ送信先は、* Alerts *ページから削除されます。

SNMP MIB変数を設定します

SNMPアラートの場合、必要に応じて、SNMPトラップに表示される管理情報ベース（MIB）変数を設定できます。これらの変数で、ストレージアレイの名前、場所、および担当者を返すことができます。

SNMPサービスアプリケーションがインストールされたサーバにMIBファイルをコピーしてコンパイルしておく必要があります。

MIBファイルがない場合は、次の方法で入手できます。

- に進みます "ネットアップサポート"。
- 「*ダウンロード」をクリックします。
- [*ソフトウェア]をクリックします。
- 管理ソフトウェア（SANtricity System Managerなど）を探し、右側の「* Go！*」をクリックします。
- 最新バージョンで* View & Download *をクリックします。
- ページの下部にある[* Continue *（続行）]をクリックします。
- EULA に同意します。
- 下にスクロールしてSNMPトラップのMIBファイル*を探し、リンクをクリックしてファイルをダウンロードします。

このタスクでは、SNMPトラップのMIB変数を定義する方法について説明します。これらの変数は、SNMP GetRequestsに対する応答で次の値を返すことができます。

- `sysName`(ストレージアレイの名前)
- `sysLocation`(ストレージアレイの場所)
- `sysContact`(管理者の名前)

手順

1. 「*」メニューを選択します。「Settings [Alerts]」を選択します。
2. [**SNMP**]タブを選択します。
3. [Configure SNMP MIB Variables]を選択します。

   SNMP MIB変数の設定ダイアログボックスが開きます。

4. 次の値を1つ以上入力し、*保存*をクリックします。
   - **Name**-- MIB変数`*sysName*`の値。たとえば、ストレージアレイの名前を入力します。
   - 場所-- MIB変数`*sysLocation*`の値。たとえば、ストレージアレイの場所を入力します。
   - *Contact *-- MIB変数の値'*sysContact*'。たとえば、ストレージアレイを担当する管理者を入力します。

これらの値はストレージアレイのアラートのSNMPトラップメッセージに表示されます。

SNMPアラートのトラップ送信先を追加します

SNMPトラップの送信に使用するサーバは最大10台まで追加できます。

作業を開始する前に

- 追加するネットワークサーバにSNMPサービスアプリケーションが設定されている必要があります。イベントモニタからトラップメッセージを送信するためには、このサーバのネットワークアドレス（IPv4アドレスまたはIPv6アドレス）が必要です。複数のサーバを使用できます（最大10台のサーバを使用できます）。
- 印刷可能なASCII文字だけを使用したコミュニティ名が作成されている必要があります。コミュニティ名は、ネットワークサーバのパスワードのような役割を果たす文字列で、通常はネットワーク管理者が作成します。コミュニティを最大256個作成できます。
- SNMPサービスアプリケーションがインストールされたサーバに管理情報ベース（MIB）ファイルをコピーしてコンパイルしておきます。このMIBファイルは、監視および管理されるデータを定義します。

  MIBファイルがない場合は、ネットアップサポートサイトから入手できます。

  - に進みます "ネットアップサポート"。
  - 「*ダウンロード」をクリックします。
  - [*ソフトウェア]をクリックします。
  - 管理ソフトウェア（SANtricity System Managerなど）を探し、右側の「* Go！*」をクリックします。
  - 最新バージョンで* View & Download *をクリックします。
  - ページの下部にある[* Continue *（続行）]をクリックします。
  - EULA に同意します。
  - 下にスクロールしてSNMPトラップのMIBファイル*を探し、リンクをクリックしてファイルをダウンロードします。

手順

1. [設定>*警告*]を選択します。
2. [**SNMP**]タブを選択します。

   現在定義されているトラップ送信先が表に表示されます。

3. 「トラップのディスペションを追加」*を選択します。

   トラップ送信先の追加ダイアログボックスが開きます。

4. 1つ以上のトラップ送信先を入力し、関連するコミュニティ名を選択して、* Add *をクリックします。
   - **Trap Destination**-- SNMPサービスを実行しているサーバーのIPv4またはIPv6アドレスを入力します
   - コミュニティ名--ドロップダウンから、このトラップの送信先のコミュニティ名を選択します。（コミュニティ名を1つだけ定義した場合は、その名前がこのフィールドにすでに表示されます）。
   - 認証失敗トラップを送信--コミュニティ名が認識されないためにSNMP要求が拒否された場合にトラップの送信先にアラートを送信するには、このオプション（チェックボックス）を選択します。「*追

加」をクリックすると、トラップの送信先と関連するコミュニティ名が表に表示されます。

5. トラップが有効であることを確認するには、テーブルからトラップの送信先を選択し、*トラップの送信先のテスト*をクリックして、設定したアドレスにテストトラップを送信します。

アラート対象のイベントが発生するたびに、イベントモニタからサーバにSNMPトラップが送信されます。

トラップ送信先を削除します

トラップ送信先のアドレスを削除して、ストレージアレイのイベントモニタからSNMPトラップが送信されないようにすることができます。

手順

1. 「*」メニューを選択します。「Settings [Alerts]」を選択します。
2. [**SNMP**]タブを選択します。

   トラップ送信先のアドレスが表に表示されます。

3. トラップの送信先を選択し、ページ右上の*削除*をクリックします。
4. 操作を確定し、*削除*をクリックします。

   宛先アドレスが[* Alerts*（警告）]ページに表示されなくなりました。

削除したトラップ送信先にストレージアレイのイベントモニタからSNMPトラップが届かなくなります。

syslogアラートの管理

アラート用の**syslog**サーバを設定します

syslogアラートを設定するには、syslogサーバのアドレスとUDPポートを入力する必要があります。最大5台のsyslogサーバを指定できます。

作業を開始する前に

- syslogサーバのアドレスを確認しておく必要があります。このアドレスは、完全修飾ドメイン名、IPv4アドレス、またはIPv6アドレスのいずれかで指定できます。
- syslogサーバのUDPポート番号を確認しておく必要があります。通常は514です。

このタスクでは、syslogサーバのアドレスとポートを入力し、入力したアドレスをテストする方法について説明します。

手順

1. 「*」メニューを選択します。「Settings [Alerts]」を選択します。
2. *Syslog *タブを選択します。

   syslogサーバがまだ定義されていない場合、[*Alerts]ページに[Add Syslog Servers]と表示されます。

3. [Add Syslog Servers]をクリックします。

[Add Syslog Server*]ダイアログボックスが開きます。

4. 1つ以上のsyslogサーバ（最大5つ）の情報を入力し、* Add *をクリックします。
   - サーバーアドレス--完全修飾ドメイン名、IPv4アドレス、またはIPv6アドレスを入力します。
   - **UDP**ポート-- syslogのUDPポートは通常514です。設定されているsyslogサーバが表に表示されます。
5. サーバーアドレスにテストアラートを送信するには、*すべてのSyslogサーバーをテスト*を選択します。

アラート対象のイベントが発生するたびに、イベントモニタからsyslogサーバにアラートが送信されます。

アラート用の**syslog**サーバを編集します

syslogアラートの受信に使用するサーバアドレスを編集できます。

手順

1. 「*」メニューを選択します。「Settings [Alerts]」を選択します。
2. *Syslog *タブを選択します。
3. 表からsyslogサーバのアドレスを選択し、右端の* Edit *（鉛筆）アイコンをクリックします。

   行が編集可能なフィールドになります。

4. サーバーアドレスとUDPポート番号を編集し、保存（チェックマーク）アイコンをクリックします。

更新されたサーバアドレスが表に表示されます。

アラート用の**syslog**サーバを追加します

syslogアラート用に最大5台のサーバを追加できます。

作業を開始する前に

- syslogサーバのアドレスを確認しておく必要があります。このアドレスは、完全修飾ドメイン名、IPv4アドレス、またはIPv6アドレスのいずれかで指定できます。
- syslogサーバのUDPポート番号を確認しておく必要があります。通常は514です。

手順

1. 「*」メニューを選択します。「Settings [Alerts]」を選択します。
2. *Syslog *タブを選択します。
3. [Add Syslog Servers]を選択します。

   [Add Syslog Server]ダイアログボックスが開きます。

4. [Add another syslog server*]を選択します。
5. syslogサーバの情報を入力し、*Add*をクリックします。
   - **Syslog**サーバ・アドレス--完全修飾ドメイン名’IPv4アドレス’またはIPv6アドレスを入力します
   - **UDP**ポート-- syslogのUDPポートは通常514です。

最大5台のsyslogサーバを設定できます。

syslogサーバのアドレスが表に表示されます。

アラート用の**syslog**サーバを削除します

syslogサーバを削除してアラートの受信を中止することができます。

手順

1. 「*」メニューを選択します。「Settings [Alerts]」を選択します。
2. *Syslog *タブを選択します。
3. syslogサーバのアドレスを選択し、右上の「* Remove *」をクリックします。

   Confirm Delete Syslog Serverダイアログボックスが開きます。

4. 操作を確定し、*削除*をクリックします。

削除したサーバにイベントモニタからアラートが届かなくなります。

よくある質問です

アラートが無効になっている場合

ストレージアレイで発生する重要なイベントに関する通知を管理者が受信できるようにするには、アラート方法を設定する必要があります。

SANtricity System Managerで管理されるストレージアレイの場合は、アラートページからアラートを設定します。アラート通知は、Eメール、SNMPトラップ、またはsyslogメッセージを介して送信できます。また、初期セットアップウィザードからEメールアラートを設定することもできます。

SNMPまたは**syslog**のアラートを設定するにはどうすればよいですか？

Eメールアラートに加えて、アラートが簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）トラップまたはsyslogメッセージで送信されるように設定できます。

SNMPまたはsyslogのアラートを設定するには、メニューの[アラート]に移動します。

アレイとアラートでタイムスタンプが異なるのはなぜですか？

ストレージアレイは、アラートの送信時にアラートを受信するターゲットサーバまたはホストのタイムゾーンに合わせて修正を行いません。代わりに、ローカル時間（GMT）を使用してアラートの記録に使用されるタイムスタンプを作成します。そのため、ストレージアレイのタイムスタンプと、アラートを受信するサーバまたはホストのタイムスタンプが一致しないことがあります。

ストレージアレイはアラートの送信時にタイムゾーンを修正しないため、アラートのタイムスタンプはGMT

であり、タイムゾーンオフセットはゼロです。タイムスタンプをローカルのタイムゾーンに換算するには、GMTからのオフセットを特定し、タイムスタンプにその値を加算するか減算します。

この問題 を回避するには、ストレージアレイコントローラにネットワークタイムプロトコル（NTP）を設定します。これにより、コントローラが常に正しい時刻に同期されます。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。