# iSCSI接続を管理します

SANtricity 11.6

NetApp
May 27, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/e-series-santricity-116/sm-support/view-iscsi-statistics-packages-support.html on May 27, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

iSCSI接続を管理します . . . . . 1
iSCSI統計パッケージを表示します . . . . . 1
さまざまなタイプのiSCSI統計を表示します . . . . . 1
iSCSI セッションを表示します . . . . . 7
iSCSIセッションを終了します . . . . . 11
iSER over InfiniBandの統計を表示します . . . . . 11

# iSCSI接続を管理します

## iSCSI統計パッケージを表示します

ストレージアレイへのiSCSI接続に関するデータを表示できます。

System Managerには、次のタイプのiSCSI統計が表示されます。統計はすべて読み取り専用で、設定することはできません。

- イーサネット**MAC**統計--メディアアクセス制御(MAC)の統計情報を提供します。MACは、物理アドレスまたはMACアドレスと呼ばれるアドレス指定メカニズムも提供します。MACアドレスは、各ネットワークアダプタに割り当てられている一意のアドレスです。MACアドレスは、サブネットワーク内のデスティネーションへのデータパケットの配信に役立ちます。
- イーサネット**TCP/IP**統計-- iSCSIデバイスのTCP (Transmission Control Protocol)とIP (Internet Protocol)のTCP/IPの統計情報を提供しますTCPを使用すると、ネットワークホスト上のアプリケーションが相互に接続を作成し、パケットでデータを交換できます。IPは、パケット交換インターネットワークを介してデータを通信するデータ指向プロトコルです。IPv4統計とIPv6統計は個別に表示されます。
- ローカル・ターゲット/イニシエータ（プロトコル）統計：ストレージ・メディアへのブロック・レベルのアクセスを提供するiSCSIターゲットの統計情報を表示します非同期ミラーリング処理でイニシエータとして使用される場合は'ストレージ・アレイのiSCSI統計情報を表示します
- **DCBX**の運用状態統計--さまざまなData Center Bridging Exchange（DCBX）機能の運用状態を表示します。
- *LLDP TLV statistics *-- Link Layer Discovery Protocol (LLDP) Type Length Value (TLTLV )統計を表示します。
- **DCBX TLV**統計-- Data Center Bridging（DCB）環境内のストレージアレイのホストポートを識別する情報が表示されます。この情報は、識別や機能のためにネットワークピアと共有されます。

これらの統計はそれぞれ、統計の生データまたはベースライン統計として表示できます。統計の生データは、コントローラの起動以降に収集されたすべての統計です。ベースライン統計は、ベースライン時間の設定以降に収集されたポイントインタイムの統計です。

手順

1. メニューを選択します。Support（サポートセンター）> Diagnostics（診断）タブ。
2. [View iSCSI Statistics Packages]を選択します。
3. タブをクリックして、さまざまな統計を表示します。
4. ベースラインを設定するには、*新しいベースラインを設定*をクリックします。

   ベースラインを設定すると、統計を収集するための新しい開始ポイントが設定されます。すべてのiSCSI統計に同じベースラインが使用されます。

## さまざまなタイプのiSCSI統計を表示します

イーサネットMAC統計、イーサネットTCP / IP統計、ターゲット（プロトコル）統計、ローカルイニシエータ（プロトコル）統計、DCBXの運用状態統計、LLDP TLV統計、DCBX TLV統計などのさまざまな統計（統計の生データまたはベースライン統計）

を確認できます。

## MAC送信およびMAC受信の統計情報

イーサネットMAC統計を選択すると、次のMAC送信統計が表示されます。これらの統計はそれぞれ、統計の生データまたはベースライン統計として表示できます。

| 統計 | 定義（ **Definition** ） |
|---|---|
| F | フレーム数 |
| B | バイト数 |
| MF | マルチキャストフレーム数 |
| BF | ブロードキャストフレーム数 |
| pf | ポーズフレーム数 |
| cf | 制御フレーム数 |
| FDF | フレーム遅延数 |
| 供給された | フレーム遅延の多発数 |
| FLC | フレームのレイトコリジョン数 |
| 固定資産 | フレームの中断数 |
| FSC | フレームの単一コリジョン数 |
| FMC | フレームの複数コリジョン数 |
| FC | フレームのコリジョン数 |
| FDR | フレーム破棄数 |
| JF | ジャンボフレーム数 |

イーサネットMAC統計を選択すると、次のMAC受信統計が表示されます。

| 統計 | 定義（ **Definition** ） |
|---|---|
| F | フレーム数 |

| 統計 | 定義（ **Definition** ） |
| --- | --- |
| B | バイト数 |
| MF | マルチキャストフレーム数 |
| BF | ブロードキャストフレーム数 |
| pf | ポーズフレーム数 |
| cf | 制御フレーム数 |
| FLE | フレーム長エラー数 |
| FD | フレーム破棄数 |
| FCCRCE | フレームCRCエラー数 |
| 料金 | フレームエンコードエラー数 |
| LFE | ラージフレームエラー数 |
| SFE | スモールフレームエラー数 |
| J | ジャバー数 |
| UCCの場合 | 制御フレーム数が不明です |
| CSE | キャリア検知エラー数 |

## イーサネット**TCP / IP**統計

イーサネットTCP/IP統計を選択すると、次の表のTCP統計が表示されます。これらの統計はそれぞれ、統計の生データまたはベースライン統計として表示できます。

| 統計 | 定義（ **Definition** ） |
| --- | --- |
| TXS | 送信セグメント数 |
| TXB | 送信バイト数 |
| RTxTE | 再送信タイマー期限切れ数 |

| 統計 | 定義（ **Definition** ） |
| --- | --- |
| TxDACK | 送信遅延ACK数 |
| TxACK | 送信ACK数 |
| Rxs | 受信セグメント数 |
| RxB | 受信バイト数 |
| RxDACK | 受信した重複ACK数 |
| RxACK | 受信したACK数 |
| RxSEC | 受信したセグメントエラー数 |
| RxSOOC | 受信した順不同セグメント数 |
| RxWP | 受信ウィンドウプローブ数 |
| RxWU | 受信ウィンドウ更新数 |

イーサネットTCP/IP統計を選択すると、次の表のIP統計が表示されます。

| 統計 | 定義（ **Definition** ） |
| --- | --- |
| TXP | 送信パケット数 |
| TXB | 送信バイト数 |
| TxF | 送信フラグメント数 |
| RXP | 受信パケット数。IPv4受信パケット数を表示するには、* Show IPv4 を選択します。**[*Show IPv6**]を選択して、IPv6パケット受信数を表示します。 |
| RxB | 受信バイト数 |
| RxF | 受信フラグメント数 |
| RxPE | 受信パケットエラー数 |
| DR | データグラム再構築数 |

| 統計 | 定義（ **Definition** ） |
|---|---|
| DRE-OLFC | データグラム再構築エラー、重複フラグメント数 |
| DRE-OOFC | データグラム再構築エラー、順不同フラグメント数 |
| DRE-TOC | データグラム再構築エラー、タイムアウト数 |

## iSCSIターゲット統計およびローカルイニシエータ統計

ターゲット（プロトコル）統計またはローカルイニシエータ（プロトコル）統計を選択すると、次の統計が表示されます。これらの統計はそれぞれ、統計の生データまたはベースライン統計として表示できます。

| 統計 | 定義（ **Definition** ） |
|---|---|
| シリアル | 成功したiSCSIログイン数 |
| UL | 失敗したiSCSIログイン数です |
| SA | 成功したiSCSI認証数（認証が有効な場合） |
| UA | 失敗したiSCSI認証数（認証が有効な場合） |
| PDU | 正しいiSCSI PDU処理数 |
| HDE | ヘッダーダイジェストエラーのあるiSCSI PDUの数 |
| DDE | データダイジェストエラーのあるiSCSI PDUの数 |
| PE | iSCSIプロトコルエラーのあるPDUの数 |
| 地殻 | 予期しないiSCSIセッション終了数です |
| UCT | 予期しないiSCSI接続終了数です |

## DCBX動作状態統計

Data Center Bridging Exchange（DCBX）Operational State Statisticsを選択すると、次の統計が表示されます。

| 統計 | 定義（ **Definition** ） |
|---|---|
| iSCSIホストポート | 検出されたホストポートの場所を、「コントローラ番号、ポート番号」の形式で示します。 |

| 統計 | 定義（ **Definition** ） |
| --- | --- |
| 優先度グループ | 優先度グループ（PG）アプリケーションの動作状態を示します。「有効」または「無効」のいずれかになります。 |
| 優先度ベースのフロー制御 | 優先度ベースフロー制御（PFC）機能の動作状態を示します。「有効」または「無効」のいずれかになります。 |
| iSCSI機能 | Internet Small Computer System Interface（iSCSI）アプリケーションの動作状態を示します。「有効」または「無効」のいずれかになります。 |
| FCoE帯域幅 | Fibre Channel over Ethernet（FCoE）帯域幅の状態を示します。「True」または「False」のいずれかになります。 |
| FCoE / FIPでマッピングの不一致はありません | FCoEとFCoE Initialization Protocol（FIP）の間にマッピングの不一致がないかどうかを示します。値はTrueまたはFalseのいずれかです。 |

これらに加え、状態キャプチャファイルで追加のDCBX動作状態統計を確認できます。

## LLDP TLV統計

Link Layer Discovery Protocol（LLDP）Type Length Value（TLV）Statisticsを選択すると、次の統計が表示されます。ローカルデバイス用とリモートデバイス用の2セットの統計が表示されます。ローカルデバイスはコントローラを指します。リモートデバイスは、コントローラが接続されているピアデバイス（通常はスイッチ）を指します。

| 統計 | 定義（ **Definition** ） |
| --- | --- |
| iSCSIホストポート | 検出されたホストポートの場所を、「コントローラ番号、ポート番号」の形式で示します。 |
| シャーシ ID | シャーシIDを示します。 |
| シャーシIDサブタイプ | シャーシIDのサブタイプを示します。 |
| ポート ID | ポートIDを示します。 |
| ポートIDサブタイプ | ポートIDのサブタイプを示します。 |
| Time to Liveの略 | 受信側LLDPエージェントが情報を有効とみなす秒数を示します。 |

その他のLLDP TLV統計は、状態キャプチャファイルで確認できます。

### DCBX TLV統計

Data Center Bridging Exchange（DCBX）Type Length Value（TLV）Statisticsを選択すると、次の統計が表示されます。

- ローカル統計-コントローラ出荷時に設定されたDCBXパラメータ。
- 動作統計-- DCBXネゴシエーション後のDCBXパラメータ。
- リモート統計--コントローラが接続されているピアデバイス（通常はスイッチ）からのDCBXパラメータ。

| 統計 | 定義（ **Definition** ） |
|---|---|
| iSCSIホストポート | 検出されたホストポートの場所を、「コントローラ番号、ポート番号」の形式で示します。 |
| フロー制御モード | ポート全体のフロー制御モード。有効な値は、「無効」、「標準」、「優先度別」、「不確定」です。 |
| プロトコル | 通信プロトコル。有効な値は、「FCoE」、「FIP」、「iSCSI」、「不明」です。 |
| 優先度 | 通信の優先順位を示す整数値。 |
| 優先度グループ | プロトコルが割り当てられている優先度グループを表す整数値。 |
| 優先度グループの帯域幅 | 優先度グループに割り当てられた帯域幅の量を示すパーセント値。 |
| DCBX PFCステータス | 特定のポートの優先度ベースフロー制御（PFC）ステータス。「有効」または「無効」のいずれかになります。 |

これらに加え、状態キャプチャファイルで追加のDCBX TLV統計を確認できます。

## iSCSI セッションを表示します

ストレージアレイへのiSCSI接続に関する詳細情報を表示できます。iSCSIセッションは、非同期ミラー関係にあるホストまたはリモートストレージアレイとの間で確立できます。

手順

1. メニューを選択します。Support（サポートセンター）> Diagnostics（診断）タブ。
2. 「* iSCSIセッションの表示/終了*」を選択します。

現在のiSCSIセッションのリストが表示されます。

3. 特定のiSCSIセッションに関する追加情報 を表示するには、セッションを選択し、*詳細の表示*をクリックします。

例 **1.** フィールドの詳細

| 項目 | 説明 |
| --- | --- |
| セッション識別子（SSID） | iSCSIイニシエータとiSCSIターゲット間のセッションを識別する16進数の文字列。SSIDは、ISIDとTPGTで構成されます。 |
| イニシエータセッションID（ISID） | セッション識別子のイニシエータの部分。イニシエータはログイン時にISIDを指定します。 |
| ターゲットポータルグループ | iSCSIターゲット。 |
| ターゲットポータルグループタグ（TPGT） | セッション識別子のターゲットの部分。iSCSIターゲットポータルグループの16ビットの数値識別子。 |
| イニシエータのiSCSI名 | 世界規模で一意なイニシエータの名前。 |
| イニシエータのiSCSIラベル | System Managerで設定されたユーザラベル。 |
| イニシエータのiSCSIエイリアス | iSCSIノードにも関連付けることができる名前。エイリアスを使用すると、組織がユーザにわかりやすい文字列をiSCSI名に関連付けることができます。ただし、エイリアスはiSCSI名に代わるものではありません。イニシエータのiSCSIエイリアスは、System Managerではなく、ホストでのみ設定できます |
| ホスト | ストレージアレイに入出力を送信するサーバ。 |
| 接続ID（CID） | イニシエータとターゲット間のセッション内における接続の一意の名前。イニシエータがこのIDを生成し、ログイン要求の際にターゲットに提供します。接続IDは、接続を閉じるログアウト時にも表示されます。 |
| イーサネットポート識別子 | 接続に関連付けられているコントローラポート。 |
| イニシエータのIPアドレス | イニシエータのIPアドレス。 |
| ネゴシエーション済みのログインパラメータ | iSCSIセッションのログイン時に処理されるパラメータ。 |
| 認証方式 | iSCSIネットワークへのアクセスを必要とするユーザを認証する手法。有効な値は* chap および None *です。 |

| 項目 | 説明 |
| --- | --- |
| ヘッダーダイジェスト方式 | iSCSIセッションに有効なヘッダー値を表示する手法。HeaderDigestおよびDataDigestには、* None または CRC32C を使用できます。両方のデフォルト値は None *です。 |
| データダイジェスト方式 | iSCSIセッションに有効なデータ値を表示する手法。HeaderDigestおよびDataDigestには、* None または CRC32C を使用できます。両方のデフォルト値は None *です。 |
| 最大接続数 | iSCSIセッションに許可される接続の最大数。1~4を接続の最大数として指定できます。デフォルト値は* 1 *です。 |
| ターゲットエイリアス | ターゲットに関連付けられているラベル。 |
| イニシエータのエイリアス | イニシエータに関連付けられているラベル。 |
| ターゲットのIPアドレス | iSCSIセッションのターゲットのIPアドレス。DNS名はサポートされません。 |
| 初期R2T | 最初の転送準備完了ステータス。ステータスは「* Yes 」または「 No *」のいずれかになります。 |
| 最大バースト長 | このiSCSIセッションの最大SCSIペイロード（バイト）。512~262、144（256KB）を最大バースト長として指定できます。デフォルト値は* 262,144（256KB）*です。 |
| 第1バースト長 | このiSCSIセッションの未承諾データのSCSIペイロード（バイト単位）。512~131、072（128KB）を第1バースト長として指定できます。デフォルト値は*65,536（64KB）*です。 |
| デフォルトの待機時間 | 接続の終了または接続のリセット後に接続を試行するまでの最小秒数。0~3600をデフォルトの待機時間の値として指定できます。デフォルトは* 2 *です。 |
| デフォルトの保持時間です | 接続の終了または接続のリセット後も接続が可能な最大秒数。0~3600をデフォルトの保持時間として指定できます。デフォルト値は*20*です。 |
| 最大未処理R2T | このiSCSIセッションの未処理の「準備が完了した転送」の最大数。1~16を未処理の「準備が完了した転送」の最大値として指定できます。デフォルトは* 1 *です。 |
| エラーリカバリレベル | このiSCSIセッションのエラーリカバリのレベル。エラーリカバリレベルの値は常に* 0 *に設定されています。 |

| 項目 | 説明 |
| --- | --- |
| 受信データ最大セグメント長 | イニシエータまたはターゲットがペイロードデータユニット（PDU）で受信できる最大データ量。 |
| ターゲット名 | ターゲットの正式名（エイリアスではありません）。iqn形式のターゲット名です。 |
| イニシエータ名 | イニシエータの正式名（エイリアスではありません）。iqn形式または_eui_formatを使用するイニシエータ名です。 |

4. レポートをファイルに保存するには、*保存*をクリックします。

   ブラウザのDownloadsフォルダに'iscsi-session-connections.txt'というファイル名でファイルが保存されます

# iSCSIセッションを終了します

## 不要になったiSCSIセッションを終了できます。iSCSIセッションは、非同期ミラー関係にあるホストまたはリモートストレージアレイとの間で確立できます。

iSCSIセッションを終了する理由としては、次のようなものが考えられます。

- 不正アクセス-- iSCSIイニシエータがログオンされていて、アクセスできない場合は、iSCSIセッションを終了して、iSCSIイニシエータをストレージアレイから強制的に切断できます。認証方法を「なし」にしたため、iSCSIイニシエータがログオンした可能性があります。
- システムダウンタイム--ストレージアレイを停止する必要があり'iSCSIイニシエータがまだログオンしている場合は'iSCSIセッションを終了してiSCSIイニシエータをストレージアレイから切断できます

手順

1. メニューを選択します。Support（サポートセンター）> Diagnostics（診断）タブ。
2. 「* iSCSIセッションの表示/終了*」を選択します。

   現在のiSCSIセッションのリストが表示されます。

3. 終了するセッションを選択します
4. [セッションの終了]をクリックし、操作を実行することを確認します。

# iSER over InfiniBandの統計を表示します

## ストレージアレイのコントローラにiSER over InfiniBandポートが搭載されている場合は、ホスト接続に関するデータを表示できます。

System Managerには、次のタイプのiSER over InfiniBand統計が表示されます。統計はすべて読み取り専用で、設定することはできません。

- ローカルターゲット（プロトコル）統計- iSER over InfiniBandターゲットの統計を提供し、ストレージメディアへのブロックレベルのアクセスが表示されます。
- * iSER over InfiniBandインターフェイス統計*- InfiniBandインターフェイス上のすべてのiSERポートの統計が提供され、各スイッチポートに関連付けられているパフォーマンス統計とリンクエラー情報が含まれます。

これらの統計はそれぞれ、統計の生データまたはベースライン統計として表示できます。統計の生データは、コントローラの起動以降に収集されたすべての統計です。ベースライン統計は、ベースライン時間の設定以降に収集されたポイントインタイムの統計です。

手順

1. メニューを選択します。Support（サポートセンター）> Diagnostics（診断）タブ。
2. View iSER over InfiniBand Statistics *を選択します。
3. タブをクリックして、さまざまな統計を表示します。
4. ベースラインを設定するには、*新しいベースラインを設定*をクリックします。

   ベースラインを設定すると、統計を収集するための新しい開始ポイントが設定されます。すべてのiSER over InfiniBand統計に同じベースラインが使用されます。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。