# 存储阵列管理

## SANtricity 11.6

NetApp
May 27, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/e-series-santricity-116/sm-interface/storage-array-overview.html on May 27, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

存储阵列管理 . . . . . 1
概念 . . . . . 1
操作说明 . . . . . 5

# 存储阵列管理

## 概念

### 存储阵列概述

存储阵列是由System Manager软件管理的存储实体。存储阵列由一组物理组件和逻辑组件组成。

#### 物理组件

此表介绍了存储阵列的物理组件。

| 组件 | Description |
| --- | --- |
| 控制器 | 控制器由主板，固件和软件组成。它控制驱动器并实施 System Manager 功能。 |
| 磁盘架 | 磁盘架是安装在机柜或机架中的机箱。它包含存储阵列的硬件组件。磁盘架有两种类型：控制器磁盘架和驱动器磁盘架。控制器架包括控制器和驱动器。驱动器架包括输入 / 输出模块（ IOM ）和驱动器。<br>如果存储阵列包含不同的介质类型或不同的接口类型、则会显示每种驱动器类型的驱动器架。 |
| 驱动器 | 驱动器是一种为数据提供物理存储介质的机械设备或固态内存设备。 |
| 主机 | 主机是指向存储阵列上的卷发送I/O的服务器。 |
| 主机总线适配器(HBA) | 主机总线适配器(HBA)是驻留在主机中并包含一个或多个主机端口的板。 |
| 主机端口 | 主机端口是主机总线适配器(HBA)上的一个端口、用于与控制器建立物理连接并用于I/O操作。 |
| 管理客户端 | 管理客户端是指安装了浏览器以访问System Manager的计算机。 |

#### 逻辑组件

存储阵列中的驱动器可为数据提供物理存储容量。使用System Manager将物理容量配置为逻辑组件、例如池、卷组和卷。这些组件是用于配置、存储、维护和保留存储阵列上的数据的工具。此表介绍了存储阵列的逻辑组件。

| 组件 | Description |
| --- | --- |
| 池 | 池是指一组按逻辑分组的驱动器。您可以使用池创建一个或多个可供主机访问的卷。(您可以从池或卷组创建卷。) |

| 组件 | Description |
| --- | --- |
| 卷组 | 卷组是具有共享特征的卷的容器。卷组已定义容量和RAID级别。您可以使用卷组创建一个或多个可供主机访问的卷。(您可以从卷组或池创建卷。) |
| Volume | 卷是应用程序，数据库和文件系统用于存储数据的容器。它是为主机创建的逻辑组件，用于访问存储阵列上的存储。 |
| 逻辑单元号(LUN) | 逻辑单元号(LUN)是分配给主机用于访问卷的地址空间的编号。卷以LUN的形式呈现给主机。<br><br>每个主机都有自己的LUN地址空间。因此、不同的主机可以使用同一个LUN来访问不同的卷。 |

## 管理员密码保护

### 您必须使用管理员密码配置存储阵列、以防止其遭受未经授权的访问。

#### 设置管理员密码

为存储阵列设置管理员密码可防止用户在不知情或恶意运行破坏性命令时对其进行保护。首次启动System Manager时、您需要设置管理员密码。

所有用户共享一个管理员密码。任何具有此密码的用户都可以对存储阵列进行配置更改、例如添加、更改或删除对象或设置。

#### 输入密码

系统仅会在单个管理会话期间提示您输入密码一次。如果会话处于非活动状态20分钟、则会超时、此时、您必须再次输入密码。

如果从另一个管理客户端管理同一存储阵列的另一用户在会话期间更改了密码、则在下次尝试配置操作或查看操作时、系统会提示您输入密码。

出于安全原因、您只能在存储阵列进入"锁定"状态之前尝试输入五次密码。在此状态下、存储阵列将拒绝后续的密码尝试。您必须等待10分钟、使存储阵列重置为"正常"状态、然后才能再次尝试输入密码。

#### 删除具有密码保护的驱动器

密码存储在存储阵列上每个驱动器的预留区。如果从存储阵列中删除所有驱动器、则其密码将不再起作用。要更正此情况、请将原始驱动器之一重新安装到存储阵列。

#### 正在删除密码保护

如果您不再希望命令受密码保护、请输入当前管理员密码、并将新密码文本框留空。

> 在存储阵列上运行配置命令可能会造成发生原因 严重损坏、包括数据丢失。因此、您应始终为存储阵列设置管理员密码。请使用长度较长的管理员密码并至少包含15个字母数字字符、以提高安全性。

## 问题通知

### System Manager可使用图标和其他几种方法来通知您存储阵列存在问题。

#### 图标

System Manager可使用这些图标指示存储阵列及其组件的状态。

| 图标。 | **Description** |
| --- | --- |
| | 最佳 |
| | 非最佳或出现故障 |
| | 需要注意或修复 |
| | 小心 |

System Manager会在不同位置显示这些图标。

- 主页页面上的通知区域将显示失败图标和消息。
- 导航区域中的主页图标将显示故障图标。
- 在组件页面上、驱动器和控制器的图形显示故障图标。

#### 警报和**LED**

此外、System Manager还会通过其他方式通知您问题。

- System Manager会发送SNMP通知或电子邮件错误消息。
- 硬件上的"Service Action Required LED"亮起。

收到问题通知后、请使用Recovery Guru帮助您解决问题。如有必要、请使用硬件文档以及恢复步骤来更换故障组件。

## 正在执行操作

### 通过"正在执行的操作"页面、您可以查看当前正在运行或处于暂停、已停止或失败状态的长时间运行的操作列表。您可以对某些类型的操作执行操作。

长时间运行的操作可能会影响系统性能。对于某些操作、您可以选择停止该操作或更改其优先级、以便更重要的操作首先完成。

"Operations in Progress"页面上显示的操作包括以下内容：

| 操作 | 操作的可能状态 | 可以执行的操作 |
| --- | --- | --- |
| 卷副本 | 已完成 | 清除 |

| 操作 | 操作的可能状态 | 可以执行的操作 |
| --- | --- | --- |
| 卷副本 | 正在进行中 | • 更改优先级<br>• 停止 |
| 卷副本 | 待定 | 清除 |
| 卷副本 | 失败 | • 清除<br>• 重新复制 |
| 卷副本 | 已停止 | • 清除<br>• 重新复制 |
| 卷创建(仅限大于64 TiB的厚池卷) | 正在进行中 | 无 _ |
| 卷删除(仅限大于64 TiB的厚池卷) | 正在进行中 | 无 _ |
| 异步镜像组初始同步 | 正在进行中 | 暂停 |
| 异步镜像组初始同步 | 已暂停 | 恢复 |
| 同步镜像 | 正在进行中 | 暂停 |
| 同步镜像 | 已暂停 | 恢复 |
| Snapshot映像回滚 | 正在进行中 | 取消 |
| Snapshot映像回滚 | 待定 | 取消 |
| Snapshot映像回滚 | 已暂停 | • 取消<br>• 恢复 |
| 驱动器清空 | 正在进行中 | 取消(取决于驱动器清空类型) |
| 向池或卷组添加容量 | 正在进行中 | 无 _ |
| 更改卷的RAID级别 | 正在进行中 | 无 _ |
| 减少池的容量 | 正在进行中 | 无 _ |
| 精简卷回收 | 正在进行中 | 无 _ |

| 操作 | 操作的可能状态 | 可以执行的操作 |
| --- | --- | --- |
| 检查池卷在即时可用性格式(IAF)操作上的剩余时间 | 正在进行中 | 无 _ |
| 检查卷组的数据冗余 | 正在进行中 | 无 _ |
| 对卷组进行碎片整理 | 正在进行中 | 无 _ |
| 初始化卷 | 正在进行中 | 无 _ |
| 增加卷的容量 | 正在进行中 | 无 _ |
| 更改卷的区块大小 | 正在进行中 | 无 _ |
| 驱动器副本 | 正在进行中 | 无 _ |
| 数据重建 | 正在进行中 | 无 _ |
| 回写 | 正在进行中 | 无 _ |

# 操作说明

## 设置容量值的默认单位

System Manager可以显示容量值、以吉字节(GiB)或太字节(TiB)为单位。

```
[cols="2a,3a"]
|===
| 缩写 | 价值



 a|
GIB
 a|
1、024^3^字节




 a|
TIB
 a|
1、024^4^字节
```

```
|===
首选项存储在浏览器的本地存储中、因此所有用户都可以拥有自己的设置。

.步骤
. 选择*菜单：首选项[设置首选项]*。
. 单击*吉字节*或*太字节*的单选按钮、然后确认您要执行此操作。




[[ID307f8603587de9444b81f60dc334e106]]
= 设置性能图形的默认时间范围
:allow-uri-read:
:experimental:
:icons: font
:relative_path: ./sm-interface/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/


[role="lead"]
您可以更改性能图显示的默认时间范围。

主页页面和性能页面上显示的性能图最初显示的时间范围为1小时。首选项存储在浏览器的本地存储中
、因此所有用户都可以拥有自己的设置。

.步骤
. 选择*菜单：首选项[设置首选项].*
. 在下拉列表中、选择* 5分钟*、* 1小时*、* 8小时*、* 1天*或* 7天*、
并确认要执行此操作。




[[IDdc82101188fd209ff1f587ba044e8a62]]
= 使用Recovery Guru从问题中恢复
:allow-uri-read:
:icons: font
:relative_path: ./sm-interface/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/


[role="lead"]
Recovery Guru是System
Manager的一个组件、用于诊断存储阵列问题并建议恢复过程以修复问题。

.步骤
. 选择*主页*。
```

. 单击窗口中央顶部标记为*从`n` problems*的链接。
+
此时将显示Recovery Guru对话框。

. 选择摘要列表中显示的第一个问题、然后按照恢复操作步骤
中的说明更正此问题。如有必要、请按照更换说明更换出现故障的组件。对列出的每个问题重复此步骤。
+
一个存储阵列中的多个问题可能是相关的。在这种情况下、更正问题的顺序可能会影响结果。按问题在摘要列表中的列出顺序选择并更正问题。

+
一个电源箱的多个故障会分组在一起、并作为一个问题列在摘要列表中。风扇箱的多个故障也列为一个问题。

. 要确保恢复操作步骤 成功、请单击*重新检查*。
+
如果您为异步镜像组或异步镜像组的成员选择了问题、请先单击*清除*以从控制器中清除故障、然后单击*重新检查*以从Recovery Guru中删除此事件。

+
如果所有问题均已解决、则存储阵列图标最终会从需要注意过渡到最佳状态。对于某些问题、在执行重建等操作时会显示一个修复图标。

. *可选：*要将Recovery Guru信息保存到文件中、请单击*保存*图标。
+
此文件将保存在浏览器的"Downloads"文件夹中、其名称为`recovery-guru -failure-yyyy -mm-dd-hh-mm-ss-mmm.html`。

. *可选：*要打印Recovery Guru信息、请单击*打印*图标。

[[ID783a919a0a38444556e95b1e00500916]]
= 查看正在进行的操作并采取相应措施
:allow-uri-read:
:icons: font
:relative_path: ./sm-interface/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/

[role="lead"]
要查看长时间运行的操作并对其执行操作、请使用操作进行中页面。

对于"Operations in
Progress"页面上列出的每个操作、将显示完成百分比以及完成该操作所需的预计剩余时间。在某些

情况下、您可以停止某个操作或将其置于较高或较低的优先级。您也可以从列表中清除已完成的卷复制操作。

.步骤
. 在*主页*页面上、选择*显示正在进行的操作*。
+
此时将显示*正在执行的操作*页面。

. 如果需要、可使用*操作*列中的链接停止或更改操作的优先级。
+
[CAUTION]
====
阅读对话框中提供的所有注意事项文本、尤其是在停止操作时。

====
+
您可以停止卷复制操作或更改其优先级。

. 卷复制操作完成后、您可以选择*清除*将其从列表中删除。
+
操作完成后、*主页*页面顶部将显示一条信息消息和黄色扳手图标。此消息包含一个链接、可用于从*正在执行的操作*页面中清除此操作。

:leveloffset: -1

= 常见问题解答

:leveloffset: +1

[[ID44832a4afa3de596ab984fb87f9a9bee]]
= 在哪里可以找到有关显示首选项的详细信息?
:allow-uri-read:
:icons: font
:relative_path: ./sm-interface/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/

[role="lead"]
您可以在以下帮助主题中找到有关可用显示选项的信息。

* 要阅读有关显示容量值的默认单位的详细信息、请参见 xref:{relative_path}set-

```
default-units-for-capacity-values.html["设置容量值的默认单位"]。
* 要阅读有关显示性能图形的默认时间范围的详细信息、请参见 xref:{relative_path}set-
default-time-frame-for-performance-graphs.html["设置性能图形的默认时间范围"]。




[[ID217bd8e43cffcb39360536dfae436f90]]
= 支持哪些浏览器?
:allow-uri-read:
:icons: font
:relative_path: ./sm-interface/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/


[role="lead"]
System Manager支持这些浏览器版本。

[cols="2a,1a"]
|===
| 浏览器 | 最低版本


 a|
Google Chrome
 a|
47




 a|
Microsoft Internet Explorer
 a|
11.



 a|
Microsoft Edge
 a|
EdgeHTML 12



 a|
Mozilla Firefox
 a|
```

```
31



 a|
Safari
 a|
9

|===



[[ID2fe0fb4eeb4bc7bf9d458615b3680700]]
= 什么是键盘快捷键?
:allow-uri-read:
:icons: font
:relative_path: ./sm-interface/
:imagesdir: {root_path}{relative_path}../media/


[role="lead"]
您可以单独使用键盘在System Manager中导航。



== 整体导航

[cols="2a,2a"]
|===
| Action | 键盘快捷方式


 a|
移至下一项。
 a|
选项卡



 a|
移至上一项。
 a|
Shift + Tab
```

```
 a|
选择一个项目。
 a|
输入 ...




 a|
下拉列表—移动到下一个或上一个项目。
 a|
向下箭头或向上箭头




 a|
复选框—选择一个项目。
 a|
空格键




 a|
单选按钮—在项目之间切换。
 a|
向下箭头或向上箭头




 a|
可扩展文本—展开或缩减项目。
 a|
输入 ...

|===


== 表导航

[cols="2a,2a"]
|===
| Action | 键盘快捷方式



 a|
选择一行。
 a|
按Tab键选择行、然后按Enter键
```

```
 a|
向上或向下滚动。
 a|
向下箭头/向上箭头或向下翻页/向上翻页




 a|
更改列的排序顺序。
 a|
按Tab键选择列标题、然后按Enter键

|===


== 日历导航

[cols="2a,2a"]
|===
| Action | 键盘快捷方式



 a|
移至上个月。
 a|
向上翻页




 a|
移至下个月。
 a|
下一页




 a|
移至上一年。
 a|
Control + Page Up




 a|
```

迁移到下一年。

a|

Control + Page Down

a|

如果已关闭、请打开日期选择器。

a|

控制+主页

a|

移至当前月份。

a|

控制/命令+主页

a|

移至前一天。

a|

控制/命令+左侧

a|

移至第二天。

a|

控制/命令+右

a|

移至上一周。

a|

控制/命令+启动

a|

移至下一周。

a|

控制/命令+关闭

a|
选择关注的日期。
a|
输入 ...

a|
关闭日期选择器并擦除日期。
a|
控制/命令+结束

a|
关闭日期选择器而不进行选择。
a|
转义

|===

:leveloffset: -1

:leveloffset: -1

:leveloffset: -1

<<<
*版权信息*

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER

CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

*商标信息*

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM[] 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。