系統：附加功能

SANtricity 11.6

NetApp
May 27, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/e-series-santricity-116/sm-settings/how-add-on-features-work.html on May 27, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

系統：附加功能 1
概念 1
使用方法 1

系統：附加功能

概念

附加功能的運作方式

附加元件是系統管理員標準組態中未包含的功能、可能需要啟用金鑰。附加功能可以是單一優質功能、也可以是隨附的功能套件。

下列步驟概述啟用優質功能或功能套件：

1. 取得下列資訊：
   - 機箱序號和功能啟用識別碼、可識別要安裝功能的儲存陣列。這些項目可在System Manager中取得。
   - 功能啟動代碼、您可在購買此功能時從Support網站取得。
2. 請聯絡您的儲存設備供應商、或存取Premium功能啟動網站、以取得功能金鑰。提供機箱序號、啟用識別碼和啟用功能代碼。
3. 使用System Manager、使用功能金鑰檔案啟用優質功能或功能套件。

附加功能術語

瞭解附加功能條款如何適用於您的儲存陣列。

期限	說明
功能啟用識別碼	功能啟用識別碼是識別特定儲存陣列的唯一字串。此識別碼可確保當您取得優質功能時、該識別碼僅與該特定儲存陣列相關聯。此字串會顯示在「系統」頁面的「附加元件」下方。
功能金鑰檔案	功能金鑰檔案是您用來解鎖及啟用優質功能或功能套件的檔案。
功能套件	功能套件是變更儲存陣列屬性的套件組合（例如、將傳輸協定從Fibre Channel變更為iSCSI）。功能套件需要特殊金鑰才能啟用。
優質功能	進階功能是額外的選項、需要一把鑰匙才能啟用。系統管理程式的標準組態並未包含此功能。

使用方法

取得功能金鑰檔案

若要在儲存陣列上啟用優質功能或功能套件、您必須先取得功能金鑰檔案。金鑰僅與一個儲存陣列相關聯。

本工作說明如何收集功能的必要資訊、然後傳送功能金鑰檔案的要求。必要資訊包括：

- 機箱序號
- 功能啟用識別碼
- 功能啟動代碼

步驟

1. 在System Manager中、找出並記錄機箱序號。您可以將滑鼠游標移到「Support Center（支援中心）」方塊上方、以檢視此序號。
2. 在System Manager中、找到「啟用功能識別碼」。移至*功能表：設定[系統]、然後向下捲動至*附加元件。尋找*功能啟用識別碼*。記錄功能啟用識別碼的編號。
3. 找出並記錄功能啟動的程式碼。對於功能套件、此程式碼會在執行轉換的適當指示中提供。

   如需NetApp指示、請參閱 "NetApp E系列系統文件中心"。

   如需進階功能、您可以從Support網站存取啟動代碼、如下所示：

   a. 登入 "NetApp支援"。
   b. 請前往*您產品的軟體授權*。
   c. 輸入儲存陣列機箱的序號、然後按一下「執行」。
   d. 請在*授權金鑰*欄中尋找功能啟動代碼。
   e. 記錄所需功能的功能啟動代碼。
4. 請以下列資訊傳送電子郵件或文字文件給您的儲存供應商、以申請功能金鑰檔案：機箱序號、啟用識別碼及功能啟動代碼。

   您也可以前往 "NetApp授權啟動：儲存陣列優質功能啟動" 並輸入必要資訊以取得功能或功能套件。（本網站上的說明適用於優質功能、而非功能套件。）

當您有功能金鑰檔案時、可以啟用優質功能或功能套件。

啟用優質功能

進階功能是額外的選項、需要啟用金鑰。

開始之前

- 您已取得功能金鑰。如有必要、請聯絡技術支援部門以取得關鍵資訊。
- 您已在管理用戶端上載入金鑰檔（系統上有瀏覽器可供存取System Manager）。

本工作說明如何使用System Manager來啟用優質功能。

> 如果您想要停用優質功能、必須在命令列介面（CLI）中使用停用儲存陣列功能命令（「停用儲存陣列（featurePack | feature=featureAttributeList）」。

步驟

1. 選取*功能表：設定[系統]*。
2. 在*附加元件*下、選取*啟用優質功能*。

「啟用優質功能」對話方塊隨即開啟。

3. 按一下*瀏覽*、然後選取金鑰檔。

   檔案名稱會顯示在對話方塊中。

4. 按一下「啟用」。

啟用功能套件

功能套件是變更儲存陣列屬性的套件組合（例如、將傳輸協定從Fibre Channel變更為iSCSI）。功能套件需要特殊的金鑰才能啟用。

開始之前

- 您已依照適當的指示執行轉換、並準備好系統以處理新的儲存陣列屬性。

  轉換指示可從取得 "NetApp E系列系統文件中心"。

- 儲存陣列已離線、因此沒有主機或應用程式正在存取。
- 所有資料都會備份。
- 您已取得功能套件檔案。

  功能套件檔案會載入管理用戶端（系統上有瀏覽器可供存取System Manager）。

您必須排定停機維護時間、並停止主機與控制器之間的所有I/O作業。此外、請注意、在成功完成轉換之前、您無法存取儲存陣列上的資料。

本工作說明如何使用System Manager來啟用功能套件。完成後、您必須重新啟動儲存陣列。

步驟

1. 選取*功能表：設定[系統]*。
2. 在*附加元件*下、選取*變更功能套件*。
3. 按一下*瀏覽*、然後選取金鑰檔。

   檔案名稱會顯示在對話方塊中。

4. 在欄位中輸入*變更*。
5. 按一下 * 變更 * 。

   功能套件移轉開始、控制器重新開機。會刪除未寫入的快取資料、以確保沒有I/O活動。兩個控制器都會自動重新開機、新功能套件才會生效。重新開機完成後、儲存陣列會返回回應狀態。

下載命令列介面（**CLI**）

您可以從System Manager下載命令列介面（CLI）套件。CLI提供一種文字型方法、可用來設定及監控儲存陣列。它透過https通訊、並使用與外部安裝管理軟體套件中可用CLI相

同的語法。不需要金鑰即可下載CLI。

開始之前

- 您必須在打算執行CLI命令的管理系統上提供Java執行時間環境（JRE）版本8及更新版本。

步驟

1. 選取*功能表：設定[系統]*。
2. 在*附加元件*下、選取*命令列介面*。

   下載至瀏覽器的ZIP套件。

3. 將ZIP檔案儲存至管理系統、以便為儲存陣列執行CLI命令、然後擷取檔案。

   您現在可以從作業系統提示字元（例如DOS C：提示字元）執行CLI命令。CLI命令參考可從System Manager使用者介面右上角的「說明」功能表取得。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。