SAMLを使用する

SANtricity 11.7

NetApp
May 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/e-series-santricity/sm-settings/configure-saml.html on May 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SAMLを使用する 1
SAMLを設定する 1
SAMLのロールマッピングを変更する 5
SAMLサービスプロバイダファイルをエクスポートする 6

SAMLを使用する

SAMLを設定する

アクセス管理の認証を設定する場合、ストレージアレイに組み込みのSecurity Assertion Markup Language（SAML）機能を使用することができます。この設定により、アイデンティティプロバイダとストレージプロバイダの間の接続が確立されます。

作業を開始する前に

- Security Adminの権限を含むユーザプロファイルでログインする必要があります。そうしないと、アクセス管理機能は表示されません。
- ストレージアレイの各コントローラのIPアドレスまたはドメイン名を確認しておく必要があります。
- IdP管理者がIdPシステムの設定を完了している必要があります。
- IdP管理者が、認証時に名前IDを返す機能がIdPでサポートされていることを確認しておく必要があります。
- IdPサーバとコントローラのクロックを同期しておきます（NTPサーバを使用するかコントローラのクロックの設定を調整します）。
- IdPのメタデータファイルをIdPシステムからダウンロードし、System Managerへのアクセスに使用するローカルシステムで使用できるようにしておきます。

アイデンティティプロバイダ（IdP）は、ユーザにクレデンシャルを要求して認証されたユーザかどうかを確認するために使用される外部のシステムです。多要素認証にも対応し、Active Directoryなどの任意のユーザデータベースを使用するように設定できます。IdPの保守はセキュリティチームが行います。サービスプロバイダ（SP）は、ユーザの認証とアクセスを制御するシステムです。アクセス管理にSAMLを設定すると、ストレージアレイがアイデンティティプロバイダに認証を要求するサービスプロバイダとして機能します。IdPとストレージアレイの間の接続を確立するには、この2つのエンティティ間でメタデータファイルを共有します。その後、IdPのユーザエンティティをストレージアレイのロールにマッピングします。最後に、接続とSSOログインをテストしたうえでSAMLを有効にします。

- SAMLとディレクトリサービス*。認証方式としてディレクトリサービスを使用するように設定されている状況でSAMLを有効にした場合、System ManagerではSAMLがディレクトリサービスよりも優先されます。あとでSAMLを無効にすると、元の設定に戻ってディレクトリサービスが使用されます。

- SAMLを編集および無効化しています。* SAMLを有効にすると、ユーザインターフェイスで無効にすることはできず、IdP設定を編集することもできません。SAMLの設定を無効にしたり編集したりする必要がある場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

SAML認証の設定は複数の手順からなる手順 です。

手順1：IdPのメタデータファイルをアップロードする

ストレージアレイにIdPの接続情報を提供するには、System ManagerにIdPのメタデータをインポートします。このメタデータは、IdPシステムが認証要求を正しいURLにリダイレクトし、受信した応答を検証するために必要です。コントローラが2台ある場合でも、アップロードするメタデータファイルはストレージアレイに対して1つだけです。

手順

1. メニューを選択します。Settings [Access Management]。
2. SAML *タブを選択します。

   設定手順の概要が表示されます。

3. アイデンティティプロバイダ（IdP）ファイルのインポート*リンクをクリックします。

   アイデンティティプロバイダファイルのインポートダイアログボックスが開きます。

4. Browse *をクリックして、ローカルシステムにコピーしたIdPメタデータファイルを選択してアップロードします。

   ファイルを選択すると、IdPのエンティティIDが表示されます。

5. [* インポート *] をクリックします。

手順**2**：サービスプロバイダのファイルをエクスポートする

IdPとストレージアレイの間の信頼関係を確立するために、サービスプロバイダのメタデータをIdPにインポートします。このメタデータは、IdPがコントローラとの間の信頼関係を確立し、許可要求を処理するために必要になります。このファイルには、コントローラのドメイン名やIPアドレスなど、IdPがサービスプロバイダと通信するために必要な情報が含まれています。

手順

1. [サービスプロバイダファイルのエクスポート*]リンクをクリックします。

   [Export Service Provider Files]ダイアログボックスが開きます。

2. コントローラのIPアドレスまたはDNS名を[コントローラ**A ***]フィールドに入力し、**[***エクスポート**]**をクリックしてメタデータファイルをローカルシステムに保存します。ストレージアレイにコントローラが**2**台ある場合は、**2**台目のコントローラの Controller B *フィールドでこの手順を繰り返します。

   「* Export」をクリックすると、サービスプロバイダのメタデータがローカルシステムにダウンロードされます。ファイルの保存先をメモします。

3. ローカルシステムで、エクスポートしたサービスプロバイダのメタデータファイルを探します。

   コントローラごとにXML形式のファイルが1つあります。

4. IdPサーバで、サービスプロバイダのメタデータファイルをインポートして信頼関係を確立します。ファイルを直接インポートすることも、ファイルからコントローラの情報を手動で入力することもできます。

手順**3**：ロールをマッピングする

System Managerに対する許可とアクセスをユーザに提供するには、IdPユーザ属性とグループメンバーシップをストレージアレイの事前定義されたロールにマッピングする必要があります。

作業を開始する前に

- IdP管理者が、IdPシステムでユーザ属性とグループメンバーシップを設定しておく必要があります。

- IdPのメタデータファイルをSystem Managerにインポートしておきます。
- 各コントローラのサービスプロバイダメタデータファイルをIdPシステムにインポートして信頼関係を確立しておきます。

手順

1. マッピングSystem Manager *の役割のリンクをクリックします。

   ロールマッピング(Role Mapping)ダイアログボックスが開きます

2. IdPユーザの属性とグループを事前定義されたロールに割り当てます。1つのグループに複数のロールを割り当てることができます。

   例 **1.** フィールドの詳細

設定	説明
マッピング	ユーザー属性
マッピングするSAMLグループの属性（「member of」など）を指定します。	属性値
マッピングするグループの属性値を指定します。正規表現がサポートされます。正規表現パターンの一部でない場合は、これらの特殊な正規表現文字をバックスラッシュ（「\」）でエスケープする必要があります	ロール

   Monitorロールは、管理者を含むすべてのユーザに必要です。Monitorロールがないユーザの場合、System Managerは正常に動作しません。

3. 必要に応じて、*別のマッピングを追加*をクリックして、グループとロールのマッピングをさらに入力します。

   ロールのマッピングは、SAMLを有効にしたあとに変更できます。

4. マッピングが終了したら、*保存*をクリックします。

手順**4**：**SSO**ログインをテストする

IdPシステムとストレージアレイが通信できることを確認するために、必要に応じてSSOログインをテストできます。このテストは、SAMLを有効にする最後の手順でも実行します。

作業を開始する前に

- IdPのメタデータファイルをSystem Managerにインポートしておきます。
- 各コントローラのサービスプロバイダメタデータファイルをIdPシステムにインポートして信頼関係を確立しておきます。

手順

1. [Test SSO Login*]リンクを選択します。

   SSOクレデンシャルを入力するためのダイアログボックスが表示されます。

2. Security AdminとMonitorの両方の権限を持つユーザのログインクレデンシャルを入力します。

   ログインのテストを実行している間、ダイアログボックスが開きます。

3. テストに成功したことを示すメッセージを確認します。テストに成功した場合は、SAMLを有効にする次の手順に進みます。

   テストが正常に完了しない場合は、エラーメッセージに詳細が表示されます。次の点を確認してください。

   - ユーザがSecurity AdminとMonitorの権限を持つグループに属していること。
   - アップロードしたIdPサーバのメタデータが正しいこと。
   - SPメタデータファイル内のコントローラのアドレスが正しいこと。

手順**5**：**SAML**を有効にする

最後に、ユーザ認証用のSAMLの設定を完了します。このプロセスでは、SSOログインのテストも求められます。SSOログインのテストプロセスについては、前の手順で説明したとおりです。

作業を開始する前に

- IdPのメタデータファイルをSystem Managerにインポートしておきます。
- 各コントローラのサービスプロバイダメタデータファイルをIdPシステムにインポートして信頼関係を確立しておきます。
- 少なくともMonitorロールとSecurity Adminロールを1つずつマッピングしておきます。

> - SAMLを編集および無効化しています。* SAMLを有効にすると、ユーザインターフェイスで無効にすることはできず、IdP設定を編集することもできません。SAMLの設定を無効にしたり編集したりする必要がある場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

手順

1. [* SAML **]**タブで、**[** SAMLを有効にする]リンクを選択します。

   [Confirm Enable SAML（SAMLを有効にする）]ダイアログボックスが開きます。

2. 「enable」と入力し、「* Enable」をクリックします。
3. SSOログインのテスト用にユーザクレデンシャルを入力します。

SAMLが有効になると、アクティブなセッションはすべて終了され、SAMLを使用したユーザの認証が開始さ

れます。

SAMLのロールマッピングを変更する

アクセス管理にSAMLを設定している場合、IdPグループとストレージアレイの事前定義されたロールとの間のロールマッピングを変更できます。

作業を開始する前に

- Security Adminの権限を含むユーザプロファイルでログインする必要があります。そうしないと、アクセス管理機能は表示されません。
- IdP管理者が、IdPシステムでユーザ属性とグループメンバーシップを設定しておく必要があります。
- SAMLを設定して有効にします。

手順

1. メニューを選択します。Settings [Access Management]。
2. SAML *タブを選択します。
3. [役割のマッピング]を選択します。

   ロールマッピング(Role Mapping)ダイアログボックスが開きます

4. IdPユーザの属性とグループを事前定義されたロールに割り当てます。1つのグループに複数のロールを割り当てることができます。

   SAMLが有効になっているときは権限を削除しないように注意してください。削除すると、System Managerにアクセスできなくなります。

   例 **2.** フィールドの詳細

設定	説明
マッピング	ユーザー属性
マッピングするSAMLグループの属性（「member of」など）を指定します。	属性値
マッピングするグループの属性値を指定します。	ロール

   Monitorロールは、管理者を含むすべてのユーザに必要です。Monitorロールがないユーザの場合、System Managerは正常に動作しません。

5. 必要に応じて、* Add another mapping *をクリックして、グループとロールのマッピングをさらに入力し

ます。

6. [保存（ Save ）] をクリックします。

このタスクを完了すると、アクティブなユーザセッションはすべて終了します。現在のユーザセッションのみが保持されます。

SAMLサービスプロバイダファイルをエクスポートする

必要に応じて、ストレージアレイのサービスプロバイダのメタデータをエクスポートして、ファイルをアイデンティティプロバイダ（IdP）システムに再インポートすることができます。

作業を開始する前に

- Security Adminの権限を含むユーザプロファイルでログインする必要があります。そうしないと、アクセス管理機能は表示されません。
- SAMLを設定して有効にします。

このタスクでは、コントローラからメタデータ（コントローラごとに1ファイル）をエクスポートします。このメタデータは、IdPがコントローラとの間の信頼関係を確立し、認証要求を処理するために必要になります。このファイルには、コントローラのドメイン名やIPアドレスなど、IdPで要求の送信に使用できる情報が含まれています。

手順

1. メニューを選択します。Settings [Access Management]。
2. SAML *タブを選択します。
3. 「書き出し」を選択します。

   [Export Service Provider Files]ダイアログボックスが開きます。

4. 各コントローラについて、* Export（エクスポート）*をクリックしてメタデータファイルをローカルシステムに保存します。

   各コントローラのドメイン名フィールドは読み取り専用です。

   ファイルの保存先をメモします。

5. ローカルシステムで、エクスポートしたサービスプロバイダのメタデータファイルを探します。

   コントローラごとにXML形式のファイルが1つあります。

6. IdPサーバから、サービスプロバイダのメタデータファイルをインポートします。ファイルを直接インポートすることも、ファイルからコントローラの情報を手動で入力することもできます。
7. [* 閉じる *] をクリックします。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。