メインインターフェイス

SANtricity 11.7

NetApp
June 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/e-series-santricity/um-admin/overview-interface-unified.html on June 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

メインインターフェイス 1
Unified Managerインターフェイスの概要 1
サポートされているブラウザ 2
管理者パスワード保護を設定します 2
adminパスワードを変更 3
セッションタイムアウトの管理 4

メインインターフェイス

Unified Managerインターフェイスの概要

Unified ManagerはWebベースのインターフェイスであり、1つのビューで複数のストレージアレイを管理することができます。

メインページ

Unified Managerにログインすると、メインページが開き、* Manage-All *が表示されます。このページから、ネットワーク内で検出されたストレージアレイのリストをスクロールして、そのステータスを表示し、1つのアレイまたはアレイグループに対して処理を実行できます。

ナビゲーションサイドバー

Unified Managerの機能には、ナビゲーションサイドバーからアクセスできます。

面積（ **Area** ）	説明
管理	ネットワーク内のストレージアレイの検出、アレイのSANtricity System Managerの起動、1つのアレイから複数のアレイへの設定のインポート、およびアレイグループの管理を行います。設定のインポートやアレイグループの作成など、アレイに対する処理を実行するには、アレイ名の横にあるチェックボックスを選択します。各行の最後にある省略記号には'名前の変更など'1つのアレイでの操作を実行するためのインラインメニューがあります
処理	あるアレイから別のアレイへの設定のインポートなど、バッチ処理の進捗状況を表示します。 ストレージアレイのステータスが最適でない場合は、一部の処理は使用できません。
証明書管理	ブラウザとクライアントの間で認証する証明書を管理します。
アクセス管理	Unified Managerインターフェイスのユーザ認証を確立します。
サポート	テクニカルサポートのオプション、リソース、および連絡先を表示します。

インターフェイスの設定とヘルプ

インターフェイスの右上にあるヘルプやその他のドキュメントにアクセスできます。ログイン名の横にあるドロップダウンから管理オプションにアクセスすることもできます。

ユーザログインとパスワード

システムにログインしている現在のユーザが、インターフェイスの右上に表示されます。

ユーザとパスワードの詳細については、次の項を参照してください。

- "管理者パスワード保護を設定します"
- "adminパスワードを変更"
- "ローカルユーザプロファイルのパスワードを変更します"

サポートされているブラウザ

Unified Managerには、いくつかの種類のブラウザからアクセスできます。

サポートされるブラウザとバージョンを次に示します。

ブラウザ	最小バージョン
Google Chrome	79
Mozilla Firefox	70
Safari	12.
Microsoft Edge の場合	79
Microsoft Edge Legacy（Microsoft Edgeレガシー）	18
Microsoft Internet Explorer（MSIE）	11.

Web Services Proxyをインストールしてブラウザから使用できるようにしておく必要があります。

管理者パスワード保護を設定します

Unified Managerには、不正なアクセスを防ぐために管理者パスワードを設定する必要があります。

管理パスワードとユーザプロファイル

Unified Managerを初めて起動したときは、管理者パスワードの設定を求めるプロンプトが表示されます。管理者パスワードを持つユーザは、ストレージアレイの設定を変更できます。

Unified Managerインターフェイスには、adminパスワードのほかに、1つ以上のロールがマッピングされたユーザプロファイルが事前に設定されています。詳細については、を参照してください "アクセス管理の仕組み"。

ユーザとマッピングは変更できません。変更できるのはパスワードだけです。パスワードを変更するには、以下を参照してください

- "adminパスワードを変更"
- "ローカルユーザプロファイルのパスワードを変更します"

セッションタイムアウト

1つの管理セッションでパスワードの入力を求められるのは1回のみです。デフォルトでは操作がない状態が30分続くとセッションがタイムアウトし、パスワードをもう一度入力する必要があります。セッション中に別の管理クライアントから同じソフトウェアにアクセスしている別のユーザがパスワードを変更した場合は、次回の設定処理や表示処理でパスワードの入力を求められます。

セキュリティ上の理由から、パスワードの入力を試行できるのは5回までとなっており、この回数を超えると、ソフトウェアは「ロックアウト」状態になります。この状態では、ソフトウェアはその後のパスワード入力を拒否します。パスワードを再度入力するには、「通常」状態にリセットされるまで10分待つ必要があります。

セッションタイムアウトを調整したり、セッションタイムアウトを無効にしたりできます。詳細については、を参照してください "セッションタイムアウトの管理"。

adminパスワードを変更

Unified Managerへのアクセスに使用する管理者パスワードを変更できます。

作業を開始する前に

- Root Adminの権限が割り当てられたローカル管理者としてログインする必要があります。
- 現在の管理者パスワードを確認しておく必要があります。

パスワードを選択する際は、次のガイドラインに注意してください。

- パスワードは大文字と小文字を区別します。
- パスワードの末尾のスペースは削除されません。パスワードにスペースが含まれている場合は、スペースを含めるようにしてください。
- セキュリティを強化するために、パスワードには15文字以上の英数字を使用し、頻繁に変更してください。

手順

1. メニューを選択します。Settings [Access Management]。
2. [ローカルユーザー役割*（Local User Roles *）]タブを選択します。
3. 表から* admin *ユーザを選択します。

   [パスワードの変更]ボタンが使用可能になります。

4. [パスワードの変更 *] を選択します。

   [パスワードの変更]ダイアログボックスが開きます。

5. ローカルユーザパスワードに対して最小文字数が設定されていない場合は、システムにアクセスするユーザにパスワードの入力を求めるチェックボックスを選択します。

6. 2つのフィールドに新しいパスワードを入力します。
7. この操作を確認するためにローカル管理者パスワードを入力し、*変更*をクリックします。

セッションタイムアウトの管理

非アクティブな状態が一定の時間続いたユーザセッションは切断されるよう、Unified Managerでタイムアウトを設定できます。

デフォルトでは、Unified Managerのセッションタイムアウトは30分です。この時間を調整したり、セッションタイムアウトを無効にしたりすることができます。

手順

1. メニューバーで、ユーザログイン名の横にあるドロップダウン矢印を選択します。
2. 「セッションタイムアウトを有効/無効にする」を選択します。

   セッションタイムアウトの有効化/無効化ダイアログボックスが開きます。

3. スピナーコントロールを使用して、時間を分単位で増減できます。

   設定できる最小のタイムアウトは15分です。

   > セッションタイムアウトを無効にするには、*時間の長さを設定*チェックボックスをオフにします。

4. [保存（ Save ）] をクリックします。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。