主接口

SANtricity 11.7

NetApp
May 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/e-series-santricity/um-admin/overview-interface-unified.html on May 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

主接口 1
Unified Manager界面概述 1
支持的浏览器 2
设置管理员密码保护 2
更改管理员密码 3
管理会话超时 3

主接口

Unified Manager界面概述

Unified Manager是一个基于Web的界面、可用于在一个视图中管理多个存储阵列。

主页

登录到Unified Manager后、主页将打开*管理-全部*。在此页面中、您可以滚动浏览网络中发现的存储阵列列表、查看其状态、并对单个阵列或一组阵列执行操作。

导航边栏

您可以从导航边栏访问Unified Manager的特性和功能。

区域	**Description**
管理	发现网络中的存储阵列、为阵列启动SANtricity System Manager、将设置从一个阵列导入到多个阵列以及管理阵列组。选中阵列名称旁边的复选框以对其执行操作、例如导入设置和创建阵列组。每行末尾的省略号提供了一个在线菜单、用于对单个阵列执行操作、例如重命名该阵列。
操作	查看批处理操作的进度、例如将设置从一个阵列导入到另一个阵列。 当存储阵列处于非最佳状态时、某些操作不可用。
证书管理	管理证书以在浏览器和客户端之间进行身份验证。
访问管理	为Unified Manager界面建立用户身份验证。
支持	查看技术支持选项、资源和联系人。

接口设置和帮助

在界面的右上角、您可以访问帮助和其他文档。您还可以访问管理选项、这些选项可从您的登录名旁边的下拉列表中找到。

用户登录和密码

登录到系统的当前用户显示在界面的右上角。

有关用户和密码的详细信息、请参见：

- "设置管理员密码保护"
- "更改管理员密码"

- "更改本地用户配置文件的密码"

支持的浏览器

Unified Manager可从多种类型的浏览器进行访问。

支持以下浏览器和版本。

浏览器	最低版本
Google Chrome	79.
Mozilla Firefox	70
Safari	12
Microsoft Edge	79.
Microsoft Edge旧版	18
Microsoft Internet Explorer (MSIE)	11.

Web服务代理必须已安装并可供浏览器使用。

设置管理员密码保护

您必须为Unified Manager配置管理员密码、以防止其遭受未经授权的访问。

管理员密码和用户配置文件

首次启动Unified Manager时、系统会提示您设置管理员密码。具有管理员密码的任何用户都可以对存储阵列进行配置更改。

除了管理员密码之外、Unified Manager界面还包括预先配置的用户配置文件、其中包含一个或多个映射到这些配置文件的角色。有关详细信息，请参见 "访问管理的工作原理"。

无法更改用户和映射。只能修改密码。要更改密码、请参见：

- "更改管理员密码"
- "更改本地用户配置文件的密码"

会话超时

在单个管理会话期间、软件仅会提示您输入密码一次。默认情况下、会话在30分钟处于非活动状态后超时、此时您必须再次输入密码。如果另一个用户从另一个管理客户端访问软件并在会话期间更改了密码、则在下次尝试配置操作或查看操作时、系统会提示您输入密码。

出于安全原因、您只能在软件进入"锁定"状态之前尝试输入五次密码。在此状态下、软件将拒绝后续的密码尝试。您必须等待10分钟才能重置为"正常"状态、然后才能再次尝试输入密码。

您可以调整会话超时、也可以完全禁用会话超时。有关详细信息，请参见 "管理会话超时"。

更改管理员密码

您可以更改用于访问Unified Manager的管理员密码。

开始之前

- 您必须以本地管理员身份登录、其中包括root管理员权限。
- 您必须知道当前的管理员密码。

选择密码时、请记住以下准则：

- 密码区分大小写。
- 设置密码时、不会从密码中删除尾随空格。如果密码中包含空格、请小心操作。
- 为了提高安全性、请至少使用15个字母数字字符并频繁更改密码。

步骤

1. 选择菜单：设置[访问管理]。
2. 选择*本地用户角色*选项卡。
3. 从表中选择*管理员*用户。

   更改密码按钮将变为可用。

4. 选择 * 更改密码 * 。

   此时将打开更改密码对话框。

5. 如果未为本地用户密码设置最小密码长度、请选中此复选框以要求用户输入密码以访问系统。
6. 在两个字段中输入新密码。
7. 输入本地管理员密码以确认此操作、然后单击*更改*。

管理会话超时

您可以为Unified Manager配置超时、以便用户非活动会话在指定时间后断开连接。

默认情况下、Unified Manager的会话超时为30分钟。您可以调整该时间、也可以完全禁用会话超时。

步骤

1. 从菜单栏中、选择用户登录名旁边的下拉箭头。
2. 选择*启用/禁用会话超时*。

   此时将打开启用/禁用会话超时对话框。

3. 使用spinner控件以分钟为单位增加或减少时间。

   您可以设置的最小超时时间为15分钟。

   > 要禁用会话超时、请清除*设置时间长度…*复选框。

4. 单击 * 保存 * 。

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。