管理SNMP警示

SANtricity 11.7

NetApp
June 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/e-series-santricity/sm-settings/configure-snmp-alerts.html on June 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理SNMP警示 1
設定SNMP警示 1
新增SNMP警示的設陷目的地 2
設定SNMP mib變數 3
編輯SNMP v2c陷阱的社群 4
編輯使用者設定的v3設陷 4
新增SNMP v2c設陷的社群 5
新增使用者以使用v3設陷 5
移除SNMP v2c設陷的社群 6
移除使用者的v3設陷 6
刪除設陷目的地 7

管理SNMP警示

設定SNMP警示

若要設定簡單網路管理傳輸協定（SNMP）警示、您必須至少識別一部伺服器、讓儲存陣列的事件監控器能夠傳送SNMP設陷。此組態需要社群名稱或使用者名稱、以及伺服器的IP位址。

開始之前

- 網路伺服器必須設定SNMP服務應用程式。您需要此伺服器的網路位址（無論是IPv4或IPv6位址）、事件監控器才能將陷阱訊息傳送到該位址。您可以使用多部伺服器（最多允許10部伺服器）。
- 管理資訊庫（mib）檔案已複製並使用SNMP服務應用程式在伺服器上編譯。此mib檔案定義要監控和管理的資料。

  如果您沒有mib檔案、可以從NetApp支援網站取得：

  - 前往 "NetApp支援"。
  - 單擊* Downloads（下載）選項卡，然後選擇 Downloads（下載）。
  - 按一下「* E系列SANtricity 」「作業系統控制器軟體*」。
  - 選擇*下載最新版本*。
  - 登入。
  - 接受「注意」聲明和授權合約。
  - 向下捲動、直到您看到控制器類型的mib檔案、然後按一下連結下載檔案。

本工作說明如何識別SNMP伺服器的設陷目的地、然後測試您的組態。

步驟

1. 選取功能表：設定[警示]。
2. 選取「* SNMP *」索引標籤。

   初次設定時、SNMP索引標籤會顯示「Configure Communities / Users」（設定社群/使用者）。

3. 選擇*設定社群/使用者*。

   「選取SNMP版本」對話方塊隨即開啟。

4. 選取警示的SNMP版本：* SNMPv2c*或* SNMPv3 *。

   視您的選擇而定、「設定社群」對話方塊或「設定v3使用者」對話方塊會開啟。

5. 請遵循適當的SNMP v2c（社群）或v3（使用者）指示：
   - * SNMP v2c（社群）-在「設定社群」對話方塊中、輸入網路伺服器的一或多個社群字串。社群名稱是用來識別已知管理站組的字串、通常是由網路管理員所建立。它僅包含可列印的**Ascii**字元。您最多可以新增**256**個社群。完成後、請按一下「Save（儲存）」*。

- * v3（使用者）-在「設定**v3**使用者」對話方塊中、按一下「*新增」、然後輸入下列資訊：
  - 使用者名稱-輸入名稱以識別使用者、最多31個字元。
  - 引擎**ID**-選取用來產生訊息驗證和加密金鑰的引擎ID、而且必須在管理網域上是唯一的。在大多數情況下、您應該選取*本機*。如果您使用的是非標準組態、請選取* Custom*；此時會出現另一個欄位、您必須輸入驗證引擎ID做為一個十六進位字串、其中的偶數字元長度介於10到32個字元之間。
  - 驗證認證資料-選取驗證傳輸協定、以確保使用者的身分識別。接著、輸入驗證密碼、這是設定或變更驗證傳輸協定時所需的密碼。密碼長度必須介於8到128個字元之間。
  - 隱私權認證-選取用於加密訊息內容的隱私權傳輸協定。接著、輸入隱私權密碼、這是設定或變更隱私權傳輸協定時所需的密碼。密碼長度必須介於8到128個字元之間。完成後、按一下*「Add*（新增*）」、然後按一下「* Close（關閉）」。

6. 在「警示」頁面中選取「SNMP」索引標籤、按一下「新增設陷目的地」。

   「新增設陷目的地」對話方塊隨即開啟。

7. 輸入一個或多個陷阱目的地、選取其相關的社群名稱或使用者名稱、然後按一下*「Add*（新增*）」。
   - 陷阱目的地-輸入執行SNMP服務之伺服器的IPV4或IPv6位址。
   - 社群名稱或使用者名稱-從下拉式清單中、選取此設陷目的地的社群名稱（SNMPv2c）或使用者名稱（v3）。（如果您只定義了一個名稱、則該名稱已出現在此欄位中。）
   - 傳送驗證失敗**Trap *-**如果您想要在**SNMP**要求因無法辨識的社群名稱或使用者名稱而遭拒時、發出警示陷阱目的地、請選取此選項（核取方塊）。單擊 Add（添加）後，陷阱目標和相關名稱將顯示在 alert*（警告）頁面的* SNMP*（SNMP）選項卡中。
8. 若要確定設陷有效、請從表格中選取設陷目的地、然後按一下*測試設陷目的地*、將測試設陷傳送到設定的位址。

每當發生警示事件時、事件監視器會將SNMP設陷傳送至伺服器。

新增**SNMP**警示的設陷目的地

您最多可以新增10部伺服器來傳送SNMP設陷。

開始之前

- 您要新增的網路伺服器必須使用SNMP服務應用程式進行設定。您需要此伺服器的網路位址（無論是IPv4或IPv6位址）、事件監控器才能將陷阱訊息傳送到該位址。您可以使用多部伺服器（最多允許10部伺服器）。
- 管理資訊庫（mib）檔案已複製並使用SNMP服務應用程式在伺服器上編譯。此mib檔案定義要監控和管理的資料。

  如果您沒有mib檔案、可以從NetApp支援網站取得：

  - 前往 "NetApp支援"。
  - 單擊* Downloads （下載），然後選擇* Downloads（下載）。
  - 按一下「* E系列SANtricity 」「作業系統控制器軟體*」。
  - 選擇*下載最新版本*。
  - 登入。

- 接受「注意」聲明和授權合約。
- 向下捲動、直到您看到控制器類型的mib檔案、然後按一下連結下載檔案。

步驟

1. 選取功能表：設定[警示]。
2. 選取「* SNMP *」索引標籤。

   目前定義的設陷目的地會出現在表格中。

3. 選取*新增設陷的設計*。

   「新增設陷目的地」對話方塊隨即開啟。

4. 輸入一個或多個陷阱目的地、選取其相關的社群名稱或使用者名稱、然後按一下*「Add*（新增*）」。
   - 陷阱目的地-輸入執行SNMP服務之伺服器的IPV4或IPv6位址。
   - 社群名稱或使用者名稱-從下拉式清單中、選取此設陷目的地的社群名稱（SNMPv2c）或使用者名稱（v3）。（如果您只定義了一個名稱、則該名稱已出現在此欄位中。）
   - 傳送驗證失敗**Trap** *-如果您想要在**SNMP**要求因無法辨識的社群名稱或使用者名稱而遭拒時、發出警示陷阱目的地、請選取此選項（核取方塊）。按一下「*新增」之後、陷阱目的地和相關的社群名稱或使用者名稱會出現在表格中。
5. 若要確定設陷有效、請從表格中選取設陷目的地、然後按一下*測試設陷目的地*、將測試設陷傳送到設定的位址。

每當發生警示事件時、事件監視器會將SNMP設陷傳送至伺服器。

設定SNMP mib變數

對於SNMP警示、您可以選擇性地設定出現在SNMP設陷中的管理資訊庫（MIB）變數。這些變數可傳回儲存陣列名稱、陣列位置及聯絡人。

必須使用SNMP服務應用程式在伺服器上複製及編譯mib檔案。

如果您沒有MIBA檔案、可以取得如下：

- 前往 "NetApp支援"。
- 單擊* Downloads （下載），然後選擇* Downloads（下載）。
- 按一下「* E系列SANtricity 」「作業系統控制器軟體*」。
- 選擇*下載最新版本*。
- 登入。
- 接受「注意」聲明和授權合約。
- 向下捲動、直到您看到控制器類型的mib檔案、然後按一下連結下載檔案。

本工作說明如何定義SNMP設陷的mib變數。這些變數可傳回下列值以回應SNMP GetRequest：

- 「SysName」（儲存陣列名稱）

- 「SysLocation」（儲存陣列的位置）
- 「SysContact」（系統管理員名稱）

步驟

1. 選取功能表：設定[警示]。
2. 選取「* SNMP *」索引標籤。
3. 選擇*設定SNMP mib變數*。

   此時將打開Configure SNMP mib Variables（配置SNMP mib變量）對話框。

4. 輸入下列一或多個值、然後按一下*「Save（儲存）」*。
   - 名稱：mib變數「sysName」的值。例如、輸入儲存陣列的名稱。
   - 位置：mib變數「最小位置」的值。例如、輸入儲存陣列的位置。
   - 聯絡人：mib變數「最短聯絡人」的值。例如、輸入負責儲存陣列的管理員。

這些值會出現在儲存陣列警示的SNMP設陷訊息中。

編輯SNMP v2c陷阱的社群

您可以編輯SNMP v2c設陷的社群名稱。

必須建立社群名稱。

步驟

1. 選取功能表：設定[警示]。
2. 選取「* SNMP *」索引標籤。

   陷阱目的地和社群名稱會出現在表格中。

3. 選擇*設定社群*。
4. 輸入新的社群名稱、然後按一下「儲存」。社群名稱只能由可列印的Ascii字元組成。

「警示」頁面的「SNMP」索引標籤會顯示更新的社群名稱。

編輯使用者設定的v3設陷

您可以編輯v3設陷的使用者定義。

必須為v3設陷建立使用者。

步驟

1. 選取功能表：設定[警示]。
2. 選取「* SNMP *」索引標籤。

   陷阱目的地和使用者名稱會出現在表格中。

3. 若要編輯使用者定義、請在表格中選取使用者、然後按一下「設定使用者」。
4. 在對話方塊中、按一下*檢視/編輯設定*。
5. 編輯下列資訊：
   - 使用者名稱-變更識別使用者的名稱、最長可達31個字元。
   - 引擎**ID**-選取用來產生訊息驗證和加密金鑰的引擎ID、而且必須在管理網域上是唯一的。在大多數情況下、您應該選取*本機*。如果您使用的是非標準組態、請選取* Custom*；此時會出現另一個欄位、您必須輸入驗證引擎ID做為一個十六進位字串、其中的偶數字元長度介於10到32個字元之間。
   - 驗證認證資料-選取驗證傳輸協定、以確保使用者的身分識別。接著、輸入驗證密碼、這是設定或變更驗證傳輸協定時所需的密碼。密碼長度必須介於8到128個字元之間。
   - 隱私權認證-選取用於加密訊息內容的隱私權傳輸協定。接著、輸入隱私權密碼、這是設定或變更隱私權傳輸協定時所需的密碼。密碼長度必須介於8到128個字元之間。

「警示」頁面的「SNMP」索引標籤會顯示更新的設定。

新增**SNMP v2c**設陷的社群

您最多可以新增256個SNMP v2c設陷的社群名稱。

步驟

1. 選取功能表：設定[警示]。
2. 選取「* SNMP *」索引標籤。

   陷阱目的地和社群名稱會出現在表格中。

3. 選擇*設定社群*。

   「設定社群」對話方塊隨即開啟。

4. 選取*新增其他社群*。
5. 輸入新的社群名稱、然後按一下「儲存」。

新的社群名稱會出現在「警示」頁面的SNMP索引標籤中。

新增使用者以使用**v3**設陷

您最多可以新增256位使用者來使用v3設陷。

步驟

1. 選取功能表：設定[警示]。
2. 選取「* SNMP *」索引標籤。

   陷阱目的地和使用者名稱會出現在表格中。

3. 選取*設定使用者*。

此時將打開Configure v3 Users（配置v3用戶）對話框。

4. 選取*「Add*」。
5. 輸入下列資訊、然後按一下「新增」。
   - 使用者名稱-輸入名稱以識別使用者、最多31個字元。
   - 引擎**ID**-選取用來產生訊息驗證和加密金鑰的引擎ID、而且必須在管理網域上是唯一的。在大多數情況下、您應該選取*本機*。如果您使用的是非標準組態、請選取* Custom*；此時會出現另一個欄位、您必須輸入驗證引擎ID做為一個十六進位字串、其中的偶數字元長度介於10到32個字元之間。
   - 驗證認證資料-選取驗證傳輸協定、以確保使用者的身分識別。接著、輸入驗證密碼、這是設定或變更驗證傳輸協定時所需的密碼。密碼長度必須介於8到128個字元之間。
   - 隱私權認證-選取用於加密訊息內容的隱私權傳輸協定。接著、輸入隱私權密碼、這是設定或變更隱私權傳輸協定時所需的密碼。密碼長度必須介於8到128個字元之間。

移除**SNMP v2c**設陷的社群

您可以移除SNMP v2c設陷的社群名稱。

步驟

1. 選取功能表：設定[警示]。
2. 選取「* SNMP *」索引標籤。

   陷阱目的地和社群名稱會顯示在*警示*頁面上。

3. 選擇*設定社群*。

   「設定社群」對話方塊隨即開啟。

4. 選取您要刪除的社群名稱、然後按一下最右側的*移除*（X）圖示。

   如果設陷目的地與此社群名稱相關聯、「確認移除社群」對話方塊會顯示受影響的設陷目的地位址。

5. 確認操作、然後按一下*移除*。

社群名稱及其相關的陷阱目的地會從警示頁面中移除。

移除使用者的**v3**設陷

您可以移除使用者的v3設陷。

步驟

1. 選取功能表：設定[警示]。
2. 選取「* SNMP *」索引標籤。

   設陷目的地和使用者名稱會出現在警示頁面上。

3. 選取*設定使用者*。

此時將打開Configure v3 Users（配置v3用戶）對話框。

4. 選取您要刪除的使用者名稱、然後按一下*刪除*。
5. 確認操作、然後按一下*刪除*。

使用者名稱及其相關的設陷目的地會從警示頁面中移除。

刪除設陷目的地

您可以刪除設陷目的地位址、使儲存陣列的事件監視器不再將SNMP設陷傳送到該位址。

步驟

1. 選取功能表：設定[警示]。
2. 選取「* SNMP *」索引標籤。

   陷阱目的地位址會出現在表格中。

3. 選取設陷目的地、然後按一下頁面右上角的*刪除*。
4. 確認操作、然後按一下*刪除*。

   目的地位址不再出現在「警示」頁面上。

刪除的設陷目的地不再從儲存陣列的事件監視器接收SNMP設陷。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。