# 安装和设置 12 个和 24 个驱动器

## E-Series

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/e-series/install-hw-e2800-e5700/e2824-e5724-prepare-task.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

安装和设置 12 个和 24 个驱动器 . . . . . 1
准备安装 . . . . . 1
Install the hardware . . . . . 4
连接缆线 . . . . . 7
完成存储系统设置和配置 . . . . . 10

# 安装和设置 12 个和 24 个驱动器

## 准备安装

了解如何准备安装 E5724， EF570， EF280， E2812， E2824， DE212C 或 DE224C 系列存储系统。

步骤

1. 在中创建帐户并注册硬件 "mysupport.netapp.com"。
2. 确保收到的包装盒中包含以下物品。

| |
|---|
| |
| 安装了驱动器的磁盘架（挡板单独包装） |
| |
| 机架式硬件 |

The following table identifies the types of cables you might receive.如果您收到的缆线未在表中列出，请参见 "Hardware Universe" 以找到缆线并确定其用途。

| Connector type | 缆线类型 | 使用 ... |
| --- | --- | --- |
| | 以太网缆线<br><br>（如果已订购） | 管理连接 |
| | I/O 缆线<br><br>（如果已订购） | 为数据主机布线 |
| | Power cables<br><br>（如果已订购） | 启动存储系统 |
| | SAS 缆线仅随驱动器架提供 | SAS 缆线 |

3. 请确保提供以下各项。

| |
| --- |
| |
| Phillips #2 screwdriver |
| |
| Flashlight |

ESD 腕带




2U 机架空间：标准 19 英寸（48.30 厘米）机架，用于安装以下尺寸的 2U 磁盘架。

- 深度 *： 19.0 英寸（48.3 厘米）
- 宽度 *： 17.6 英寸（44.7 厘米）
- 高度 *： 3.34 英寸（8.48 厘米）
- 磁盘架 *： 24 个驱动器
- 最大重量 *： 27.4 千克（60.5 磅）

管理软件支持的浏览器：

- Google Chrome （78 及更高版本）
- Microsoft Internet Explorer （11 及更高版本）
- Microsoft Edge （88 及更高版本）
- Mozilla Firefox （版本 70 及更高版本）
- Safari （版本 12 及更高版本）

# Install the hardware

了解如何安装 E5724， EF570， EF280， E2812， E2824， DE212C 或 DE224C 存储系统位于两柱机架或 NetApp 系统机柜中。

安装硬件之前，请确保执行以下操作：

- 在注册硬件 "mysupport.netapp.com"。
- 准备一个无静电的平面工作区。
- 获取 ESD 腕带并采取防静电预防措施。

请通读所有说明，然后继续执行以下步骤。

步骤

1. 拆开硬件内容的包装，然后根据装箱单清点包含的硬件。
2. 安装导轨。

   如果机架安装硬件附带了相关说明，请参见这些说明，了解有关如何安装导轨的详细信息。有关机架安装的其他说明，请参见 "机架式硬件"。

   从机架或机柜的底部直至顶部安装硬件，以防止设备发生翻倒。




3. 安装磁盘架。

> 装满驱动器后，每个磁盘架的重量约为 64 磅（ 29 千克）。要安全移动磁盘架，需要两个人或机械升降机。

a. 从机柜底部所需的磁盘架开始，将磁盘架的背面（带有连接器的一端）放在导轨上。

b. 从底部支撑好磁盘架，将其滑入机



柜。

4. 固定磁盘架。

   按照中的说明将磁盘架固定到机架 "机架式硬件"。

   a. 将螺钉插入两侧磁盘架顶部的第一个和第三个孔中，以将其固定到机柜正面。
   b. 将两个后支架放在磁盘架后上部分的每一侧。将螺钉插入每个支架的第一个和第三个孔中，以固定机柜的背面。



5. 安装挡板或端盖。
   a. 将前挡板置于控制器架前部，使每一端的孔与控制器架上的紧固件对齐。
   b. 将挡板卡入到位。
   c. 如果您有可选的驱动器架，请将左端盖放在驱动器架前面，使端盖中的孔与驱动器架左侧的紧固件对齐。
   d. 将端盖卡入到位。
   e. 对右端盖重复上述步骤。

# 连接缆线

## 了解如何连接电源线并打开驱动器架的电源。

开始之前

- 安装硬件。

- 采取防静电预防措施。

步骤

1. 为磁盘架布线。

   根据您的配置为系统布线。如果所需布线选项比所示示示示例更多，请参见 "Cabling"。

   对于所示示示示例，您需要使用以下缆线：

| |
|---|
| |
| • SAS 缆线 * |



   a. 使用缆线将控制器 A 连接到第一个驱动器架的 IOM A 。
   b. 使用缆线将第一个驱动器架的 IOM A 连接到第二个驱动器架的 IOM A 。
   c. 使用缆线将第二个驱动器架的 IOM A 连接到第三个驱动器架的 IOM A 。
   d. 使用缆线将控制器 B 连接到第三个驱动器架的 IOM B 。
   e. 使用缆线将第二个驱动器架的 IOM B 连接到第三个驱动器架的 IOM B 。
   f. 使用缆线将第一个驱动器架的 IOM B 连接到第二个驱动器架的 IOM B 。



g. 使用缆线将控制器 A 连接到 IOM A

h. 使用缆线将控制器 B 连接到 IOM B

2. 为驱动器架供电。

您需要以下缆线：

| | |
|---|---|
| | |
| • 电源线 * | |

确认驱动器架电源开关已关闭。

a. 将每个磁盘架的两根电源线连接到机柜或机架中的不同配电单元（PDU）。

b. 如果有驱动器架，请先打开其两个电源开关。等待 2 分钟，然后再为控制器架通电。

c. 打开控制器架上的两个电源开关。

d. 检查每个控制器上的 LED 和七段显示。

在启动期间，七段显示屏将重复显示操作系统 SD 的顺序为空，表示控制器正在执行一天的开始处理。控制器启动后，将显示磁盘架 ID 。

- 示例：电源连接位于磁盘架背面。



*

# 完成存储系统设置和配置

了解如何使用缆线将控制器连接到您的网络并完成存储系统设置和配置。

## 第 1 步：为数据主机布线

根据您的网络拓扑为系统布线。

> 如果您使用的是 AIX ®，则必须先在主机上安装 E 系列多路径驱动程序，然后再将其连接到阵列。

选项 1：直连拓扑

以下示例显示了使用直连拓扑连接到数据主机的布线。



1. 将每个主机适配器直接连接到控制器上的主机端口。

选项 **2**： 网络结构拓扑

以下示例显示了使用网络结构拓扑连接到数据主机的情况。



1. 将每个主机适配器直接连接到交换机。
2. 将每个交换机直接连接到控制器上的主机端口。

## 第 **2** 步：连接并配置管理连接

您可以使用以下两个选项之一配置控制器管理端口：使用 DHCP 服务器或使用静态 IP 地址。

选项 **1**： **DHCP** 服务器

了解如何使用 DHCP 服务器配置管理端口。

开始之前

- 将 DHCP 服务器配置为将 IP 地址，子网掩码和网关地址关联为每个控制器的永久租约。
- 从网络管理员处获取将用于连接到存储系统的已分配 IP 地址。

步骤

1. 将以太网缆线连接到每个控制器的管理端口，并将另一端连接到网络。

以太网缆线（如果订购）

下图显示了控制器管理端口位置的示例：




E2800 控制器 P1 管理端口

E5700 控制器 P1 管理端口

2. 打开浏览器，并使用网络管理员提供的一个控制器 IP 地址连接到存储系统。

选项 **2**： 静态 **IP** 地址

## 了解如何通过输入 IP 地址和子网掩码手动配置管理端口。

开始之前

- 从网络管理员处获取控制器` 的 IP 地址，子网掩码，网关地址以及 DNS 和 NTP 服务器信息。
- 确保您使用的笔记本电脑未从 DHCP 服务器接收网络配置。

步骤

1. 使用以太网缆线将控制器 A 的管理端口连接到笔记本电脑上的以太网端口。

| |
|---|
| |
| 以太网缆线（如果订购） |

下图显示了控制器管理端口位置的示例：




E2800 控制器 P1 管理端口

E5700 控制器 P1 管理端口

2. 打开浏览器并使用默认 IP 地址（ 169.254.128.101 ）与控制器建立连接。控制器会发回一个自签名证书。浏览器会通知您连接不安全。
3. 按照浏览器的说明继续并启动 SANtricity System Manager 。

> 如果无法建立连接，请验证您是否未从 DHCP 服务器接收网络配置。

4. 将存储系统的密码设置为 login 。
5. 使用网络管理员在 * 配置网络设置 * 向导中提供的网络设置配置控制器 A 的网络设置，然后选择 * 完成 * 。

> 由于您重置了 IP 地址， System Manager 将断开与控制器的连接。

6. 断开笔记本电脑与存储系统的连接，并将控制器 A 上的管理端口连接到网络。
7. 在连接到网络的计算机上打开浏览器，然后输入控制器 A 新配置的 IP 地址。

> 如果断开与控制器 A 的连接，则可以将以太网缆线连接到控制器 B ，以便通过控制器 B 重新建立与控制器 A 的连接（ 169.254.128.102 ）。

8. 使用先前设置的密码登录。

   此时将显示配置网络设置向导。

9. 使用网络管理员在 * 配置网络设置 * 向导中提供的网络设置配置控制器 B 的网络设置，然后选择 * 完成 * 。
10. 将控制器 B 连接到网络。

11. 通过在浏览器中输入控制器 B 新配置的 IP 地址来验证控制器 B 的网络设置。

> 如果断开与控制器 B 的连接，则可以使用先前验证的控制器 A 连接通过控制器 A 重新建立与控制器 B 的连接

## 第 3 步：配置存储系统

安装硬件后，请使用 SANtricity 软件配置和管理存储系统。

开始之前

- 配置管理端口。
- 验证并记录您的密码和 IP 地址。

步骤

1. 使用 SANtricity 软件配置和管理存储阵列。
2. 在最简单的网络配置中，将控制器连接到 Web 浏览器，然后使用 SANtricity 系统管理器管理单个 E2800 或 E5700 系列存储阵列。

要访问 System Manager ，请使用与配置管理端口相同的 IP 地址。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.