适用于 vCenter 的存储插件

e-series

NetApp
April 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/e-series/vcenter-plugin/san-spvc-ic-overview.html on April 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

适用于 vCenter 的存储插件 1
适用于 vCenter 的存储插件概述 1
安装适用于 vCenter 的存储插件 1
配置插件访问权限 3
登录并导航适用于 vCenter 的存储插件 6
在插件中发现存储阵列 6
在插件中配置存储 7
删除适用于 vCenter 的存储插件 15

适用于 vCenter 的存储插件

适用于 vCenter 的存储插件概述

适用于 vCenter 的 SANtricity 存储插件可在 VMware vSphere 客户端会话中对 E 系列存储阵列进行集成管理。

适用于 vCenter 的插件提供了以下功能：

- 查看和管理网络中发现的存储阵列。
- 对包含多个存储阵列的组执行批处理操作。
- 在软件操作系统上执行升级。
- 将设置从一个存储阵列导入到另一个存储阵列。
- 配置卷， SSD 缓存，主机，主机集群，池， 和卷组。
- 启动 System Manager 界面以在阵列上执行其他管理任务。

> 此插件不能直接替代 SANtricity System Manager 软件。在单个阵列上执行某些存储管理任务仍需要 System Manager 。

要安装和运行插件 Web 服务器，插件需要在 VMware 环境中部署一个 VMware vCenter Server 设备以及一个应用程序主机。

有关 vCenter 环境中通信的详细信息，请参见下图。

[vCenter 通信] | *../media/vcenter_communication.png*

配置概述

1. "安装并注册插件"。
2. "配置插件访问权限"。
3. "登录到插件界面"。
4. "发现存储阵列"。
5. "配置存储"。

了解更多信息

- 有关联机帮助，请参见适用于 vCenter 的存储插件的用户界面。
- 有关在 vSphere Client 中管理数据存储库的详细信息，请参见 "VMware vSphere 文档"。

安装适用于 vCenter 的存储插件

您可以安装适用于 vCenter 的存储插件并验证插件注册。

查看安装前提条件

确保您的系统满足以下要求：

- VMware vCenter Server Appliance 支持的版本： 6.7U3J ， 7.0U1 或 7 。0U2
- NetApp SANtricity OS 版本： 11.60.2 或更高版本
- 支持的应用程序主机版本： Windows 2016 或 Windows 2019
- 主机系统的 CPU 要求：
  - 系统内存： 1.5 GB
  - 存储空间： 275 MB + 200 MB （日志记录）

安装插件软件

要安装插件软件，请执行以下操作：

1. 将安装程序文件复制到要用作应用程序服务器的主机，然后访问下载安装程序的文件夹。
2. 双击安装文件：

   `santricity_storage_vcenterplugin-windows_x64- nn.nn.nnnn.exe`

   在上述文件名中， `nn.nn.nn.nnnn` 表示版本号。

3. 安装开始后，按照屏幕上的提示进行操作。

   在安装期间，系统会提示您输入一些配置参数。

   a. 在第一个屏幕上，选择软件的首选语言，然后单击 * 确定 * 。
   b. 在简介屏幕中，单击 * 下一步 * 。
   c. 在版权屏幕中，单击 * 下一步 * 。
   d. 在 License Agreement 屏幕中，选择接受条款的框，然后单击 * 下一步 * 。
   e. 选择要安装软件的文件夹，然后单击 * 下一步 * 。
   f. 如果要在插件和存储阵列之间强制执行证书验证，请在证书验证屏幕中选中此复选框。通过此强制实施，系统会检查存储阵列证书，使其受插件的信任。如果证书不可信，则不允许将其添加到插件中。如果要覆盖证书验证，请取消选中此复选框，以便可以使用自签名证书将所有存储阵列添加到插件中。单击 * 下一步 * 。

      要了解有关证书的详细信息，请参阅插件界面中提供的联机帮助。

   g. 在 HTTPS Web 服务端口屏幕中，将默认值保留为 8445 ，或者根据需要更改端口号。单击 * 下一步 * 。
   h. 在预安装摘要屏幕中，单击 * 下一步 * 以安装文件。
   i. 出现 Webserver started 消息时，单击 * 确定 * 完成安装。
   j. 单击 * 完成 * 。

> 如有必要，您可以在安装后更改证书验证和 Web 服务端口设置。从安装目录中，打开 wsconfig.xml 文件。要删除存储阵列上的证书验证，请将 `env` key ，`trust.all.arrays` 更改为 `true` 。要更改 Web 服务端口，请将 `sslport` 值修改为 0-65535 范围内的所需端口值。确保使用的端口号未绑定到其他进程。完成后，保存所做的更改并重新启动插件 Web 服务器。如果在将插件注册到 vCSA 后插件 Web 服务器的端口值发生更改，则必须取消注册并重新注册插件，以便 vCSA 能够通过更改后的端口与插件 Web 服务器进行通信。

4. 运行 * 服务 .msc* 命令验证是否已成功安装应用程序服务器。
5. 验证是否已安装应用程序服务器（ VCP ）服务 * 适用于 vCenter 的 NetApp SANtricity 存储插件 * ，并且此服务已启动。

将此插件注册到 vCenter Server 设备

安装插件软件后，请向 vCSA 注册此插件。

> 此插件一次只能注册到一个 vCSA 。要注册到其他 vCSA ，您必须从当前 vCSA 中注销该插件，然后从应用程序主机中卸载它。然后，您可以重新安装此插件并将其注册到另一个 vCSA 。

1. 通过命令行打开提示符并导航到以下目录：

   ` <install directory>\vCenter-register\bin`

2. 执行 * vCenter-register.bat* 文件： `vcenter-register.bat ^ -action registerPlugin ^ -vcenterHostname <vCenter FQDN> ^ -username <Administrator username> ^`
3. 验证脚本是否成功。

这些日志将保存到 ` %install_dir%/log/vc-registration.log` 中。

验证插件注册

安装插件并执行注册脚本后，验证此插件是否已成功注册到 vCenter Server 设备。

1. 打开 vCenter Server 设备的 vSphere Client 。
2. 在菜单栏上，选择菜单：管理员 [客户端插件] 。
3. 确保适用于 vCenter 的 SANtricity 存储插件列为 * 已启用 * 。

   如果插件列为 Disabled ，并显示一条错误消息，指出它无法与应用程序服务器通信，请验证为应用程序服务器定义的端口号是否已启用，以便通过可能正在使用的任何防火墙。默认应用程序服务器传输控制协议（ TCP ）端口号为 8445 。

配置插件访问权限

您可以为适用于 vCenter 的存储插件配置访问权限，其中包括用户，角色和权限。

查看所需的 vSphere 特权

要在 vSphere Client 中访问此插件，必须将您分配给具有适当 vSphere 权限的角色。具有 " 配置数据存储库 " vSphere 权限的用户可以对插件进行读写访问，而具有 " 浏览数据存储库 " 权限的用户可以进行只读访问。如果用户既不具有上述权限，插件将显示 " 权限不足 " 消息。

插件访问类型	需要 **vSphere** 权限
读写（配置）	数据存储库。配置
只读（查看）	数据存储库。浏览

配置存储管理员角色

要为插件用户提供读 / 写权限，您可以创建，克隆或编辑角色。有关在 vSphere Client 中配置角色的详细信息，请参见 VMware 文档中心中的以下主题：

- "创建自定义角色"

访问角色操作

1. 从 vSphere Client 的主页中，从访问控制区域中选择 * 管理员 * 。
2. 单击访问控制区域中的 * 角色 * 。
3. 执行以下操作之一：
    - * 创建新角色 *： 单击 * 创建角色 * 操作图标。
    - * 克隆角色 *： 选择一个现有角色，然后单击 * 克隆角色 * 操作图标。
    - * 编辑现有角色 *： 选择一个现有角色，然后单击 * 编辑角色 * 操作图标。

> 管理员角色不可编辑。

此时将显示相应的向导，具体取决于上述选择。

创建新角色

1. 在权限列表中，选择要分配给此角色的访问权限。

    要允许对插件进行只读访问，请选择 * 数据存储库 * > * 浏览 * * * * 数据存储库 * 。要允许读写访问，请选择 * 数据存储库 * > * 配置数据存储库 * 。

2. 如果需要，为列表分配其他权限，然后单击 * 下一步 * 。
3. 为角色命名并提供问题描述。
4. 单击 * 完成 * 。

克隆角色

1. 为角色命名并提供问题描述。
2. 单击 * 确定 * 完成向导。

3. 从列表中选择克隆的角色，然后单击 * 编辑角色 * 。
4. 在权限列表中，选择要分配给此角色的访问权限。

   要允许对插件进行只读访问，请选择菜单： Datastore[Browse datastore] 。要允许读写访问，请选择菜单：Datastore[Configure datastore] 。

5. 单击 * 下一步 * 。
6. 如果需要，更新名称和问题描述。
7. 单击 * 完成 * 。

编辑现有角色

1. 在权限列表中，选择要分配给此角色的访问权限。

   要允许对插件进行只读访问，请选择菜单： Datastore[Browse datastore] 。要允许读写访问，请选择菜单：Datastore[Configure datastore] 。

2. 单击 * 下一步 * 。
3. 如果需要，请更新名称或问题描述。
4. 单击 * 完成 * 。

设置 vCenter Server 设备的权限

为角色设置权限后，您必须向 vCenter Server 设备添加权限。此权限允许给定的用户或组访问此插件。

1. 从菜单下拉列表中，选择 * 主机和集群 * 。
2. 从访问控制区域中选择 * vCenter Server Appliance* 。
3. 单击 * 权限 * 选项卡。
4. 单击 * 添加权限 * 操作图标。
5. 选择相应的域和用户 / 组。
6. 选择创建的允许读 / 写插件权限的角色。
7. 如果需要，启用 * 传播到子系统 * 选项。
8. 单击 * 确定 * 。

> 您可以选择现有权限并对其进行修改，以使用创建的角色。* 但是，请注意，角色必须具有与读取 / 写入插件权限相同的特权，以避免权限重写。 *

要访问此插件，您必须使用对该插件具有读 / 写权限的用户帐户登录到 vSphere Client 。

有关管理权限的详细信息，请参见 VMware 文档中心中的以下主题：

- "管理 vCenter 组件的权限"
- "角色和权限的最佳实践"

登录并导航适用于 vCenter 的存储插件

您可以登录到适用于 vCenter 的存储插件以导航用户界面。

1. 登录到插件之前，请确保使用的是以下浏览器之一：
   - Google Chrome 79 或更高版本
   - Mozilla Firefox 70 或更高版本
   - Microsoft Edge 79 或更高版本
2. 使用对插件具有读 / 写权限的用户帐户登录到 vSphere Client 。
3. 在 vSphere Client 主页页面中，单击 * 适用于 vCenter 的 SANtricity 存储插件 * 。

   此插件将在 vSphere Client 窗口中打开。此时，插件的主页将打开至 * 管理 - 全部 * 。

4. 从左侧导航边栏访问存储管理任务：
   - * 管理 * —发现网络中的存储阵列，打开阵列的 System Manager ，将设置从一个阵列导入到多个阵列，管理阵列组，升级操作系统软件以及配置存储。
   - * 证书管理 * —管理用于在浏览器和客户端之间进行身份验证的证书。
   - * 操作 * —查看批处理操作的进度，例如将设置从一个阵列导入到另一个阵列。
   - * 支持 * —查看技术支持选项，资源和联系人。

在插件中发现存储阵列

要显示和管理存储资源，您必须使用适用于 vCenter 的存储插件界面发现网络中阵列的 IP 地址。

第 1 步：输入要发现的网络地址

开始之前

- 您必须知道阵列控制器的网络 IP 地址（或地址范围）。
- 必须正确设置和配置存储阵列，并且您必须知道存储阵列登录凭据（用户名和密码）。

步骤

1. 在 Manage 页面中，选择 * 添加 / 发现 * 。

   此时将显示输入网络地址范围对话框。

2. 执行以下操作之一：
   - 要发现一个阵列，请选择 * 发现单个存储阵列 * 单选按钮，然后输入存储阵列中某个控制器的 IP 地址。
   - 要发现多个存储阵列，请选择 * 发现网络范围内的所有存储阵列 * 单选按钮，然后输入起始网络地址和结束网络地址，以便在本地子网络中搜索。
3. 单击 * 启动发现 * 。

   发现过程开始时，对话框会在发现存储阵列时显示这些阵列。完成发现过程可能需要几分钟时间。

如果未发现任何可管理的阵列，请验证这些存储阵列是否已正确连接到您的网络，以及其分配的地址是否在范围内。单击 * 新发现参数 * 以返回到 " 添加 / 发现 " 页面。

4. 选中要添加到管理域的任何存储阵列旁边的复选框。

   系统会对要添加到管理域的每个阵列执行凭据检查。在继续操作之前，您可能需要解决不可信证书的任何问题。

5. 单击 * 下一步 * 继续执行向导中的下一步。

   如果存储阵列具有有效证书，请转至 [Step 3: Provide passwords]。

   如果任何存储阵列没有有效证书，则会显示解析自签名证书对话框。转至 [Step 2: Resolve untrusted certificates during discovery]。

   如果要导入 CA 签名的证书，请退出发现向导并单击左侧面板中的 * 证书管理 * 。有关详细说明，请参见联机帮助。

第 2 步：在发现期间解析不可信的证书

在继续执行发现过程之前，您必须解决任何证书问题。

1. 如果 " 解析自签名证书 " 对话框打开，请查看为不可信证书显示的信息。有关详细信息，您还可以单击表最末尾的省略号，然后从弹出菜单中选择 * 查看 * 。
2. 执行以下操作之一：
   - 如果您信任与发现的存储阵列的连接，请单击 * 下一步 * ，然后单击 * 是 * 确认并继续到向导中的下一个对话框。自签名证书将标记为可信证书，存储阵列将添加到插件中。
   - 如果您不相信与存储阵列的连接，请选择 * 取消 * 并在添加任何存储阵列之前验证每个存储阵列的安全证书策略。
3. 单击 * 下一步 * 继续执行向导中的下一步。

第 3 步：提供密码

作为发现的最后一步，您必须输入要添加到管理域的存储阵列的密码。

1. 对于每个已发现的阵列，请在字段中输入其管理员密码。
2. 单击 * 完成 * 。

   系统可能需要几分钟才能连接到指定的存储阵列。完成此过程后，存储阵列将添加到管理域中并与选定组（如果指定）关联。

在插件中配置存储

要配置存储，请创建卷，将卷分配给主机，然后将卷分配给数据存储库。

> 有关存储配置的详细信息，请参见插件界面中提供的联机帮助。

创建卷

卷是一种数据容器，用于管理和组织存储阵列上的存储空间。您可以使用存储阵列上的可用存储容量创建卷，这有助于组织系统的资源。" 卷 " 的概念类似于在计算机上使用文件夹 / 目录来组织文件以实现快速访问。

卷是主机唯一可见的数据层。在 SAN 环境中，卷会映射到逻辑单元号（ LUN ）。这些 LUN 用于保存可使用存储阵列支持的一个或多个主机访问协议访问的用户数据。

步骤

1. 从管理页面中，选择存储阵列。
2. 选择菜单：配置 [管理卷] 。
3. 选择菜单：创建 [卷] 。

   此时将显示选择主机对话框。

4. 从下拉列表中，选择要将卷分配到的特定主机或主机集群，或者选择稍后再分配主机或主机集群。
5. 要继续为选定主机或主机集群创建卷，请单击 * 下一步 * 。

   此时将显示选择工作负载对话框。工作负载包含具有类似特征的卷，这些卷根据工作负载支持的应用程序类型进行了优化。您可以定义工作负载，也可以选择现有工作负载。

6. 执行以下操作之一：
   - 选择 * 为现有工作负载创建卷 * 选项，然后从下拉列表中选择工作负载。
   - 选择 * 创建新工作负载 * 选项为支持的应用程序或 " 其他 " 应用程序定义新的工作负载，然后执行以下步骤：
     i. 从下拉列表中，选择要为其创建新工作负载的应用程序的名称。如果未列出要在此存储阵列上使用的应用程序，请选择 " 其他 " 条目之一。
     ii. 输入要创建的工作负载的名称。
7. 单击 * 下一步 * 。如果您的工作负载与支持的应用程序类型关联，请输入所请求的信息；否则，请转到下一步。

   此时将显示添加 / 编辑卷对话框。在此对话框中，您可以从符合条件的池或卷组创建卷。对于每个符合条件的池和卷组，将显示可用驱动器数和总可用容量。对于某些特定于应用程序的工作负载，每个符合条件的池或卷组都会根据建议的卷配置显示建议的容量，并以 GiB 显示剩余可用容量。对于其他工作负载，在将卷添加到池或卷组并指定报告的容量时，将显示建议的容量。

8. 开始添加卷之前，请阅读下表中的准则。

字段	**Description**
可用容量	由于卷是从池或卷组创建的，因此您选择的池或卷组必须具有足够的可用容量。

字段	Description
数据保证（ DA ）	要创建启用了 DA 的卷，您计划使用的主机连接必须支持 DA 。 • 如果要创建启用了 DA 的卷，请选择一个支持 DA 的池或卷组（在 Pool and volume group candidates 表的 "DA" 旁边查找是）。 • DA 功能在池和卷组级别提供。DA 保护功能可检查并更正数据通过控制器向下传输到驱动器时可能发生的错误。为新卷选择支持 DA 的池或卷组可确保检测到并更正任何错误。 • 如果存储阵列中控制器上的任何主机连接不支持 DA ，则关联的主机将无法访问已启用 DA 的卷上的数据。
驱动器安全性	要创建启用了安全保护的卷，必须为存储阵列创建安全密钥。 • 如果要创建启用了安全的卷，请选择一个支持安全的池或卷组（在 Pool and volume group candidates 表中，查找 "Secure-capable" 旁边的是）。 • 驱动器安全功能在池和卷组级别提供。支持安全的驱动器可防止未经授权访问从存储阵列中物理删除的驱动器上的数据。启用了安全保护的驱动器会在写入期间对数据进行加密，并在读取期间使用唯一的加密密钥对数据进行解密。 • 池或卷组可以同时包含支持安全和不支持安全的驱动器，但所有驱动器都必须具有安全功能才能使用其加密功能。
资源配置	要创建资源配置的卷，所有驱动器都必须是具有已取消分配或未写入逻辑块错误（ DULBE" ）选项的 NVMe 驱动器。

9. 根据您在上一步中选择的是其他工作负载还是应用程序专用工作负载，选择以下操作之一：
   - * 其他 * —单击要用于创建一个或多个卷的每个池或卷组中的 * 添加新卷 * 。
   - * 应用程序专用工作负载 * —单击 * 下一步 * 接受系统为选定工作负载建议的卷和特征，或者单击 * 编辑卷 * 更改，添加或删除系统为选定工作负载建议的卷和特征。

     此时将显示以下字段。

字段	Description
卷名称	在卷创建序列期间，系统会为卷分配默认名称。您可以接受默认名称，也可以提供一个更具描述性的名称来指示卷中存储的数据类型。
已报告容量	定义新卷的容量以及要使用的容量单位（ MIB ， GiB 或 TiB ）。对于厚卷，最小容量为 1 MiB ，最大容量由池或卷组中驱动器的数量和容量决定。池中的容量以 4 GiB 为增量进行分配。分配的容量不是 4 GiB 的倍数，但不可用。要确保整个容量可用，请以 4 GiB 为增量指定容量。如果存在不可用的容量，则要重新获得该容量，唯一的方法是增加卷的容量。
卷类型	如果选择了应用程序专用工作负载，则会显示卷类型字段。这表示为特定于应用程序的工作负载创建的卷类型。
卷块大小（仅限 EF300 和 EF600 ）	显示了可为卷创建的块大小： • 512 – 512 字节 • 4 k – 4 ， 096 字节

字段	Description

区块大小	显示了分段大小调整设置，此设置仅适用于卷组中的卷。您可以更改区块大小以优化性能。
	
	• 允许的分段大小转换 * —系统将确定允许的分段大小转换。与当前区块大小的过渡不适当的区块大小在下拉列表中不可用。允许的过渡通常是当前区块大小的两倍或一半。例如，如果当前卷分段大小为 32 KiB ，则允许使用新的卷分段大小 16 KiB 或 64 KiB 。
	• 已启用 SSD 缓存的卷 * —您可以为已启用 SSD 缓存的卷指定 4-KiB 分段大小。确保仅为支持 SSD 缓存且处理小块 I/O 操作的卷（例如， 16 KiB I/O 块大小或更小）选择 4-KiB 区块大小。如果为处理大型块顺序操作且已启用 SSD 缓存的卷选择 4 KiB 作为分段大小，则性能可能会受到影响。
	• 更改区块大小所需的时间 * —更改卷区块大小所需的时间取决于以下变量：
	  ◦ 主机的 I/O 负载
	  ◦ 卷的修改优先级
	  ◦ 卷组中的驱动器数量
	  ◦ 驱动器通道的数量
	  ◦ 存储阵列控制器的处理能力
	
	更改卷的区块大小时， I/O 性能会受到影响，但数据仍可用。

支持安全保护	只有当池或卷组中的驱动器支持加密时， " 支持安全 " 旁边才会显示 * 是 * 。驱动器安全性可防止未经授权访问从存储阵列中物理删除的驱动器上的数据。只有在启用了驱动器安全功能且为存储阵列设置了安全密钥时，此选项才可用。池或卷组可以同时包含支持安全和不支持安全的驱动器，但所有驱动器都必须具有安全功能才能使用其加密功能。
da.	只有当池或卷组中的驱动器支持数据保证（ Data Assurance ， DA ）时， "DA" 旁边才会显示 * 是 * 。DA 可提高整个存储系统的数据完整性。通过 DA ，存储阵列可以检查在数据通过控制器向下传输到驱动器时可能发生的错误。对新卷使用 DA 可确保检测到任何错误。

10. 要继续对选定应用程序执行卷创建序列，请单击 * 下一步 * 。
11. 在最后一步中，查看要创建的卷的摘要，并进行任何必要的更改。要进行更改，请单击 * 返回 * 。对卷配置感到满意后，单击 * 完成 * 。

创建主机访问权限并分配卷

可以自动或手动创建主机：

- * 自动 * —主机上下文代理（ HCA ）会为基于 SCSI （而不是 NVMe-oF ）的主机启动自动主机创建。HCA 是一个实用程序，您可以在连接到存储阵列的每个主机上安装该实用程序。安装了 HCA 的每个主机都会通过 I/O 路径将其配置信息推送到存储阵列控制器。根据主机信息，控制器会自动创建主机以及关联的主机端口并设置主机类型。如果需要，您可以对主机配置进行任何其他更改。HCA 执行自动检测后，主机将自动配置以下属性：
  - 从主机的系统名称派生的主机名。
  - 与主机关联的主机标识符端口。
  - 主机的主机操作系统类型。

> 可从获取适用于 Linux 和 Windows 的 Host Context Agent 软件 "NetApp 支持—下载"。

> 主机作为独立主机创建； HCA 不会自动创建或添加到主机集群。

- * 手动 * —在手动创建主机期间，您可以通过从列表中选择主机端口标识符或手动输入这些标识符来关联主机端口标识符。创建主机后，如果您计划共享对卷的访问，则可以为其分配卷或将其添加到主机集群。

使用 HCA 自动发现主机

您可以允许主机上下文代理（ Host Context Agent ， HCA ）自动检测主机，然后验证信息是否正确。

步骤

1. 从管理页面中，选择具有主机连接的存储阵列。
2. 选择菜单：配置 [配置主机] 。

   此时将打开配置主机页面。

3. 选择菜单： Storage[Hosts] 。

   此表列出了自动创建的主机。

4. 验证 HCA 提供的信息是否正确（名称，主机类型，主机端口标识符）。
5. 如果需要更改任何信息，请选择主机，然后单击 * 查看 / 编辑设置 * 。

手动创建主机

请阅读以下准则：

- 您必须已在环境中添加或发现存储阵列。
- 您必须定义与主机关联的主机标识符端口。
- 请确保提供与主机分配的系统名称相同的名称。
- 如果您选择的名称已在使用中，则此操作不会成功。
- 名称长度不能超过 30 个字符。

步骤

1. 从管理页面中，选择具有主机连接的存储阵列。
2. 选择菜单：配置 [配置主机] 。

   此时将打开配置主机页面。

3. 单击菜单：创建 [主机] 。

   此时将显示创建主机对话框。

4. 根据需要选择主机设置。

字段	**Description**
Name	键入新主机的名称。
主机操作系统类型	从下拉列表中选择新主机上运行的操作系统。
主机接口类型	（可选）如果存储阵列支持多种类型的主机接口，请选择要使用的主机接口类型。
主机端口	执行以下操作之一： • * 选择 I/O 接口 * 。通常，主机端口应已登录并可从下拉列表中使用。您可以从列表中选择主机端口标识符。 • * 手动添加 * 。如果列表中未显示主机端口标识符，则表示主机端口尚未登录。可以使用 HBA 实用程序或 iSCSI 启动程序实用程序来查找主机端口标识符并将其与主机关联。 您可以手动输入主机端口标识符，也可以将它们从实用程序（一次一个）复制 / 粘贴到主机端口字段中。 您必须一次选择一个主机端口标识符才能将其与主机关联，但您可以继续选择与主机关联的任意数量的标识符。每个标识符都会显示在主机端口字段中。如有必要，您还可以通过选择标识符旁边的 X 来删除此标识符。

字段	Description
设置 CHAP 启动程序密钥	（可选）如果您选择或手动输入具有 iSCSI IQN 的主机端口，并且希望要求尝试访问存储阵列的主机使用质询握手身份验证协议（ CHAP ）进行身份验证，请选中设置 CHAP 启动程序密钥复选框。对于您选择或手动输入的每个 iSCSI 主机端口，请执行以下操作： • 输入在每个 iSCSI 主机启动程序上为 CHAP 身份验证设置的相同 CHAP 密钥。如果您使用相互 CHAP 身份验证（双向身份验证，可使主机向存储阵列验证自身，并使存储阵列向主机验证自身），则还必须在初始设置或通过更改设置为存储阵列设置 CHAP 密钥。 • 如果不需要主机身份验证，请将此字段留空。 目前，唯一使用的 iSCSI 身份验证方法是 CHAP 。

5. 单击 * 创建 * 。
6. 如果需要更新主机信息，请从表中选择主机，然后单击 * 查看 / 编辑设置 * 。

   成功创建主机后，系统会为为为主机配置的每个主机端口创建一个默认名称（用户标签）。默认别名为 ` <主机名端口号 >` 。例如，为主机 IPT 创建的第一个端口的默认别名为 `ipt_1` 。

7. 接下来，您必须将卷分配给主机或主机集群，以便用于 I/O 操作。选择菜单：配置 [配置主机] 。

   此时将打开配置主机页面。

8. 选择要将卷分配到的主机或主机集群，然后单击 * 分配卷 * 。

   此时将显示一个对话框，其中列出了可分配的所有卷。您可以对任意列进行排序，也可以在筛选器框中键入某些内容，以便于查找特定卷。

9. 选中要分配的每个卷旁边的复选框，或者选中表标题中的复选框以选择所有卷。
10. 单击 * 分配 * 以完成此操作。

    系统将执行以下操作：

    - 分配的卷将收到下一个可用的 LUN 编号。主机使用此 LUN 编号来访问此卷。
    - 用户提供的卷名称将显示在与主机关联的卷列表中。如果适用，出厂配置的访问卷也会显示在与主机关联的卷列表中。

在 vSphere Client 中创建数据存储库

要在 vSphere Client 中创建数据存储库，请参见 VMware 文档中心中的以下主题：

- "在 vSphere Client 中创建 VMFS 数据存储库"

通过增加卷容量来增加现有数据存储库的容量

您可以使用池或卷组中的可用容量来增加卷的报告容量（向主机报告的容量）。要了解有关池和卷组的详细信息，请参见插件的联机帮助。

请确保：

- 卷的关联池或卷组具有足够的可用容量。
- 卷处于最佳状态，不处于任何修改状态。
- 卷中未使用任何热备用驱动器。（仅适用于卷组中的卷。）

> 只有某些操作系统才支持增加卷的容量。如果在不支持 LUN 扩展的主机操作系统上增加卷容量，则扩展的容量将不可用，并且无法还原原始卷容量。

步骤

1. 导航到 vSphere Client 中的插件。
2. 在插件中，选择所需的存储阵列。
3. 单击 * 配置 * 并选择 * 管理卷 * 。
4. 选择要增加容量的卷，然后选择 * 增加容量 * 。

   此时将显示确认增加容量对话框。

5. 选择 * 是 * 继续。

   此时将显示增加报告的容量对话框。

   此对话框显示卷当前报告的容量以及卷关联的池或卷组中可用的容量。

6. 使用 * 通过添加增加报告容量 …* 框向当前可用报告容量添加容量。您可以将容量值更改为以兆字节（ MiB ），吉字节（ GiB ）或太字节（ TiB ）为单位显示。
7. 单击 * 增加 * 。
8. 查看近期任务窗格，了解当前正在对选定卷运行的增加容量操作的进度。此操作可能会很长，并且可能会影响系统性能。
9. 卷容量完成后，您必须手动增加 VMFS 大小，使其与以下主题中所述的大小一致：
   - "增加 vSphere Client 中的 VMFS 数据存储库容量"

通过添加卷来增加现有数据存储库的容量

1. 您可以通过添加卷来增加数据存储库的容量。按照 *Create volumes* 中的步骤进行操作。
2. 接下来，将卷分配给所需主机以增加数据存储库的容量。请参见以下主题：
   - "增加 vSphere Client 中的 VMFS 数据存储库容量"

删除适用于 vCenter 的存储插件

您可以从 vCenter Server 设备中删除此插件，并从应用程序主机中卸载此插件 Web 服务

器。

以下是两个不同的步骤，您可以按任意顺序执行。但是，如果您选择在注销插件之前从应用程序主机中删除插件 Web 服务器，则注册脚本将在此过程中被删除，并且无法使用方法 1 取消注册。

从 vCenter Server 设备取消注册此插件

要从 vCenter Server 设备取消注册插件，请选择以下方法之一：

- 方法 1： 执行注册脚本
- 方法 2： 使用 vCenter Server 移动页面

方法 **1**： 执行注册脚本

1. 通过命令行打开提示符并导航到以下目录：

   ` <install directory>\vCenter-register\bin`

2. 执行 `vCenter-register.bat` 文件：

   `vcenter-register.bat ^`

   ` 操作未注册插件 ^`

   ` -vcenterHostname <vCenter FQDN> ^`

   ` 用户名 < 管理员用户名 > ^`

3. 验证脚本是否成功。

   这些日志将保存到 ` %install_dir%/log/vc-registration.log` 中。

方法 **2**： 使用 **vCenter Server** 移动页面

1. 打开 Web 浏览器并输入以下 URL：

   https://<FQDN[] vCenter Server 的数量 >/mob

2. 使用管理员凭据登录。
3. 查找 `extsionManager` 的属性名称，然后单击与该属性关联的链接。
4. 单击 * 更多 *… 展开属性列表 链接。
5. 验证扩展名 `plugin.netapp.eseries` 是否位于列表中。
6. 如果存在，请单击 Method `UnregisterExtension` 。
7. 在对话框中输入值 `plugin.netapp.eseries` ，然后单击 * 调用方法 * 。
8. 关闭对话框并刷新 Web 浏览器。
9. 验证 `plugin.netapp.eseries` 扩展名是否不在列表中。

> 此操作步骤会从 vCenter Server 设备中取消注册此插件，但不会从服务器中删除插件软件包文件。要删除软件包文件，请使用 SSH 访问 vCenter Server 设备并导航到以下目录：

```
etc/vmware/vsphere-ui/vc-packages/vsphere-client-sereni/
```

然后删除与此插件关联的目录。

从应用程序主机中删除插件 Web 服务器

要从应用程序主机中删除插件软件，请执行以下步骤：

1. 在应用程序服务器中，导航到 * 控制面板 * 。
2. 转至 * 应用程序和功能 * ，然后选择 * 适用于 vCenter 的 SANtricity 存储插件 * 。
3. 单击 * 卸载 / 更改 * 。

   此时将打开确认对话框。

4. 单击 * 卸载 * 。

   卸载完成后，将显示一条确认消息。

5. 单击 * 完成 * 。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.