# 叢集建立API方法

## Element Software

NetApp
June 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/element-software-123/api/reference_element_api_checkproposedcluster.html on June 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

叢集建立API方法 . . . . . 1
如需詳細資訊、請參閱 . . . . . 1
檢查ProposedCluster . . . . . 1
建立叢集 . . . . . 3
GetBootstrapConfig . . . . . 5

# 叢集建立API方法

您可以使用這些API方法來建立儲存叢集。所有這些方法都必須搭配單一節點上的API端點使用。

- 檢查ProposedCluster
- 建立叢集
- GetBootstrapConfig

## 如需詳細資訊、請參閱

- "NetApp SolidFire 資源頁面"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

## 檢查ProposedCluster

您可以使用「ChecksProposedCluster」方法來測試一組儲存節點、然後再使用這些節點建立儲存叢集、以識別嘗試時可能發生的錯誤或故障、例如不支援雙節點儲存叢集的不平衡混合節點功能或節點類型。

### 參數

此方法具有下列輸入參數：

| 名稱 | 說明 | 類型 | 預設值 | 必要 |
|---|---|---|---|---|
| 節點 | 構成儲存叢集之初始儲存節點集的儲存IP位址清單。 | 字串陣列 | 無 | 是的 |
| 力 | 設為true可在儲存叢集中的所有儲存節點上執行。 | 布林值 | 無 | 否 |

### 傳回值

此方法具有下列傳回值：

| 名稱 | 說明 | 類型 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| ProposedClusterValid | 指出建議的儲存節點是否會構成有效的儲存叢集。可能值：<br>• 是的<br>• 錯 | 布林值 |
| ProposedCluster錯誤 | 如果使用建議的儲存節點建立儲存叢集、就會發生錯誤。 | 字串陣列 |

## 申請範例

此方法的要求類似於下列範例：

```
{
    "method": "CheckProposedCluster",
    "params": {
    "nodes": [
        "192.168.1.11",
        "192.168.1.12",
        "192.168.1.13",
        "192.168.1.14"
    ]
},
    "id": 1
}
```

## 回應範例

此方法會傳回類似下列範例的回應：

```
{
    "id": 1,
    "result": {
        "proposedClusterValid": true,
        "proposedClusterErrors": [ ]
    }
}
```

## 新的自版本

11.0

# 建立叢集

您可以使用「建立叢集」方法初始化叢集中擁有「mvip」和「svip」位址的節點。每個新叢集都會使用叢集中第一個節點的管理IP（MIP）進行初始化。此方法也會自動將正在設定的所有節點新增至叢集。每次初始化新叢集時、您只需使用此方法一次。

> 登入叢集的主節點後、執行 GetBootStrapConfig 取得要納入叢集之其餘節點的IP位址的方法、您可以針對叢集的主節點執行叢集方法。

## 參數

此方法具有下列輸入參數：

| 名稱 | 說明 | 類型 | 預設值 | 必要 |
|---|---|---|---|---|
| 接受Eula | 建立此叢集時、請表示您接受終端使用者授權合約。若要接受EULA、請將此參數設為true。 | 布林值 | 無 | 是的 |
| 屬性 | Json物件格式的名稱-值配對清單。 | Json物件 | 無 | 否 |
| enableSoftwareEncryptionAtRest | 啟用此參數以在靜止時使用軟體加密。在不符合需求的企業SDS叢集上預設為true SolidFire 。在所有其他叢集上預設為假。啟用閒置軟體加密之後、就無法在叢集上停用。 | 布林值 | 是的 | 否 |
| mvip | 管理網路上叢集的浮動（虛擬）IP位址。 | 字串 | 無 | 是的 |
| 節點 | 組成叢集的初始節點集之CI/SIP位址。此節點的IP必須在清單中。 | 字串陣列 | 無 | 是的 |
| 訂單編號 | 英數字元銷售訂單編號。軟體型平台上的必要功能。 | 字串 | 無 | 否（硬體型平台）<br>有（軟體型平台） |
| 密碼 | 叢集管理帳戶的初始密碼。 | 字串 | 無 | 是的 |

| 名稱 | 說明 | 類型 | 預設值 | 必要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 九位數英數字元序號。可能需要在軟體型平台上執行。 | 字串 | 無 | 否（硬體型平台）<br><br>有（軟體型平台） |
| 服務 | 儲存設備（iSCSI）網路上叢集的浮動（虛擬）IP位址。 | 字串 | 無 | 是的 |
| 使用者名稱 | 叢集管理員的使用者名稱。 | 字串 | 無 | 是的 |

## 傳回值

此方法沒有傳回值。

## 申請範例

此方法的要求類似於下列範例：

```
{
  "method": "CreateCluster",
  "params": {
    "acceptEula": true,
    "mvip": "10.0.3.1",
    "svip": "10.0.4.1",
    "username": "Admin1",
    "password": "9R7ka4rEPa2uREtE",
    "attributes": {
      "clusteraccountnumber": "axdf323456"
    },
    "nodes": [
      "10.0.2.1",
      "10.0.2.2",
      "10.0.2.3",
      "10.0.2.4"
    ]
  },
  "id": 1
}
```

## 回應範例

此方法會傳回類似下列範例的回應：

```
{
"id" : 1,
"result" : {}
}
```

### 新的自版本

9.6

### 如需詳細資訊、請參閱

- "GetBootstrapConfig"
- "NetApp SolidFire 資源頁面"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

## GetBootstrapConfig

您可以使用「GetBootstrapConfig」方法、從啟動程序組態檔取得叢集和節點資訊。在個別節點加入叢集之前、請先在該節點上使用此API方法。建立叢集時、會在叢集組態介面中使用此方法傳回的資訊。

### 參數

此方法沒有輸入參數。

### 傳回值

此方法具有下列傳回值：

| 名稱 | 說明 | 類型 |
|---|---|---|
| 叢集名稱 | 叢集名稱。 | 字串 |
| mvip | 叢集MVIP位址。如果節點不是叢集的一部分、則為空白。 | 字串 |
| 節點名稱 | 節點名稱。 | 字串 |

| 名稱 | 說明 | 類型 |
| --- | --- | --- |
| 節點 | 主動等待加入叢集之每個節點的相關資訊清單。可能值：<br><br>• chassetType：（字串）節點的硬體平台。<br>• CIP：（字串）節點的叢集IP位址。<br>• 相容：（布林值）表示節點是否與執行API呼叫的節點相容。<br>• 主機名稱：節點的主機名稱（字串）。<br>• MIP：（字串）節點的IPv4管理IP位址。<br>• mipV6：（字串）節點的IPv6管理IP位址。<br>• 節點類型：（字串）節點的模型名稱。<br>• 版本：（字串）節點上目前安裝的軟體版本。 | Json物件陣列 |
| 服務 | 叢集SVIP位址。如果節點不是叢集的一部分、則為null。 | 字串 |
| 版本 | 目前安裝在此API方法所呼叫之節點上的Element軟體版本。 | 字串 |

## 申請範例

此方法的要求類似於下列範例：

```
{
   "method": "GetBootstrapConfig",
   "params": {},
   "id" : 1
}
```

## 回應範例

此方法會傳回類似下列範例的回應：

```
{
    "id":1,
    "result":{
        "clusterName":"testname",
        "nodeName":"testnode",
        "svip": "10.117.1.5",
        "mvip": "10.117.1.6",
        "nodes":[
            {
                "chassisType":"R630",
                "cip":"10.117.115.16",
                "compatible":true,
                "hostname":"NLABP1132",
                "mip":"10.117.114.16",
                "mipV6":"fd20:8b1e:b256:45a::16",
                "nodeType":"SF2405",
                "role":"Storage",
                "version":"11.0"
            },
            {
                "chassisType":"R630",
                "cip":"10.117.115.17",
                "compatible":true,
                "hostname":"NLABP1133",
                "mip":"10.117.114.17",
                "mipV6":"fd20:8b1e:b256:45a::17",
                "nodeType":"SF2405",
                "role":"Storage",
                "version":"11.0"
            },
            {
                "chassisType":"R630",
                "cip":"10.117.115.18",
                "compatible":true,
                "hostname":"NLABP1134",
                "mip":"10.117.114.18",
                "mipV6":"fd20:8b1e:b256:45a::18",
                "nodeType":"SF2405",
                "role":"Storage",
                "version":"11.0"
            }
        ],
        "version":"11.0"
    }
}
```

## 新的自版本

9.6

## 如需詳細資訊、請參閱

建立叢集

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。