使用管理節點UI

Element Software

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/element-software/mnode/task_mnode_work_overview_UI.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用管理節點UI 1
管理節點UI總覽 1
設定警示監控 1
修改及測試管理節點網路、叢集及系統設定 1
從管理節點執行系統公用程式 3

使用管理節點UI

管理節點UI總覽

使用管理節點UI（「https://<ManagementNodeIP>:442`」）、您可以變更網路和叢集設定、執行系統測試或使用系統公用程式。

您可以使用管理節點UI執行的工作：

- "設定警示監控"
- "修改及測試管理節點網路、叢集及系統設定"
- "從管理節點執行系統公用程式"

如需詳細資訊、請參閱

- "存取管理節點"
- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"
- "「元件與元素資源」頁面SolidFire"

設定警示監控

警示監控工具已設定為NetApp HCI 進行不必要的警示監控。這些工具並未設定SolidFire或使用於不完整的Flash儲存設備。執行這些叢集的工具會產生下列的405錯誤、這是預期的設定：「webUIParse錯誤：伺服器的回應無效。405'

如需設定NetApp HCI for效益警示監控的詳細資訊、請參閱 "設定警示監控"

修改及測試管理節點網路、叢集及系統設定

您可以修改及測試管理節點網路、叢集及系統設定。

- [Update management node network settings]
- [Update management node cluster settings]
- [Test the management node settings]

更新管理節點網路設定

在每節點管理節點UI的「網路設定」索引標籤上、您可以修改管理節點網路介面欄位。

1. 開啟每個節點的管理節點UI。
2. 選取*網路設定*索引標籤。
3. 檢視或輸入下列資訊：
    a. 方法：選擇下列其中一種方法來設定介面：

    - 「環回」：用於定義IPv4環回介面。
    - 「手動」：用於定義預設不進行組態的介面。
    - 「Dop跳」：用於透過DHCP取得IP位址。
    - 「靜態」：用於定義靜態分配的IPv4位址的乙太網路介面。
  b. 連結速度：虛擬NIC議定的速度。
  c. * IPV4位址*：eth0網路的IPV4位址。
  d. * IPV4子網路遮罩*：位址子區段的IPV4網路。
  e. * IPV4閘道位址*：從本機網路傳送封包的路由器網路位址。
  f. * IPv6位址*：eth0網路的IPv6位址。
  g. * IPv6閘道位址*：從本機網路傳送封包的路由器網路位址。

    11.3或更新版本的管理節點不支援IPv6選項。

  h. * MTU *：網路傳輸協定可以傳輸的最大封包大小。必須大於或等於1500。如果您新增第二個儲存NIC、其值應為9000。
  i. * DNS Servers*：用於叢集通訊的網路介面。
  j. 搜尋網域：搜尋系統可用的其他MAC位址。
  k. 狀態：可能值：
    - 「UpAndRuning」
    - '獨立'
    - "上"
  l. 路由：透過路由設定使用的相關介面、靜態路由傳送至特定主機或網路。

更新管理節點叢集設定

在管理節點的每節點UI的叢集設定索引標籤上、當節點處於「可用」、「擱置」、「彭定作用中」和「作用中」狀態時、您可以修改叢集介面欄位。

1. 開啟每個節點的管理節點UI。
2. 選取*叢集設定*索引標籤。
3. 檢視或輸入下列資訊：
    - 角色：管理節點在叢集中的角色。可能值：「管理」。
    - 版本：叢集上執行的Element軟體版本。
    - 預設介面：用於與執行Element軟體的叢集進行管理節點通訊的預設網路介面。

測試管理節點設定

變更管理節點的管理和網路設定並提交變更之後、您可以執行測試來驗證所做的變更。

1. 開啟每個節點的管理節點UI。

2. 在管理節點UI中、選取*系統測試*。
3. 完成下列任一項：
   a. 若要確認您設定的網路設定對系統有效、請選取*測試網路組態*。
   b. 若要使用ICMP封包測試1G與10G介面上所有節點的網路連線能力、請選取*測試Ping *。
4. 檢視或輸入下列項目：
   - 主機：指定要ping的裝置位址或主機名稱的以逗號分隔的清單。
   - 嘗試次數：指定系統重複測試ping的次數。預設值：5.
   - 封包大小：指定要在傳送給每個IP的ICMP封包中傳送的位元組數。位元組數必須小於網路組態中指定的最大MTU。
   - 超時毫秒：指定每個ping回應等待的毫秒數。預設值：500毫秒。
   - 總逾時秒數：指定ping在發出下一次ping嘗試或結束處理之前、等待系統回應的時間（以秒為單位）。預設值：5.
   - 禁止分段：啟用ICMP封包的DF（不分割）旗標。

瞭解更多資訊

- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"
- "「元件與元素資源」頁面SolidFire"

從管理節點執行系統公用程式

您可以使用管理節點的每節點UI來建立或刪除叢集支援套件、重設節點組態設定、或重新啟動網路。

步驟

1. 使用管理節點管理認證來開啟每個節點的管理節點UI。
2. 選擇*系統公用程式*。
3. 選取您要執行之公用程式的按鈕：
   a. 控制電源：重新開機、重新開機或關閉節點。指定下列任一選項。

      這項作業會造成網路連線暫時中斷。

      - 行動：選項包括「重新啟動」和「停止」（關機）。
      - 恢復延遲：節點恢復連線之前的任何額外時間。
   b. 建立叢集支援產品組合：建立叢集支援產品組合、以協助NetApp支援對叢集中一或多個節點進行診斷評估。指定下列選項：
      - 產品組合名稱：所建立之每個支援產品組合的唯一名稱。如果未提供名稱、則會使用「supportBundle」和節點名稱做為檔案名稱。
      - * Mvip*：叢集的MVIP。從叢集中的所有節點收集套件。如果未指定Node參數、則需要此參數。
      - 節點：要從中收集套裝組合的節點IP位址。使用節點或Mvip（但不能同時使用兩者）來指定要從中

收集套件的節點。如果未指定Mvip、則需要此參數。

- 使用者名稱：叢集管理使用者名稱。
- 密碼：叢集管理密碼。
- 允許不完整：如果無法從一個或多個節點收集套件、則允許指令碼繼續執行。
- 額外**args**：此參數會饋送至「shf_make _support_bundbunds」指令碼。此參數僅應應應NetApp支援部門要求使用。

c. 刪除所有支援服務包：刪除管理節點上所有目前的支援服務包。

d. 重設節點：將管理節點重設為新的安裝映像。這會將網路組態以外的所有設定變更為預設狀態。指定下列選項：

- 建置：遠端元素軟體映像的URL、將會重設節點。
- 選項：執行重設作業的規格。如有需要、請向NetApp支援部門提供詳細資料。

> 這項作業會造成網路連線暫時中斷。

e. 重新啟動網路：重新啟動管理節點上的所有網路服務。

> 這項作業會造成網路連線暫時中斷。

瞭解更多資訊

- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"
- "「元件與元素資源」頁面SolidFire"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。