# ベースボード管理コントローラの接続情報を編集します

## HCI

Michael Wallis, Dave Bagwell, Aksel Davis, Ann-Marie Grissino
June 21, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/hci/docs/task_hcc_edit_bmc_info.html on July 01, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ベースボード管理コントローラの接続情報を編集します . . . . . 1
NetApp Hybrid Cloud Control を使用して BMC の情報を編集します . . . . . 1
BMC の情報を編集するには、 REST API を使用します . . . . . 2

# ベースボード管理コントローラの接続情報を編集します

ベースボード管理コントローラ（ BMC ）の管理者クレデンシャルは、各コンピューティングノードの NetApp Hybrid Cloud Control で変更できます。BMC ファームウェアをアップグレードする前に資格情報を変更したり、 NetApp Hybrid Cloud Control に表示される「 Hardware ID not available 」（ハードウェア ID が利用できません）または「 Unable to detect 」（検出できません）のエラーを解決したりする必要があります。

BMC クレデンシャルを変更するためのクラスタ管理者の権限。

> ヘルスチェック時に BMC クレデンシャルを設定した場合、変更が * Nodes * ページに反映されるまでに最大 2 分かかることがあります。

BMC クレデンシャルを変更するには、次のいずれかのオプションを選択します。

- [Use NetApp Hybrid Cloud Control to edit BMC information]
- [Use the REST API to edit BMC information]

## NetApp Hybrid Cloud Control を使用して BMC の情報を編集します

保存されている BMC クレデンシャルは、 NetApp Hybrid Cloud Control Dashboard を使用して編集できます。

手順

1. Web ブラウザを開き、管理ノードの IP アドレスにアクセスします。例：

   ```
   https://[management node IP address]
   ```

2. NetApp HCI ストレージクラスタ管理者のクレデンシャルを指定して NetApp Hybrid Cloud Control にログインします。
3. 左側のナビゲーション青いボックスで、 NetApp HCI のインストールを選択します。

   NetApp Hybrid Cloud Control Dashboard が表示されます。

4. 左側のナビゲーションで、 * ノード * をクリックします。
5. コンピューティングインベントリ情報を表示するには、 * Compute * をクリックします。

   コンピューティングノードのリストが表示されます。「 * BMC Connection Status * 」列には、各コンピューティングノードでの BMC 接続試行の結果が表示されます。コンピューティングノードの接続試行が失敗した場合は、そのノードのエラーメッセージがこの列に表示されます。

6. BMC 接続エラーが発生しているコンピューティングノード用に保存されている BMC クレデンシャルを追加または編集するには、エラーメッセージテキストで * 接続設定の編集 * をクリックします。

7. 表示されるダイアログで、このコンピューティングノードの BMC に対応する正しい管理者ユーザ名とパスワードを追加します。
8. [ 保存（ Save ） ] をクリックします。
9. 保存されている BMC クレデンシャルが不足しているコンピューティングノードまたは正しくないコンピューティングノードに対して、手順 6~8 を繰り返します。

> BMC の情報を更新すると、インベントリが更新され、管理ノードのサービスで、アップグレードの完了に必要なすべてのハードウェアパラメータが認識されるようになります。

# BMC の情報を編集するには、 REST API を使用します

保存されている BMC クレデンシャルは、 NetApp Hybrid Cloud Control REST API を使用して編集できます。

手順

1. コンピューティングノードのハードウェアタグと BMC の情報を確認します。
   a. 管理ノードでインベントリサービス REST API UI を開きます。

      ```
      https://[management node IP]/inventory/1/
      ```

   b. 「 * Authorize * 」（認証）をクリックして、次の手順を実行
      i. クラスタのユーザ名とパスワードを入力します。
      ii. クライアント ID を「 m node-client 」として入力します。
      iii. セッションを開始するには、 * Authorize * をクリックします。
      iv. 承認ウィンドウを閉じます。
   c. REST API UI で、 * GET / Installations * をクリックします。
   d. [* 試してみてください * ] をクリックします。
   e. [* Execute] をクリックします。
   f. 応答から ' インストール資産 ID (id`) をコピーします
   g. REST API UI で、 * GET / Installations / ｛ id ｝ * をクリックします。
   h. [* 試してみてください * ] をクリックします。
   i. インストールアセット ID を **id** フィールドに貼り付けます。
   j. [* Execute] をクリックします。
   k. 応答から、後の手順で使用するために、ノードのアセット ID （「 id` 」）、 BMC の IP アドレス（「 bmcAddress 」）、ノードのシリアル番号（「 chassisSerialNumber 」）をコピーして保存します。

```
"nodes": [
  {
    "bmcDetails": {
      "bmcAddress": "10.117.1.111",
      "credentialsAvailable": false,
      "credentialsValidated": false
    },
    "chassisSerialNumber": "221111019323",
    "chassisSlot": "C",
    "hardwareId": null,
    "hardwareTag": "00000000-0000-0000-0000-ac1f6ab4ecf6",
    "id": "8cd91e3c-1b1e-1111-b00a-4c9c4900b000",
```

2. 管理ノードでハードウェアサービス REST API UI を開きます。

```
https://[management node IP]/hardware/2/
```

3. 「 * Authorize * 」（認証）をクリックして、次の手順を実行
   a. クラスタのユーザ名とパスワードを入力します。
   b. 値がまだ入力されていない場合は、クライアント ID を「 m node-client 」として入力します。
   c. セッションを開始するには、 * Authorize * をクリックします。
   d. ウィンドウを閉じます。
4. PUT /nodes / ｛ hardware_id ｝ * をクリックします。
5. [* 試してみてください * ] をクリックします。
6. 先ほど保存したノードアセット ID を 'hardware_id' パラメータに入力します
7. ペイロードに次の情報を入力します。

| パラメータ | 説明 |
|---|---|
| 「 assetid="" 」と入力します | 手順 1 (f) で保存したインストール資産 ID (id') |
| 「 BMCIP 」 | 手順 1 （ k ）で保存した BMC の IP アドレス（「 bmcAddress 」）。 |
| bmcPassword | BMC にログインするための更新されたパスワード。 |
| 「 bmcUsername 」と入力します | BMC にログインするために更新されたユーザ名。 |
| 'erialNumber' | ハードウェアのシャーシのシリアル番号。 |

ペイロードの例：

```
{
  "assetId": "7bb41e3c-2e9c-2151-b00a-8a9b49c0b0fe",
  "bmcIp": "10.117.1.111",
  "bmcPassword": "mypassword1",
  "bmcUsername": "admin1",
  "serialNumber": "221111019323"
}
```

8. [* Execute] をクリックして、 BMC クレデンシャルを更新します。成功すると、次のような応答が返されます。

```
{
  "credentialid": "33333333-cccc-3333-cccc-333333333333",
  "host_name": "hci-host",
  "id": "8cd91e3c-1b1e-1111-b00a-4c9c4900b000",
  "ip": "1.1.1.1",
  "parent": "abcd01y3-ab30-1ccc-11ee-11f123zx7d1b",
  "type": "BMC"
}
```

# 詳細については、こちらをご覧ください

- "コンピューティングノードのアップグレードに関する既知の問題と対処方法"
- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"
- "NetApp HCI のリソースページ"

**Copyright Information**

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.