管理サービスを更新

HCI

Dave Bagwell, dbag-personal, Michael Wallis, Aksel Davis, Ann-Marie Grissino
June 21, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/hci/docs/task_hcc_update_management_services.html on July 01, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

管理サービスを更新 1
Hybrid Cloud Control を使用して管理サービスを更新します 1
管理ノード API を使用して管理サービスを更新する 2
ダーク用の管理ノード API を使用して管理サービスを更新します サイト 3

管理サービスを更新

管理ノード 11.3 以降をインストールしたら、管理サービスを最新のバンドルバージョンに更新できます。

Element 11.3 以降の管理ノードリリースでは、個々のサービスを提供する新しいモジュラアーキテクチャに基づいて管理ノードの設計が変更されました。このモジュラサービスは、 NetApp HCI および SolidFire オールフラッシュストレージシステムに幅広い管理機能を一元的に提供します。管理サービスには、システム計測、ロギング、更新のサービス、 Element Plug-in for vCenter Server の QoSSIOC サービス、 NetApp Hybrid Cloud Control （ HCC ）などがあります。

このタスクについて

- Element ソフトウェアをアップグレードする前に、最新の管理サービスバンドルにアップグレードする必要があります。

各サービスバンドルの主要なサービス、新機能、バグ修正、および対処方法について説明した最新の管理サービスリリースノートについては、を参照してください "管理サービスのリリースノート"

管理サービスは、 NetApp Hybrid Cloud Control （ HCC ） UI または管理ノードの REST API を使用して更新できます。

- [Update management services using Hybrid Cloud Control] （推奨方法）
- [Update management services using the management node API]
- [Update management services using the management node API for dark sites]

Hybrid Cloud Control を使用して管理サービスを更新します

NetApp Hybrid Cloud Control （ HCC ）を使用してネットアップ管理サービスを更新できます。

管理サービスバンドルは、メジャーリリースに含まれていない機能の強化とインストールに対する修正を提供します。

作業を開始する前に

- 管理ノード 11.3 以降が実行されていることを確認します。
- 管理サービスをバージョン 2.16 以降に更新する場合、管理ノード 11.3 から 11.8 を実行しているときは、管理サービスを更新する前に管理ノード VM の RAM を増やす必要があります。
  a. 管理ノード VM の電源をオフにします。
  b. 管理ノード VM の RAM を 12GB から 24GB RAM に変更します。
  c. 管理ノード VM の電源をオンにします。
- クラスタで NetApp Element ソフトウェア 11.3 以降を実行している必要があります。
- 管理サービスをバージョン 2.1.326 以上にアップグレードしておきます。NetApp Hybrid Cloud Control のアップグレードは、それよりも前のサービスバンドルでは利用できません。

各サービスバンドルバージョンで使用可能なサービスのリストについては、を参照してください "管理サービスリリースノート"。

手順

1. Web ブラウザを開き ' 管理ノードの IP アドレス https://<ManagementNodeIP>` を参照します
2. ストレージクラスタ管理者のクレデンシャルを指定して NetApp Hybrid Cloud Control にログインします。
3. インターフェイスの右上にある * Upgrade * をクリックします。
4. アップグレードページで、 * 管理サービス * タブを選択します。

   Management Services タブには、管理サービスソフトウェアの現在および使用可能なバージョンが表示されます。

   インターネットにアクセスできない環境では、現在のソフトウェアバージョンのみが表示されます。外部接続を使用していても、 NetApp HCI からネットアップのオンラインリポジトリにアクセスできない場合は、を確認してください "プロキシ設定："。

5. インターネットにアクセスできる環境で、管理サービスのアップグレードが可能な場合は、 * アップグレードの開始 * をクリックします。
6. インターネットにアクセスできない場合は、次の手順を実行します。
   a. ページの指示に従って、管理サービスのアップグレードパッケージをダウンロードし、コンピュータに保存します。
   b. [* 参照 *] をクリックして、保存したパッケージを検索し、アップロードします。

アップグレードの開始後は、このページにアップグレードのステータスが表示されます。アップグレードの実行中に NetApp Hybrid Cloud Control との接続が失われ、ログインし直さないとアップグレードの結果が表示されないことがあります。

管理ノード API を使用して管理サービスを更新する

管理サービスの更新は、 NetApp Hybrid Cloud Control から実行することを推奨します。ただし、管理ノードから REST API UI を使用して管理サービスを手動で更新することはできます。

作業を開始する前に

- 管理ノード 11.3 以降が実行されていることを確認します。
- 管理サービスをバージョン 2.16 以降に更新する場合、管理ノード 11.3 から 11.8 を実行しているときは、管理サービスを更新する前に管理ノード VM の RAM を増やす必要があります。
  a. 管理ノード VM の電源をオフにします。
  b. 管理ノード VM の RAM を 12GB から 24GB RAM に変更します。
  c. 管理ノード VM の電源をオンにします。
- クラスタで NetApp Element ソフトウェア 11.3 以降を実行している必要があります。
- 管理サービスをバージョン 2.1.326 以上にアップグレードしておきます。NetApp Hybrid Cloud Control のアップグレードは、それよりも前のサービスバンドルでは利用できません。

各サービスバンドルバージョンで使用可能なサービスのリストについては、を参照してください "管理サービスリリースノート"。

手順

1. 管理ノードで REST API UI を開きます：「 https://[management node ip]/mnode 」
2. 「 * Authorize * 」（認証）をクリックして、次の手順を実行
   a. クラスタのユーザ名とパスワードを入力します。
   b. 値がまだ入力されていない場合は、クライアント ID を「 m node-client 」として入力します。
   c. セッションを開始するには、 * Authorize * をクリックします。
   d. ウィンドウを閉じます。
3. （任意）利用可能な管理ノードサービスのバージョンを確認します。「 get/services/versions
4. （任意）最新バージョンの詳細情報を取得します。「 get/services/versions/latest
5. （任意）特定のバージョンに関する詳細情報を取得します。「 get/services/versions/{version}/info`
6. 次のいずれかの管理サービス更新オプションを実行します。
   a. このコマンドを実行して ' 管理ノードサービスの最新バージョン (put/services/update/latest) に更新します
   b. このコマンドを実行して ' 管理ノードサービスの特定のバージョン (PUT /services/update/{version}) に更新します
7. 「 get/services/update/status 」を実行して、更新のステータスを監視します。

   更新が成功すると、次の例のような結果が返されます。

```
{
"current_version": "2.10.29",
"details": "Updated to version 2.14.60",
"status": "success"
}
```

ダーク用の管理ノード API を使用して管理サービスを更新します サイト

管理サービスの更新は、 NetApp Hybrid Cloud Control から実行することを推奨します。ただし、 REST API を使用して、管理サービスのサービスバンドルの更新を管理ノードに手動でアップロード、展開、および導入することができます。管理ノード用の REST API UI から各コマンドを実行できます。

作業を開始する前に

- NetApp Element ソフトウェア管理ノード 11.3 以降を導入しておきます。
- 管理サービスをバージョン 2.16 以降に更新する場合、管理ノード 11.3 から 11.8 を実行しているときは、管理サービスを更新する前に管理ノード VM の RAM を増やす必要があります。
  a. 管理ノード VM の電源をオフにします。

b. 管理ノード VM の RAM を 12GB から 24GB RAM に変更します。

c. 管理ノード VM の電源をオンにします。

- クラスタで NetApp Element ソフトウェア 11.3 以降を実行している必要があります。
- からサービスバンドルの更新をダウンロードしておきます "ネットアップサポートサイト" ダークサイトで使用可能なデバイスへ。

手順

1. 管理ノードで REST API UI を開きます：「 https://[management node ip]/mnode 」
2. 「 * Authorize * 」（認証）をクリックして、次の手順を実行

   a. クラスタのユーザ名とパスワードを入力します。

   b. 値がまだ入力されていない場合は、クライアント ID を「 m node-client 」として入力します。

   c. セッションを開始するには、 * Authorize * をクリックします。

   d. ウィンドウを閉じます。
3. 管理ノードにサービスバンドルをアップロードして展開するには 'put/services/upload' コマンドを使用します
4. 管理ノードに管理サービスを配備します :PUT /services/deploy
5. 更新のステータスを監視します。「 get/services/update/status 」

   更新が成功すると、次の例のような結果が返されます。

```
{
"current_version": "2.10.29",
"details": "Updated to version 2.17.52",
"status": "success"
}
```

詳細については、こちらをご覧ください

- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"
- "NetApp HCI のリソースページ"

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.