管理ノードにアセットを追加します

HCI

Dave Bagwell, Paula Carrigan, Aksel Davis, Ann-Marie Grissino, Michael Wallis
June 28, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/hci/docs/task_mnode_add_assets.html on July 01, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

管理ノードにアセットを追加します 1

管理ノードにアセットを追加します

REST API UI を使用して、管理ノードの構成にコンピューティングアセットとコントローラアセットを追加できます。

アセットの追加は、環境を拡張したあとに、新しいアセットが構成に自動的に追加されなかった場合などに必要になります。これらの API を使用して、最近追加されたアセットを環境に追加します。

必要なもの

- クラスタで NetApp Element ソフトウェア 11.3 以降を実行している必要があります。
- バージョン 11.3 以降を実行する管理ノードを導入しておきます。

（ NetApp HCI のみ） NetApp HCI システムの拡張後に Hybrid Cloud Control （ HCC ）にコンピューティングノードが表示されない場合は、この手順で説明する「 POST /assets/ { asset_id } /compute-nodes 」を使用してコンピューティングノードを追加できます。

> コンピューティングノードを手動で追加する場合は、 BMC アセットも追加するようにしてください。追加しないとエラーが返されます。

手順

1. インストールのベースアセット ID を取得します。
   a. 管理ノードでインベントリサービス REST API UI を開きます。

      ```
      https://[management node IP]/inventory/1/
      ```

   b. 「 * Authorize * 」（認証）をクリックして、次の手順を実行
      i. クラスタのユーザ名とパスワードを入力します。
      ii. クライアント ID を「 m node-client 」として入力します。
      iii. セッションを開始するには、 * Authorize * をクリックします。
      iv. ウィンドウを閉じます。
   c. REST API UI で、 * 一部のユーザに適用 / インストール * をクリックします。
   d. [* 試してみてください *] をクリックします。
   e. [* Execute] をクリックします。
   f. コード 200 の応答本文から ' インストールの ID をコピーします

```
{
  "installations": [
    {
      "_links": {
        "collection":
"https://10.111.211.111/inventory/1/installations",
        "self":
"https://10.111.217.111/inventory/1/installations/abcd01e2-ab00-1xxx-
91ee-12f111xxc7x0x"
      },
      "id": "abcd01e2-ab00-1xxx-91ee-12f111xxc7x0x",
```

インストール環境には、インストールまたはアップグレード時に作成されたベースアセットの構成が含まれています。

g. REST API UI で、 * GET / Installations / ｛ id ｝ * をクリックします。

h. [* 試してみてください *] をクリックします。

i. インストールアセット ID を **id** フィールドに貼り付けます。

j. [* Execute] をクリックします。

k. 応答から、後の手順で使用するために、クラスタコントローラ ID （「 ControllerID 」）をコピーして保存します。

2. （コンピューティングノードの場合のみ） vSphere でコンピューティングノードのハードウェアタグを確認するには、に進みます コンピューティングノードのハードウェアタグを確認する方法。

3. コンピューティングノードまたはコントローラサブアセットを既存のベースアセットに追加するには、次のいずれかをクリックします。

オプション	説明
POST / assets / ｛ asset_id ｝ / コントローラ	a. 管理ノードで mNode サービス REST API UI を開きます。 `https://[management node IP]/mnode` i. 「 * Authorize * 」（認証）をクリックして、次の手順を実行 A. クラスタのユーザ名とパスワードを入力します。 B. クライアント ID を「 m node-client 」として入力します。 C. セッションを開始するには、 * Authorize * をクリックします。 D. ウィンドウを閉じます。 b. POST /assets/ ｛ asset_id ｝ /controllers * をクリックします。 c. [* 試してみてください *] をクリックします。 d. 親ベースアセット ID を「 * asset_id * 」フィールドに入力します。 e. 必要な値をペイロードに追加します。 f. [* Execute] をクリックします。

オプション	説明
POST / assets / ｛ asset_id ｝ / compute-nodes	a. 管理ノードで mNode サービス REST API UI を開きます。 `https://[management node IP]/mnode` i. 「 * Authorize * 」（認証）をクリックして、次の手順を実行 A. クラスタのユーザ名とパスワードを入力します。 B. クライアント ID を「 m node-client 」として入力します。 C. セッションを開始するには、 * Authorize * をクリックします。 D. ウィンドウを閉じます。 b. POST /assets/ ｛ asset_id ｝ /compute-nodes * をクリックします。 c. [* 試してみてください *] をクリックします。 d. 前の手順でコピーした親ベースアセットの ID を「 * asset_id * 」フィールドに入力します。 e. ペイロードで、次の手順を実行します。 i. ノードの管理 IP を [IP] フィールドに入力します ii. 「 hardwareTag 」には、前の手順で保存したハードウェアタグ値を入力します。 iii. 必要に応じて、他の値を入力します。 f. [* Execute] をクリックします。

詳細については、こちらをご覧ください

- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"
- "NetApp HCI のリソースページ"

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.