使用管理節點UI

HCI

NetApp
May 30, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/hci/docs/task_mnode_work_overview_UI.html on May 30, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用管理節點UI 1
管理節點UI總覽 1
在NetApp HCI 不顯示的情況下設定警示監控 1
修改及測試管理節點網路、叢集及系統設定 3
從管理節點執行系統公用程式 5

使用管理節點UI

管理節點UI總覽

使用管理節點UI（「https://<mNodeIP>:442`」）、您可以變更網路和叢集設定、執行系統測試或使用系統公用程式。

您可以使用管理節點UI執行的工作：

- "在NetApp HCI 不顯示的情況下設定警示監控"
- "修改及測試管理節點網路、叢集及系統設定"
- "從管理節點執行系統公用程式"

如需詳細資訊、請參閱

- "存取管理節點"
- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"
- "參考資源頁面NetApp HCI"

在NetApp HCI 不顯示的情況下設定警示監控

您可以設定設定來監控NetApp HCI 您的功能完善系統上的警示。

利用VMware vCenter警示監控功能、將VMware vCenter儲存叢集系統警示轉送至vCenter Server、讓您從vSphere Web Client介面檢視所有的for VMware警示。NetApp HCI NetApp HCI NetApp HCI

> 這些工具並未設定或用於純儲存叢集、例如SolidFire VMware全快閃儲存設備。執行這些叢集的工具會產生下列的405錯誤、這是預期的設定：「webUIParse錯誤：伺服器的回應無效。405'

1. 開啟每個節點的管理節點UI（「https://[IP位址」：442`）。
2. 按一下「警示監視器」索引標籤。
3. 設定警示監控選項。

警示監控選項

選項	說明
執行警示監控測試	執行監視器系統測試、檢查下列項目： • VMware vCenter連線功能NetApp HCI • 透過QoSSIOC服務所提供的資料存放區資訊、將NetApp HCI VMware vCenter與VMware vCenter配對 • 目前NetApp HCI 的部分警示和vCenter警示清單
收集警示	啟用或停用NetApp HCI 將VMware vCenter儲存警示轉送至vCenter。您可以從下拉式清單中選取目標儲存叢集。此選項的預設設定為「已啟用」。
收集最佳實務做法警示	啟用或停用將NetApp HCI 「VMware vCenter儲存最佳實務」警示轉送至vCenter。「最佳實務」警示是指由低於最佳化的系統組態所觸發的故障。此選項的預設設定為「已停用」。停用時NetApp HCI 、vCenter不會顯示「VMware vCenter儲存最佳實務做法」警示。
將支援資料傳送給AIQ	控制從VMware vCenter到NetApp SolidFire Active IQ 的支援與監控資料流。 選項如下： • 已啟用：所有vCenter警示、NetApp HCI 不完整儲存警示和支援資料都會傳送至NetApp SolidFire Active IQ 支援中心。這可讓NetApp主動支援及監控NetApp HCI 支援功能、以便在影響系統之前偵測並解決可能的問題。 • 停用：不會NetApp HCI 將vCenter警示、不支援資料傳送至NetApp SolidFire Active IQ VMware。 ⓘ 如果您使用NetApp部署引擎關閉*傳送資料至AIQ*選項、您必須 "啟用遙測" 再次使用管理節點REST API從這個頁面設定服務。

選項	說明
將運算節點資料傳送至AIQ	控制支援與監控資料從運算節點流向NetApp SolidFire Active IQ 支援中心的流程。 選項如下： • 已啟用：運算節點的支援與監控資料會傳輸至NetApp SolidFire Active IQ 支援中心、以主動支援運算節點硬體。 • 停用：有關運算節點的支援與監控資料不會傳輸至NetApp SolidFire Active IQ 支援中心。 ⓘ 如果您使用NetApp部署引擎關閉*傳送資料至AIQ*選項、您必須 "啟用遙測" 再次使用管理節點REST API從這個頁面設定服務。

瞭解更多資訊

- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"
- "參考資源頁面NetApp HCI"

修改及測試管理節點網路、叢集及系統設定

您可以修改及測試管理節點網路、叢集及系統設定。

- [Update management node network settings]
- [Update management node cluster settings]
- [Test the management node settings]

更新管理節點網路設定

在每節點管理節點UI的「網路設定」索引標籤上、您可以修改管理節點網路介面欄位。

1. 開啟每個節點的管理節點UI。
2. 按一下「網路設定」索引標籤。
3. 檢視或輸入下列資訊：
    a. 方法：選擇下列其中一種方法來設定介面：
        - 「環回」：用於定義IPv4環回介面。
        - 「手動」：用於定義預設不進行組態的介面。
        - 「Dop跳」：用於透過DHCP取得IP位址。
        - 「靜態」：用於定義靜態分配的IPv4位址的乙太網路介面。

b. 連結速度：虛擬NIC議定的速度。

c. * IPV4位址*：eth0網路的IPV4位址。

d. * IPV4子網路遮罩*：位址子區段的IPV4網路。

e. * IPV4閘道位址*：從本機網路傳送封包的路由器網路位址。

f. * IPv6位址*：eth0網路的IPv6位址。

g. * IPv6閘道位址*：從本機網路傳送封包的路由器網路位址。

> ⓘ 11.3或更新版本的管理節點不支援IPv6選項。

h. * MTU *：網路傳輸協定可以傳輸的最大封包大小。必須大於或等於1500。如果您新增第二個儲存NIC、其值應為9000。

i. * DNS Servers*：用於叢集通訊的網路介面。

j. 搜尋網域：搜尋系統可用的其他MAC位址。

k. 狀態：可能值：

- 「UpAndRuning」
- '獨立'
- "上"

l. 路由：透過路由設定使用的相關介面、靜態路由傳送至特定主機或網路。

更新管理節點叢集設定

在管理節點的每節點UI的叢集設定索引標籤上、當節點處於「可用」、「擱置」、「彭定作用中」和「作用中」狀態時、您可以修改叢集介面欄位。

1. 開啟每個節點的管理節點UI。
2. 按一下「叢集設定」索引標籤。
3. 檢視或輸入下列資訊：
   - 角色：管理節點在叢集中的角色。可能值：「管理」。
   - 版本：叢集上執行的Element軟體版本。
   - 預設介面：用於與執行Element軟體的叢集進行管理節點通訊的預設網路介面。

測試管理節點設定

變更管理節點的管理和網路設定並提交變更之後、您可以執行測試來驗證所做的變更。

1. 開啟每個節點的管理節點UI。
2. 在管理節點UI中、按一下*系統測試*。
3. 完成下列任一項：
   a. 若要確認您設定的網路設定對系統有效、請按一下*測試網路組態*。
   b. 若要使用ICMP封包在1G和10G介面上測試與叢集中所有節點的網路連線、請按一下*測試Ping *。

4. 檢視或輸入下列項目：
    - 主機：指定要ping的裝置位址或主機名稱的以逗號分隔的清單。
    - 嘗試次數：指定系統重複測試ping的次數。預設值：5.
    - 封包大小：指定要在傳送給每個IP的ICMP封包中傳送的位元組數。位元組數必須小於網路組態中指定的最大MTU。
    - 超時毫秒：指定每個ping回應等待的毫秒數。預設值：500毫秒。
    - 總逾時秒數：指定ping在發出下一次ping嘗試或結束處理之前、等待系統回應的時間（以秒為單位）。預設值：5.
    - 禁止分段：啟用ICMP封包的DF（不分割）旗標。

瞭解更多資訊

- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"
- "參考資源頁面NetApp HCI"

從管理節點執行系統公用程式

您可以使用管理節點的每節點UI來建立或刪除叢集支援套件、重設節點組態設定、或重新啟動網路。

步驟

1. 使用管理節點管理認證來開啟每個節點的管理節點UI。
2. 按一下*系統公用程式*。
3. 按一下您要執行之公用程式的按鈕：
    a. 控制電源：重新開機、重新開機或關閉節點。指定下列任一選項。

        這項作業會造成網路連線暫時中斷。

        - 行動：選項包括「重新啟動」和「停止」（關機）。
        - 恢復延遲：節點恢復連線之前的任何額外時間。

    b. 建立叢集支援產品組合：建立叢集支援產品組合、以協助NetApp支援對叢集中一或多個節點進行診斷評估。指定下列選項：
        - 產品組合名稱：所建立之每個支援產品組合的唯一名稱。如果未提供名稱、則會使用「supportBundle」和節點名稱做為檔案名稱。
        - * Mvip*：叢集的MVIP。從叢集中的所有節點收集套件。如果未指定Node參數、則需要此參數。
        - 節點：要從中收集套裝組合的節點IP位址。使用節點或Mvip（但不能同時使用兩者）來指定要從中收集套件的節點。如果未指定Mvip、則需要此參數。
        - 使用者名稱：叢集管理使用者名稱。
        - 密碼：叢集管理密碼。
        - 允許不完整：如果無法從一個或多個節點收集套件、則允許指令碼繼續執行。

- 額外**args**：此參數會饋送至「shf_make _support_bundbunds」指令碼。此參數僅應應應NetApp支援部門要求使用。

c. 刪除所有支援服務包：刪除管理節點上所有目前的支援服務包。

d. 重設節點：將管理節點重設為新的安裝映像。這會將網路組態以外的所有設定變更為預設狀態。指定下列選項：

   - 建置：遠端元素軟體映像的URL、將會重設節點。
   - 選項：執行重設作業的規格。如有需要、請向NetApp支援部門提供詳細資料。

   ⓘ 這項作業會造成網路連線暫時中斷。

e. 重新啟動網路：重新啟動管理節點上的所有網路服務。

   ⓘ 這項作業會造成網路連線暫時中斷。

瞭解更多資訊

- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"
- "參考資源頁面NetApp HCI"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。