NetApp NFS Plug-in per la documentazione di VMware VAAI

NetApp NFS Plug-in for VMware VAAI

NetApp
May 23, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/nfs-plugin-vmware-vaai/index.html on May 23, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

NetApp NFS Plug-in per la documentazione di VMware VAAI . . . 1
NetApp NFS Plug-in per VMware VAAI Release Notes . . . 2
Installare e configurare . . . 3
Installare il plug-in NetApp NFS per VMware VAAI . . . 3
Configurare le policy di esportazione per ONTAP per consentire VAAI su NFS . . . 11
Note legali . . . 15
Copyright . . . 15
Marchi . . . 15
Brevetti . . . 15
Direttiva sulla privacy . . . 15
Avviso . . . 15

NetApp NFS Plug-in per la documentazione di VMware VAAI

Con questo plug-in, si verificano operazioni di cloning dalle performance più elevate che finiscono più velocemente. Inoltre, è disponibile una libreria software che integra le librerie di dischi virtuali VMware installate sull'host ESXi.

NetApp NFS Plug-in per VMware VAAI Release Notes

Il "NetApp NFS Plug-in per VMware VAAI Release Notes" descrivere nuove funzionalità, note sull'aggiornamento, problemi risolti, limitazioni note e problemi noti.

Installare e configurare

Installare il plug-in NetApp NFS per VMware VAAI

L'installazione del plug-in NFS implica l'abilitazione di VMware vStorage per NFS sul sistema di storage NetApp, la verifica dell'abilitazione di VAAI (VMware vStorage API per l'integrazione degli array) sull'host VMware, il download e l'installazione del plug-in sull'host VMware ESXi e la verifica della riuscita dell'installazione.

Prima di iniziare

- NFSv3 o NFSv4.1 devono essere abilitati sul sistema storage.

  NFSv4.1 è disponibile solo sui sistemi ONTAP 9.0 e NFSv3 è disponibile sui sistemi 7-Mode e Cluster-Mode.

- VMware vSphere 7.0U1 deve essere disponibile.

Per ulteriori informazioni sull'attivazione di NFS e sull'utilizzo di VMware vSphere, consultare i manuali elencati in Fase 10.

A proposito di questa attività

- Se si utilizza VMware ESXi CLI per installare il plug-in, iniziare con Fase 1.
- Se si utilizza Virtual Storage Console per VMware vSphere (VSC) per installare il plug-in, iniziare con Fase 3.

  VSC abilita VMware vStorage per NFS sul controller di storage e abilita VAAI sull'host ESXi, che sono fasi 1 attraverso 2 di questa procedura.

- Se si utilizzano gli strumenti ONTAP per VMware vSphere per installare il plug-in, iniziare con Fase 3.

Convenzioni utilizzate per gli indirizzi IP:

- Gli indirizzi IP del modulo 192.168.42.2xx si riferiscono alle porte VMkernel del server ESXi.
- Gli indirizzi IP del modulo 192.168.42.6x si riferiscono ai sistemi che eseguono Data ONTAP in 7-Mode.
- Gli indirizzi IP del modulo 192.168.42.8x si riferiscono alle macchine virtuali di storage (SVM, precedentemente note come Vserver) sui sistemi ONTAP.

Fasi

1. abilitare VMware vStorage per NFS:

Se si utilizza…	Quindi…
CLI ONTAP	Abilitare VMware vStorage per NFS su SVM: `vserver nfs modify -vserver vserver_name -vstorage enabled` `<vserver_name>` È il nome della SVM.
CLI 7-Mode	Abilitare VMware vStorage per NFS sul sistema storage: `options nfs.vstorage.enable on`

Se si utilizza…	Quindi…
CLI 7-Mode per le unità vFiler	Abilitare l'installazione del plug-in NetApp NFS vStorage per NFS sull'unità vFiler di MultiStore che ospita gli archivi dati VMware NFS: `vfiler run vfiler_name options nfs.vstorage.enable on`

2. verificare che VAAI sia abilitato su ciascun host ESXi.

In VMware vSphere 5.0 e versioni successive, VAAI è attivato per impostazione predefinita.

Se si utilizza…	Quindi…

CLI VMware ESXi	a. Verificare che VAAI sia attivato: `esxcfg-advcfg -g /DataMover/HardwareAcceleratedMove` `esxcfg-advcfg -g /DataMover/HardwareAcceleratedInit`
	
	Se VAAI è attivato, questi comandi visualizzano il seguente output:
	
	`~ #  esxcfg-advcfg -g /DataMover/HardwareAcceleratedMove`
	`Value of HardwareAcceleratedMove is **1**`
	`~ # esxcfg-advcfg -g /DataMover/HardwareAcceleratedInit`
	`Value of HardwareAcceleratedInit is **1**`
	
	b. Se VAAI non è abilitato, abilitare VAAI: `esxcfg-advcfg -s 1 /DataMover/HardwareAcceleratedInit` `esxcfg-advcfg -s 1 /DataMover/HardwareAcceleratedMove`
	
	Questi comandi visualizzano il seguente output:
	
	`~ # esxcfg-advcfg -s 1 /DataMover/HardwareAcceleratedInit`
	`Value of HardwareAcceleratedInit is **1**`
	`~ #  esxcfg-advcfg -s 1 /DataMover/HardwareAcceleratedMove`
	`Value of HardwareAcceleratedMove is **1**`

Se si utilizza…	Quindi…
Client vSphere	a. Accedere a vCenter Server. b. Per ciascun server ESXi, fare clic sul nome del server. c. Nella sezione Software della scheda Configurazione, fare clic su **Impostazioni avanzate**. d. Selezionare **DataMover**, quindi verificare che `DataMover.HardwareAcceleratedMove` e. `DataMover.HardwareAcceleratedInit` i parametri sono impostati su 1.

3. Scarica il plug-in NetApp NFS per VMware VAAI:
   a. Accedere alla pagina Download all'indirizzo "Plug-in NetApp NFS per i download di VMware VAAI".
   b. Scarica la versione software più recente per 2.0 e vSphere 7.0U1 e versioni successive.
4. Verificare il file binario con l'immagine firmata e la chiave pubblica:
   a. Scaricare il seguente file zip su `/tmp` cartella:

      ```
      NetAppNasPlugin-<version>.Signed.zip
      ```

      Questo file zip contiene i seguenti file:

      - `NetAppNasPlugin-<version>.zip`
      - `NetAppNasPlugin-<version>.zip.sig`
      - `csc-prod-CFSG-NFS-Plugin.pem`
   b. Ottenere la chiave pubblica dalla catena di certificati utilizzando il seguente comando:

      ```
      openssl x509 -in csc-prod-CFSG-NFS-Plugin.pem -pubkey -noout > csc-prod-
      CFSG-NFS-Plugin.pub
      ```

      - `csc-prod-CFSG-NFS-Plugin.pem` è la catena di certificati presente in `NetAppNasPlugin-<version>.Signed.zip`
      - `csc-prod-CFSG-NFS-Plugin.pub` è una chiave pubblica
   c. Verificare l'immagine firmata con la chiave pubblica:

      ```
      openssl dgst -sha256 -verify csc-prod-CFSG-NFS-Plugin.pub -signature /tmp/
      NetAppNasPlugin-<version>.zip.sig /tmp/NetAppNasPlugin-<version>.zip
      ```

      Se la verifica ha esito positivo, viene visualizzato il seguente output:

      ```
      Verified OK
      ```

5. Installare il plug-in sull'host ESXi eseguendo i seguenti comandi:

   ```
   /etc/init.d/vaai-nasd stop
   ```

```
esxcli software component apply -d /tmp/<some_path>/NetAppNasPlugin-
<version>.zip

/etc/init.d/vaai-nasd start
```

- `<some_path>` indica il percorso del file scaricato
- `NetAppNasPlugin-<version>.zip` è contenuto nel file zip scaricato

6. Verificare che il plug-in sia stato installato correttamente sull'host nella riga di comando di VMware ESXi:

   ```
   esxcli software component list
   ```

   Il plug-in funziona automaticamente dopo l'installazione e il riavvio.

   L'utilizzo di questi comandi garantisce che il componente rimanga compatibile con la nuova funzionalità vLCM di vSphere, disponibile a partire da 7.0x e versioni successive.

7. Se si installa il plug-in su un nuovo sistema host o se il server che esegue ONTAP è stato appena configurato, creare o modificare le regole dei criteri di esportazione per i volumi root e per ciascun volume datastore NFS sui server ESXi che utilizzano VAAI AT "Configurare le policy di esportazione per ONTAP per consentire VAAI su NFS".

   Saltare questo passaggio se si utilizza Data ONTAP in modalità 7.

   È possibile utilizzare i criteri di esportazione per limitare l'accesso ai volumi a client specifici. NFSv4 è richiesto nella policy di esportazione per l'offload delle copie VAAI, pertanto potrebbe essere necessario modificare le regole delle policy di esportazione per i volumi datastore sulle SVM. Se si utilizzano protocolli diversi da NFS su un datastore, verificare che l'impostazione di NFS nella regola di esportazione non rimuova gli altri protocolli.

Se si utilizza…	**Quindi…**
CLI ONTAP	Impostare `nfs` Come protocollo di accesso per ogni regola dei criteri di esportazione per i server ESXi che utilizzano VAAI: `vserver export-policy rule modify -vserver vs1 -policyname mypolicy -ruleindex 1 -protocol nfs -rwrule krb5
krb5i	any -rorule krb5
krb5i	any`  Nel seguente esempio:  **`vs1` È il nome della SVM.** `mypolicy` è il nome del criterio di esportazione. **`1` è il numero di indice della regola.** `nfs` Include i protocolli NFSv3 e NFSv4. ** Lo stile di sicurezza per RO (sola lettura) e RW (lettura/scrittura) è krb5, krb5i o qualsiasi. + [listing] ---- cluster1::> vserver export-policy rule modify -vserver vs1 -policyname mypolicy -ruleindex 1 -protocol nfs -rwrule krb5
krb5i	any -rorule krb5
krb5i	any ----

Se si utilizza…	Quindi…
Gestore di sistema di ONTAP	a. Dalla scheda Home, fare doppio clic sul cluster appropriato. b. Espandere la gerarchia delle macchine virtuali di storage (SVM) nel riquadro di navigazione a sinistra. Se si utilizza una versione di System Manager precedente alla 3.1, viene utilizzato il termine Vserver invece di Storage Virtual Machine nella gerarchia. c. Nel riquadro di navigazione, selezionare la storage virtual machine (SVM) con datastore abilitati VAAI, quindi fare clic su **Policies** > **Export Policies**. d. Nella finestra Esporta criteri, espandere il criterio di esportazione, quindi selezionare l'indice della regola. L'interfaccia utente non specifica che il datastore sia abilitato VAAI. e. Fare clic su **Modify Rule** (Modifica regola di esportazione) per visualizzare la finestra di dialogo Modify Export Rule (Modifica regola f. In **Access Protocols** (protocolli di accesso), selezionare **NFS** per abilitare tutte le versioni di NFS. g. Fare clic su **OK**.

8. Se si utilizza Data ONTAP in 7-Mode, eseguire `exportfs` comando per l'esportazione dei percorsi dei volumi.

   Saltare questo passaggio se si utilizza ONTAP.

   Per ulteriori informazioni su `exportfs` vedere "Guida all'accesso ai file e alla gestione dei protocolli di Data ONTAP 8.2 per 7-Mode".

   Quando si esporta il volume, è possibile specificare un nome host o un indirizzo IP, una subnet o un netgroup. È possibile specificare l'indirizzo IP, la subnet o gli host per entrambi `rw` e. `root` opzioni. Ad esempio:

```
sys1> exportfs -p root=192.168.42.227 /vol/VAAI
```

   È inoltre possibile disporre di un elenco separato da due punti. Ad esempio:

```
sys1> exportfs -p root=192.168.42.227:192.168.42.228 /vol/VAAI
```

   Se si esporta il volume con il flag Actual, il percorso di esportazione dovrebbe avere un singolo componente per il corretto offload delle copie. Ad esempio:

```
sys1> exportfs -p actual=/vol/VAAI,root=192.168.42.227 /VAAI-ALIAS
```

L'offload delle copie non funziona per i percorsi di esportazione multicomponente.

9. Montare il datastore NFSv3 o NFSv4.1 sull'host ESXi:

   a. Per montare il datastore NFSv3, eseguire il seguente comando:

      ```
      esxcli storage nfs add -H 192.168.42.80 -s share_name -v volume_name
      ```

      Per montare il datastore NFSv4.1, eseguire il seguente comando:

      ```
      esxcli storage nfs41 add -H 192.168.42.80 -s share_name -v volume_name -a
      AUTH_SYS/SEC_KRB5/SEC_KRB5I
      ```

      L'esempio seguente mostra il comando da eseguire su ONTAP per il montaggio del datastore e l'output risultante:

      ```
      ~ # esxcfg-nas -a onc_src -o 192.168.42.80 -s /onc_src
      Connecting to NAS volume: onc_src
      /onc_src created and connected.
      ```

      Per i sistemi che eseguono Data ONTAP in modalità 7, il `/vol` Il prefisso precede il nome del volume NFS. L'esempio seguente mostra il comando 7-Mode per il montaggio del datastore e l'output risultante:

      ```
      ~ # esxcfg-nas -a vms_7m -o 192.168.42.69 -s /vol/vms_7m
      Connecting to NAS volume: /vol/vms_7m
      /vol/vms_7m created and connected.
      ```

   b. Per gestire i montaggi NAS:

      ```
      esxcfg-nas -l
      ```

      Viene visualizzato il seguente output:

      ```
      VMS_vol103 is /VMS_vol103 from 192.168.42.81 mounted available
      VMS_vol104 is VMS_vol104 from 192.168.42.82 mounted available
      dbench1 is /dbench1 from 192.168.42.83 mounted available
      dbench2 is /dbench2 from 192.168.42.84 mounted available
      onc_src is /onc_src from 192.168.42.80 mounted available
      ```

   Al termine, il volume viene montato e disponibile nella directory /vmfs/Volumes.

10. verificare che il datastore montato supporti VAAI utilizzando uno dei seguenti metodi:

Se si utilizza…	Quindi…

CLI ESXi	`vmkfstools -Ph /vmfs/volumes/onc_src/`Viene visualizzato il seguente output:
	
	`NFS-1.00 file system spanning 1 partitions.`
	`File system label (if any):`
	`onc_src Mode: public Capacity 760 MB, 36.0 MB available,`
	`file block size 4 KB`
	`UUID: fb9cccc8-320a99a6-0000-000000000000`
	`Partitions spanned (on "notDCS"):`
	
	`nfs:onc_src`
	`NAS VAAI Supported: YES`
	`Is Native Snapshot Capable: YES`
	`~ #`

Client vSphere	a. Fare clic su **Server ESXi** > **Configurazione** > **Storage**. b. Visualizza la colonna hardware Acceleration per un datastore NFS con VAAI abilitato.

Per ulteriori informazioni su VMware vStorage su NFS, consultare quanto segue:

"Panoramica di riferimento di ONTAP 9 NFS"

"Guida all'accesso ai file e alla gestione dei protocolli di Data ONTAP 8.2 per 7-Mode"

Per ulteriori informazioni sulla configurazione dei volumi e dello spazio nei volumi, vedere quanto segue:

"Panoramica sulla gestione dello storage logico con la CLI"

"Guida alla gestione dello storage di Data ONTAP 8.2 per 7-Mode"

Per ulteriori informazioni su VMware vSphere Lifecycle Manager, che può essere utilizzato anche per installare e gestire i plug-in su più host utilizzando l'interfaccia grafica del client Web di vCenter, vedere quanto segue:

"Informazioni su VMware vSphere Lifecycle Manager"

Per informazioni sull'utilizzo di VSC per il provisioning degli archivi dati NFS e la creazione di cloni di macchine virtuali nell'ambiente VMware, vedere quanto segue:

"Guida all'installazione e all'amministrazione di Virtual Storage Console 6.2.1 per VMware vSphere"

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei tool ONTAP per VMware vSphere per il provisioning degli archivi dati NFS e la creazione di cloni di macchine virtuali nell'ambiente VMware, consulta la seguente pagina:

"Strumenti ONTAP per la documentazione VMware vSphere"

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo degli archivi dati NFS e sull'esecuzione delle operazioni di cloning, consulta la seguente pagina:

"Storage VMware vSphere"

11. Se si utilizza Data ONTAP in 7-Mode, eseguire `sis on` per attivare il volume datastore per l'offload delle copie e la deduplica.

    Per ONTAP, visualizzare i dettagli sull'efficienza di un volume:

    ```
    volume efficiency show -vserver vserver_name -volume volume_name
    ```

    > Per i sistemi AFF (AFF), l'efficienza dei volumi è attivata per impostazione predefinita.

    Se l'output del comando non visualizza alcun volume con l'efficienza dello storage attivata, abilitare l'efficienza:

    ```
    volume efficiency on -vserver vserver_name -volume volume_name
    ```

    Saltare questo passaggio se si utilizzano i tool VSC o ONTAP per VMware vSphere per configurare i volumi perché l'efficienza dei volumi è attivata per impostazione predefinita negli archivi dati.

    ```
    sys1> volume efficiency show
    This table is currently empty.

    sys1> volume efficiency on -volume  testvol1
    Efficiency for volume "testvol1" of Vserver "vs1" is enabled.

    sys1> volume efficiency show
    Vserver    Volume           State    Status       Progress
    Policy
    ---------- ---------------- -------- ------------ ------------------
    ----------
    vs1        testvol1         Enabled  Idle         Idle for 00:00:06  -
    ```

    Per ulteriori informazioni sull'attivazione della deduplica sui volumi datastore, vedere quanto segue:

    "Panoramica sulla gestione dello storage logico con la CLI"

    "Guida all'accesso ai file e alla gestione dei protocolli di Data ONTAP 8.2 per 7-Mode"

Al termine

Utilizza le funzionalità di riserva di spazio e offload delle copie del plug-in NFS per rendere più efficienti le attività di routine:

- Creare macchine virtuali nel formato thick virtual machine disk (VMDK) su volumi tradizionali NetApp o volumi FlexVol e riservare spazio per il file al momento della creazione.
- Clonare le macchine virtuali esistenti all'interno o tra volumi NetApp:
  - Datastore che sono volumi sulla stessa SVM sullo stesso nodo.

- Datastore che sono volumi sulla stessa SVM su nodi diversi.
- Datastore che sono volumi sullo stesso sistema 7-Mode o unità vFiler.

- Eseguire operazioni di cloning che terminano più velocemente rispetto alle operazioni di cloni non VAAI perché non devono passare attraverso l'host ESXi.

Configurare le policy di esportazione per ONTAP per consentire VAAI su NFS

È necessario configurare le policy di esportazione per garantire la conformità tra le funzionalità di storage VAAI (VMware vStorage API for Array Integration) sul server NFS e sullo storage NetApp. In ONTAP, le esportazioni di volumi sono limitate dalle policy di esportazione applicate sulle macchine virtuali dello storage (SVM, in precedenza noto come Vserver).

Prima di iniziare

- Le chiamate NFSv4 devono essere consentite dai volumi NFS pertinenti.
- L'utente root deve essere conservato come utente principale.
- NFSv4 deve essere consentito su tutti i volumi principali interconnessi.
- L'opzione per il supporto VAAI deve essere impostata sul relativo server NFS.

A proposito di questa attività

È possibile configurare criteri di esportazione diversi per più condizioni e protocolli.

Fasi

1. Se non viene creato un criterio di esportazione, creare un criterio di esportazione per SVM nel volume root dell'host VMware ESXi che contenga il nome SVM, il nome del criterio, l'indice delle regole predefinite, il protocollo e così via:

   ```
   vserver export-policy rule modify -vserver vserver name -policyname default
   -ruleindex rule index -protocol NFSv3\|NFSv4
   ```

2. Modificare il criterio di esportazione per consentire i protocolli NFSv3 e NFSv4 con le seguenti condizioni:

   - È necessario aver configurato la regola dei criteri di esportazione per il rispettivo server ESX e il volume con tutte le autorizzazioni di accesso pertinenti.
   - È necessario impostare i valori RW, RO e Superuser su `SYS` oppure `ANY` per la corrispondenza con il client.
   - È necessario aver consentito i protocolli NFSv3 e NFSv4.

     Il protocollo di accesso nel criterio di esportazione viene impostato come segue:

     - Access Protocol (protocollo di accesso) = `nfs` (Per includere tutte le versioni di NFS)
     - Access Protocol (protocollo di accesso) = `nfsv3`, `nfsv4` (NFSv3 per l'accesso al datastore NFSv3) e NFSv4 (NFSv4 per l'accesso al datastore NFSv4.1).

       I seguenti comandi visualizzano i dettagli SVM e impostano il criterio di esportazione:

```
cm3240c-rtp::> vol show -vserver vmware -volume vmware_VAAI
-fields policy (volume
show)
vserver volume       policy         junction-path
------- ------       -------        -------------
vmware  vmware_VAAI  vmware_access  /VAAI
```

```
cm3240c-rtp::> export-policy rule show -vserver vmware -policyname
vmware_access-ruleindex 2(vserver export-policy rule show)

Vserver: vmware
Policy Name: vmware_access
Rule Index: 1
Access Protocol: nfs3,nfs4 (can also be nfs for NFSv3)
Client Match Spec: 192.168.1.6
RO Access Rule: sys
RW Access Rule: sys
User ID To Which Anonymous Users Are Mapped: 65534
Superuser Security Flavors: sys
Honor SetUID Bits In SETATTR: true
Allow Creation of Devices: true
```

Qualsiasi modifica ai criteri viene applicata a tutti i volumi utilizzando i criteri pertinenti e non è limitata ai volumi datastore NFS.

3. Modificare il criterio di esportazione per impostare il Superuser come SYS con le seguenti condizioni:

   - È necessario aver configurato tutti i volumi padre nel percorso di giunzione con l'autorizzazione di accesso in lettura per il volume root, l'accesso NFSv4 e l'accesso VAAI al volume di giunzione.

     Il Superuser del volume root per SVM è impostato su SYS per il client pertinente.

   - È necessario aver negato l'autorizzazione di accesso in scrittura per il volume root SVM. I seguenti comandi visualizzano i dettagli SVM e impostano il criterio di esportazione:

```
cm3240c-rtp::> vol show -vserver vmware -volume vmware_root -fields
policy,
junction-path (volume show)
vserver volume policy  junction-path
------- ------ ------- -------------
vmware  vmware_root  root_policy /
```

```
cm3240c-rtp::> export-policy rule show -vserver vmware -policyname
root_policy
-ruleindex 1 (vserver export-policy rule show)

Vserver: vmware
Policy Name: root_policy
Rule Index: 1
Access Protocol: nfs  <--- as in scenario 1, set to nfs or nfs3,nfs4
Client Match Spec: 192.168.1.5
RO Access Rule: sys
RW Access Rule: never  <--- this can be never for security reasons
User ID To Which Anonymous Users Are Mapped: 65534
Superuser Security Flavors: sys   <--- this is required for VAAI to
be set, even
in the parent volumes like vsroot
Honor SetUID Bits In SETATTR: true
Allow Creation of Devices: true
```

L'utente root viene conservato perché il Superuser è impostato su SYS. Pertanto, l'utente root può accedere al volume che ha il percorso di giunzione /VAAI.

Se esistono volumi aggiuntivi nelle giunzioni tra il volume root e il volume vmware_VAAI, questi volumi devono avere una regola dei criteri per il rispettivo client, in cui il Superuser è impostato su SYS o ANY.

Nella maggior parte dei casi, il volume root utilizza un criterio con il nome policy impostato su default.

Qualsiasi modifica ai criteri viene applicata a tutti i volumi utilizzando i criteri pertinenti e non è limitata al volume root.

4. Attivare la funzione vStorage: `nfs modify -vserver vserver_name vmware -vstorage enabled`

   Il servizio NFS su SVM richiede l'attivazione della funzione vStorage.

5. Verificare che la funzione vStorage sia attivata:

   `nfs show -fields vstorage`

   L'output dovrebbe essere visualizzato `enabled`:

   ```
   cm3240c-rtp::> nfs show -fields vstorage
   vserver vstorage
   ------- --------
   vmware  enabled
   ```

6. Creare la policy di esportazione:

```
vserver export-policy rule create
```

I seguenti comandi creano la regola dei criteri di esportazione:

```
User1-vserver2::> protocol export-policy rule create -vserver vs1
-policyname default -clientmatch 0.0.0.0/0 -rorule any -rwrule any
-superuser
any -anon 0

User1-vserver2::> export-policy rule show vserver export-policy rule
show)
Virtual      Policy          Rule    Access   Client                RO
Server       Name            Index   Protocol Match                 Rule
------------ --------------- ------  -------- ---------------------
---------
vs1          default         1       any      0.0.0.0/0             any

User1-vserver2::>
```

7. Visualizzare il criterio di esportazione:

```
vserver export-policy show
```

I seguenti comandi visualizzano il criterio di esportazione:

```
User1-vserver2::> export-policy show (vserver export-policy show)
Virtual Server   Policy Name
---------------  -------------------
vs1              default
```

Note legali

Le note legali forniscono l’accesso a dichiarazioni di copyright, marchi, brevetti e altro ancora.

Copyright

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

Marchi

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati nella pagina dei marchi NetApp sono marchi di NetApp, Inc. Altri nomi di società e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

Brevetti

Un elenco aggiornato dei brevetti di proprietà di NetApp è disponibile all’indirizzo:

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

Direttiva sulla privacy

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

Avviso

I file di avviso forniscono informazioni sul copyright e sulle licenze di terze parti utilizzate nel software NetApp.

"Avviso per NetApp NFS Plug-in per VMware VAAI"

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.