安裝與設定

NetApp NFS Plug-in for VMware VAAI

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/nfs-plugin-vmware-vaai/task-install-netapp-nfs-plugin-for-vmware-vaai.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

安裝與設定 1
安裝適用於VMware VAAI的NetApp NFS外掛程式 1
設定ONTAP 匯出原則以供支援透過NFS的VAAI 8

安裝與設定

安裝適用於VMware VAAI的NetApp NFS外掛程式

安裝NFS外掛程式涉及在NetApp儲存系統上啟用VMware vStorage for NFS、驗證VMware主機上是否已啟用VAAI（適用於陣列整合的VMware vStorage API）、下載並安裝VMware ESXi主機上的外掛程式、以及驗證安裝是否成功。

開始之前

- 必須在儲存系統上啟用NFSv3或NFSv4.1。

> NFSv4.1僅適用於ONTAP VMware 9.0系統、NFSv3同時適用於7-Mode和Cluster-Mode系統。

- VMware vSphere 7.0U1必須可供使用。

如需啟用NFS及使用VMware vSphere的其他資訊、請參閱中所列的手冊 步驟10。

關於這項工作

- 如果您使用VMware ESXi CLI來安裝外掛程式、請從開始 步驟1.。
- 如果您使用適用於VMware vSphere的虛擬儲存主控台（VSC）來安裝外掛程式、請從開始 步驟3.。

  VSC可在儲存控制器上啟用VMware vStorage for NFS、並在ESXi主機上啟用VAAI（步驟） 1. 透過 2. 此程序的最新資訊。

- 如果您使用ONTAP VMware vSphere的VMware解決工具來安裝外掛程式、請從開始 步驟3.。

使用的**IP**位址慣例：

- 格式為192．168．42．2xx的IP位址是指ESXi伺服器VMkernel連接埠。
- 格式為192．168．42．6x的IP位址是指Data ONTAP 以7-Mode運作的系統。
- IP位址為192．168．42．8倍、是指ONTAP 在整個系統上的儲存虛擬機器（SVM、先前稱為vserver）。

步驟

1. 啟用VMware vStorage for NFS：

如果您使用...	然後...
CLI ONTAP	在SVM上啟用VMware vStorage for NFS：「vserver NFS modify–vserver vserver_name -vStorage enabled'」是SVM的名稱。
7-Mode CLI	在儲存系統上啟用VMware vStorage for NFS：「options nfs、vStorage、enable on」

如果您使用...	然後...
適用於vFiler單元的7-Mode CLI	在MultiStore 託管VMware NFS資料存放區的VMware vCenter檔案管理器單元上安裝NetApp NFS外掛式vStorage for NFS：「vFiler執行vFiler_name選項nfs.vStorage.enable on」

2. 確認每個ESXi主機上已啟用VAAI。

在VMware vSphere 5.0及更新版本中、VAAI預設為啟用。

如果您使用...	然後...

VMware ESXi CLI	a. 驗證是否已啟用VAAI：「esxcfg-advcfg -g /DataMover / HardwareAcceleratedMove」（esxcfg-advcfg -g /DataMover / HardwareAcceleratedInit）
	
	如果啟用VAAI、這些命令會顯示下列輸出：
	
	`~ #  esxcfg-advcfg -g /DataMover/HardwareAcceleratedMove`
	`Value of HardwareAcceleratedMove is **1**`
	`~ # esxcfg-advcfg -g /DataMover/HardwareAcceleratedInit`
	`Value of HardwareAcceleratedInit is **1**`
	
	b. 如果未啟用VAAI、請啟用VAAI：「esxcfg-advcfg -s 1 /DataMover / HardwareAcceleratedInit」「esxcfg-advcfg -s 1 /DataMover / HardwareAcceleratedMove Move」
	
	這些命令會顯示下列輸出：
	
	`~ # esxcfg-advcfg -s 1 /DataMover/HardwareAcceleratedInit`
	`Value of HardwareAcceleratedInit is **1**`
	`~ #  esxcfg-advcfg -s 1 /DataMover/HardwareAcceleratedMove`
	`Value of HardwareAcceleratedMove is **1**`

vSphere用戶端	a. 登入vCenter Server。 b. 針對每個ESXi伺服器、按一下伺服器名稱。 c. 在「組態」索引標籤的「軟體」區段中、按一下「進階設定」。 d. 選取* DataMover *、然後確認「DataMover」、「HardwareAcceleratedMove」和「Data Mover」參數設定為1。

3. [[step3]下載適用於VMware VAAI的NetApp NFS外掛程式：
   a. 請前往下載頁面、網址為 "適用於VMware VAAI的NetApp NFS外掛程式下載"。
   b. 下載2.0版及vSphere 7.0U1及更新版本的最新軟體版本。
4. 使用下列命令在ESXi主機上安裝外掛程式：

   「esxcli軟體元件套用-d /<tmp>//<sare_path\>/<下載外掛程式檔案版本\>.Zip」

   其中，「<sip_path>'是下載檔案位置的路徑，而「<download-plugin-file-version」是下載檔案的名稱。

5. 執行下列命令以完成安裝：

   Check Alignment of PHs>"etc/init.d/VAAA-NASD start"

   Check Alignment of PHs>"etc/init.d/VAAI - NASD停止"

6. 確認已在VMware ESXi命令列的主機上成功安裝外掛程式：

   《esxcli軟體元件清單》

   外掛程式會在安裝及重新開機後自動運作。

   使用這些命令可確保元件與vSphere的全新vLCM功能保持相容、此功能可從7.0x及更新版本取得。

7. 如果您要在新的主機系統上安裝外掛程式、或ONTAP 是執行VMware的伺服器已新設定、請在使用VAAI的ESXi伺服器上、為根磁碟區和每個NFS資料存放區磁碟區建立或修改匯出原則規則 "設定ONTAP 匯出原則以供支援透過NFS的VAAI"。

   如果您使用Data ONTAP 以7-Mode運作的功能、請跳過此步驟。

   您可以使用匯出原則、將對磁碟區的存取限制在特定用戶端。VAAI複本卸載作業的匯出原則需要NFSv4、因此您可能需要修改SVM上資料存放區磁碟區的匯出原則規則。如果您在資料存放區上使用NFS以外的傳輸協定、請確認在匯出規則中設定NFS並不會移除其他傳輸協定。

如果您使用...	然後...
CLI ONTAP	針對使用VAAI的ESXi伺服器、將「NFS」設定為每個匯出原則規則的存取傳輸協定：「vserver匯出原則規則modify -vserver VS1 -policyname MyPolicy -rueindex 1 -傳輸協定NFS -rwrwrRule krb5
krb5i	any -rorrorrule krb5

如果您使用...	然後...
krb5i」 在下列範例中： 《**VS1**》是**SVM**的名稱。 「輸入」是匯出原則的名稱。 「**1**」是規則的索引編號。 「NFS」包括NFSv3和NFSv3傳輸協定。 ** RO（唯讀）和RW（讀寫）的安全樣式為krb5、krb5i或any。 + [listing] ---- cluster1::> vserver export-policy rule modify -vserver vs1 -policyname mypolicy -ruleindex 1 -protocol nfs -rwrule krb5	krb5i
any -rorule krb5	krb5i
any ----	系統管理程式ONTAP

8. 如果您使用Data ONTAP 以7-Mode運作的功能、請執行「exportfs」命令以匯出Volume路徑。

   如果您使用ONTAP 的是資訊技術、請跳過此步驟。

   如需「exportfs」命令的詳細資訊、請參閱 "《適用於7-Mode的資訊、資料存取與通訊協定管理指南》（英文）Data ONTAP"。

   匯出磁碟區時、您可以指定主機名稱或IP位址、子網路或網路群組。您可以為「RW」和「root」選項指定IP位址、子網路或主機。例如：

```
sys1> exportfs -p root=192.168.42.227 /vol/VAAI
```

   您也可以擁有以分號分隔的清單。例如：

```
sys1> exportfs -p root=192.168.42.227:192.168.42.228 /vol/VAAI
```

   如果您匯出具有實際旗標的Volume、匯出路徑應具有單一元件、以便正常運作複本卸載。例如：

```
sys1> exportfs -p actual=/vol/VAAI,root=192.168.42.227 /VAAI-ALIAS
```

   ⓘ 複本卸載不適用於多重元件匯出路徑。

9. 在ESXi主機上掛載NFSv3或NFSv4.1資料存放區：

   a. 若要掛載NFSv3資料存放區、請執行下列命令：

《esxcli storage NFS add -H 192・168・42.80 -s share_name -v volume・name》（esxcli儲存NFS add -H 192・168・42.80 -s share_name -v volume

若要掛載NFSv4.1資料存放區、請執行下列命令：

「esxcli儲存設備nfs41 add -H 192.168.42.80- s share_name -v volume名稱-A auth_SYS / SEC_KRB5/SEC_KRB5I」

以下範例顯示ONTAP 要在安裝資料存放區時執行的命令、以及產生的輸出：

```
~ # esxcfg-nas -a onc_src -o 192.168.42.80 -s /onc_src
Connecting to NAS volume: onc_src
/onc_src created and connected.
```

對於Data ONTAP 以7-Mode執行支援的系統、NFS Volume名稱前面會加上「/vol'」字首。以下範例顯示用於掛載資料存放區的7-Mode命令、以及產生的輸出：

```
~ # esxcfg-nas -a vms_7m -o 192.168.42.69 -s /vol/vms_7m
Connecting to NAS volume: /vol/vms_7m
/vol/vms_7m created and connected.
```

b. 若要管理NAS掛載：

「esxcfg-NAS -l」

將顯示下列輸出：

```
VMS_vol103 is /VMS_vol103 from 192.168.42.81 mounted available
VMS_vol104 is VMS_vol104 from 192.168.42.82 mounted available
dbench1 is /dbench1 from 192.168.42.83 mounted available
dbench2 is /dbench2 from 192.168.42.84 mounted available
onc_src is /onc_src from 192.168.42.80 mounted available
```

完成後、磁碟區便會掛載、並可在/vmfs/volumes目錄中使用。

10. [[step10]使用下列其中一種方法、驗證掛載的資料存放區是否支援VAAI：

如果您使用...	然後...

ESXi CLI	「vmkfsools -ph /vmfs/volumes/ONC_SRC/'會顯示下列輸出：
	
	`NFS-1.00 file system spanning 1 partitions.`
	`File system label (if any):`
	`onc_src Mode: public Capacity 760 MB, 36.0 MB available,`
	`file block size 4 KB`
	`UUID: fb9cccc8-320a99a6-0000-000000000000`
	`Partitions spanned (on "notDCS"):`
	
	`nfs:onc_src`
	`NAS VAAI Supported: YES`
	`Is Native Snapshot Capable: YES`
	`~ #`

vSphere用戶端	a. 按一下「* ESXi伺服器*>*組態*>*儲存設備*」。 b. 檢視啟用VAAI的NFS資料存放區的Hardware Acceleration（硬體加速）欄。

如需VMware vStorage over NFS的詳細資訊、請參閱下列內容：

"SFC 9 NFS參考總覽ONTAP"

"《適用於7-Mode的資訊、資料存取與通訊協定管理指南》（英文）Data ONTAP"

如需設定磁碟區和磁碟區空間的詳細資訊、請參閱下列內容：

"使用CLI進行邏輯儲存管理總覽"

"《適用於7-Mode的資訊儲存管理指南》（英文）Data ONTAP"

如需VMware vSphere生命週期管理程式的詳細資訊、也可以使用vCenter Web用戶端GUI在多個主機上安裝及管理外掛程式、請參閱下列內容：

"關於VMware vSphere生命週期管理程式"

如需在VMware環境中使用VSC來配置NFS資料存放區及建立虛擬機器複本的相關資訊、請參閱下列內容：

"《Virtual Storage Console 6.2.1 for VMware vSphere安裝與管理指南》"

如需更多關於使用ONTAP VMware vSphere的功能來配置NFS資料存放區及在VMware環境中建立虛擬機器複本的資訊、請參閱下列內容：

"VMware vSphere文件的相關工具ONTAP"

如需使用NFS資料存放區及執行複製作業的詳細資訊、請參閱下列內容：

"VMware vSphere儲存設備"

11. 如果您使用Data ONTAP 以7-Mode運作的功能進行支援、請執行「顯示」命令、啟用資料存放區磁碟區以進行複本卸載和重複資料刪除。

    如需參考資料、請檢視Volume的效率詳細資料：ONTAP

    「Volume Effiveiv. show -vserver vserver_name -volume volume volume Volume _name」

    > 對於僅供使用的系統、預設會啟用Volume Eff效率。AFF AFF

    如果命令輸出未顯示任何已啟用儲存效率的磁碟區、請啟用效率：

    「-vserver vserver_name -volume volume volume volume・name」上的Volume Effiveiv

    如果您使用VSC或ONTAP VMware vSphere的支援功能來設定磁碟區、請跳過此步驟、因為預設會在資料存放區上啟用磁碟區效率。

```
sys1> volume efficiency show
This table is currently empty.

sys1> volume efficiency on -volume  testvol1
Efficiency for volume "testvol1" of Vserver "vs1" is enabled.

sys1> volume efficiency show
Vserver    Volume           State    Status       Progress
Policy
---------- ---------------- -------- ------------ ------------------
----------
vs1        testvol1         Enabled  Idle         Idle for 00:00:06  -
```

    如需在資料存放區磁碟區上啟用重複資料刪除的詳細資訊、請參閱下列內容：

    "使用CLI進行邏輯儲存管理總覽"

    "《適用於7-Mode的資訊、資料存取與通訊協定管理指南》（英文）Data ONTAP"

使用NFS外掛程式空間保留和複本卸載功能、讓例行工作更有效率：

- 在NetApp傳統Volume或FlexVol VMware Volume上以複雜的虛擬機器磁碟（VMDK）格式建立虛擬機器、並在建立時保留檔案空間。
- 複製NetApp磁碟區內或跨NetApp磁碟區的現有虛擬機器：
  - 資料存放區是位於同一個節點上相同SVM上的磁碟區。
  - 資料存放區是位於不同節點上相同SVM上的磁碟區。
  - 屬於相同7-Mode系統或VFiler裝置上磁碟區的資料存放區。
- 執行複製作業的完成速度比非VAAI複製作業快、因為它們不需要經過ESXi主機。

設定ONTAP 匯出原則以供支援透過NFS的VAAI

您必須設定匯出原則、以便在NFS伺服器和NetApp儲存設備上的VMware vStorage API for Array Integration（VAAI）儲存功能之間提供法規遵循。在VMware中、Volume匯出受到儲存虛擬機器（SVM、先前稱為Vserver）上套用的匯出原則的限制。ONTAP

開始之前

- 相關NFS磁碟區必須允許NFSv4呼叫。
- root使用者必須保留為主要使用者。
- 所有互連的父磁碟區都必須允許使用NFSv4。
- VAAI支援選項必須在相關的NFS伺服器上設定。

您可以針對多種條件和傳輸協定設定不同的匯出原則。

步驟

1. 如果未建立匯出原則、請在VMware ESXi主機的根Volume中為SVM建立匯出原則、其中包含SVM名稱、原則名稱、預設規則索引、傳輸協定等：

   「vserver匯出原則規則modify -vserver vserver名稱-policyname預設-rueindex規則索引-protocol NFSv3\|NFSv4」

2. 修改匯出原則、以允許NFSv3和NFSv3傳輸協定符合下列條件：

   - 您必須針對個別的ESX伺服器和磁碟區、設定具有所有相關存取權限的匯出原則規則。
   - 您必須將rw、RO和超級用戶的值設定為「SYS」或「any」、才能進行用戶端比對。
   - 您必須已允許NFSv3和NFSv3傳輸協定。

     匯出原則中的存取傳輸協定設定如下：

     - 存取傳輸協定=「NFS」（包括所有NFS版本）
     - 存取傳輸協定=「NFSv3」、「NFSv4」（NFSv3用於NFSv3資料存放區存取）和NFSv4（NFSv4用於NFSv4.1資料存放區存取）。

       下列命令會顯示SVM詳細資料並設定匯出原則：

```
cm3240c-rtp::> vol show -vserver vmware -volume vmware_VAAI
-fields policy (volume
show)
vserver volume       policy         junction-path
------- ------       -------        -------------
vmware  vmware_VAAI  vmware_access  /VAAI
```

```
cm3240c-rtp::> export-policy rule show -vserver vmware -policyname
vmware_access-ruleindex 2(vserver export-policy rule show)

Vserver: vmware
Policy Name: vmware_access
Rule Index: 1
Access Protocol: nfs3,nfs4 (can also be nfs for NFSv3)
Client Match Spec: 192.168.1.6
RO Access Rule: sys
RW Access Rule: sys
User ID To Which Anonymous Users Are Mapped: 65534
Superuser Security Flavors: sys
Honor SetUID Bits In SETATTR: true
Allow Creation of Devices: true
```

任何原則變更都會套用至使用相關原則的所有磁碟區、不會限制為NFS資料存放區磁碟區。

3. 修改匯出原則、將超級使用者設為具有下列條件的SYS：

   - 您必須已設定交會路徑中的所有父磁碟區、並具有根磁碟區的讀取存取權限、NFSv4存取權限、以及存取交會磁碟區的VAAI存取權限。

     SVM根Volume的超級使用者會針對相關用戶端設定為SYS。

   - 您必須具有SVM根磁碟區的拒絕寫入權限。下列命令會顯示SVM詳細資料並設定匯出原則：

```
cm3240c-rtp::> vol show -vserver vmware -volume vmware_root -fields
policy,
junction-path (volume show)
vserver volume policy  junction-path
------- ------ ------- -------------
vmware  vmware_root  root_policy /
```

```
cm3240c-rtp::> export-policy rule show -vserver vmware -policyname
root_policy
-ruleindex 1 (vserver export-policy rule show)

Vserver: vmware
Policy Name: root_policy
Rule Index: 1
Access Protocol: nfs  <--- as in scenario 1, set to nfs or nfs3,nfs4
Client Match Spec: 192.168.1.5
RO Access Rule: sys
RW Access Rule: never  <--- this can be never for security reasons
User ID To Which Anonymous Users Are Mapped: 65534
Superuser Security Flavors: sys   <--- this is required for VAAI to
be set, even
in the parent volumes like vsroot
Honor SetUID Bits In SETATTR: true
Allow Creation of Devices: true
```

根使用者會保留、因為超級使用者會設為SYS。因此、root使用者可以存取具有交會路徑/VAAI的磁碟區。

如果根磁碟區與VMware_VAAI磁碟區之間的交會中有其他磁碟區、則這些磁碟區應該會針對個別用戶端設定原則規則、將超級使用者設為SYS或any。

在大多數情況下、根磁碟區會使用原則名稱設為預設的原則。

任何原則變更都會套用至使用相關原則的所有磁碟區、而且不會限制為根磁碟區。

4. 啟用vStorage功能：「NFS modify -vserver vserver_name VMware -vStorage enabled_

   SVM上的NFS服務需要啟用vStorage功能。

5. 確認已啟用VStorage功能：

   「NFS show -Fields vStorage」

   輸出應顯示「啟用」：

```
cm3240c-rtp::> nfs show -fields vstorage
vserver vstorage
------- --------
vmware  enabled
```

6. 建立匯出原則：

   「vserver匯出原則規則建立」

下列命令會建立匯出原則規則：

```
User1-vserver2::> protocol export-policy rule create -vserver vs1
-policyname default -clientmatch 0.0.0.0/0 -rorule any -rwrule any
-superuser
any -anon 0

User1-vserver2::> export-policy rule show vserver export-policy rule
show)
Virtual      Policy          Rule    Access   Client                RO
Server       Name            Index   Protocol Match                 Rule
------------ --------------- ------  -------- ---------------------
---------
vs1          default         1       any      0.0.0.0/0             any

User1-vserver2::>
```

7. 顯示匯出原則：

「Vserver匯出原則展示」

下列命令會顯示匯出原則：

```
User1-vserver2::> export-policy show (vserver export-policy show)
Virtual Server   Policy Name
---------------  -------------------
vs1              default
```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。