Planificación de un proyecto de transición sin copia

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap-7mode-transition/copy-free/reference_copy_free_transition_project_planning_worksheet.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Planificación de un proyecto de transición sin copia . . . 1
Hojas de trabajo para la planificación de proyectos de transición sin copia . . . 1
Añadir controladoras y clústeres . . . 3
Creación de un proyecto de transición sin copias . . . 4
Selección de los nodos del clúster de destino para la transición . . . 5
Asignación de SVM y volúmenes . . . 5
Selección de LIF para la transición . . . 7
Personalización de la transición de configuraciones de 7-Mode . . . 8
Realizar comprobaciones previas . . . 13

Planificación de un proyecto de transición sin copia

La planificación de un proyecto de transición sin copias implica seleccionar las controladoras de 7-Mode de origen y los nodos del clúster de destino, asignar los volúmenes de 7-Mode a una máquina virtual de almacenamiento (SVM), seleccionar las LIF que se van a realizar la transición y ejecutar comprobaciones previas.

Puede crear varios proyectos con los mismos nodos de par de alta disponibilidad de clúster de destino. A continuación, puede ejecutar comprobaciones previas y aplicar las configuraciones de SVM en todos estos proyectos. Sin embargo, sólo un proyecto puede estar en la ventana de sección crítica en un momento dado. Un proyecto se encuentra en la ventana de sección crítica si el proyecto se encuentra en cualquiera de las fases de exportación a confirmación o si se ha iniciado una operación de reversión para el proyecto. Puede continuar con la operación de exportación y detención de otro proyecto sólo después de que se haya completado la operación de confirmación o reversión del proyecto en la ventana de sección crítica.

Hojas de trabajo para la planificación de proyectos de transición sin copia

Puede utilizar las hojas de trabajo de planificación de transición sin copias para registrar información sobre la asignación de nodos, la asignación de SVM, la asignación de volúmenes y las LIF para realizar la transición. Las hojas de trabajo son útiles para crear un proyecto de transición utilizando la herramienta de transición de 7-Mode. Debe conocer las directrices para completar las hojas de cálculo.

Puede seguir estas directrices para completar las hojas de cálculo:

- Asigne cada unidad vFiler a una SVM.

  Si no hay unidades vFiler en la controladora de 7-Mode, asigne la controladora a una única SVM.

- Registre el nombre del volumen 7-Mode y el nombre del volumen Data ONTAP correspondiente.

  El nombre del volumen ONTAP puede ser diferente del nombre del volumen de 7-Mode.

- Identificar los LIF que se van a configurar en cada SVM.

  Las direcciones IP de las LIF pueden existir en el sistema 7-Mode o pueden ser nuevas LIF.

Asignación de nodos

Controladora 7-Mode	Nodo de clúster asignado

Asignación de SVM y volúmenes

Controladora 7-Mode	Unidad vFiler o controladora	SVM asignada	Volumen de 7-Mode	Volumen de SVM

Controladora 7-Mode	Unidad vFiler o controladora	SVM asignada	Volumen de 7-Mode	Volumen de SVM

Asignación de LIF (direcciones IP de 7-Mode)

Controladora 7-Mode	Unidad vFiler o controladora	SVM asignada	Dirección IP de 7-Mode	Máscara de red	Pasarela predeterminada	Nodo de inicio	Puerto de inicio

Asignación de LIF (nuevos LIF)

SVM	Nueva dirección IP	Máscara de red	Pasarela predeterminada	Nodo de inicio	Puerto de inicio

Ejemplo

En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de hojas de cálculo completadas para un par ha de 7-Mode con las controladoras Hosta_7mode y HostB_7mode.

Asignación de nodos

Controladora 7-Mode	Nodo de clúster asignado
Hosta_7mode	cluster1_01
HostB_7mode	cluster1_02

SVM y asignación de volúmenes

Controladora 7-Mode	Nodo de clúster asignado	Unidad vFiler o controladora	SVM asignada	Volumen de 7-Mode	Volumen de SVM
Hosta_7mode	cluster1_01	VfilerA	svm1	Vola	Vola
VolB	VolB	VfilerB	svm2	vol1	vol_nfs
vol2	vol_cifs	HostB_7mode	cluster1_02	No aplicable	vm3

Controladora 7-Mode	Nodo de clúster asignado	Unidad vFiler o controladora	SVM asignada	Volumen de 7-Mode	Volumen de SVM
vol3	vol3	vol4	vol4	vol5	vol5

Asignación de LIF (direcciones IP de 7-Mode)

Controladora 7-Mode	Unidad vFiler o controladora	SVM asignada	IP de 7-Mode existente	Máscara de red	Pasarela predeterminada	Nodo de inicio	Puerto de inicio
Hosta_7mode	VfilerA	svm1	192.0.2.129	255.255.255.128	192.40.0.1	cluster1_01	e0a
192.0.2.135	255.255.255.128	192.40.0.1	cluster1_02	e0b	VfilerB	svm2	-
				-			
	HostB_7mode	No aplicable	vm3	192.0.2.110	255.255.255.128	192.40.0.1	cluster1_01

Asignación de LIF (nuevos LIF)

SVM	Nueva dirección IP	Máscara de red	Pasarela predeterminada	Nodo de inicio	Puerto de inicio
svm1	-				
-					svm2
192.0.2.130	255.255.255.128	192.40.0.1	cluster1_01	e1c	192.0.2.131
255.255.255.128	192.40.0.1	cluster1_02	e1d	vm3	192.0.2.136
255.255.255.128	192.40.0.1	cluster1_01	e0c	192.0.2.137	255.255.255.128

Añadir controladoras y clústeres

Antes de iniciar la transición, debe añadir las controladoras de 7-Mode, incluidos los dos nodos de un par de alta disponibilidad de 7-Mode y los clústeres necesarios para la transición. Los clústeres deben añadir con la interfaz de gestión de clústeres.

- Para una transición sin copias, debe añadir el clúster y no los nodos del clúster que son el objetivo de la transición.
- La información de los clústeres y las controladoras de 7-Mode que se proporciona no es persistente.

Si se reinicia el servicio 7-Mode Transition Tool, se solicita la herramienta en el panel de proyectos para obtener información acerca de las controladoras y el clúster que forman parte de proyectos activos.

Pasos

1. En el panel superior, haga clic en **sistemas de almacenamiento**.
2. En el campo **Nombre de host**, introduzca el FQDN o la dirección IP del controlador 7-Mode o del sistema ONTAP.

   Para un clúster, puede especificar la dirección IP o el FQDN de la interfaz de gestión de clústeres. Para una controladora de 7-Mode, debe especificar la dirección IP de la unidad vFiler predeterminada, ya que no se aceptan las direcciones IP de las unidades vFiler individuales.

3. Introduzca las credenciales de administrador para el host especificado y, a continuación, haga clic en **Agregar**.

   Las controladoras 7-Mode se agregan a la tabla «'controladoras 7-Mode» y los clusters se agregan a la tabla «'sistemas Clustered Data ONTAP».

4. Repita los pasos 2 y 3 para añadir todas las controladoras y los clústeres que necesite para la transición.
5. Si la columna Estado indica que faltan las credenciales del sistema o que las credenciales han cambiado con respecto a lo introducido inicialmente en la herramienta, haga clic en e introduzca las credenciales de nuevo.
6. Haga clic en **Siguiente**.

   Aparecerá la pantalla Seleccionar sistemas de origen.

Creación de un proyecto de transición sin copias

El primer paso a la hora de planificar un proyecto de transición es seleccionar el par de alta disponibilidad 7-Mode de origen en el que desea realizar la transición de las bandejas de discos, agregados, volúmenes y configuraciones, y, a continuación, crear un proyecto de transición.

- Las controladoras 7-Mode del par de alta disponibilidad deben ejecutar una versión de ONTAP compatible en una plataforma compatible para una transición sin copias.

  "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"

- Las dos controladoras de la configuración de alta disponibilidad deben estar en buen estado.

  a. Seleccione el método de migración **transición sin copia** en la página de inicio y haga clic en **Iniciar planificación**.

     Si la controladora y el clúster necesarios para un nuevo proyecto no se agregan, puede introducir los detalles en el panel Enter Device Credentials.

  b. Seleccione el par de alta disponibilidad 7-Mode de origen que desea realizar la transición.
  c. Haga clic en **Crear proyecto**.
     i. En la ventana Detalles del proyecto, proporcione un nombre para el proyecto.

ii. Seleccione un grupo de proyecto al que se debe agregar el proyecto.

Puede crear un nuevo grupo de proyectos o agregar el proyecto al grupo predeterminado.

La creación de un grupo de proyectos le permite agrupar y supervisar proyectos relacionados.

i. Haga clic en **Guardar**.

Aparecerá la pantalla Select Target Cluster (Seleccionar clúster de destino).

Selección de los nodos del clúster de destino para la transición

Puede seleccionar el par de alta disponibilidad del clúster de destino y asignar cada controladora de 7-Mode del par de alta disponibilidad a un nodo de clúster de destino correspondiente. El nodo asignado especifica el nodo de clúster al que se deben conectar las bandejas de discos de la controladora 7-Mode correspondiente.

El clúster de destino debe ejecutar Data ONTAP 8.3.2 o una versión posterior.

Puede realizar la transición de las bandejas de discos de 7-Mode a una pareja de ha objetivo que tenga volúmenes y agregados de datos ya existentes.

Para un clúster de dos nodos, debe tener un agregado de datos para alojar los volúmenes raíz de las SVM de destino. Para un clúster con cuatro o más nodos, los volúmenes raíz de las SVM se pueden alojar en los nodos de destino de la transición o en otros nodos del clúster.

Pasos

1. Seleccione la pareja de alta disponibilidad de destino a la que se deben conectar las bandejas de discos 7-Mode.

   La herramienta asigna automáticamente cada sistema de almacenamiento 7-Mode a un nodo de clúster de destino.

   > La propiedad de disco y agregado de cada controladora 7-Mode se transfiere al nodo de clúster de destino asignado correspondiente durante la fase de importación.

2. Haga clic en **asignación de nodos de intercambio** para cambiar la asignación automática de nodos de origen a destino.
3. Haga clic en **Guardar y continuar**.

   Se muestra la pantalla SVM y Volume Mapping.

Asignación de SVM y volúmenes

Debe asignar cada controladora de 7-Mode del par de alta disponibilidad a una SVM de destino. Si tiene unidades vFiler, debería seleccionar una SVM de destino para cada unidad vFiler. Los volúmenes de la controladora 7-Mode o la unidad vFiler se trasladan a la SVM asignada.

Debe haber creado las SVM en el clúster de destino.

"Gestión de clústeres mediante System Manager"

"Administración del sistema"

Una unidad vFiler solo se puede asignar a una única SVM. Los volúmenes de cualquier otra controladora de 7-Mode o unidad vFiler no se pueden realizar la transición a una SVM asignada.

Pasos

1. En la pestaña SVM y Volume Mapping, seleccione la SVM de destino a la que desea transferir los volúmenes de cada controladora 7-Mode o unidad vFiler.

   La SVM de destino puede estar en el espacio IP predeterminado o en el espacio IP no predeterminado.

2. Según si desea aplicar la misma política de ruta de unión para los volúmenes de todas las SVM o una política de ruta de unión diferente para los volúmenes de cada SVM, elija una de las siguientes acciones:

Si desea…	Realice lo siguiente…
Aplique la misma política de ruta de unión a todas las SVM	a. Haga clic en **aplicar**. b. Seleccione una opción para la política de ruta de unión. c. Haga clic en **Aceptar**.
Especifique la política de ruta de unión para cada SVM	Seleccione la política de ruta de unión en la lista desplegable para cada SVM de destino.

   La política de ruta de unión especifica la ruta con la que deben montarse los volúmenes de Clustered Data ONTAP de destino para acceder a los clientes. Puede añadir uno de los siguientes valores para la política de ruta de unión:

   - **Preserve las rutas de montaje de 7-Mode**

     Conserva las mismas rutas de unión que las que se usan en los volúmenes de 7-Mode de origen y los volúmenes se montan con rutas de unión en el formato `/vol/source_volume_name` después de la transición.

   - **Usar el nombre del volumen de Clustered Data ONTAP**

     Todos los volúmenes Clustered Data ONTAP de destino están montados con rutas de unión con el nombre del volumen Clustered Data ONTAP en formato `/target_volume_name` después de la transición.

   - **Utilice el nombre de volumen de 7-Mode**

     Todos los volúmenes Clustered Data ONTAP de destino están montados con rutas de unión con el nombre del volumen de 7-Mode en el formato `/source_volume_name` después de la transición.

3. Haga clic en Para modificar el nombre del volumen de Clustered Data ONTAP de destino.

   De forma predeterminada, el volumen de Clustered Data ONTAP objetivo tiene el mismo nombre que el

volumen de 7-Mode. Si un volumen con el mismo nombre que el volumen de 7-Mode ya existe en la SVM, al volumen objetivo se le asigna automáticamente un nuevo nombre.

4. Haga clic en **Guardar asignación** para cada SVM asignada.
5. Haga clic en **Siguiente**.

   Aparecerá la pantalla Networking (redes).

Selección de LIF para la transición

Puede especificar las LIF que desea configurar en las SVM después de la transición. Estos LIF pueden tener direcciones IP existentes en los sistemas de 7-Mode o pueden ser nuevos LIF. Solo se realiza la transición de LIF NAS. Los LIF FC e iSCSI deben configurarse manualmente antes de la fase de aprovisionamiento de la SVM.

Los LIF seleccionados para la transición se configuran en las SVM durante la fase de aprovisionamiento de SVM de las siguientes formas:

- Las direcciones IP de 7-Mode existentes seleccionadas para la transición se crean en estado administrativo inactivo.

  Estas direcciones IP pueden seguir sirviendo datos en 7-Mode hasta que se inicia la transposición. Durante la fase de importación, estas direcciones IP se configuran en el estado administrativo up.

- Se crean nuevas direcciones IP en estado administrativo up.

  Puede usar estos LIF para probar la conectividad de las SVM a los servidores de nombres después de la fase de aprovisionamiento de la SVM.

Pasos

1. En la pestaña de configuración de LIF, elija una de las siguientes opciones:

Si desea realizar la transición…	Realice lo siguiente…
Una dirección IP existente en el sistema 7-Mode	a. Haga clic en **Seleccionar LIF de 7-Mode**. b. Seleccione la dirección IP que desea realizar la transición y, a continuación, especifique la SVM de destino y otros parámetros de red. c. Haga clic en **Guardar**.
Una nueva dirección IP	a. Haga clic en **Agregar nuevo LIF**. b. Especifique la dirección IP que desea configurar, la SVM objetivo y otros parámetros de red. c. Haga clic en **Guardar**.

Los puertos de destino deben estar en el mismo espacio IP que la SVM de destino.

2. Haga clic en **Siguiente**.

   Se muestra la ficha Configuración del plan.

Personalización de la transición de configuraciones de 7-Mode

Cuando se planifica la transición de configuraciones de 7-Mode a ONTAP, puede personalizar la transición de la configuración de dos maneras. Puede ignorar o omitir la transición de una o varias configuraciones. Puede consolidar las reglas de exportación de NFS 7-Mode y, a continuación, reutilizar una política de exportación NFS existente y una política de Snapshot en la SVM de destino.

La herramienta de transición de 7-Mode no realiza comprobaciones previas para la configuración que se excluye.

De forma predeterminada, todas las configuraciones de 7-Mode se seleccionan para la transición.

Es recomendable ejecutar primero las comprobaciones previas con todas las configuraciones y, a continuación, excluir una o más configuraciones en la ejecución posterior de las comprobaciones previas. Esto le ayuda a comprender qué configuraciones se excluyen de la transición y qué comprobaciones previas se omiten posteriormente.

Pasos

1. En la página Configuración del plan, seleccione las siguientes opciones en el panel **Configuración de SVM**:
   - Para excluir la transición de configuraciones, desactive la casilla de verificación de dichas configuraciones.
   - Para consolidar reglas de exportación similares de NFS de 7-Mode a una única política de exportación en ONTAP, que se pueden aplicar al volumen o qtree que se ha realizado la transición, active la casilla de comprobación **consolidar directivas de exportación NFS en 7-Mode**.
   - Para volver a utilizar una política de exportación de NFS existente en la SVM que coincida con la política de exportación que creará la herramienta; a continuación, se podrá aplicar a los volúmenes o qtrees convertidos, seleccione la casilla de comprobación **Reuse Export Policies of SVM**.
   - Para consolidar programaciones de Snapshot de 7-Mode similares en una única política de Snapshot en ONTAP, que luego se puede aplicar al volumen que ha realizado la transición, active la casilla de comprobación **consolidar políticas de Snapshot de 7-Mode**.
   - Para volver a utilizar una política de Snapshot existente en la SVM que coincida con la política de Snapshot que se creará con la herramienta, que luego se podrá aplicar a los volúmenes convertidos, seleccione la casilla de comprobación **Reuse Snapshot Policies of SVM**.
2. Haga clic en **Guardar y vaya a Panel**.

Información relacionada

Transición a NFS: Configuraciones compatibles y no compatibles, así como pasos manuales necesarios

Configuraciones CIFS compatibles y no compatibles para la transición a ONTAP

Transición de la protección de datos: Configuraciones admitidas y no admitidas

Ejemplos de consolidación de reglas de exportación de NFS y planificaciones de Snapshot para la transición

Tal vez le interese consultar ejemplos de cómo se consolidan reglas de exportación similares de 7-Mode y programaciones de Snapshot de 7-Mode en una única política de exportación de NFS y una única política de Snapshot en ONTAP. También es posible que desee comprender cómo se asignan las políticas consolidadas a los volúmenes o qtrees convertidos con o sin necesidad de reutilizar una política existente coincidente en la SVM de destino.

Ejemplo de consolidación de reglas de exportación NFS para la transición

Reglas de exportación NFS en 7-Mode y ONTAP antes de la transición

Reglas de exportación de 7-Mode

```
/vol/vol1       -sec=sys,rw,nosuid
/vol/vol2       -sec=sys,rw,nosuid
/vol/vol3       -sec=sys,rw,nosuid
```

Políticas de exportación existentes en ONTAP

```
cluster-2::> vserver export-policy show -vserver vs1
Vserver          Policy Name
---------------  -------------------
vs1              default
vs1              export_policy_1
```

La política de exportación existente export_policy_1 tiene la siguiente regla de exportación:

```
cluster-2::> vserver export-policy rule show -vserver vs1 -policyname
export_policy_1
             Policy          Rule    Access   Client                RO
Vserver      Name            Index   Protocol Match                 Rule
------------ --------------- ------  -------- ---------------------
---------
vs1          export_policy_1 1       nfs      0.0.0.0/0             sys
```

Políticas de exportación en ONTAP después de la transición con consolidación (sin reutilización)

Los volúmenes vol1, vol2 y vol3 tienen reglas de exportación similares en 7-Mode; por lo tanto, se asigna a estos volúmenes una nueva política de exportación consolidada Transition_export_policy_1 tras la transición:

```
cluster-2::> vserver export-policy show -vserver vs1
Vserver          Policy Name
---------------  -------------------
vs1              default
vs1              export_policy_1
vs1              transition_export_policy_1
3 entries were displayed.
```

```
cluster-2::> vserver export-policy rule show -vserver vs1 -policyname
transition_export_policy_1
             Policy          Rule    Access   Client                RO
Vserver      Name            Index   Protocol Match                 Rule
------------ --------------- ------  -------- ---------------------
---------
vs1          transition_export_policy_1
                             1       nfs      0.0.0.0/0             sys
```

```
cluster-2::> volume show -vserver vs1 -volume vol1,vol2,vol3 -fields
policy
vserver volume policy
------- ------ --------------------------
vs1     vol1   transition_export_policy_1
vs1     vol2   transition_export_policy_1
vs1     vol3   transition_export_policy_1
3 entries were displayed.
```

Políticas de exportación en ONTAP después de la transición con consolidación y reutilización

Los volúmenes vol1, vol2 y vol3 tienen reglas de exportación similares en 7-Mode; por lo tanto, se asigna una política de exportación consolidada a estos volúmenes tras la transición. La política de exportación, export_policy_1, que coincide con las reglas de exportación de 7-Mode, ya existe en la SVM. Por lo tanto, la política se aplica a los siguientes volúmenes:

```
cluster-2::> vserver export-policy show -vserver vs1
Vserver          Policy Name
---------------  -------------------
vs1              default
vs1              export_policy_1
2 entries were displayed.
```

```
cluster-2::> vserver export-policy rule show -vserver vs1 -policyname
export_policy_1
             Policy          Rule    Access   Client                RO
Vserver      Name            Index   Protocol Match                 Rule
------------ --------------- ------  -------- ---------------------
---------
vs1          export_policy_1 1       nfs      0.0.0.0/0             sys
```

```
cluster-2::> volume show -vserver vs1 -volume vol1,vol2,vol3 -fields
policy
vserver volume policy
------- ------ --------------------------
vs1     vol1   export_policy_1
vs1     vol2   export_policy_1
vs1     vol3   export_policy_1
3 entries were displayed.
```

Ejemplo de consolidación de políticas Snapshot para la transición

Programaciones de instantáneas en 7-Mode y ONTAP antes de la transición

Programa de 7 modos

Volumen de 7-Mode	Programación Snapshot de 7-Mode
vol1	0 2 4 a 8,12,16,20 (copias snapshot semanales: 0, copias snapshot diarias: 2, copias snapshot cada hora: 6 a 2, 4, 8, 12, 16 20 horas)
vol2	0 2 4@8,12,16,20
vol3	0 2 4@8,12,16,20
vol4	1 2 3 a 8,12,16 (copias snapshot semanales: 1, copias snapshot diarias: 2, copias snapshot cada hora: 3 a 8,12,16 horas)
vol5	2 2 3 a 8,12,16 (copias snapshot semanales: 2, copias snapshot diarias: 2, copias snapshot cada hora: 3 a 8,12,16 horas)

Políticas de instantánea existentes en ONTAP

Nombre de la política Snapshot	Detalles de políticas
Intervalo semanal	Semanal, cuenta: 1
Intervalo de tiempo 4	**Detalles del programa** • Intervalo 1: Diario, sujeto 1: 2 • Tiempo 2: 4 cada 8, 12, 16, 20 horas
Intervalo 1	Cada hora a las 8, 12, 16, 20 horas, recuento: 4

Política de Snapshot en ONTAP después de la transición con consolidación (sin reutilización)

Volumen de 7-Mode	Programación Snapshot de 7-Mode	Política de Snapshot en ONTAP
vol1	0 2 4 a 8,12,16,20 (copias snapshot semanales: 0, copias snapshot diarias: 2, copias snapshot cada hora: 4 a las 8, 12, 16, 20 horas)	**Política consolidada para vol1, vol2 y vol3** • Nombre: Transition_Snapshot_policy_0 • Programación de detalles ◦ Intervalo 1: Diario, sujeto 1: 2 ◦ Tiempo 2: 4 cada 8, 12, 16, 20 horas
vol2	0 2 4@8,12,16,20	vol3
0 2 4@8,12,16,20	vol4	1 2 3 a 8,12,16 (copias snapshot semanales: 1, copias snapshot diarias: 2, copias snapshot cada hora: 3 a 8,12,16 horas)
• Nombre: Transition_Snapshot_policy_1 • Programación de detalles ◦ Intervalo 1: Semanal, sujeto 1: 1 ◦ Intervalo 2: Diario, sujeto 2: 2 ◦ Intervalo 3: Cada hora, con derechos compensatorios 3: 3 cada 8,12,16 horas	vol5	2 2 3 a 8,12,16 (copias snapshot semanales: 2, copias snapshot diarias: 2, copias snapshot cada hora: 3 a 8,12,16 horas)

Política de Snapshot en ONTAP después de la transición con consolidación y reutilización

Volumen de 7-Mode	Programación Snapshot de 7-Mode	Política de Snapshot en ONTAP
vol1	0 2 4 a 8,12,16,20 (copias snapshot semanales: 0, copias snapshot diarias: 2, copias snapshot cada hora: 4 a 2, 4, 8, 12, 16 20 horas)	Política consolidada para vol1, vol2 y vol3 para la que se reutiliza la política existente de ONTAP Nombre: ScheduleDailyHourly4
vol2	0 2 4@8,12,16,20	vol3
0 2 4@8,12,16,20	vol4	1 2 3 a 8,12,16 (copias snapshot semanales: 1, copias snapshot diarias: 2, copias snapshot cada hora: 3 a 8,12,16 horas)
• Nombre: Transition_Snapshot_policy_1 • Programación de detalles ◦ Intervalo 1: Semanal, sujeto 1: 1 ◦ Intervalo 2: Diario, sujeto 2: 2 ◦ Intervalo 3: Cada hora, con derechos compensatorios 3: 3 cada 8,12,16 horas	vol5	2 2 3 a 8,12,16 (copias snapshot semanales: 2, copias snapshot diarias: 2, copias snapshot cada hora: 3 a 8,12,16 horas)

Realizar comprobaciones previas

Puede realizar comprobaciones previas para identificar cualquier problema antes de iniciar la transición. Las comprobaciones previas verifican que los orígenes de 7-Mode, los destinos de ONTAP y las configuraciones son válidas para su transición. Puede realizar comprobaciones previas cualquier número de veces.

Las comprobaciones previas realizan más de 200 comprobaciones diferentes. Por ejemplo, la herramienta comprueba si hay volúmenes en línea y si existe acceso a la red entre los sistemas.

1. En Dashboard, seleccione el proyecto para el que desea realizar las comprobaciones previas.
2. Haga clic en **Ejecutar comprobaciones previas**.

   Cuando las comprobaciones previas hayan finalizado, se mostrará el resumen de resultados en el cuadro de diálogo.

   Las comprobaciones previas suelen tardar solo unos minutos en realizarse, pero la duración de la fase de comprobaciones previas depende del número y tipo de errores o advertencias que haya resuelto.

Pasos

1. Elija una opción en **aplicar filtro de tipo** para filtrar los resultados:
    - Para ver todos los mensajes relacionados con la seguridad, seleccione **error**, **Advertencia**, **Informativo** y **sólo seguridad**.
    - Para ver todos los mensajes de error relacionados con la seguridad, seleccione **error** y **sólo seguridad**.
    - Para ver todos los mensajes de advertencia relacionados con la seguridad, seleccione **Warning**y **Security Only**.
    - Para ver todos los mensajes informativos relacionados con la seguridad, seleccione **Informativo** y **sólo seguridad**.
2. Para guardar los resultados sin procesar en formato de valores separados por comas (CSV) y exportar los resultados, haga clic en **Guardar como CSV**.

    Puede ver las operaciones de transición que se han llevado a cabo durante la transición junto con el tipo de operación, el estado, la hora de inicio, la hora de finalización y los resultados en la pestaña Historial de operaciones del panel Consola.

Debe resolver todos los errores detectados por las comprobaciones previas antes de iniciar la copia de datos. También se recomienda resolver todas las advertencias antes de continuar con el proceso de migración. La resolución puede ser resolver el problema de origen del mensaje de advertencia, implementar una solución alternativa o aceptar el resultado del problema.

Niveles de gravedad para los mensajes de comprobaciones previas

Puede verificar si los volúmenes de 7-Mode pueden realizar la transición mediante la operación de transición previas. Las comprobaciones previas de la transición informan de todos los problemas relacionados con la transición. A los problemas de transición se les asignan niveles de gravedad diferentes, según el impacto del problema en el proceso de transición.

Los problemas detectados por las comprobaciones previas se clasifican en las siguientes categorías:

- **Error**

    Configuraciones que no se pueden realizar.

    No puede continuar la transición si hay ni siquiera un error. A continuación, se muestran algunas configuraciones de ejemplo en el sistema 7-Mode que causan un error:

    - Volúmenes tradicionales
    - Volúmenes de SnapLock
    - Volúmenes sin conexión
- **Advertencia**

    Configuraciones que pueden causar problemas menores tras la transición.

    Las funciones compatibles con ONTAP, pero que no han realizado la transición con la herramienta de transición de 7-Mode, también generan un mensaje de advertencia. Puede continuar la transición con estas advertencias. No obstante, después de la transición, es posible que pierda algunas de estas configuraciones o pueda tener que completar algunas tareas manuales para habilitar estas

configuraciones en ONTAP.

A continuación se muestran algunas configuraciones de ejemplo en el sistema 7-Mode que generan una advertencia:

- IPv6
- NFSv2
- Configuraciones NDMP
- Grupos de interfaces y VLAN
- Protocolo de información de enrutamiento (RIP)

- **Información**

  Configuraciones que se han realizado correctamente la transición.

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.