Recopilación de información de cableado para la transición

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap-7mode-transition/copy-free/reference_copy_free_transition_cabling_worksheet.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Recopilación de información de cableado para la transición 1
Hoja de trabajo relativa al cableado de transición sin copia 2

Recopilación de información de cableado para la transición

Antes de iniciar la transición sin copias, debe recopilar información sobre los adaptadores, los puertos, las bandejas de discos y la conectividad de almacenamiento de las controladoras de 7-Mode y, a continuación, planificar la conexión de las bandejas de discos de 7-Mode a los nodos del clúster de destino.

Debe haber impreso la hoja de trabajo para el cableado de transición sin copias.

Hoja de trabajo relativa al cableado de transición sin copia

1. Utilice Config Advisor para realizar una comprobación del estado de los datos de cableado y almacenamiento de 7-Mode y recoger los datos del cableado.

   Debe utilizar el `7-Mode Install Checks` Opción del perfil de ejecución «'Data ONTAP 7 y 8 (7-Mode)».

2. Recopile la información necesaria sobre cada controladora 7-Mode mediante el siguiente comando:

   `sysconfig` *`slot_number`*

   Es posible utilizar el resultado de este comando para identificar qué puertos se usan para la conectividad de la bandeja de discos.

   ```
   host1> sysconfig 3
           slot 3: SAS Host Adapter 3a
                   24 Disks:            13440.0GB
                   1 shelf with IOM3
           slot 3: SAS Host Adapter 3b
                   24 Disks:            13440.0GB
                   1 shelf with IOM3
           slot 3: SAS Host Adapter 3c
                   24 Disks:            13440.0GB
                   1 shelf with IOM3
           slot 3: SAS Host Adapter 3d
                   24 Disks:            13440.0GB
                   1 shelf with IOM3
   ```

3. Desde el clúster, ejecute el siguiente comando nodesinfierno en cada nodo:

   `system node run -node` *`node_name`* `-command sysconfig -a`

   Se puede utilizar el resultado de este comando para obtener información acerca de los puertos y las ranuras de tarjeta de expansión disponibles.

4. En los nodos del clúster de destino, planifique los puertos que se usarán para conectar las bandejas de discos de 7-Mode:

a. Revise los puertos disponibles (abiertos).
b. Revise las ranuras para tarjetas de expansión.
c. Planifique la configuración de la tarjeta de expansión.

   Puede planificar el traslado de las tarjetas de expansión desde los sistemas de 7-Mode si también son compatibles con la plataforma de destino y la versión de ONTAP. También puede planificar tarjetas PAM si es necesario.

   "Hardware Universe de NetApp"

d. Planifique los puertos de destino que deben usar para cableado de la bandeja de discos.

   La selección de los puertos de destino depende de algunos de los factores siguientes:

   - Pila de bandejas de discos independiente o existente
   - Disponibilidad de puertos
   - Conexiones SAS o FC
   - Disponibilidad de puertos integrados o tarjetas de expansión

5. Vaya al centro de datos para registrar físicamente las conexiones de puerto en las controladoras de 7-Mode y los nodos de clúster de destino en la hoja de datos de cableado:
   a. Registre los puertos utilizados en las controladoras de 7-Mode en la hoja de datos de cableado.
   b. Registre los puertos utilizados en los nodos del clúster de destino en la hoja de datos de cableado.
   c. Registre los puertos de destino que se van a utilizar para conectar las bandejas de discos de 7-Mode, como se ha planificado en el paso #STEP_D0CFE719A0384F7FA5D9E73C8EA6C2E7.
   d. Asegúrese de que dispone de los cables adecuados para conectar las bandejas de discos.

      Debe identificar cualquier problema con el cableado según la nueva ubicación de pila de la bandeja de discos.

   e. Planifique longitudes de cable más largas debido a los requisitos de montaje en rack de escalera o centro de datos.
   f. Etiquete cada pila de bandeja de discos y cada cable en las controladoras de 7-Mode.

      La práctica recomendada es etiquetar las pilas de bandejas de discos de 7-Mode en caso de que desee revertir la transición y tenga que volver a conectar las bandejas de discos a las controladoras de 7-Mode.

Información relacionada

"Guía de instalación y servicio de bandejas de discos SAS para DS4243, DS2246, DS4486 y DS4246"

"Guía de servicio de hardware de DiskShelf14mk2 AT"

"Guía de servicio de hardware DS14mk2 FC y DS14mk4 FC"

Hoja de trabajo relativa al cableado de transición sin copia

Puede utilizar la hoja de trabajo para el cableado de transición sin copias para planificar el cableado. Debe registrar información acerca de los puertos y las bandejas de discos

conectados a las controladoras de 7-Mode y los nodos de clúster de destino. También debe registrar los puertos que se usarán para conectar las bandejas de discos de 7-Mode a los nodos del clúster de destino.

7-Mode Cabling (source)			
Controller A (hostname): _____			
Location: _____ Floor: _____ Rack: _____			
Module A Ports	Module B Ports	Shelf Type / Asset Tag	Shelf IDs
Controller B (hostname): _____			
Location: _____ Floor: _____ Rack: _____			
Module A Ports	Module B Ports	Shelf Type / Asset Tag	Shelf IDs

Clustered Data ONTAP Cabling (destination)			
Controller A (hostname): _____			
Location: _____ Floor: _____ Rack: _____			
Module A Ports	Module B Ports	Shelf Type / Asset Tag	Shelf IDs
Controller B (hostname): _____			
Location: _____ Floor: _____ Rack: _____			
Module A Ports	Module B Ports	Shelf Type / Asset Tag	Shelf IDs

- Puertos A/B del módulo: Conexiones de puertos para el módulo A/B
- Tipo de bandeja/etiqueta de activo: Tipo de bandeja de discos
- ID de bandeja: ID de bandeja de discos

Hoja de trabajo para el cableado de muestra

Cableado de 7-Mode				**Cableado de Clustered Data ONTAP**			
Controladora A (nombre de host): 7hostA				Nodo a (nombre de host): Cluster1-01			
Ubicación: Colorado Piso: Tercer bastidor: 8				Ubicación: Colorado Piso: Quinto bastidor: 3			
Puertos del módulo A	Puertos del módulo B.	Tipo de bandeja/etiqueta de activo	ID de bandeja	Puertos del módulo A	Puertos del módulo B.	Tipo de bandeja/etiqueta de activo	ID de bandeja
1a	0a	DS4243/150254-7	10-13	1a	0a	DS4243/174243-2	10-11
1b	0b	DS4243/151205-2	30-37	1b	0b	DS4243/150254-7	20-23
1c (sin conexión)	0c (sin conexión)	n.a.	n.a.	1c	0c	DS4243/151205-2	30-37

Cableado de 7-Mode				Cableado de Clustered Data ONTAP			
1d	0d	DS4243/143921-4	14-15	1d	0d	DS4243/143921-4	14-15
Controladora B (nombre de host): 7hostB	**Nodo B (nombre de host):cluster1-02**	**Ubicación: Colorado Piso: Tercer bastidor: 8**	**Ubicación: Colorado Piso: Quinto Rack: 3**	**Puertos del módulo A**	**Puertos del módulo B**	**Tipo de estante/etiqueta de activo**	**ID de estante**
Puertos del módulo A	**Puertos del módulo B**	**Tipo de estante/etiqueta de activo**	**ID de estante**	1a	0a	DS4243/174263-6	10-13
1a	0a	DS4243/174233-2	10-11	1b (sin conexión)	0b (sin conexión)	n.a.	n.a.
1b	0b	DS4243/174263-6	20-23	1c	0c	DS4243/174274-9	30-37
1c	0c	DS4243/174274-9	30-37	1d	0d	DS4243/174285-6	14-15

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.