Resolución de problemas

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap-7mode-transition/copy-based/task_collecting_tool_logs.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Resolución de problemas . . . 1
Descargando archivos de registro de transición . . . 1
Archivos de registro para la herramienta 7-Mode Transition Tool . . . 1
Continuar con la transición si se producen errores ignorables . . . 2
Pasar una configuración de MetroCluster que no pudo realizarse debido a la conmutación de sitios o a una conmutación de estado . . . 5
No se puede seleccionar un volumen secundario en el panel de selección Volume . . . 5
No se puede seleccionar un volumen para la transición si la herramienta no recupera la información del volumen . . . 6
No se puede proceder del panel asignación de volúmenes si la SVM seleccionada no tiene agregado . . . 6
La compresión no se habilita después de realizar la transición desde Data ONTAP 7.3.x. . . . 6

Resolución de problemas

Debe estar al tanto de algunos problemas comunes con la herramienta de transición de 7-Mode y los pasos que deben seguirse para resolverlos.

Descargando archivos de registro de transición

La herramienta 7-Mode Transition Tool crea archivos de registro que proporcionan detalles de procesamiento de las operaciones de evaluación de transición y migración que se ejecutan en el sistema.

1. Haga clic en **registros** en el menú superior.
2. Haga clic en **recopilar registros de proyecto** para recopilar registros relacionados con todos los proyectos.
3. Para recopilar registros de un proyecto determinado, busque los proyectos en la lista de proyectos y, a continuación, haga clic en **Descargar**.

   Los registros se descargan como un `.zip` y el nombre de la carpeta es la marca de hora.

Información relacionada

"Cómo cargar un archivo en NetApp"

Archivos de registro para la herramienta 7-Mode Transition Tool

La herramienta 7-Mode Transition Tool crea archivos de registro que proporcionan detalles de procesamiento de las operaciones de transición que se han producido en el sistema. Los archivos de registro se ubican en el directorio logs de la ruta donde está instalada la herramienta 7-Mode Transition Tool.

También es posible usar los mensajes de EMS relacionados con los registros de SnapMirror del sistema 7-Mode y del clúster para solucionar problemas.

En la siguiente tabla se enumeran los archivos de registro que están relacionados con un proyecto de transición concreto:

Ruta del archivo de registro	Contiene información acerca de…
project_name/transition.log	Depurar mensajes específicos de un proyecto
project_name/zapi-outbound.log	Resultado de todas las API de Data ONTAP que se ejecutan en 7-Mode Transition Tool para un proyecto concreto

En la siguiente tabla se enumeran los archivos de registro que no están relacionados con ningún proyecto en particular:

Ruta del archivo de registro	Contiene información acerca de…
`transition-gui.log`	Entradas de todas las acciones realizadas mediante la interfaz web
`default/audit.log`	• Todos los parámetros, como el puerto HTTP o HTTPS y la ruta del directorio de registro, que se utilizan cada vez que se ejecuta 7-Mode Transition Tool • Todos los comandos de transición que se ejecutan con los resultados
`default/default/transition.log`	Depurar mensajes que no son específicos de ningún proyecto
`default/STREAM_MANAGEMENT/stream_management.log`	Depurar mensajes registrados por el programador mientras gestiona las programaciones y que no pertenecen a ningún proyecto
`default/default/zapi-outbound.log`	Resultado de todas las API de Data ONTAP ejecutadas por 7-Mode Transition Tool y que no pertenecen a ningún proyecto
`default/STREAM_MANAGEMENT/zapi-outbound.log`	Resultado de todas las API de Data ONTAP que se ejecutan en el programador de 7-Mode Transition Tool mientras se gestionan las programaciones y cuáles no pertenecen a ningún proyecto
`server-console.log`	Registrar las entradas de todos los intercambios de paquetes realizados con el servidor de 7-Mode Transition Tool. Este archivo ayuda a solucionar problemas relacionados con un bloqueo del servidor.

Continuar con la transición si se producen errores ignorables

Durante la transición, es posible que se encuentren algunos errores que bloqueen la transición. Puede optar por ignorar algunos de estos errores reconociendo los problemas a través de la CLI de 7-Mode Transition Tool. Debe volver a ejecutar la operación fallida después de ignorar el error para continuar con la transición.

Cuando usted reconoce un error, significa que usted ha entendido el impacto de estos errores y los ha reconocido.

Debe volver a ejecutar la operación de transición después de ignorar el error. En algunos casos, después de reconocer el problema, Data ONTAP ejecuta acciones correctivas en los agregados y volúmenes afectados cuando la operación se ejecuta la próxima vez.

Pasos

1. Si la operación de transición produce algún error de código, ejecute el siguiente comando desde la CLI de 7-Mode Transition Tool:

   `transition cbt ignorableerrors add -p` *`project_name`* `-c` *`ignorable_errorcategory`*

   `ignorable_errorcategory` es el tipo de error que se puede ignorar.

2. Vuelva a ejecutar la operación de transición.

   El error de bloqueo cambia a una advertencia y el error se muestra como `acknowledged`. Puede continuar la transición con la advertencia.

Errores ignorables durante la transición

Es posible que encuentre algunos errores ignorantes durante la transición. Debe reconocer estos errores antes de continuar con la transición.

Si añade una categoría de error que puede ser ignorada al proyecto de transición basado en copias utilizando la CLI de 7-Mode Transition Tool, significa que ha comprendido el impacto del error. Debe volver a ejecutar la operación de transición después de ignorar el error. En este momento, el error de bloqueo cambia a un mensaje de advertencia y el error se muestra como "'reconocido'". Puede continuar la transición con la advertencia.

Categoría	Descripción
`acknowledge-no-nonascii-filenames-in-source-volumes`	Reconocer este error significa que ha comprobado que los volúmenes SnapLock que ha seleccionado para la operación de verificación cadena de custodia no contienen ningún archivo que tenga nombres de archivo con caracteres no ASCII.
`acknowledge-snaplock-coc-volume-autocommit-period`	Después de agregar este error ignorable al proyecto, la herramienta de transición de 7 modos continúa con la transición incluso si la propiedad período de confirmación automática está establecida en el volumen ONTAP SnapLock que está configurado para almacenar los resultados de la verificación cadena de custodia SnapLock.
`nfs-qtrees-exported`	Reconocer este error significa haber entendido las diferencias en la aplicación de las reglas de exportación de qtree entre Data ONTAP operando en 7-Mode y ONTAP. También significa que ha comprendido los posibles pasos manuales que se requieren después de que las reglas de exportación NFS se apliquen mediante la herramienta de transición 7-Mode. "Comprobación previa de 7MTT 10111: Cómo realizar la transición de volúmenes de 7-Mode que tienen exportaciones en el nivel de qtree"

Categoría	Descripción
`ignore-cifs-ad-domain-mismatch`	Si reconoce este error, la herramienta 7-Mode Transition Tool continúa con la transición de las configuraciones CIFS incluso si el dominio CIFS Active Directory (AD) del sistema 7-Mode es diferente del dominio CIFS AD de la SVM de destino. Debe asegurarse de que los dominios CIFS AD del sistema 7-Mode y la SVM de destino son dominios de confianza. De lo contrario, se producirá un error en la transición de las configuraciones CIFS a la SVM de destino. "Cómo realizar la transición de configuraciones CIFS cuando el dominio de Active Directory del servidor CIFS en 7-Mode y la SVM de destino son diferentes"
`ignore-ping-check-from-ic-lifs-to-7mode`	Después de agregar este error ignorable al proyecto, la herramienta de transición de 7-Mode no ejecuta la comprobación para hacer ping al sistema de almacenamiento de 7-Mode desde las LIF de interconexión de clústeres del clúster de destino.https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Storage_Software/ONTAP_OS/7MTT_cbt_-_How_to_handle_the_scenario_where_7-Mode_data-copy_IP_address["Transición basada en copias de 7MTT: Qué hacer cuando no es posible acceder a la dirección IP de copia de datos de 7-Mode desde las LIF de interconexión de clústeres del clúster de destino"]
`ignore-secondary-snapmirror-source-check`	Después de agregar este error ignorable al proyecto, la herramienta de transición de 7-Mode no comprueba si se agregan al proyecto secundario todos los detalles de 7-Mode principales necesarios. Debido a este error, la 7-Mode Transition Tool puede no crear las relaciones de SnapMirror entre los volúmenes de 7-Mode principales y los volúmenes de clústeres secundarios durante la operación de finalización del proyecto secundario (transposición).
`ignore-configuration-limits-check`	Puede utilizar esta opción para reconocer los límites de la configuración (error de comprobaciones previas) y continuar con la transición. Al reconocer este error, entiende que se espera que el tiempo de transición del almacenamiento demore más de 3 a 8 horas, que incluye el tiempo de las operaciones de exportación, detención e importación (las operaciones automatizadas) y también para cablear bandejas de discos a las nuevas controladoras. "Consideraciones del tiempo de transición de almacenamiento para la transición sin copias"

Categoría	Descripción
`mount-snaplock-volumes-using-7mode-volume-name`	Después de agregar este error de código de error al proyecto, la herramienta de transición de 7-Mode monta los volúmenes SnapLock con la ruta de montaje `/<7-mode-volume-name>`
`acknowledge-no-snaplock-audit-transition-to-mcc`	Después de agregar este error de corrección al proyecto, la herramienta de transición de 7-Mode continúa con la transición aunque el clúster de destino esté en una configuración de MetroCluster.

Pasar una configuración de MetroCluster que no pudo realizarse debido a la conmutación de sitios o a una conmutación de estado

Operaciones de transición, como preparar, iniciar, pausar, reanudar o completar, Conmutación al nodo de respaldo en un cambio de MetroCluster o después de una conmutación de estado de MetroCluster. A continuación, debe restablecer manualmente las relaciones de SnapMirror para reanudar la transición.

Pasos

1. Espere a que termine la regreso.
2. Desde la CLI del clúster, utilice el `snapmirror create` Comando para restablecer las relaciones de SnapMirror entre los volúmenes de 7-Mode y los volúmenes de Clustered Data ONTAP que formaban parte de la transición.
3. En 7-Mode Transition Tool, vuelva a ejecutar la operación de transición.

   Las operaciones de copia de datos se inician cuando se activa la siguiente programación.

No se puede seleccionar un volumen secundario en el panel de selección Volume

No puede seleccionar un volumen secundario en el panel de selección Volume y efectuar una transición como una relación de SnapMirror para volúmenes si el volumen no está en línea o si la relación de SnapMirror se rompe.

Solución alternativa

Utilice la línea de comandos de ONTAP para realizar cualquiera de las siguientes soluciones alternativas:

- Coloque el volumen secundario en línea si está sin conexión.
- Reparar la relación de SnapMirror si está rota.

No se puede seleccionar un volumen para la transición si la herramienta no recupera la información del volumen

El panel de selección Volume muestra la `Failed to retrieve volume information` mensaje de error al intentar seleccionar un volumen. Este error suele producirse si el controlador está ocupado.

Solución alternativa

Espere hasta que la controladora no esté ocupada y vuelva a seleccionar el volumen.

No se puede proceder del panel asignación de volúmenes si la SVM seleccionada no tiene agregado

La herramienta muestra un mensaje de error, `SVM does not have aggregate assigned. Please assign some aggregates to the SVM and click on the refresh button`, En el panel **asignación de volúmenes** si la SVM seleccionada no tiene ningún agregado que no sea el agregado del nodo raíz.

Solución alternativa

Añada un agregado a la SVM en Clustered Data ONTAP.

La compresión no se habilita después de realizar la transición desde Data ONTAP 7.3.x.

Si realiza la transición de un volumen de 32 bits en un sistema que ejecuta Data ONTAP 7.3.x a un volumen de ONTAP que se encuentra en un agregado de 64 bits, la compresión no se habilita en el volumen ONTAP después de la transición. La compresión no se puede activar hasta que el volumen se actualice de 32 bits a 64 bits.

Solución alternativa

1. Espere a que finalice la actualización.

   Puede utilizar el `volume show -fields block-type -volume` *`vol_name`* comando para verificar que el tipo de bloque del volumen cambia a 64 bits.

2. Habilite la compresión mediante el `volume efficiency modify` comando.

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.