7-Mode への移行のロールバックの実行

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-7mode-transition/copy-free/concept_when_to_revert_and_when_to_call_technical_support_transition.html on January 31, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

7-Mode への移行のロールバックの実行 1
移行のロールバックのタイミングとコールのタイミング テクニカルサポート 1
コピーフリーの移行プロジェクトをロールバックしています 1

7-Mode への移行のロールバックの実行

ロールバックとは、 ONTAP システムへの移行を中止して、 7-Mode システムにリバートする処理です。移行のロールバックは手動で行います。ただし、 7-Mode Transition Tool には、ロールバックで実行する必要のある手動タスクの一覧が表示されます。

SVM のプロビジョニング、エクスポート、ケーブル接続、インポート、テストの各フェーズで移行プロジェクトをロールバックできます。移行プロジェクトのコミット後は、ロールバックできません。

移行したボリュームで LUN クローンや LUN クローンなどの新規に書き込まれたデータや変更されたデータは、ロールバック後に失われます。ボリュームは元の 7-Mode の状態にリバートされます。

移行のロールバックのタイミングとコールのタイミング テクニカルサポート

テスト環境またはラボ環境のクラスタはテクニカルサポートの支援なしでロールバックできますが、移行中や移行後に問題が発生した場合や、本番環境のクラスタで実行された移行をロールバックする場合は、テクニカルサポートに問い合わせる必要があります。

> 本番環境では、テクニカルサポートの支援なしで移行をロールバックしないでください。

次のような場合は、すぐにテクニカルサポートに連絡してください。

- 移行プロセスが失敗して終了できず、次に何をすればいいかわからない。
- 移行プロセスは終了したが、本番環境でクラスタを使用できない。
- 移行プロセスが終了してクラスタが本番環境に移行したが、正しく動作しない。
- 移行プロセスが終了しないデータと構成があるので、移行をロールバックしたい。
- 移行プロセスで問題が発生し、 7-Mode Transition Tool のエラーメッセージ、 Data ONTAP の EMS イベントメッセージ、およびネットアップナレッジベースを使用しても解決できない。

  "ネットアップナレッジベース"

- 関連情報 *

移行ログファイルをダウンロードしています

コピーフリーの移行プロジェクトをロールバックしています

移行したアグリゲートをコミットする前であれば、コピーフリーの移行のどのフェーズでも、移行をロールバックして 7-Mode にリバートできます。ロールバックは手動で行います。7-Mode Transition Tool を使用して、ロールバックで実行する必要のある手動の手順を生成できます。

- ボリュームまたはアグリゲートの移行処理がクラスタで実行されていないことを確認します。

「 job show -jobtype transition 」コマンドを使用できます。

- コミットされた 7-Mode アグリゲートがないことを確認します。

  7-Mode アグリゲートが 1 つでもコミットされていると、ロールバックを実行できません。

- ターゲットクラスタノードがテイクオーバーモードでないことを確認します。

手順

1. ロールバック (Rollback Precheck) * をクリックして ' プロジェクトがロールバックの対象であることを確認します

   事前確認で問題が報告された場合は、それらを手動で修正し、事前確認処理を再実行する必要があります。たとえば、テスト時に新しいボリュームまたは LUN を作成した場合は手動で削除する必要があります。

2. [ロールバックステップの生成（ Generate Rollback Steps ）] をクリックして、ロールバックを成功させるために実行する必要がある手動ステップのリストを生成します。
3. * Save as CSV * （ CSV として保存）をクリックして、手動ステップをファイルに保存します。

   ファイルからロールバックコマンドをコピーして実行できます。

4. どの移行フェーズからロールバックするかに応じて、必要な手動手順を実行します。

   - * インポートまたはテストフェーズ *

     i. クラスタでロールバックコマンドを実行し、 * 確認 * をクリックします。

     ii. 7-Mode ディスクシェルフを 7-Mode コントローラに接続し、ケーブル接続を手動で検証して、 * Confirm * をクリックします。

     iii. 7-Mode コントローラでロールバックコマンドを実行し、 * Confirm * をクリックします。

     iv. Operations History タブで、 SVM に適用されている構成を表示します。

     v. ツールによって適用されたすべての構成を SVM から手動で削除します。

   - * 配線フェーズ *

     i. 7-Mode ディスクシェルフを 7-Mode コントローラに接続し、ケーブル接続を手動で検証して、 * Confirm * をクリックします。

     7-Mode のケーブル接続が、プロジェクト開始時と同じ状態であることを確認する必要があります。

     ケーブル接続を検証するには、 Config Advisor を使用する必要があります。

     i. 7-Mode コントローラでロールバックコマンドを実行し、 * Confirm * をクリックします。

     ii. ツールによって適用されたすべての構成を SVM から手動で削除します。

     SVM に適用されている設定は、 Operations History タブで確認できます。

   - * エクスポートフェーズ *

i. 7-Mode コントローラでロールバックコマンドを実行し、 * Confirm * をクリックします。

ii. ツールによって適用されたすべての構成を SVM から手動で削除します。

SVM に適用されている設定は、 Operations History タブで確認できます。

- * SVM のプロビジョニングフェーズ *

  ツールによって適用されたすべての構成を SVM から手動で削除します。

  SVM に適用されている設定は、 Operations History タブで確認できます。

移行をロールバックするための手動手順

5. すべての手動手順が完了したら、 7-Mode Transition Tool で * Verify 7-Mode * をクリックして、 7-Mode コントローラでデータを提供する準備ができていることを確認します。

手動による移行のロールバック

移行をロールバックする場合は、クラスタおよび 7-Mode システムでいくつかの手順を手動で実行する必要があります。手動のロールバック手順の一覧は 7-Mode Transition Tool で生成されます。

ロールバックの手順は、ロールバックを決断したフェーズによって異なります。インポート処理が成功したあとにロールバックを決断した場合は、このタスクのすべての手順を実行する必要があります。それよりも前のフェーズでロールバックを決断した場合は、これらの手順の一部を実行する必要があります。

手順

1. クラスタにログインします。
2. 移行したボリュームのいずれかが SnapMirror 関係にある場合は、次のいずれかを実行します。
   - 移行したボリュームが SnapMirror 関係のデスティネーションである場合は、 SnapMirror 関係を削除します。 +**`snapmirror delete -destination-path destination-path -source-path -source-path`**
   - 移行したボリュームが SnapMirror 関係のソースである場合は、 SnapMirror 関係を解除します。「 * snapmirror release -destination-path destination-path -source-path source-path *
3. クラスタから、移行したボリュームで次の処理が実行されていないことを確認します。
   a. ボリューム移動操作 :+`* volume move show *`
   b. LUN の移動操作： +`* lun move show *`
   c. LUN コピー処理 :+`* lun copy show *`
4. すべての 7-Mode アグリゲートのロールバックを実行します。
   a. diagnostic 権限レベルにログインします :+**`set -privilege diagnostic`**
   b. 「 storage transition revert start 」コマンドを使用して、アグリゲートを 7-Mode の状態にリバートします。

      このコマンドには、移行プロジェクト ID やアグリゲートの属性など、追加のパラメータが必要です。7-Mode Transition Tool で生成された手順に従って、パラメータとその値を指定した完全なコマン

ドを使用してください。

c. 移行したすべてのアグリゲートのロールバックが成功したことを確認します。 `+*storage transition revert show-status *`

ロールバックが正常に完了すると、アグリゲートの [ステータスコード] フィールドに「 REVERT_コンプリート 」と表示されます。

5. ディスク所有権をターゲットクラスタノードから 7-Mode コントローラに再割り当てします。

a. ディスク所有権を 7-Mode コントローラに割り当てます。 `+* disk assign – disk_disk_id –s_system_id_-force true *`

b. ディスク所有権が 7-Mode コントローラに割り当てられたことを確認します。

'storage disk show -fields owner-id

6. 7-Mode の LIF を SVM から削除します。

「 * network interface delete -vserver *svm_name* 」 - 「 *lif_lif_name*`

7. ターゲットクラスタノードに対するコピーフリーの移行の制限事項を diagnostic 権限レベルで削除します。

'storage transition pre-commit end -session-id_transition_project_id_

この手順は、ロールバック処理が完了して、 7-Mode コントローラが稼働状態になったあとにも実行できます。

8. 次に示す diagnostic 権限レベルのコマンドを使用して、ターゲットクラスタノードに関する移行プロジェクト情報を削除します。

`* storage transition purge-info -session-id_transition_project_id _ *`

この手順は、ロールバック処理が完了して、 7-Mode コントローラが稼働状態になったあとにも実行できます。

9. エクスポートおよび停止処理の際にディスク所有権の自動割り当てを無効にした場合は、有効にします。

'*storage disk assign -auto true *

10. ツールによってターゲット SVM に移行された構成をすべて手動で削除します。

ツールで移行された構成の情報については、 SVM のプロビジョニング処理とインポート処理の結果で確認できます。

11. ディスクシェルフをターゲットクラスタノードから切断し、 7-Mode コントローラに再接続します。

ケーブル接続を検証するには、 Config Advisor ツールを使用する必要があります。

12. ターゲットクラスタノードのディスクシェルフ ID との競合を解決するために 7-Mode のディスクシェルフ ID が変更された場合は、古い ID に手動で変更し、ディスクシェルフの電源を再投入して新しい ID を有効にします。

13. ソースの 7-Mode コントローラを通常モードでブートします。
14. いずれかのソース 7-Mode コントローラから、テイクオーバー機能を有効にします。

    「 * cf enable * 」と入力します

15. エクスポートおよび停止処理の際にアグリゲート Snapshot コピーの自動削除を無効にした場合は、有効にします。

    options snap autodelete *aggr_name_on*

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.